


SCOTT

BLENDER CHAUFFANT

GUSTISSIMO Manuel d'instructions

21100



IMPORTANT

Pour des raisons de sécurité, lisez attentivement les instructions avant la première utilisation de l'appareil. Conservez ces instructions pour référence future.

ATTENTION:

Afin d'éviter les brûlures, utilisez toujours un gant ou une manique pour manipuler l'appareil. Soulevez et retournez le couvercle lentement en le tenant à distance, de façon à laisser s'échapper la vapeur progressivement.

A FAIRE

1. Vérifier que l'alimentation électrique de l'appareil est compatible avec votre alimentation secteur.
2. Placer l'appareil sur une surface de travail horizontale, rigide et stable.
3. Débrancher l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé et avant de le nettoyer. Laisser refroidir avant de mettre ou d'enlever des accessoires, et avant de nettoyer ou de ranger l'appareil.
4. Garder les appareils électriques hors de portée des enfants et personnes vulnérables.
5. Pour débrancher, éteindre l'appareil si nécessaire (bouton ON/OFF) et retirer la prise.
6. S'assurer que toutes les pièces sont correctement assemblées et que le tout est correctement positionné sur la base de l'appareil.
7. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, par un réparateur agréé ou une personne habilitée, de façon à éviter tout danger.
8. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Garder l'appareil et son cordon d'alimentation hors d'atteinte des enfants. D'autre part, cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
9. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
10. Il convient d'être très prudent lors de la manipulation des lames, lors du nettoyage et manipulation du bol.
11. Eteignez l'appareil et débranchez-le avant de changer des accessoires. Ne pas s'approcher des pièces en mouvement lors de l'utilisation.
12. Retirer le couvercle ou le bouchon doseur prudemment pour éviter tout risque de brûlure dû à la vapeur.
13. Ne jamais déplacer l'appareil s'il contient quelque chose de chaud.
14. Le bol en verre contient du liquide chaud, verser le contenu prudemment.

A NE PAS FAIRE

1. Ne pas toucher les surfaces du bol en verre et de la zone chauffante. C'est chaud !
2. N'utiliser l'appareil que ce pour quoi il a été conçu.
3. Ne pas laisser le cordon d'alimentation pendre au bord d'une table, ou être au contact d'une surface chaude.
4. Ne pas essayer d'ouvrir la base, ni de démonter des pièces de l'appareil ; les pièces internes ne sont pas réparables.
5. Les accessoires de l'appareil sont conçus pour être nettoyés après utilisation. L'appareil ne doit pas être immergé dans l'eau pour être nettoyé.
6. Ne pas utiliser l'appareil près d'un mur ou d'un meuble qui pourrait être endommagé par la vapeur.
7. Ne pas plonger l'appareil dans l'eau, ne pas mettre au lave-vaisselle.
8. Ne pas déplacer le bouchon doseur amovible, ni ajouter des ingrédients dans l'appareil lorsqu'il est en cycle de mixage.
9. Ne pas insérer de spatule ou de cuillère par le bouchon doseur sur le couvercle, pendant un cycle de chauffage ou de mixage.
10. Afin d'éviter un choc thermique, ne pas ajouter d'eau fraîche ou froide dans le bol en verre après un cycle chauffant.
11. Ne pas utiliser de détartrant chimique ou de détartrant pour machine à café sur la plaque chauffante non-adhésive du bol en verre.
12. Ne pas utiliser l'appareil (ni chauffage, ni fonction de mixage ou tout autre programme) lorsque le bol en verre est vide.
13. Lorsque l'appareil est en marche, les surfaces accessibles sont chaudes. Ne pas toucher les surfaces marquées de ce symbole  durant l'utilisation. C'est chaud !