

GARANTIE

Cet appareil est garanti 2 ans à partir de la date d'achat, contre tout défaut ou vice de fabrication. Garantie pièces et main d'œuvre, la garantie concerne le remplacement de toute pièce défectueuse mais ne saurait couvrir l'usure normale de l'appareil, **le manque d'entretien, les chocs** ni les détériorations qui pourraient survenir à la suite d'une sur tension ou d'un mauvais emploi. **Ne pas réparer l'appareil vous-même, vous perdriez le bénéfice de la garantie.** Toute intervention par l'utilisateur sur l'appareil, ou toute modification apportée par l'utilisateur à l'appareil ou à ses accessoires d'origine entraîne la suppression du bénéfice de la garantie. **Un emploi inapproprié, autre que pour ce qui est décrit dans la présente notice d'utilisation, entrainera la perte de garantie.** *le distributeur et l'importateur KITCHEN CHEF 13290 ne sont pas responsables d'une utilisation inappropriée ou d'un mauvais entretien de l'appareil*

COMMENT FAIRE REPARER VOTRE APPAREIL ?

Si cet appareil ne fonctionne plus normalement, s'adresser à votre revendeur qui le plus souvent pourra résoudre le problème, ou téléphoner au N° **04.42.63.15.33. entre 9 et 12 heures.** Un 1^{er} diagnostic sera fait par téléphone et nous vous indiquerons la procédure à suivre pour la réparation de votre appareil. **Votre appareil ne peut nous être retourné sans notre accord préalable. Un N° de retour vous sera communiqué. Ce N° est à indiquer en gros de manière très lisible sur le carton de retour. Sans ce N°, le colis sera refusé.**

Prendre toutes les précautions nécessaires pour que l'appareil soit bien emballé. Tout appareil ou accessoire retourné **mal emballé** et arrivant détérioré **ne sera pas couvert par la garantie.** L'emballage d'origine est tout particulièrement conçu pour le transport de cet appareil. Nous vous préconisons vivement de le conserver et de l'utiliser pour expédier votre appareil. Il vous sera rendu dans les 3 semaines maximum à dater de la réception de votre colis. Les appareils envoyés seront réexpédiés port payé. **Ne pas oublier de placer une copie de votre facture d'achat dans le colis ainsi qu'un descriptif précis de la panne** contenant l'appareil retourné.



Ce symbole, figurant sur l'étiquette signalétique signifie que cet appareil, lorsqu'il est usagé, fait l'objet d'une collecte sélective, (pour les modalités de cette collecte, se renseigner auprès de votre commune) ou d'une reprise à titre gratuit par le distributeur pour l'acquisition d'un produit similaire. Compte tenu des effets sur l'environnement et la santé humaine, en raison de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, **Cet appareil ne doit pas être jeté avec les déchets municipaux non triés**

Kitchen Studio

MODE D'EMPLOI CREPIERE KS.LW170F

(08/20)



USAGE DOMESTIQUE et similaire (voir page 7)

Puissance : 1500 watts pour une alimentation en 220 – 240V ~ 50/60Hz.
Dimensions (cm) : H9,2 xL37 xP38,2 / 3,30 kg / diamètre cuisson 37 cm

IMPORTANT : Lire cette notice d'utilisation attentivement pour vous familiariser avec l'appareil. Conserver cette notice pour la relire plus tard

REMARQUES et CONSEILS IMPORTANTS

A lire impérativement avant utilisation de votre appareil

- **Cet appareil est uniquement conçu et prévu pour réaliser des crêpes et des galettes**
- **Lors de la première utilisation, l'appareil neuf peut dégager de la fumée et une odeur désagréable. Ceci est parfaitement normal et disparaîtra quelques minutes après la mise en fonctionnement**
- **Ne pas toucher les surfaces chaudes, risque de brûlures**
- **Il est indispensable de nettoyer votre appareil après chaque utilisation, **votre appareil doit être nettoyé manuellement ainsi que ses accessoires****

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE

1. Vérifier que l'appareil est arrêté thermostat au minimum
2. Débrancher l'appareil de la prise murale
3. Laisser refroidir complètement votre crêpière
4. Votre appareil **doit être nettoyé** avant de le ranger
5. Nettoyer manuellement la carrosserie extérieure de l'appareil à l'aide d'un linge sec et doux, bien essuyer avant rangement ou utilisation.
6. Ne pas immerger dans l'eau afin de prévenir tout risque d'électrocution.
7. Ne pas nettoyer l'appareil avec un matériel abrasif ou tranchant
8. Nettoyer manuellement les parties amovibles (plaques de cuisson, étaleur et spatule) avec de l'eau savonneuse, rincer abondamment, puis sécher chacun des éléments
9. Ranger l'appareil et ses accessoires dans sa boîte et le conserver dans un endroit frais et sec

UTILISATION DOMESTIQUE et SIMILAIRE

Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que:

- Des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnement professionnels
- Dans des fermes
- L'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel
- Des environnements du type chambres d'hôtes

COMMENT UTILISER VOTRE APPAREIL

Avant la 1^{ère} utilisation, il convient d'enlever toutes les protections d'emballage et faire fonctionner l'appareil "à vide" 15 minutes

1. Faire la pâte à crêpes en fonction de vos envies... (farine, œufs entiers, huile, sucre, beurre...)
2. La consistance de la pâte doit être un liquide légèrement épais
3. Laisser reposer et seulement ensuite entamer la cuisson
4. Positionner la plaque de cuisson désirée (grande crêpe ou petites crêpes) puis brancher le cordon électrique dans la prise murale'
5. Positionner le thermostat au maximum le voyant rouge sur le bouton s'allume
6. Laisser préchauffer quelques minutes jusqu'à illumination du voyant vert
7. A l'aide d'un pinceau de cuisine, graisser légèrement la plaque de cuisson avec une graisse ou de l'huile alimentaire
8. Déposer la pâte à crêpe sur la plaque de cuisson à l'aide d'une louche... la quantité déposée correspondra d'une part à l'épaisseur de crêpe souhaitée, et d'autre part, à la nécessité d'éviter le débordement de la pâte sur le corps de l'appareil
9. Etaler la pâte à l'aide de l'étaleur fourni avec votre appareil, en effectuant un mouvement de rotation entre le pouce et l'index...sans appuyer... et en veillant à ne pas faire déborder la pâte sur les côtés de l'appareil
10. Dès lors que la 1^{ère} face de la crêpe est assez cuite, retourner la crêpe à l'aide de la spatule fournie avec votre appareil... en la glissant dessous
11. En fin de réalisation, enlever la crêpe de votre appareil puis recommencer les opérations précédentes
12. Remarques : La première crêpe ne sera peut-être pas parfaite... mais elle vous permettra d'ajuster la quantité à déposer sur la plaque de cuisson et vous permettra également d'adapter le temps de cuisson

CONSIGNES DE SECURITE

Lorsqu'on utilise des appareils électriques, certaines consignes de sécurité élémentaires sont impérativement à respecter

1. Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissance à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés. Maintenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
2. **Cordon d'alimentation** : La longueur du cordon de cet appareil a été définie pour éviter les risques d'accidents. Si il est trop court, il faut utiliser une rallonge en veillant à ne pas la laisser pendre hors du plan de travail et prendre toutes les précautions pour qu'on ne puisse se prendre les pieds dedans ou le tirer accidentellement. Ne jamais tirer sur le cordon d'alimentation de l'appareil. Pour le débrancher ou le déplacer il convient de débrancher délicatement la prise murale avant de déconnecter l'appareil. Pour la mise sous tension de l'appareil, il faut que le cordon d'alimentation soit d'abord connecter à l'appareil et seulement ensuite le brancher à la prise murale. Ne pas utiliser un appareil électrique dont le cordon ou la fiche est endommagé ni un appareil défectueux ou endommagé d'une quelconque façon. On doit le faire examiner, réparer ou faire faire un ajustement mécanique ou électrique par un technicien qualifié afin d'éviter tout danger. Vérifier régulièrement l'état du cordon d'alimentation. Afin de prévenir de tout risque d'électrocution, ne pas immerger le cordon, la fiche ou l'appareil dans l'eau, ou dans tout autre liquide

3. L'appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie ou par un système de commande à distance séparé
4. Ne pas positionner l'appareil à une proximité immédiate de source de chaleur
5. L'utilisation d'équipements ou d'accessoires non recommandés par le fabricant peut entraîner un incendie, une électrocution, des blessures. Risque de blessures en cas de mauvaise utilisation
6. Ne pas utiliser à l'extérieur
7. Ne pas utiliser avec les mains et, ou les pieds mouillés ou humides
8. Vérifier que la tension de votre appareil correspond à celle de votre installation électrique. La fiche du cordon d'alimentation est à brancher sur une prise murale alimentée en 220-240 volts
9. Si l'appareil montre des signes de défectuosité durant l'utilisation, le débrancher immédiatement. Ne pas utiliser un appareil défectueux ou tenter de le réparer.
10. Si cet appareil tombe ou qu'il est accidentellement immergé dans l'eau ou dans tout autre liquide, le débrancher immédiatement. Ne pas tenter de sortir l'appareil de l'eau ! Et ne plus l'utiliser...contacter le service après-vente
11. **Alimentation électrique** : Si le circuit électrique est surchargé parce qu'il doit alimenter d'autres appareils en plus du nouvel appareil, ce dernier ne fonctionnera pas correctement. Il est conseillé de faire fonctionner l'appareil sur un circuit électrique distinct. Dans le cas d'utilisation d'un cordon de rallonge, la puissance électrique du cordon doit être au moins égale à celle de l'appareil
12. Ne jamais laisser un appareil sans surveillance lorsqu'il est en fonctionnement et ne pas tenter de le déplacer.
13. L'appareil doit être réparé par une personne qualifiée
14. Ne pas utiliser l'appareil à des fins autres que celles pour lesquelles il a été conçu, uniquement pour faire des crêpes et des galettes
15. Débrancher l'appareil en cas d'erreur pendant l'usage, avant chaque nettoyage et après chaque emploi
16. Ne pas manipuler l'appareil lorsqu'il est chaud et attendre qu'il refroidisse complètement avant de le déplacer ou de le ranger

1. **Positionnement de l'appareil dans la cuisine** : Laisser un espace d'au moins 30 centimètres de chaque côté et sur le dessus de l'appareil. Ne placer aucun objet sur l'appareil pendant qu'il fonctionne. S'assurer que la surface sur laquelle l'appareil est posé, est parfaitement plane, stable, propre, horizontale (non inclinée), solide (supporte le poids) et qu'elle n'est pas chaude, pour garantir son fonctionnement en toute sécurité. Placer l'appareil à l'écart du rayonnement solaire, à l'écart des rideaux, tentures et tout objet inflammable
2. Pour éteindre l'appareil il faut positionner le bouton sur la position minimum et le débrancher de la prise murale
3. Changer la plaque de cuisson lorsque le revêtement est endommagé

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

