

SCOTT

MACHINE À CAFÉ AUTOMATIQUE - ESPRESSO BROYEUR À GRAINS
SYSTÈME AUTOMATIQUE DE PRÉPARATION DE BOISSONS LACTÉES

SLIMISSIMO INTENSE MILK Manuel d'instructions

20220



INFORMATIONS IMPORTANTES

Pour des raisons de sécurité vous devez lire ces instructions attentivement avant d'utiliser l'appareil pour la première fois. Conservez ces instructions pour une consultation ultérieure.

L'appareil est destiné à un usage domestique et doit être utilisé uniquement conformément à ces instructions d'utilisation.

Manipulez toujours avec précaution et avisez les autres des dangers potentiels.

DANGER : une mauvaise utilisation de l'appareil peut causer des blessures.

CE QU'IL FAUT FAIRE

1. Vérifiez que la tension d'alimentation indiquée sur la plaque signalétique correspond à celle de l'alimentation électrique locale.
2. Déroulez et redressez le câble avant d'utiliser l'appareil.
3. Placez l'appareil sur une surface plane et horizontale.
4. L'appareil doit être utilisé et posé sur une surface stable.
5. Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique dans les cas suivants :
 - Avant de remplir le réservoir d'eau
 - Avant de retirer ou de remonter des pièces de l'appareil.
 - Avant le nettoyage ou la maintenance
 - Lorsque l'appareil ne fonctionne pas correctement
 - Après avoir utilisé l'appareil
6. Videz le réservoir d'eau lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période.
7. Laissez refroidir avant d'installer ou de retirer des pièces et avant de nettoyer l'appareil.
8. Utilisez toujours de l'eau froide pour préparer le café. De l'eau chaude ou d'autres liquides peuvent endommager la machine à café.
9. Si le câble d'alimentation est abîmé, il doit être remplacé par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne qualifiée afin d'éviter tout risque.
10. Utilisez le broyeur pour moulin les grains de café uniquement.
11. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
12. Débranchez toujours l'appareil de l'alimentation s'il est laissé sans surveillance et avant le démontage, l'assemblage et le nettoyage.
13. Les personnes à capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances peuvent utiliser cet appareil si une personne les surveille ou leur a fourni les instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques qu'il implique.

14. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Maintenez l'appareil et son câble hors de portée des enfants.
15. Cet appareil est conçu pour un usage domestique (seulement).

CE QU'IL NE FAUT PAS FAIRE

1. Ne laissez pas les enfants toucher l'appareil ou le cordon d'alimentation au cours du fonctionnement
2. Il est préférable de ne pas utiliser de rallonge électrique.
3. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
4. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
5. Ne pas utiliser l'appareil à d'autres fins que celles prévues.
6. Ne laissez pas le cordon pendre sur le bord d'une table ou d'un comptoir ou sur une surface chaude.
7. N'utilisez pas ou ne placez pas l'appareil sur une surface humide ou chaude.
8. N'utilisez pas l'appareil si le bac égouttoir n'est pas correctement installé.
9. Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou d'autres liquides.
10. N'utilisez pas l'appareil lorsque des pièces de l'appareil sont abimées.
11. N'utilisez pas l'appareil s'il ne fonctionne pas correctement.
12. Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation.
13. Ne placez pas le cordon sur le bord tranchant d'un objet.
14. N'essayez pas d'ouvrir le compartiment principal ou de démonter des pièces de l'appareil, il n'y a pas de pièce susceptible d'être réparée à l'intérieur.
15. L'appareil est nettoyé normalement après utilisation et n'est pas destiné à être immergé dans l'eau pour le nettoyage.
16. L'utilisation d'accessoires non inclus dans la boîte n'est pas recommandée. Ceci peut être dangereux et doit être évité.
17. Ne placez pas l'appareil sur ou à proximité d'un brûleur à gaz ou électrique ou dans un four chaud.