

GARANTIE

Cet appareil est garanti 2 ans à partir de la date d'achat, contre tout défaut ou vice de fabrication. Garantie pièces et main d'œuvre, la garantie concerne le remplacement de toute pièce défectueuse mais ne saurait couvrir l'usure normale de l'appareil, **le manque d'entretien (notamment dû au calcaire), les chocs** ni les détériorations qui pourraient survenir à la suite d'une sur tension ou d'un mauvais emploi. **Ne pas réparer l'appareil vous-même, vous perdriez le bénéfice de la garantie.** Toute intervention par l'utilisateur sur l'appareil, ou toute modification apportée par l'utilisateur à l'appareil ou à ses accessoires d'origine entraîne la suppression du bénéfice de la garantie. **Un emploi inapproprié, autre que pour ce qui est décrit dans la présente notice d'utilisation, entraînera la perte de garantie.** *Le fabricant, le distributeur et l'importateur KITCHEN CHEF 13290 ne sont pas responsables d'une utilisation inappropriée ou d'un mauvais entretien de l'appareil*

COMMENT FAIRE REPARER VOTRE APPAREIL ?

Si cet appareil ne fonctionne plus normalement, s'adresser à votre revendeur qui le plus souvent pourra résoudre le problème, ou téléphoner au N° **04.42.63.15.33. entre 9 et 12 heures**

Un 1^{er} diagnostic sera fait par téléphone et nous vous indiquerons la procédure à suivre pour la réparation de votre appareil. **Votre appareil ne peut nous être retourné sans notre accord préalable.**

Un N° de retour vous sera communiqué. Ce N° est à indiquer en gros de manière très lisible sur le carton de retour. Sans ce N°, le colis sera refusé.

Prendre toutes les précautions nécessaires pour que l'appareil soit bien emballé. Tout appareil ou accessoire retourné mal emballé et arrivant détérioré ne sera pas couvert par la garantie.

L'emballage d'origine est tout particulièrement conçu pour le transport de cet appareil. Nous vous préconisons vivement de le conserver et de l'utiliser pour expédier votre appareil

Il vous sera rendu dans les 3 semaines maximum à dater de la réception de votre colis. Les appareils envoyés seront réexpédiés port payé. **Ne pas oublier de placer une copie de votre facture d'achat dans le colis ainsi qu'un descriptif précis de la panne** contenant l'appareil retourné.



Ce symbole, figurant sur l'étiquette signalétique signifie que cet article, lorsqu'il est usagé, fait l'objet d'une collecte sélective, (pour les modalités de cette collecte, se renseigner auprès de votre commune) ou d'une reprise à titre gratuit par le distributeur pour l'acquisition d'un article similaire (port à vos frais). Compte tenu des effets sur l'environnement et la santé humaine, en raison de la présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, CET ARTICLE NE DOIT PAS ETRE JETE AVEC LES DECHETS MUNICIPAUX NON TRIÉS

Kitchen Studio

MODE D'EMPLOI BOUILLOIRE KS 12108

08/21



UTILISATION DOMESTIQUE et ANALOGUE (voir page 4)

Puissance 2000 watts, 220-240 volts~50/60 Hz

Dimensions extérieures : hauteur 20,5 cm x largeur 15,3 cm x profondeur 20,7 cm

Capacité totale de la cuve : 1,2 litre

IMPORTANT : Lire cette notice d'utilisation attentivement pour vous familiariser avec l'appareil. Conserver cette notice pour la relire plus tard

CONSIGNES DE SECURITE

1. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus, si ils sont surveillés, si ils ont reçu des instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et si ils ont conscience des dangers encourus. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf si ils ont 8 ans ou plus et si ils sont surveillés. Tenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans. L'appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissance si elles sont surveillées, si elles ont reçu les instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et si elles ont conscience des dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
2. **Cordon d'alimentation** : La longueur du cordon de cet appareil a été définie pour éviter les risques d'accidents. Si il est trop court, il faut utiliser une rallonge en veillant à ne pas la laisser pendre hors du plan de travail et prendre toutes les précautions pour qu'on ne puisse se prendre les pieds dedans ou le tirer accidentellement. Ne jamais tirer sur le cordon d'alimentation de l'appareil. Pour le débrancher ou le déplacer il convient de débrancher délicatement la prise murale. Pour la mise sous tension de l'appareil, il faut que le cordon d'alimentation soit d'abord connecter à l'appareil et seulement ensuite le brancher à la prise murale. Ne pas utiliser un appareil électrique dont le cordon ou la fiche est endommagé ni un appareil défectueux ou endommagé d'une quelconque façon. On doit le faire examiner, réparer ou faire faire un ajustement mécanique ou électrique par un technicien qualifié afin d'éviter tout danger. Vérifier régulièrement l'état du cordon d'alimentation. Afin de prévenir de tout risque d'électrocution, ne pas immerger le cordon, la fiche ou l'appareil dans l'eau, ou dans tout autre liquide
3. L'appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie ou par un système de commande à distance séparé
4. Ne pas positionner l'appareil à une proximité immédiate de source de chaleur et ne pas utiliser à l'extérieur
5. L'utilisation d'équipements ou d'accessoires non recommandés par le fabricant peut entraîner un incendie, une électrocution, des blessures
6. Risque de blessures en cas de mauvaise utilisation

ENTRETIEN & NETTOYAGE

1. Avant le nettoyage débranchez la fiche de la prise électrique.
2. **A nettoyer après chaque utilisation**
3. Laissez refroidir l'appareil complètement
4. Ne pas immerger l'appareil ni son socle dans l'eau pour le nettoyage. Les connections électriques, l'interrupteur et la prise ne doivent pas être en contact avec de l'eau ou tout autre liquide
5. Nettoyez l'extérieur et l'intérieur avec un chiffon humide. Surtout, ne pas utiliser de matériel abrasif pour nettoyer l'appareil au risque de l'endommager
6. **Détartrage**, dissoudre les dépôts de calcaire en utilisant un détartrant alimentaire dans les doses préconisées par le fabricant et faire bouillir. Cela est nécessaire car une couche de calcaire peut influencer sur le contrôle de température ou la puissance du chauffage et sur la durée de vie de votre appareil
7. Ne jamais utiliser de la poudre à récurer, de la laine d'acier ou des accessoires métalliques risquant de détériorer le revêtement

FILTRE

Le filtre amovible est fait d'une toile perforée qui retient les particules de tartre et les empêche de tomber dans votre tasse lors du service. Ce filtre n'a aucune autre fonction filtrante. Avec une eau très calcaire, le filtre s'entartre rapidement. Il est nécessaire de le brosser régulièrement avec une petite brosse poils en nylon, voire faire un détartrage

UTILISATION de votre BOUILLOIRE

Préalable

- Lors de la première utilisation, ne vous inquiétez pas si une légère fumée et odeur apparaissent. Elles disparaîtront très rapidement.
- Pour des raisons d'hygiène, nous vous conseillons de faire bouillir 0,5 litre d'eau avant la 1^{ère} utilisation

1. Posez le socle sur une surface plane, froide, lisse et propre
2. Ouvrez le couvercle en appuyant sur le bouton
3. Le couvercle se relève automatiquement
4. Remplissez la bouilloire avec la quantité d'eau désirée en respectant les niveaux maximum et minimum
5. Remplir uniquement avec de l'eau potable et froide
6. Ne jamais utiliser la bouilloire sans eau
7. Positionnez la bouilloire sur son socle
8. Fermez le couvercle et vérifiez qu'il soit bien fermé
9. Appuyez sur l'interrupteur de mise en fonctionnement
10. Le témoin lumineux de l'interrupteur s'illumine
11. L'appareil commence à chauffer l'eau
12. Dès que l'eau arrivera à ébullition, l'appareil s'arrêtera automatiquement
13. Vous pouvez également l'arrêter avant ébullition
14. Dans tous les cas, bien vérifier que l'interrupteur est en position arrêt avant d'enlever la bouilloire de son socle
15. En fin d'utilisation, débranchez l'appareil et surtout, nettoyez le filtre

CONSIGNES ADDITIONNELLES de SECURITE

1. Ne pas utiliser avec les mains et, ou les pieds humides, mouillés
2. **Alimentation électrique** : Dans le cas d'utilisation d'un cordon de rallonge, la puissance électrique du cordon doit être au moins égale à celle de l'appareil. Si le circuit électrique est surchargé parce qu'il doit alimenter d'autres appareils en plus du nouvel appareil, ce dernier ne fonctionnera pas correctement. Il est conseillé de faire fonctionner l'appareil sur un circuit distinct. Le câble doit être entièrement déroulé pendant l'usage. Vérifiez que la tension de votre appareil correspond à celle de votre installation électrique. La fiche du cordon est à brancher sur une prise murale alimentée en 220-240 volts avec connexion à la terre ; Eviter tout débordement sur le connecteur
3. Si l'appareil montre des signes de défectuosité durant l'utilisation, le débrancher immédiatement. Ne pas utiliser un appareil défectueux ne pas tenter de le réparer, il doit être réparé par une personne qualifiée
4. Si cet appareil tombe dans l'eau ou dans un autre liquide, le débrancher immédiatement. Ne pas tenter de sortir l'appareil de l'eau et ne plus l'utiliser... contacter le service après-vente
5. Ne pas utiliser l'appareil à des fins autres que celles pour lesquelles il a été conçu, bouillir de l'eau potable
6. **Positionnement de l'appareil** : Laisser un espace d'au moins 30 centimètres de chaque côté et sur le dessus de l'appareil. Ne placer aucun objet sur l'appareil pendant qu'il fonctionne. S'assurer que la surface sur laquelle l'appareil est posé, est parfaitement plane, stable, horizontale (non inclinée), solide (supporte le poids) et qu'elle n'est pas chaude, pour garantir son fonctionnement en toute sécurité.
7. En fonctionnement l'appareil devient chaud, il y a donc un **danger de brûlures** ! Ne pas toucher les parties chaudes, utiliser la poignée pour déplacer l'appareil. Attention au fort dégagement de chaleur et de vapeur lorsque vous ouvrez le couvercle (risque d'ébouillantage)
8. Veiller à ce que le câble de raccordement, de même que les câbles d'appareils avoisinants ne touchent pas des parties chaudes de l'appareil.
9. Ne jamais déplacer l'appareil quand il est en fonctionnement, attendre son refroidissement
10. Débrancher l'appareil en cas d'erreur pendant l'usage, avant chaque nettoyage et après chaque emploi

DESCRIPTION de votre BOUILLOIRE

11. Garder toujours l'appareil sous surveillance lorsqu'il est en fonctionnement
12. Ne jamais verser de liquide froid lorsque la cuve est chaude !
13. La bouilloire présente une chaleur résiduelle après utilisation
14. Ne pas faire chauffer à vide votre bouilloire. Si cela devait malencontreusement arriver, laisser refroidir l'appareil avant de le remplir pour éviter le danger de brûlure dû à la projection de liquide chaud ou de vapeur.
15. Ne jamais dépasser le niveau "max" indiqué dans la cuve
16. Si l'appareil est trop rempli, de l'eau bouillante peut être éjectée. Ne pas dépasser le niveau maximum indiqué sur la bouilloire et remplir au minimum indiqué sur la bouilloire
17. Si le couvercle n'est pas mis en place correctement, de l'eau bouillante peut être éjectée
18. N'utilisez votre bouilloire que pour faire chauffer de l'eau potable
19. Faites attention à la vapeur très chaude qui sort du bec verseur lorsque l'appareil chauffe
20. Toujours débrancher l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé
21. Ne pas ouvrir le couvercle lorsque l'eau boue
22. Toujours utiliser le filtre lorsque l'appareil chauffe
23. Votre appareil ne peut être utilisé qu'avec le couvercle bien verrouillé et le socle fourni
24. Toujours laisser la bouilloire refroidir puis la retirer de son socle avant d'enlever le filtre pour le changer ou le nettoyer

Utilisation domestique et ANALOGUE

Cet appareil est destiné à être utilisé :

- Dans des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels
- Dans des fermes
- Par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel
- Dans des environnements de type chambres d'hôtes



Avant la première utilisation

1. Enlevez tous les emballages intérieurs et extérieurs à l'appareil
2. Réglez la longueur du cordon en l'enroulant sous le socle puis en le coinçant dans l'encoche
3. Videz l'eau des utilisations précédentes, puis rincer la bouilloire et son filtre