

Mug à Soupe

Le moyen pratique de conserver, réchauffer et servir des aliments en déplacement



Microwave
Reheat Safe



Stain-Control
Technology



Airtight &
Leak Proof



Built-In Steam
Release Valve

Le mug à Soupe soutient un mode de vie sain pour les personnes vivant dans les grandes villes et mangeant à l'extérieur de la maison, en créant une solution simple, pratique et sans dégâts pour emporter une soupe maison en déplacement et la réchauffer au travail.

Highlights:

- **Les aliments peuvent être réchauffés au micro-ondes:** grâce au matériau résistant à la chaleur et à la valve sur le couvercle pour éviter l'accumulation de pression en laissant la vapeur s'échapper.
- **Le joint Microwave:** sans éclaboussures empêche les éclaboussures pendant le chauffage au micro-ondes.
- **En toute sécurité lors de vos déplacements:** grâce au couvercle étanche.
- **Technologie de contrôle des taches :** Notre technologie unique de contrôle des couleurs aide à prévenir les taches à l'intérieur du récipient causées par des ingrédients très tachants comme la sauce tomate ou le curcuma, de sorte que votre Mug sera toujours aussi beau que le jour où vous les avez achetés.
- **Poignée ergonomique:** pour saisir en toute sécurité à la sortie du micro-ondes et parfaite pour déguster votre soupe ou votre collation chaude.
- **Mangez sainement:** en évitant les repas préemballés et industriels.



Capacity:
520 ml

Mug à Soupe

Le moyen pratique de conserver, réchauffer et servir des aliments en déplacement

Quoi de plus réconfortant qu'une cuisine saine et faite maison ?

Cette tasse à soupe durable et délicieuse allant au micro-ondes est une solution idéale de conservation des repas en déplacement.

Il est également parfait pour une soupe saine et réchauffante à la maison, réchauffée sans gâchis et en un rien de temps.

La tasse Store, Serve & Go est dotée d'une poignée facile à transporter, d'une languette d'étanchéité plus grande et d'un capuchon d'aération à ouverture par pression.

Ouvrez simplement l'évent à vapeur et laissez le joint en place pour éviter les déversements lors du réchauffage.

Le pare-taches protège le récipient des sauces sujettes aux taches et leur donne une belle apparence pendant des années.

Utilisation et entretien :

- Réchauffer à 650 watts maximum.
- Lorsque vous réchauffez plus de 2 minutes au micro-ondes, arrêtez et remuez pour assurer un réchauffage homogène, puis réchauffez par périodes de 1 min si nécessaire. Assurez-vous de remettre le couvercle après avoir remué les aliments pendant le réchauffage.
- Après réchauffage, sortez le produit du micro-ondes et laissez-le reposer quelques minutes sur le plan de travail pour permettre à la température de se répartir uniformément.
- Si les aliments sont trop cuits dans le four à micro-ondes, ils peuvent atteindre des températures supérieures à 120°C, ce qui peut endommager les récipients. Soyez particulièrement prudent avec les petites quantités d'aliments ou les aliments riches en matières grasses ou en sucre tels que la sauce, les sirops de sucre, le bacon et la viande avec os. Vérifiez de petites quantités d'aliments à haut risque toutes les 30 secondes après la première minute de cuisson.
- Ouvrez le petit bouchon d'aération avant de placer le bol scellé dans le micro-ondes pour éviter l'accumulation de vapeur.
- Ne transportez pas d'aliments chauds dans votre conteneur
- Pas pour le congélateur
- Ne pas utiliser d'ustensiles pointus ou métalliques