

FR	CONSIGNES DE SÉCURITÉ BLENDER CHAUFFANT	1
EN	SAFETY INSTRUCTIONS HEATING BLENDER	6
DE	SICHERHEITSHINWEISE HEIZMIXER	10
NL	VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VERWARMENDE BLENDER	17
IT	ISTRUZIONI DI SICUREZZA FRULLATORE RISCALDANTE	21
ES	PRECAUCIONES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD BATIDORA CALEN-TADOR	26
PT	INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA LIQUIDIFICADORA DE AQUECIMENTO	31
EL	ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΟΜΕΝΟ ΜΠΛΕΝΤΕΡ	36
DA	SIKKERHEDSANVISNINGER VARMEBLENDER	42
SV	SÄKERHETSANVISNINGAR VÄRMEMIXER	46
FI	TURVAOHJEET LÄMMITTÄVÄ TEHOSEKOITIN	51
NO	RÅD OM SIKKERHET VARRME-BLENDER	55
TR	GÜVENLİK TALİMATLARI ISITAN BLENDER	60
RU	ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ БЛЕНДЕР С ПОДОГРЕВОМ	64
UK	ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ БЛЕНДЕР ІЗ ПІДІГРІВОМ	70
KK	ҚАУІПСІЗДІК ТУРАЛЫ НҰСҚАУЛАР ҚЫЗДЫРЫЛАТЫН БЛЕНДЕР	74
RO	INSTRUCTIUNI PRIVIND SIGURANȚA BLENDER ÎNCĂLZITOR	80
SL	VARNOSTNA NAVODILA GRELNI MEŠALNIK	84
SR	BEZBEDNOSNI SAVETI BLENDER SA GREJAČEM	89
HR	SIGURNOSNE UPUTE BLENDER S GRIJAČEM	93
BS	SIGURNOSNE UPUTE BLENDER S GRIJAČEM	97
BG	ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НАГРЕВАТЕЛЕН ПАСАТОР	102
ET	OHUTUSJUHISED KUUMUTAV KANNMIKSER	107
LV	DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI BLENDERIS KARSTA ĒDIENA PAGATAVOŠANAI	111
LT	SAUGOS NURODYMAI ŠILDANTIS MAIŠIKLIS	116
PL	ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA GRZEJĄCY BLENDER	120
CS	BEZPEČNOSTNÍ POKYNY OHŘÍVACÍ MIXÉR	125
SK	BEZPEČNOSTNÉ POKYNY OHRIEVARACÍ MIXÉR	130
HU	BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK TURMIXGÉP	134
TH	คำแนะนำด้านความปลอดภัย เครื่องปั่นทำความร้อน	138
KO	사용설명서 히팅 블렌더	142
VI	HƯỚNG DẪN VỀ AN TOÀN MÁY XAY GIA NHIỆT	147
ZH	安全指引加熱攪拌機	152
MS	ARAHAH KESELAMATAN PENGISAR PEMANASAN	155
AR	إرشادات من أجل السلامة خلط بالتسخين	164
FA	دستورات ایمنی مخلوط کن حرارتی	168

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Lisez attentivement le mode d'emploi avant la première utilisation de votre appareil et conservez-le : une utilisation non conforme au mode d'emploi dégagerait le fabricant de toute responsabilité.**

• Vis-à-vis de la sécurité de la personne

- Ne pas laisser les enfants utiliser l'appareil sans surveillance.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, n'utilisez pas l'appareil. Faites obligatoirement remplacer le câble d'alimentation par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. (Voir liste des centres service agréés dans le livret service).
- Toujours déconnecter l'appareil de l'alimentation si on le laisse sans surveillance et avant montage, démontage ou nettoyage.
- L'appareil ne doit pas être immergé.
- L'appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.
- Votre machine a été conçue pour un usage domestique seulement et à une altitude inférieure à 2000 m. Le fabricant décline toute responsabilité et se réserve le droit de résilier la garantie en cas d'utilisation commerciale ou inadaptée, ou de non respect des consignes.
- Votre machine a été conçue pour un usage domestique seulement. Elle n'a pas été conçue pour être utilisée dans les cas suivants qui ne sont pas couverts par la garantie :
 - zone de travail de cuisine dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail.
 - des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels.
 - des fermes.
 - l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel.
 - des environnements du type chambres d'hôtes.
- Être vigilant si un liquide chaud est versé dans le préparateur

culinaire ou le mélangeur dans la mesure où il peut être éjecté de l'appareil en raison d'une ébullition soudaine.

- **AVERTISSEMENT :** Attention aux risques de blessure en cas de mauvaise utilisation de l'appareil. Prenez des précautions avec les lames lorsque vous les nettoyez et lorsque vous videz le bol, elles sont extrêmement coupantes.

- **AVERTISSEMENT :** Lors de l'utilisation de l'appareil, certaines pièces atteignent des températures élevées et présentent une chaleur résiduelle après utilisation (paroi du bol, parties non préhensibles du couvercle et du bouchon, pièces métalliques sous le bol, panier (selon modèle)). Elles peuvent occasionner des brûlures. Manipulez l'appareil par les pièces plastiques froides (poignées, bloc moteur, zones de préhension du couvercle ou du bouchon (selon modèle)). Pendant la chauffe et jusqu'au refroidissement complet. Le témoin lumineux de chauffe rouge indique qu'il y a un risque de brûlure (selon modèle).

- **AVERTISSEMENT :** Votre appareil émet de la vapeur qui peut occasionner des brûlures. Manipulez avec précaution le couvercle et le bouchon doseur (selon modèle) utilisez si nécessaire un gant, une manique, etc. Manipulez le bouchon doseur (selon modèle) par sa partie centrale.

- **AVERTISSEMENT :** Soyez prudent lors de la manipulation de votre appareil (nettoyage, remplissage et versage) : évitez tout débordement de liquide sur les connecteurs.

- Ne faites pas fonctionner l'appareil si le bouchon doseur n'est pas positionné dans l'orifice du couvercle et/ou si le joint n'est pas positionné dans le couvercle.
- Reportez-vous au mode d'emploi pour le réglage des vitesses et le temps de fonctionnement de chaque programme.
- Reportez-vous au mode d'emploi pour l'assemblage et le montage des accessoires sur l'appareil.
- Reportez-vous au mode d'emploi pour le nettoyage et l'entretien de votre appareil.
- Toujours suivre les instructions de nettoyage pour nettoyer votre appareil :
 - Débrancher l'appareil.
 - Ne pas nettoyer l'appareil chaud.

- Nettoyer avec un chiffon ou une éponge humide.
- Ne jamais mettre l'appareil dans l'eau ou sous l'eau courante.

•Vis-à-vis du raccordement électrique

- L'appareil doit être branché sur une prise de courant électrique reliée à la terre.
- L'appareil est conçu pour fonctionner uniquement en courant alternatif. Vérifiez que la tension d'alimentation indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil corresponde bien à celle de votre installation électrique.
- Toujours déconnecter l'appareil de l'alimentation, si on le laisse sans surveillance et avant montage, démontage et nettoyage.
- Toute erreur de branchement annule la garantie.
- Ne tirez jamais sur le câble d'alimentation pour débrancher l'appareil.
- Ne mettez pas l'appareil, le câble d'alimentation ou la prise dans du liquide.
- Ne laissez pas le câble d'alimentation à portée de mains des enfants, être à proximité ou en contact avec les parties chaudes de l'appareil, près d'une source de chaleur ou sur un angle vif.
- Appareil avec prise démontable (selon modèle) :
 - Débranchez l'appareil avant de servir.
 - Débranchez d'abord le cordon de la prise secteur et retirez-le ensuite du bol.
 - Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni avec l'appareil ou par un centre service agréé.

•Vis-à-vis d'une mauvaise utilisation

- N'utilisez pas votre appareil s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est endommagé, si le bol en verre (selon modèle) est endommagé ou fissuré. Faites-le réparer dans un centre service agréé (voir liste dans le livret service).
- N'utilisez jamais le bol blender sans ingrédient ou avec des produits secs uniquement.
- Versez toujours les ingrédients solides en premier dans le bol avant d'ajouter des ingrédients liquides, sans dépasser le repère MAX gravé ou marqué sur le bol (selon modèle). Si le blender

est trop rempli, de l'eau bouillante peut-être éjectée. Attention à avoir un niveau de liquide suffisant pour recouvrir le repère mini ou le gravage le plus petit du bol (selon modèle).

- Certaines recettes peuvent provoquer des débordements intempestifs, en raison de l'apparition de bulles, en particulier lors de l'utilisation de légumes congelés. Dans ce cas, il vous appartient de réduire les volumes en conséquence.
- Ne placez jamais vos doigts ou tout autre objet dans le bol blender pendant le fonctionnement de l'appareil.
- Ne pas utiliser le bol comme récipient (congélation, cuisson, stérilisation, ...).
- Placez l'appareil sur un plan de travail stable, résistant à la chaleur, propre et sec.
- Ne placez pas l'appareil près d'un mur ou d'un placard : la vapeur produite pouvant endommager les éléments.
- Ne laissez pas pendre vos cheveux, un foulard, une cravate, etc... au dessus du bol pendant le fonctionnement de l'appareil.
- Ne passez jamais les accessoires dans un four à micro-ondes.
- N'utilisez pas l'appareil en plein air.
- Ne dépassez jamais la quantité maximum indiquée dans la notice ou le livret de recettes.
- N'utilisez jamais cet appareil pour mélanger ou mixer d'autres éléments que des ingrédients alimentaires.
- Rangez l'appareil lorsqu'il est refroidi.
- Ne pas mettre de l'eau sur le tableau de commande.
- Ne pas mettre de l'eau sur les connecteurs.

•SAV

- Pour votre sécurité, n'utilisez pas d'accessoires ou de pièces de rechange, autres que ceux fournis par les centres de service après-vente agréés.
- Toute intervention autre que le nettoyage et l'entretien usuel par le client doit être effectuée par un centre service agréé.

•MARCHÉS EUROPÉENS SEULEMENT :

- Dans toutes les utilisations en mode mixage ou blender : cet appareil ne doit pas être utilisé par les enfants.
- Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants.

- En fonction chauffe seule :

- Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent bien les dangers encourus. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance, à moins qu'ils ne soient âgés de plus de 8 ans et qu'ils soient sous la surveillance d'un adulte.
- Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet.
- Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprennent bien les dangers potentiel.

Participons à la protection de l'environnement !

- ① Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables.
- ② Confiez celui-ci dans un point de collecte pour que son traitement soit effectué.



- **MARCHÉS NON-EUROPÉENS SEULEMENT :**

- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

EN

SAFETY INSTRUCTIONS

- **Read the instructions carefully before using your appliance for the first time and retain them for future use: the manufacturer cannot accept any liability for non compliant appliance use.**
- **On personal safety**
 - Do not allow children to use the appliance without supervision.
 - If the power cable is damaged, do not use the appliance. The power cable must be replaced by the manufacturer, its after-sales service or similarly qualified persons to prevent all hazards. (See the list of approved service centres in the service booklet).
 - Always unplug the appliance from the mains if it is left unsupervised and prior to assembly, disassembly or cleaning.
 - The appliance must not be immersed.
 - This appliance is not intended to be operated using an external time-switch by means of an external timer or a separate remote control system.
 - The appliance is designed for domestic use only and at an altitude below 2000 m. The manufacturer shall not accept any liability and reserves the right to cancel the guarantee in the event of commercial or inappropriate use or failure to follow the instructions.
 - This appliance is not intended to be used in the following applications, and the guarantee will not apply for:
 - kitchen work area in shops, offices and other work environments;
 - staff kitchens in stores, offices and other work environments;
 - farm houses;
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments.
 - Be careful if hot liquid is poured into the food processor or blender as it can be ejected out of the appliance due to a sudden steaming.

- **WARNING:** Potential injury may be caused from misuse. Care shall be taken when handling the sharp cutting blades, emptying the bowl and during cleaning.

- **WARNING:** When using the appliance, some parts reach high temperatures (jug, according to model, parts not intended to be handled of lid and cap, metallic sections under the jug, basket (according to model) and are subject to residual heat after use. They can cause burns. Handle the appliance by the cold plastic parts (handles, motor unit , according to model: handling parts of lid and cap) during heating and until complete cool down. The red heat indicator light comes on if there is a risk of burning.

- **WARNING:** Your appliance releases steam which can cause burns. Handle the lid and measuring cap (according to model) with care: use an oven glove or pot holder if necessary. Hold the measuring cap (according to model) by the central section.

- **WARNING:** Be careful to avoid any spillage on the connector during cleaning, filling or pouring.

- Do not start up the appliance if the measuring cap is not placed in the hole in the lid and/or if the seal is not positioned in the lid.

- Please check the instruction manual on how to adjust the speed settings and operational time of each programme.

- Please check the instruction manual on how to assemble and attach the accessories to the appliance.

- Please check the instruction manual on how to clean and maintain your appliance.

- When cleaning the appliance, always follow the instructions.

- Unplug the appliance.

- Do not clean when hot.

- Clean with a damp cloth or sponge.

- Do not put the appliance in water or under a running tap.

• **On connection to power supply**

- The appliance must be plugged into a socket with an earth connection.



- The appliance is designed to work with alternating current only. Check that the voltage on your appliance's data plate corresponds to your domestic power supply.

- Always unplug the appliance from the power supply if you leave it unattended and before assembling, dismantling and cleaning it.

- Any error in connection will invalidate the guarantee.

- Never pull on the power cord when unplugging the appliance.

- Do not immerse the appliance, cord or plug in liquid.

- The power cord must be kept out of the reach of children and must not be placed near or come into contact with the hot parts of the appliance, sources of heat or sharp edges.

- Product with removable plug (according to model): first unplug the cord from the power output, and then remove it from the product.

- Unplug the product before pouring.

- Product with removable plug (according to model): use only with the cord set provided with your product or by an authorized service center.

• **On incorrect use**

- Do not use your appliance if it doesn't operate correctly, if it is damaged, or if the glass bowl (according to model) is damaged or cracked. Have it repaired in an approved service center (see list in the service booklet).

- Never turn on the blender jug without ingredients or with dry products only.

- Always add solid ingredients before pouring in any liquid ingredients, without exceeding the limit marker of MAX engraved or marked on the jug. (according to model). If the blender is too full, boiling water may spurt out. Make sure there is enough liquid to cover the min limit marker or the smaller marked level (according to model).

- Some recipes may cause sudden overflowing, due to the formation of bubbles, particularly when using frozen vegetables. In this case, it is up to you to reduce the quantities accordingly.

- Do not place your fingers or any other object in the jug while the appliance is in operation.

- Do not use the jug as a container for freezing or sterilisation purposes.
- Place the appliance on a stable, heat-resistant, clean, and dry surface.
- Do not place the appliance next to a wall or a cupboard: the steam may damage them.
- Do not let your hair, a scarf or a tie amongst other things hang over the jug while the appliance is in operation.
- Do not put any of the accessories in the microwave.
- Do not use the appliance outdoors.
- Never exceed the maximum quantity indicated in the instructions or the recipe book.
- Never use this appliance to blend or mix anything other than food ingredients.
- Put the appliance away once it has cooled down.
- Do not allow water onto the control panel.
- Do not allow water onto the connection points

AFTER-SALES SERVICE

- For your safety, do not use accessories or spare parts other than those provided by the approved after-sales service centres.
- Any intervention other than normal cleaning and maintenance by the customer must be performed by an Approved Service Centre.

EUROPEAN MARKETS ONLY

- When using any program with blender operation:
- This appliance shall not be used by children.
- Keep the appliance and its cord out of the reach of children.
- When using heating function only:
 - Keep the appliance and its cord out of reach of children under 8 years of age.
 - When using heating function only, this appliance may be used by children as long as they are at least 8 years old, they are properly supervised and have received instructions as to the safe use of the appliance, and as long as they understand the implicit risks. Cleaning and maintenance of the appliance should not be carried out by children without supervision, unless they are over 8 years of age and are being supervised by an adult.

- Children shall not play with the appliance.
- This appliance may be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or by persons with little or no knowledge of the appliance, as long as they are under proper supervision and have received instructions as to the safe use of the appliance, and as long as they understand the implicit risks.



Environment protection first !

- ① Your appliance contains valuable materials which can be recovered or recycled.
- ② Leave it at a local civic waste collection point.

NON-EUROPEAN MARKETS ONLY

- This appliance is not intended to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, unless they are supervised or have been given instructions beforehand concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure they do not play with appliance.

DE

SICHERHEITSHINWEIS

- **Lesen Sie die Hinweise sorgfältig bevor Sie Ihr Gerät das erste Mal benutzen und bewahren Sie sie für den zukünftigen Gebrauch auf: der Hersteller übernimmt keinerlei Verantwortung für einen unangemessenen Gebrauch.**

Zur persönlichen Sicherheit

- Kinder dürfen das Gerät nicht ohne Aufsicht verwenden.
- Wenn Stromkabel oder Stecker beschädigt sind, darf das Gerät keinesfalls verwendet werden. Das Stromkabel muss vom Hersteller, dessen Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden, um eine Gefährdung zu vermeiden. (Sehen Sie dazu die Liste zugelassener Kundendienst-Zentralen im Serviceheft).
- Trennen Sie das Gerät immer vom Strom, sollten Sie es unbeaufsichtigt lassen und auch bevor Sie es aufbauen, demontieren und reinigen.

- Tauchen Sie dieses Gerät nicht in Wasser oder eine andere Flüssigkeit.
- Dieses Gerät ist nicht dafür vorgesehen, mit einer externen Zeitschaltuhr mittels externen Timer oder separatem Fernsteuerungssystem verwendet zu werden.
- Das Gerät ist ausschließlich für den Hausgebrauch konzipiert und bis zu einer Höhenlage von 2000 m. Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung und behält sich das Recht vor, die Garantie bei kommerziellem oder unangemessenem Gebrauch sowie Nicht-Beachtung der Anweisungen aufzuheben.
- Dieses Gerät ist für die folgenden Anwendungen nicht geeignet und die Garantie tritt nicht in Kraft für:
 - Küchennischen in Läden, Büros und ähnlichen gewerblichen Umgebungen;
 - Belegschaftsküchen in Geschäften, Büros oder anderen Arbeitsumgebungen;
 - in landwirtschaftlichen Betrieben;
 - Benutzung durch Gäste von Hotels, Motels oder anderen Unterkünften;
 - in Pensionen und Privatunterkünften.
- Es ist Vorsicht geboten, wenn eine heiße Flüssigkeit in das Küchengerät oder den Mixer gelangt, da diese aufgrund eines plötzlichen Siedens vom Gerät wegspritzen kann.
- **WARNUNG:** Fehlgebrauch kann möglicherweise zu Verletzungen führen. Im Umgang mit den scharfen Messern, beim Entleeren der Schüssel und beim Reinigen ist Vorsicht geboten.
- **ACHTUNG:** Während des Gebrauchs werden einige Teile des Geräts heiß (Krug, entsprechend der Abbildung; Teile, die nicht dafür vorgesehen sind, angefasst zu werden wie an Deckel und Verschluss, metallische Teile unterhalb des Krugs, Korb (entsprechend Modell) und sind nach dem Gebrauch einer Restwärme ausgesetzt. Sie können Verbrennungen verursachen. Berühren Sie das Gerät an den kalten Kunststoffteilen (Griffe, Motoreneinheit, entsprechend Modell: Führungsteile an Deckel und Verschluss) während des Aufheizens und bis zur vollständigen Abkühlung. Das rote Kontrollämpchen leuchtet bei einem Verbrennungsrisiko auf.



• **ACHTUNG:** Ihr Gerät setzt Dampf frei, der zu Verbrennungen führen kann. Gehen Sie mit dem Deckel und der Dosierbecher (entsprechend Modell) vorsichtig um: benutzen Sie einen Topfhandschuh oder Topflappen, falls erforderlich. Halten Sie die Dosierbecher (entsprechend Modell) am Mittelteil.

- **ACHTUNG:** Achten Sie darauf, während der Reinigung, das Ein- und Ausgießens, keine Flüssigkeit über dem Stecker und Kabel zu verschütten.
- Starten Sie das Gerät nicht bevor die Dosierbecher nicht in der Öffnung des Deckels platziert ist und/oder falls der Verschluss nicht im Deckel positioniert ist.
- Bitte lesen Sie in der Bedienungsanleitung nach, wie Sie die Geschwindigkeitseinstellung und die Betriebszeit eines jeden Programms anpassen.
- Bitte lesen Sie in der Bedienungsanleitung nach, wie Sie die Zubehörteile in das Gerät einbauen und anbringen.
- Bitte lesen Sie in der Bedienungsanleitung nach, wie Ihr Gerät gereinigt und gewartet wird.
- Befolgen Sie während der Reinigung des Geräts stets die Anweisungen.
 - Ziehen Sie den Stecker des Gerätes aus der Steckdose.
 - Reinigen Sie das Gerät nicht, wenn es heiß ist.
 - Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Lappen oder Schwamm.
 - Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser und halten Sie es nicht unter einen laufenden Wasserhahn.

• **Über den Anschluss an das Stromnetz**

- Das Gerät muss in eine Steckdose mit Erdverbindung eingesteckt werden.
- Das Gerät ist ausschließlich für die Verbindung mit Wechselstrom konzipiert. Überprüfen Sie, dass die Spannung auf dem Datenschild Ihres Geräts mit Ihrem Stromnetz zu Hause übereinstimmt.
- Trennen Sie das Gerät immer vom Strom, sollten Sie es unbeaufsichtigt lassen und auch bevor Sie es aufbauen, demontieren und reinigen.

- Jegliche Fehlverbindung wird die Garantie außer Kraft setzen.
- Ziehen Sie niemals am Netzkabel, wenn Sie das Gerät vom Strom trennen.
- Tauchen Sie das Gerät, das Kabel oder den Stecker nicht in Flüssigkeit.
- Das Stromkabel muss außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden und darf nicht Kontakt mit den heißen Teilen des Geräts, mit heißen Quellen oder scharfen Kanten kommen.
- Produkt mit entfernbarem Stecker: (je nach Modell): Ziehen Sie zunächst das Kabel aus der Steckdose und trennen Sie es dann von dem Produkt.
 - Nehmen Sie das Produkt vor dem Eingießen vom Strom.
 - Produkt mit entfernbarem Stecker (je nach Modell): Benutzen Sie ausschließlich den Kabelsatz, der mit Ihrem Produkt geliefert wurde oder von einem zugelassenen Service-Center bereitgestellt wurde.

• Über unsachgemäße Anwendung

- Verwenden Sie Ihr Gerät nicht, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert, wenn es beschädigt ist oder wenn die Glasbehälter (entsprechend der Abbildung) beschädigt oder rissig ist. Lassen Sie es in einem zugelassenen Service Center reparieren (siehe Liste im Serviceheft).
- Schalten Sie niemals das Gerät ohne Zutaten an oder mit ausschließlich trockenen Produkten.
- Fügen Sie immer feste Zutaten hinzu bevor Sie flüssige Zutaten einfüllen und überschreiten Sie nicht die Grenzmarkierung MAX, die im Behälter eingraviert oder darauf markiert ist (je nach Modell). Ist der Mixer zu voll, kann kochendes Wasser herausspritzen. Stellen Sie sicher, dass ausreichend Flüssigkeit vorhanden ist, um die Grenzmarkierung MIN oder die kleinere Markierung abzudecken (entsprechend der Modell).
- Manche Rezepte können ein plötzliches Überlaufen aufgrund von Blasenbildung verursachen, vor allem wenn gefrorenes Gemüse verwendet wird. In diesem Fall müssen Sie dafür sorgen, die Mengen entsprechend zu reduzieren.

- Halten Sie nicht Ihre Finger oder andere Objekte in den Behälter während dem Gerät in Betrieb ist.
- Verwenden Sie den Behälter nicht zum Einfrieren oder zur Sterilisation.
- Platzieren Sie das Gerät auf einer stabilen, hitzebeständigen, sauberen und trockenen Oberfläche.
- Platzieren Sie das Gerät nicht an einer Wand oder einem Schrank: Der Dampf könnte es beschädigen.
- Lasse Sie nicht Ihre Haare, einen Schal, eine Krawatte oder andere Objekte über den Behälter hängen, während das Gerät in Betrieb ist.
- Geben Sie keins der Zubehörteile in die Mikrowelle.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Überschreiten Sie niemals die in den Anweisungen oder im Kochbuch angegebene maximale Menge.
- Benutzen Sie dieses Gerät ausschließlich zum Pürieren oder Mixen von Lebensmitteln.
- Räumen Sie das Gerät weg sobald es sich abgekühlt hat.
- Bringen Sie das Bedienfeld nicht in Kontakt mit Wasser.
- Bringen Sie die Anschlusspunkte nicht in Kontakt mit Wasser.

• KUNDENDIENST

- Verwenden Sie zu Ihrer Sicherheit kein Zubehör und keine Ersatzteile, die nicht von den zugelassenen Kundendienst-Zentren angeboten werden.
- Jeder andere Eingriff durch den Kunden, der von einer normalen Reinigung und Wartung abweicht, muss von einem zugelassenen Service Center durchgeführt werden.

• AUSSCHLIEßLICH EUROPÄISCHE MÄRKTE

- Bei der Verwendung jeglichen Programms mit Mix-Funktion:
- Dieses Gerät darf nicht von Kindern bedient werden.
- Bewahren Sie das Gerät und dessen Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Bei der ausschließlichen Verwendung der Heizfunktion:
 - Bewahren Sie das Gerät und dessen Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.

- Wird ausschließlich die Heizfunktion verwendet, kann das Gerät von Kindern betrieben werden, vorausgesetzt sie sind mindestens 8 Jahre alt, werden ordnungsgemäß beaufsichtigt, haben Anweisungen für den sicheren Gebrauch erhalten und verstehen die Risiken, die der Gebrauch mit sich bringt. Reinigung und Wartung sollten nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden, sofern sie nicht älter als 8 Jahre sind und von einem Erwachsenen beaufsichtigt werden.

- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Dieses Gerät kann von Personen benutzt werden, die körperlich, mental oder in ihrer Sinneswahrnehmung eingeschränkt sind, oder sich mit dem Gerät wenig bis gar nicht auskennen, so lange sie ordnungsgemäß beaufsichtigt werden, entsprechende Anweisungen für den sicheren Gebrauch des Geräts erhalten haben und die Risiken, die mit dem Gebrauch verbunden sind, verstehen.

• NUR FÜR NICHT-EUROPÄISCHE MÄRKTE:

- Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) benutzt werden, die körperlich, mental oder in ihrer Sinneswahrnehmung eingeschränkt sind, oder denen es an Erfahrung und Wissen mangelt, sofern sie nicht beaufsichtigt werden oder vorherige Anweisungen bezüglich der Verwendung des Geräts durch eine Person erhalten haben, die für ihre Sicherheit zuständig ist.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.



BEDEUTUNG DES SYMBOLS „DURCHGESTRICHENE MÜLLTonne“

Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.

GETRENNTE ERFASSUNG VON ALTGERÄTEN

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme. Die getrennte Entsorgung eines Haushaltsgerätes vermeidet mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit, die durch eine nicht vorschriftsmäßige Entsorgung bedingt sind. Zudem ermöglicht wird die Wiederverwertung der Materialien, aus denen sich das Gerät zusammensetzt, was wiederum eine bedeutende Einsparung an Energie und Ressourcen mit sich bringt. Enthalten die Produkte Batterien und Akkus oder Lampen, die aus dem Altgerät zerstörungsfrei entnommen werden können, sind Sie als Endnutzer gesetzlich dazu verpflichtet, diese vor der Entsorgung zu entnehmen und getrennt als Batterie bzw. Lampe zu entsorgen.

MÖGLICHKEITEN DER RÜCKGABE VON ALTGERÄTEN

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben. Auskünfte zur nächsten Abfallsammelstelle erhalten Sie beim Hersteller oder Händler

DATENSCHUTZ

Wir weisen alle Endnutzer von Elektro- und Elektronikaltgeräten darauf hin, dass Sie für das Löschen personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten selbst verantwortlich sind.

Denken Sie an den Schutz der Umwelt!

- ① Ihr Gerät enthält wertvolle Rohstoffe, die wieder verwertet werden können.
- ② Geben Sie Ihr Gerät deshalb bitte bei einer Sammelstelle Ihrer Stadt oder Gemeinde ab.



- **Lees de instructies zorgvuldig door voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt en bewaar ze voor toekomstig gebruik: de fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet doelmatig gebruiken van het apparaat.**

• Over persoonlijke veiligheid

- Laat het apparaat niet zonder toezicht gebruiken door kinderen.
- Gebruik het apparaat niet als het snoer beschadigd is. Als het snoer beschadigd is, dient deze om risico's te voorkomen door de fabrikant, reparateur of gelijksoortig bevoegd persoon te worden vervangen. (Zie de lijst met erkende servicecentra in de servicebrochure).
- Trek altijd de stekker uit het stopcontact als u het apparaat onbeheerd achterlaat en voordat u het in elkaar zet, uit elkaar haalt of reinigt.
- Dompel het apparaat niet onder in water.
- Gebruik geen externe timer of afzonderlijke afstandsbediening om dit apparaat te bedienen.
- Het apparaat is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik en op een hoogte onder de 2000 m. De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid en behoudt zich het recht voor om de garantie in geval van commercieel of oneigenlijk gebruik of het niet opvolgen van de instructies te annuleren.
- Het apparaat is niet geschikt om in de volgende toepassingen gebruikt te worden, en de garantie geldt niet voor:
 - kantines voor personeel in winkels, kantoren en andere werkruimtes;
 - kantines in winkels, kantoren en andere werkruimtes;
 - boerderijen;
 - door gasten in hotels, motels en andere types van huisvesting;
 - bed & breakfasts.
- Wees voorzichtig als er hete vloeistof in de keukenmachine of blender wordt gegoten, omdat dit er weer uit kan spatten als gevolg van plotseling opstomen.

• WAARSCHUWING: er kan mogelijk letsel optreden door verkeerd gebruik. Er is voorzichtigheid geboden bij het hanteren van scherpe messen, het legen van de kom en tijdens het schoonmaken.

• WAARSCHUWING: Bij het gebruik van het apparaat kunnen sommige onderdelen ervan hoge temperaturen bereiken (de kan, afhankelijk van het model, de delen van het deksel en de dop die niet bedoeld zijn om te worden beetgepakt, de metalen delen onder de kan, de mand, afhankelijk van het model) en zijn na gebruik onderhevig aan restwarmte. Deze kunnen brandwonden veroorzaken. Pak het apparaat beet aan de koude kunststof delen (handvat, motoreenhed, afhankelijk van het model: de delen van het deksel en de dop die daarvoor gemaakt zijn), tijdens het verwarmen en zolang het apparaat nog niet volledig is afgekoeld. Het rode controlelampje gaat branden als er risico op verbranding bestaat.

 **• WAARSCHUWING:** Tijdens het gebruik van het apparaat komt er stoom vrij die brandwonden kan veroorzaken. Pak het deksel en de doseerdop (afhankelijk van het model) voorzichtig beet: gebruik indien nodig een ovenwant of pannenlap. Houd de doseerdop (afhankelijk van het model) aan het middelste gedeelte vast.

• WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat er tijdens het reinigen, vullen of uitgieten niets op de connector wordt gemorst.

- Start het apparaat alleen als de doseerdop in de opening van het deksel zit en/of de afdichting in het deksel is geplaatst.
- Bekijk in de handleiding hoe u de snelheid en tijdsduur van elk programma kunt aanpassen.
- Bekijk in de handleiding hoe u de accessoires aan het apparaat kunt bevestigen.
- Bekijk in de handleiding hoe u het apparaat kunt reinigen en onderhouden.
- Volg bij het reinigen van het apparaat altijd de instructies op.
 - Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
 - Reinig het niet als het heet is.
 - Maak schoon met een vochtige doek of spons.
 - Dompel het apparaat niet in water of onder de kraan.

• Over het aansluiten op stroom

- Sluit het apparaat alleen aan op een geaard stopcontact.
- Het apparaat is ontworpen om alleen op wisselstroom te worden gebruikt. Controleer of de spanning op het typeplaatje van uw apparaat overeenkomt met die van uw openbaar elektriciteitsnet.
- Trek altijd de stekker uit het stopcontact als u het apparaat onbeheerd achterlaat en voordat u het in elkaar zet, uit elkaar haalt of reinigt.
- Als het apparaat verkeerd wordt aangesloten, komt de garantie te vervallen.
- Trek nooit aan het snoer om de stekker uit het stopcontact te halen.
- Dompel het apparaat, het snoer of de stekker niet onder in een vloeistof.
- Zorg dat het snoer uit te buurt van kinderen wordt gehouden en niet in de nabijheid wordt geplaatst van of in contact komt met hete onderdelen van het apparaat, warmtebronnen of scherpe randen.
- Product met afneembare stekker (afhankelijk van het model): haal eerst de stekker uit het stopcontact en verwijder het vervolgens van het product.
 - Ontkoppel het product alvorens te gieten.
 - Product met afneembare stekker (afhankelijk van het model): alleen gebruiken met het snoer dat met uw product is meegeleverd of door een erkend servicecentrum is geleverd.

• Over verkeerd gebruik

- Gebruik uw apparaat niet als het niet goed werkt, als het beschadigd is of als de glazen kom (afhankelijk van het model) beschadigd of gebrosten is. Laat het repareren in een erkend servicecentrum (zie de lijst in de servicebrochure).
- Zet nooit de kan van de blender aan zonder ingrediënten of met alleen droge producten erin.
- Doe altijd de vaste ingrediënten erin voordat u de vloeibare ingrediënten erin giet, zonder boven de met MAX gemarkeerde limiendaanduiding op de kan uit te komen. (Dit is afhankelijk van het model). Als de blender te vol zit, kan er kokend water

uitspatten. Zorg ervoor dat er voldoende vloeistof in zit om boven de min limiendaanduiding of het kleinere gemarkeerde niveau (afhankelijk van het model) uit te komen.

- Sommige recepten kunnen door de vorming van bellen een plotseling overlopen veroorzaken, vooral bij het gebruik van ingevroren groenten. In dit geval is het aan u om de hoeveelheden te reduceren.
- Steek niet uw vingers of enig ander voorwerp in de kan terwijl het apparaat in werking is.
- Gebruik de kan niet als een container om dingen in te desinfecteren of in te vriezen.
- Plaats het apparaat op een stabiele, hittebestendige, schone en droge ondergrond.
- Plaats het apparaat niet naast een muur of een kast: de stoom zou er schade aan kunnen veroorzaken.
- Laat uw haar, een sjaal of een das, etc. niet boven de kan hangen terwijl het apparaat in werking is.
- Doe geen van de accessoires in de magnetron.
- Gebruik het apparaat niet buitenshuis.
- Gebruik nooit meer dan de maximale hoeveelheid die in de instructies of het receptenboek staat aangegeven.
- Gebruik dit apparaat alleen voor het mengen of mixen van levensmiddelen.
- Berg het apparaat op zodra het is afgekoeld.
- Zorg dat er geen water op het bedieningspaneel terecht komt.
- Zorg dat er geen water op de aansluitingspunten terecht komt.

• KLANTENSERVICE

- Gebruik voor uw eigen veiligheid geen andere accessoires of onderdelen dan die geleverd door een erkend servicecentrum.
- Behalve de reiniging en het onderhoud door de klant dient elke interventie te worden uitgevoerd door een erkend servicecentrum.

• ALLEEN VOOR DE EUROPESE MARKT

- Bij het gebruik van een programma waarbij de blender wordt gebruikt:
- Dit apparaat mag niet door kinderen worden gebruikt.

- Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen.
- Bij het gebruik van alleen de verwarmingsfunctie:
 - Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
 - Bij het gebruik van alleen de verwarmingsfunctie kan dit apparaat door kinderen worden gebruikt, zolang ze minstens 8 jaar oud zijn, ze onder adequaat toezicht staan en instructies hebben gekregen over het veilig gebruik van het apparaat, en zolang ze de intrinsieke risico's begrijpen. Reiniging en onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat mogen niet door kinderen worden uitgevoerd, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan van een volwassene.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of door mensen met weinig of geen kennis van het apparaat, zolang ze onder adequaat toezicht staan en instructies hebben gekregen over het veilig gebruik van het apparaat, en zolang ze de intrinsieke risico's begrijpen.

Wees vriendelijk voor het milieu !



- ① Uw apparaat bevat materialen die geschikt zijn voor hergebruik.
- ② Lever het in bij het milieustation in uw gemeente of bij onze technische dienst.

• ALLEEN NIET-EUROPESE MARKTEN:

- Dit apparaat is niet bedoeld om te worden gebruikt door mensen (waaronder kinderen) met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of die een gebrek hebben aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of van tevoren instructies hebben gekregen omtrent het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Houd toezicht op kinderen, zodat ze niet met het apparaat spelen.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta e conservarle per usi futuri: il

fabbricante non può accettare nessuna responsabilità per un uso non conforme dell'apparecchio.

• Sicurezza personale

- Non permettere ai bambini di utilizzare l'apparecchio senza supervisione.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, non utilizzare l'apparecchio. Se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, devono essere sostituiti dal fabbricante, da un suo centro assistenza o da un tecnico ugualmente qualificato per evitare rischi (consultare l'elenco dei centri assistenza autorizzati nel libretto dell'assistenza).
- Collegare sempre l'apparecchio dall'alimentazione elettrica quando viene lasciato incustodito e prima di assemblarlo, smontarlo o pulirlo.
- Non immergere l'apparecchio in acqua o altri liquidi.
- Questo apparecchio non è stato progettato per essere usato con un interruttore a tempo esterno che utilizza un timer esterno o un telecomando separato.
- L'apparecchio è stato progettato unicamente per un uso domestico a una quota inferiore ai 2000 m. Il fabbricante non accetta nessuna responsabilità e si riserva il diritto di annullare la garanzia in caso di uso commerciale o non appropriato oppure qualora non vengano seguite le istruzioni.
- Questo apparecchio non è destinato a essere utilizzato nei seguenti ambiti, pena l'annullamento della garanzia:
 - cucine riservate al personale di negozi, uffici o altri ambienti professionali;
 - cucine riservate al personale di negozi, uffici o altri ambienti professionali;
 - case coloniche;
 - stanze di alberghi, motel e altri edifici residenziali;
 - camere in affitto e altri ambienti analoghi.
- Prestare attenzione se si versa del liquido caldo nel robot da cucina o nel frullatore, poiché può essere espulso dall'apparecchio a causa della fuoriuscita improvvisa di vapore.

- **AVVERTENZA!** L'uso improprio comporta il rischio di lesioni. Prestare attenzione alle lame durante la pulizia e lo svuotamento del recipiente perché sono molto taglienti.
- **ATTENZIONE:** durante l'utilizzo dell'apparecchio, alcune parti raggiungono alte temperature (il recipiente, a seconda del modello, e parti del coperchio e del misurino che non sono state progettate per essere maneggiate, le sezioni metalliche sotto il recipiente e il cestello, a seconda del modello) e sono soggette a un calore residuo dopo l'uso. Possono causare ustioni. Maneggiare l'apparecchio utilizzando le parti in plastica (manici, unità motore, a seconda del modello: le parti del coperchio e del misurino che possono essere maneggiate) durante la fase di riscaldamento e fino al completamento del raffreddamento. La spia luminosa rossa del riscaldamento si accende se vi è rischio di ustioni.
- **ATTENZIONE:** l'apparecchio rilascia vapore che può causare ustioni. Maneggiare il coperchio e il misurino (a seconda del modello) con attenzione: utilizzare un guanto da forno o una presina, se necessario. Tenere il misurino (a seconda del modello) dalla sezione centrale.
- **ATTENZIONE:** cercare di evitare che il connettore entri in contatto con dei liquidi durante la pulizia, il riempimento o il versamento di prodotti.
- Non avviare l'apparecchio se il misurino non è posto nel foro del coperchio e/o se la guarnizione non è posizionata sul coperchio.
- Consultare il manuale di istruzioni per maggiori informazioni sulle impostazioni riguardanti la velocità e la durata di ogni programma.
- Consultare il manuale di istruzioni per maggiori informazioni sul montaggio e l'applicazione di accessori all'apparecchio.
- Consultare il manuale di istruzioni per maggiori informazioni sulla pulizia e la manutenzione dell'apparecchio.
- Durante la pulizia dell'apparecchio, seguire sempre le istruzioni.
 - Collegare l'apparecchio dall'alimentazione.
 - Non pulire il prodotto quando è caldo.
 - Pulirlo con una spugna o un panno umido.
 - Non immergere l'apparecchio in acqua e non posizionarlo sotto un rubinetto.



• Collegamento all'alimentazione elettrica

- L'apparecchio deve essere collegato a una presa elettrica dotata di messa a terra.
- Questo apparecchio è stato progettato esclusivamente per l'uso con corrente alternata. Verificare che la tensione sulla targhetta dell'apparecchio corrisponda a quella dell'alimentazione elettrica domestica.
- Collegare sempre l'apparecchio dall'alimentazione elettrica quando viene lasciato incustodito e prima di assemblarlo, smontarlo o pulirlo.
- Qualsiasi errore nel collegamento annullerà la garanzia.
- Non tirare il cavo di alimentazione per scollegare l'apparecchio.
- Non immergere l'apparecchio, il cavo di alimentazione o la spina in nessun liquido.
- Tenere il cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini e non posizionarlo in prossimità o a contatto con parti calde dell'apparecchio, fonti di calore o bordi affilati.
- Prodotti con spina removibile (a seconda del modello): scollegare il cavo prima dalla presa di corrente, poi dall'apparecchio.
 - Collegare l'apparecchio prima di versare liquidi.
 - Prodotti con spina removibile (a seconda del modello): usare esclusivamente con il cavo fornito insieme al prodotto o da un centro di assistenza autorizzato.

• Uso non corretto

- Non utilizzare l'apparecchio se non funziona correttamente, se presenta danni o se il recipiente di vetro (a seconda del modello) è danneggiato o spaccato. Farlo riparare da un centro assistenza autorizzato (consultare l'elenco nel libretto sull'assistenza).
- Non accendere il frullatore senza gli ingredienti o unicamente con prodotti secchi.
- Aggiungere sempre ingredienti solidi prima di versare qualsiasi ingrediente liquido, senza superare l'indicatore del limite (MAX) inciso o indicato sul recipiente (a seconda del modello). Se il frullatore è eccessivamente pieno, potrebbe fuoriuscire dell'acqua bollente. Assicurarsi che vi sia abbastanza liquido per coprire l'indicatore della quantità minima o il livello minimo indicato (a seconda del modello).

- Alcune ricette possono provocare fuoriuscite improvvise a causa della formazione di bolle, in particolare quando vengono utilizzate verdure congelate. In tal caso, è necessario ridurre adeguatamente le quantità.
- Non posizionare le dita o qualsiasi altro oggetto sul recipiente mentre l'apparecchio è in funzione.
- Non utilizzare il recipiente come contenitore per congelare o sterilizzare prodotti.
- Posizionare l'apparecchio su una superficie stabile, resistente al calore, pulita e asciutta.
- Non posizionare l'apparecchio accanto a una parete o una credenza, poiché il vapore potrebbe danneggiarli.
- Evitare che oggetti come cappelli, sciarpe o cravatte pendano sul recipiente mentre l'apparecchio è in funzione.
- Non posizionare nessun accessorio nel microonde.
- Non usare l'apparecchio in ambienti esterni.
- Non superare le quantità massime indicate nelle istruzioni o nel libro di ricette.
- Non usare questo apparecchio per miscelare prodotti diversi da ingredienti alimentari.
- Riporre l'apparecchio dopo che si è raffreddato.
- Evitare che entri acqua nel pannello di controllo.
- Evitare che entri acqua nei punti di collegamento.

• SERVIZIO POST-VENDITA

- Per motivi di sicurezza, non utilizzare accessori o pezzi di ricambio diversi da quelli forniti dei centri di servizi post-vendita autorizzati.
- Qualsiasi intervento diverso dalla normale pulizia e manutenzione da parte del cliente deve essere effettuato da un centro assistenza autorizzato.

• SOLO PER I MERCATI EUROPEI

- Quando si utilizza qualsiasi programma con la funzione frullatore:
- Questo apparecchio non deve essere usato dai bambini.
- Tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini.

- Quando si utilizza unicamente la funzione riscaldamento:
 - Tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 8 anni.
 - Solo per la funzione riscaldamento, quest'apparecchio può essere utilizzato dai bambini, a condizione che abbiano almeno 8 anni, che ricevano una supervisione adeguata e istruzioni riguardo all'uso sicuro dell'apparecchio e che comprendono i rischi impliciti. La pulizia e la manutenzione dell'apparecchio non devono essere effettuate dai bambini senza supervisione, a meno che non abbiano almeno 8 anni e che siano controllati da un adulto.
 - I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- Quest'apparecchio può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, oppure da persone con poca o nessuna conoscenza del prodotto, a condizione che ricevano una supervisione adeguata e istruzioni riguardo all'uso sicuro dell'apparecchio e che comprendono i rischi impliciti.

Partecipiamo alla protezione dell'ambiente !



- ① Il vostro apparecchio è composto da diversi materiali che possono essere riciclati.
- ② Lasciatelo in un punto di raccolta o presso un Centro Assistenza Autorizzato.

• SOLO MERCATI NON EUROPEI:

- Questo prodotto non deve essere utilizzato da persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, mentali o sensoriali oppure senza esperienza e conoscenza dell'apparecchio, a meno che non siano supervisionate o abbiano ricevuto istruzioni sull'uso da una persona responsabile della loro sicurezza.
- Sorvegliare i bambini per accertarsi che non giochino con l'apparecchio.

ES PRECAUCIONES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD

- **Le rogamos lea las instrucciones cuidadosamente antes de utilizar su aparato por primera vez, y consérvelas para uso futuro: el fabricante no puede aceptar ninguna responsabilidad si el aparato no se usa de la manera correcta.**
- **Sobre la seguridad personal**

- No permita que los niños usen el aparato sin vigilancia.
- No utilice el aparato si su cable de alimentación está dañado. Si el cable de alimentación o el enchufe están dañados, deberán sustituirlos el fabricante, su servicio técnico, o una persona de cualificación similar. De esta manera se evitarán riesgos innecesarios. (consulte la lista de centros de servicio técnico oficiales en el folleto de mantenimiento).
- Desenchufe siempre el aparato de la red eléctrica cuando lo deje desatendido, así como antes de montarlo, desmontarlo o limpiarlo.
- No sumerja el aparato en agua ni en ningún otro líquido.
- Este aparato no ha sido diseñado para ser utilizado junto con un temporizador externo o un sistema separado de control a distancia. Si el cable de alimentación o el enchufe están dañados, deberán sustituirlos el fabricante, su servicio técnico, o una persona de cualificación similar.
- El aparato está diseñado únicamente para uso doméstico y para usarlo a una altitud de por debajo de 2000 m. El fabricante no aceptará ninguna responsabilidad y se reserva el derecho de cancelar la garantía en caso de uso comercial o inapropiado o incumplimiento de las instrucciones.
- Este aparato no está diseñado para utilizarse en las siguientes situaciones, y la garantía no se aplicará para:
 - áreas de cocina en tiendas, oficinas y otros ambientes de trabajo;
 - cocinas para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
 - granjas;
 - por clientes en hoteles, moteles y otros ambientes de tipo residencial;
 - o de tipo alojamiento y desayuno.
- Tenga cuidado cuando vierta un líquido caliente en la batidora o procesador de alimentos, ya que podría salirse de la batidora, debido a una subida de vapor repentina.
- **ADVERTENCIA:** el uso indebido del aparato puede provocar lesiones. Hay que tener cuidado con las cuchillas al limpiarlas y al vaciar el recipiente, ya que están muy afiladas.

• **ATENCIÓN:** Cuando se usa el aparato, algunas partes alcanzan altas temperaturas (jarra, según el modelo; las piezas de la tapa y el tapón que no se manejan; las secciones metálicas debajo de la jarra; la cesta, según el modelo) y, tras su uso, conservan calor residual. Pueden provocar quemaduras. Maneje el aparato utilizando las piezas de plástico de tacto frío (asas, unidad del motor, según el modelo; piezas de manejo de la tapa y el tapón) durante el proceso de calentamiento y hasta que el aparato se enfrie por completo. La luz roja indicadora de calentamiento, se enciende si existe riesgo de quemaduras.

 • **ATENCIÓN:** Su aparato suelta vapor, lo que puede provocar quemaduras. Manipule la tapa y la tapa de medida (según el modelo) con cuidado: utilizar un guante de horno o un agarrador si fuera necesario. Sujete la tapa de medida (según el modelo) por su sección central.

- **ATENCIÓN:** Tenga cuidado de evitar derrames en el conector durante el proceso de limpieza, llenado o vertido.
- No ponga en funcionamiento el aparato si la tapa de medida no se encuentra en el orificio de la misma y/o si la junta no está colocada en la tapa.
- Por favor, consulte el manual de instrucciones sobre cómo ajustar los ajustes de velocidad y el tiempo de funcionamiento de cada programa.
- Por favor, consulte el manual de instrucciones sobre cómo montar y acoplar los accesorios al aparato.
- Por favor, consulte el manual de instrucciones sobre cómo limpiar y realizar labores de mantenimiento en su aparato.
- Cuando se limpие el aparato, siga siempre las instrucciones.
 - Desenchufe el aparato.
 - No limpie el aparato si todavía está caliente.
 - Limpie el aparato con una esponja o un paño húmedo.
 - Nunca sumerja el aparato en agua ni lo coloque bajo el agua del grifo.
- **Conectado a la corriente eléctrica.**
 - El aparato deberá conectarse a un enchufe con conexión a tierra.
 - El aparato está diseñado para funcionar únicamente con corriente

alterna. Compruebe que la tensión de la chapa de características de su aparato se corresponde con su fuente de alimentación doméstica.

- Desenchufe siempre el aparato de la red eléctrica cuando lo deje desatendido, así como antes de montarlo, desmontarlo o limpiarlo.
- Cualquier error de conexión anulará la garantía.
- Nunca tire del cable de alimentación para desenchufar el aparato.
- No sumerja el aparato, el cable ni el enchufe en ningún líquido.
- Procure tender el cable de alimentación fuera del alcance de los niños y que no esté cerca ni haga contacto con los elementos calientes del aparato. Asimismo, manténgalo apartado de fuentes de calor y cantos o bordes afilados.
- Aparato con enchufe extraíble (según modelo): Primero desenchufe el cable de la toma de corriente, y después, retírelo del producto.
 - Desenchufe el aparato antes de verter.
 - Aparato con enchufe extraíble (según modelo): Use solo el conjunto de cable suministrado con el producto o por un centro de servicio autorizado.

• En caso de uso incorrecto

- No utilice su aparato si no funciona correctamente, si está dañado o si la jarra de cristal (según el modelo) está dañada o presenta grietas. Llévelo a reparar a un servicio técnico oficial (consulte la lista en el folleto de mantenimiento).
- No utilice nunca la jarra de la batidora sin ingredientes ni únicamente con productos sólidos.
- Añada siempre ingredientes sólidos antes de verter cualquier tipo de ingrediente líquido, sin exceder la marca de límite MAX grabado o marcado en la jarra. (según el modelo). Si el aparato está demasiado lleno, el agua hirviendo puede desbordarse. Asegúrese de que hay el líquido suficiente para cubrir la marca de límite mínimo o el nivel marcado más pequeño (según el modelo).
- Algunas recetas pueden provocar un desborde inesperado o súbito, debido a la formación de burbujas, en especial cuando se

utilizan vegetales congelados. Si este es el caso, le corresponde a usted reducir las cantidades en consecuencia.

- No coloque los dedos o cualquier otro objeto en la jarra mientras el aparato se encuentra en funcionamiento.
- No utilice la jarra como recipiente para fines de congelación o esterilización.
- Coloque el aparato sobre una superficie de trabajo estable, limpia, seca y resistente al calor.
- No coloque el aparato al lado de una pared o un armario: el vapor podría dañarlos.
- No permita que su cabello, una bufanda o una corbata, entre otras cosas, quede colgando sobre la jarra mientras el aparato se encuentre en funcionamiento.
- No introduzca ninguno de los accesorios en el microondas.
- No utilice el aparato en exteriores.
- No se exceda nunca de la cantidad máxima indicada en las instrucciones o en el libro de recetas.
- Use este aparato únicamente para batir o mezclar alimentos.
- Guarde el aparato una vez se haya enfriado.
- No permita que entre agua en el panel de control.
- No permita que entre agua en los puntos de conexión.

• SERVICIO DE POSTVENTA

- Por su seguridad, no utilice accesorios o piezas de repuesto que no sean los proporcionados por los centros de servicios de postventa.
- Cualquier intervención que no sea la limpieza y el mantenimiento habitual por el cliente debe efectuarse por un Servicio Técnico Oficial.»

• SÓLO PARA LOS MERCADOS EUROPEOS

- Cuando se utilice cualquier programa de funcionamiento de la batidora:
- Este aparato no debe ser utilizado por niños.
- Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de los niños.
- Cuándo únicamente se utilice la función de calentamiento:
 - Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de niños menores de 8 años.

- Cuando sólo se esté utilizando la función de calentamiento, este aparato puede ser utilizado por niños si, al menos, tienen 8 años de edad, estén debidamente supervisados y hayan recibido instrucciones referentes a la utilización segura del aparato y siempre que entiendan los riesgos implícitos. Los niños no deberán realizar la limpieza o el mantenimiento del aparato a menos que tengan más de 8 años y estén bajo la vigilancia de una persona adulta.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- Este aparato no lo deberán utilizar personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o que no cuenten con la experiencia o los conocimientos necesarios, a menos que estén supervisados o hayan recibido instrucciones referentes a la utilización segura del aparato y siempre que entiendan los riesgos implícitos.



¡Participe en la conservación del medio ambiente !

- ① Su electrodoméstico contiene materiales recuperables y/o reciclables.
- ② Entréguelo al final de su vida útil, en un Centro de Recogida Específico o en uno de nuestros Servicios Oficiales Post Venta donde será tratado de forma adecuada.

•MERCADOS NO EUROPEOS SOLAMENTE:

- Este aparato no ha sido diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o que no cuenten con la experiencia o los conocimientos necesarios, a menos que estén supervisados o hayan recibido instrucciones de antemano referentes a la utilización del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
- Deberán supervisarse los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

PT

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- **Leia as instruções com atenção antes da primeira utilização do seu aparelho e guarde-as para futuras utilizações: O fabricante não se responsabiliza por uma utilização inadequada do aparelho.**
- **Sobre segurança pessoal**

- Não permita que as crianças usem o aparelho sem supervisão.
- Se o cabo de alimentação ficar danificado, não use o aparelho. Se o cabo de alimentação ou a ficha ficarem danificados, deverão ser substituídos pelo fabricante, um Serviço de Assistência Técnica autorizado ou uma pessoa igualmente qualificada, de modo a evitar qualquer situação de perigo para o utilizador. (consulte a lista de Serviços de Assistência Técnica autorizados no folheto).
- Desligue sempre o aparelho da corrente se o deixar sem supervisão e antes de proceder à montagem, desmontagem ou limpeza.
- Não coloque o aparelho dentro de água ou qualquer outro líquido.
- Este aparelho não foi criado para ser utilizado com um temporizador externo ou um sistema de comando à distância em separado.
- O aparelho foi criado apenas para um uso doméstico e a uma altitude abaixo dos 2000 metros. O fabricante não se responsabiliza e reserva o direito de anular a garantia no caso de um uso para fins comerciais ou inadequado ou o não cumprimento das instruções.
- Este aparelho não foi criado para ser usado nas seguintes aplicações e a garantia não se aplica nestes casos:
 - Nas zonas de alimentação reservadas aos funcionários nas lojas, escritórios e outros ambientes profissionais;
 - Áreas de cozinha para os empregados em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
 - Casas de quinta;
 - Por clientes em hotéis, motéis e outros tipos de ambientes residenciais;
 - Ambientes do tipo residenciais com pequeno-almoço.
- Tenha cuidado se colocar líquidos quentes na liquidificadora, pois podem ser ejetados para fora do aparelho devido a vapor repentino.
- **AVISO:** Uma má utilização pode dar origem a lesões. Deverá ter cuidado quando manusear as lâminas de corte afiadas, quando esvaziar o copo e durante a limpeza.

- **AVISO:** Quando usar o aparelho, algumas partes atingem altas temperaturas (copo, consoante o modelo), peças que não foram criadas para serem manuseadas na tampa, tampa doseadora, secções metálicas por baixo do copo, cesto (consoante o modelo) e são sujeitas a calor residual após a utilização. Estas podem causar queimaduras. Manuseie o aparelho pelas peças de plástico frias (pegas, unidade do motor, consoante o modelo: Partes que podem ser manuseadas na tampa e tampa doseadora) durante o aquecimento e até arrefecer por completo. O indicador luminoso vermelho de aquecimento acende se houver um risco de queimaduras.



- **AVISO:** O seu aparelho liberta vapor que pode causar queimaduras. Manuseie a tampa e a tampa doseadora (consoante o modelo) com cuidado. Use uma luva de cozinha, se necessário. Segure a tampa doseadora (consoante o modelo) pela parte central.
- **AVISO:** Tenha cuidado para evitar quaisquer derrames no conector durante a limpeza, quando encher ou esvaziar o copo.
- Não ligue o aparelho se a tampa doseadora não estiver colocada na abertura da tampa e/ou o vedante não esteja posicionado na tampa.
- Consulte o manual de instruções para saber como ajustar a velocidade e tempo de funcionamento de cada programa.
- Consulte o manual de instruções para saber como montar e fixar os acessórios no aparelho.
- Consulte o manual de instruções para saber como limpar e proceder à manutenção do seu aparelho.
- Ao limpar o aparelho, siga sempre as instruções.
 - Retire a ficha da tomada.
 - Não limpe o aparelho enquanto estiver quente.
 - Limpe apenas com um pano levemente embebido em água ou uma esponja.
 - Não coloque o aparelho dentro de água ou qualquer outro líquido.
- **Ligação à corrente**
- O aparelho só deve ser ligado a uma tomada com ligação à terra.

- O aparelho foi concebido para funcionar apenas com corrente alterna (AC). Certifique-se de que a voltagem na placa das especificações do seu aparelho corresponde à sua alimentação doméstica.
- Desligue sempre o aparelho da corrente se o deixar sem supervisão e antes de proceder à montagem, desmontagem ou limpeza.
- Qualquer erro na ligação invalida a garantia.
- Nunca puxe pelo cabo de alimentação para retirar a ficha da tomada.
- Não coloque o aparelho, cabo ou ficha dentro de água ou qualquer outro líquido.
- O cabo de alimentação tem de ser mantido fora do alcance das crianças e não pode ser colocado perto, nem entrar em contacto com as partes quentes do aparelho, fontes de calor ou extremidades afiadas.
- Produto com ficha amovível (consoante o modelo): Primeiro, retire a ficha da tomada, depois, retire o cabo do produto.
 - Desligue o produto antes de verter.
 - Produto com ficha amovível (consoante o modelo): Use apenas com o cabo fornecido com o seu produto ou pelo Serviço de Assistência Técnica autorizado.
- **Utilização incorreta**
- Não use o seu aparelho se não funcionar corretamente, se estiver danificado ou se o copo de vidro (consoante o modelo) estiver danificado ou rachado. Entregue-o num Serviço de Assistência Técnica autorizado para que possam proceder à sua reparação (consulte a lista de Serviços de Assistência Técnica autorizados no folheto).
- Nunca coloque a liquidificadora a funcionar sem ingredientes ou apenas com produtos secos.
- Adicione sempre ingredientes sólidos antes de deitar quaisquer ingredientes líquidos, sem exceder a marca limite MAX gravada ou assinalada no copo. (consoante o modelo). Se a liquidificadora ficar demasiado cheia, a água a ferver pode transbordar. Certifique-se de que há líquido suficiente para cobrir a marca de limite mínimo ou o nível mais pequeno (consoante o modelo).

- Algumas receitas podem causar um transbordo repentino, devido à formação de bolhas, especialmente quando utilizar legumes congelados. Neste caso, cabe-lhe a si reduzir as quantidades.
- Não coloque os dedos nem qualquer outro objeto dentro do copo durante o funcionamento do aparelho.
- Não use o copo como recipiente para congelar ou esterilizar.
- Coloque o aparelho numa superfície estável, resistente ao calor, limpa e seca.
- Não coloque o aparelho perto de uma parede ou armário. O vapor pode danificá-lo.
- Não permita que o cabelo, cachecol ou gravata, entre outras coisas, fiquem suspensos sobre o copo durante o funcionamento do aparelho.
- Não coloque nenhum acessório no microondas.
- Não use o aparelho no exterior.
- Nunca exceda a quantidade máxima indicada nas instruções ou no livro de receitas.
- Utilize este aparelho apenas para misturar ou liquidificar alimentos.
- Arrume o aparelho quando arrefecer.
- Não permita que a água entre em contacto com o painel de controlo.
- Não permita que a água entre em contacto com os pontos de ligação.

• SERVIÇO PÓS-VENDA

- Para sua segurança, não use acessórios ou peças sobresselentes para além das fornecidas pelo Serviço de Assistência Técnica autorizado.
- Qualquer intervenção para além da limpeza e manutenção habituais realizadas pelo cliente deve ser efetuada por um Serviço de Assistência Técnica autorizado.

• APENAS PARA OS MERCADOS EUROPEUS

- Quando usar qualquer programa com o funcionamento da liquidificadora:
- Este aparelho não deverá ser usado por crianças.
- Mantenha o aparelho e o cabo fora do alcance de crianças.

- Quando usar apenas a função de aquecimento:
 - Mantenha o aparelho e o respetivo cabo de alimentação fora do alcance de crianças com menos de 8 anos de idade.
 - Quando usar apenas a função de aquecimento, este aparelho pode ser usado por crianças, desde que tenham, pelo menos, 8 anos de idade e sejam devidamente supervisionadas e ensinadas a usar o aparelho de um modo seguro e compreendam os riscos envolvidos. A limpeza e a manutenção do aparelho não devem ser efetuadas por crianças, a menos que tenham mais de 8 anos e sejam supervisionadas por um adulto.
- As crianças não devem brincar com o aparelho.
- Este aparelho pode ser usado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com pouco ou nenhum conhecimento do aparelho, desde que sejam devidamente supervisionadas e ensinadas a usar o aparelho de modo seguro e compreendam os riscos envolvidos.



Protecção do ambiente em primeiro lugar!

- ① O seu produto contém materiais que podem ser recuperados ou reciclados.
- ② Entregue-o num ponto de recolha para possibilitar o seu tratamento.

• APENAS PARA MERCADOS NÃO EUROPEUS:

- Este aparelho não foi criado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência ou conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou se lhes forem dadas instruções em relação ao aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças devem ser supervisionadas para se assegurar de que não brincam com o aparelho.

EL

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες, προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά: ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμιά ευθύνη, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις οδηγίες χρήσης της συσκευής.

• Σχετικά με την προσωπική ασφάλεια

- Μην επιτρέπετε στα παιδιά να χρησιμοποιούν τη συσκευή χωρίς επίβλεψη.
- Αν έχει υποστεί ζημιά το ηλεκτρικό καλώδιο, μη χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Σε περίπτωση φθοράς του καλώδιου ή του φις τροφοδοσίας, η αντικατάστασή του θα πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις του ή από εξειδικευμένους επαγγελματίες, για την αποφυγή κινδύνου. (Βλέπε κατάλογο εγκεκριμένων κέντρων σέρβις στο βιβλιαράκι σέρβις).
- Αποσυνδέετε πάντοτε τη συσκευή από την πρίζα, όταν αυτή παραμένει χωρίς επίβλεψη και πριν από τη συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση και τον καθαρισμό της.
- Μη βιθίζετε τη συσκευή σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση με εξωτερικό χρονοδιακόπτη που διαθέτει εξωτερικό χρονόμετρο ή ξεχωριστό σύστημα τηλεχειρισμού.
- Η συσκευή σας προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση και σε υψόμετρο μικρότερο των 2000 m. Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη και διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της εγγύησης, σε περίπτωση εμπορικής ή μη ενδεδειγμένης χρήσης, όπως, και σε περίπτωση μη τήρησης των οδηγιών.
- Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση στις παρακάτω περιπτώσεις και η εγγύηση δεν θα ισχύσει εάν η συσκευή χρησιμοποιηθεί:
 - σε χώρους κουζίνας καταστημάτων, γραφείων ή άλλων χώρων εργασίας,
 - σε κουζίνα προσωπικού καταστημάτων, γραφείων ή άλλων χώρων εργασίας,
 - σε αγροκτήματα,
 - από πελάτες ξενοδοχείων, μοτέλ ή άλλων καταλυμάτων,
 - σε καταλύματα που σερβίρουν πρωινό.
- Προσέχετε όταν χύνετε καυτό υγρό μέσα στο πολυμίξερ ή το μπλέντερ, καθώς αυτό μπορεί να πεταχτεί έξω από τη συσκευή λόγω ξαφνικής ατμοποίησης.

• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Λόγω εσφαλμένης χρήσης μπορεί ενδεχομένως να προκληθεί τραυματισμός. Προσέχετε κατά το χειρισμό των αιχμηρών λεπίδων κοπής, το άδειασμα του δοχείου και κατά τον καθαρισμό.

• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κατά τη χρήση της συσκευής, ορισμένα εξαρτήματα αναπτύσσουν υψηλές θερμοκρασίες (κανάτα, ανάλογα το μοντέλο, εξαρτήματα που δεν προορίζονται για χειρισμό σε καπάκι και κάλυμμα, μεταλλικά τμήματα κάτω από την κανάτα, καλάθι, ανάλογα το μοντέλο) και υπόκεινται σε υπολειμματική θερμότητα μετά τη χρήση. Μπορούν να προκαλέσουν εγκαύματα. Χειρίζεστε τη συσκευή από τα ψυχρά πλαστικά μέρη (λαβές, μονάδα μοτέρ, ανάλογα το μοντέλο: εξαρτήματα χειρισμού στο καπάκι και το κάλυμμα) κατά τη διάρκεια της θέρμανσης και μέχρι να κρυώσει πλήρως η συσκευή. Σε περίπτωση που ενέχει κίνδυνος εγκαύματος, ανάβει η κόκκινη ενδεικτική λυχνία θερμότητας.

**• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Η συσκευή σας απελευθερώνει ατμό που μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα. Χρησιμοποιείτε με προσοχή το καπάκι και την κουπά δοσομέτρησης (ανάλογα το μοντέλο): χρησιμοποιείτε γάντι κουζίνας ή πιάστρα, εφόσον απαιτηθεί. Κρατάτε την κουπά δοσομέτρησης (ανάλογα το μοντέλο) από το κεντρικό τμήμα.

• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αποφεύγετε τη διαρροή τροφών πάνω στο φις, κατά τη διάρκεια του καθαρισμού, της πλήρωσης ή της μεταφοράς του περιεχομένου της συσκευής σε άλλο σκεύος.

- Μην θέτετε τη συσκευή σε λειτουργία εάν η κουπά δοσομέτρησης δεν βρίσκεται τοποθετημένη στην οπή του καπακιού ή/και η στεγάνοποίηση δεν βρίσκεται τοποθετημένη στο καπάκι.
- Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο οδηγιών για την προσαρμογή των ρυθμίσεων ταχύτητας και το χρόνο λειτουργίας του κάθε προγράμματος.
- Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο οδηγιών για τη συναρμολόγηση και την τοποθέτηση των αξεσουάρ στη συσκευή.
- Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο οδηγιών για τον καθαρισμό και τη συντήρηση της συσκευής.
- Τηρείτε πάντοτε τις οδηγίες κατά τον καθαρισμό της συσκευής.

- Αποσυνδέστε τη συσκευή σας από την πρίζα.
- Μην καθαρίζετε τη συσκευή, όταν αυτή παραμένει ζεστή.
- Καθαρίζετε τη συσκευή με ένα νωπό πανί ή σφουγγάρι.
- Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό και μην την τοποθετείτε κάτω από βρύση με τρεχούμενο νερό.

•Σύνδεση στην παροχή ρεύματος

- Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί σε γειωμένη πρίζα.
- Η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για λειτουργία με εναλλασσόμενο ρεύμα. Ελέγχετε εάν η τάση στην πινακίδα με τα στοιχεία της συσκευής αντιστοιχεί στην τάση του οικιακού σας δικτύου τροφοδοσίας ρεύματος.
- Αποσυνδέστε πάντοτε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος, όταν αυτή παραμένει χωρίς επίβλεψη και πριν από τη συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση και τον καθαρισμό της.
- Οποιοδήποτε σφάλμα σύνδεσης θα ακυρώσει την εγγύηση.
- Μην τραβάτε ποτέ τη συσκευή από καλώδιο για να την αποσυνδέσετε από την πρίζα.
- Μη βυθίζετε τη συσκευή, το καλώδιο ή το φις ισχύος σε υγρό.
- Το καλώδιο ισχύος θα πρέπει να διατηρείται μακριά από σημεία, στα οποία έχουν πρόσβαση παιδιά, ενώ δεν θα πρέπει να τοποθετείται κοντά σε ή να έλθει σε επαφή με θερμά μέρη της συσκευής, πηγές θερμότητας ή αιχμηρές γωνίες.
- Προϊόν με αφαιρούμενο φις (ανάλογα με το μοντέλο): πρώτα βγάλτε το φις από την πρίζα και μετά αφαιρέστε το φις από το προϊόν.
- Βγάζετε το προϊόν από την πρίζα πριν αδειάσετε υγρό από την κανάτα.
- Προϊόν με αφαιρούμενο φις (ανάλογα με το μοντέλο): να χρησιμοποιείται μόνο με το σετ καλωδίου που παρέχεται με το προϊόν ή που διατίθεται από έξουσιο δοτημένο κέντρο σέρβις.

•Λανθασμένη χρήση

- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας, όταν δεν λειτουργεί σωστά, έχει υποστεί ζημιά ή εάν το γυάλινο μπολ (ανάλογα το μοντέλο) έχει υποστεί φθορά ή έχει ραγίσει. Αναθέστε την επισκευή σε εγκεκριμένο κέντρο σέρβις (βλέπε κατάλογο στο βιβλιαράκι σέρβις).

- Μην θέτετε ποτέ σε λειτουργία την κανάτα του μπλέντερ, χωρίς υλικά ή μόνο με ξηρά υλικά.
- Προσθέτετε πάντοτε στερεά υλικά προτού προσθέσετε οποιαδήποτε υγρά υλικά, χωρίς να υπερβείτε την ένδειξη MAX για το μέγιστο όγκο περιεχόμενου, η οποία βρίσκεται εντυπωμένη στην κανάτα. (ανάλογα το μοντέλο). Όταν το μπλέντερ είναι υπερβολικά γεμάτο είναι κίνδυνος διαρροής καυτού νερού. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκές υγρό για να καλύψει την ένδειξη MIN για τον ελάχιστο όγκο περιεχόμενου ή το χαμηλότερο επισημασμένο επίπεδο (ανάλογα το μοντέλο).
- Ορισμένες συνταγές ενδέχεται να προκαλέσουν ξαφνική υπερχείλιση, λόγω σχηματισμού φυσαλίδων, ειδικά όταν χρησιμοποιούνται κατεψυγμένα λαχανικά. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να προσαρμοστούν αναλόγως οι ποσότητες.
- Μην τοποθετείτε τα δάκτυλα ή οποιαδήποτε άλλα αντικείμενα στην κανάτα, όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία.
- Μην χρησιμοποιείτε την κανάτα ως δοχείο για χρήση στην καταψυξη ή για αποστέρωση.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε σταθερή, θερμοανθεκτική, καθαρή και στεγνή επιφάνεια.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή δίπλα σε τοίχο ή ντουλάπι: ο ατμός της συσκευής ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά.
- Διατηρείτε τα μαλλιά, τυχόν φουλάρι ή γραβάτα, ή οποιαδήποτε άλλα αντικείμενα μακριά από την κανάτα, όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία.
- Μην τοποθετείτε κανένα εξάρτημα της συσκευής στο φούρνο μικροκυμάτων.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.
- Μην υπερβαίνετε τη μεγιστη ποσότητα που επισημαίνεται στις οδηγίες ή στο βιβλιαράκι συνταγών.
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή για να αναμείξετε άλλα υλικά εκτός από τρόφιμα.
- Τακτοποιήστε τη συσκευή, μόλις αυτή κρυώσει.
- Αποφεύγετε την εισχώρηση νερού στον πίνακα ελέγχου.
- Αποφεύγετε την εισχώρηση νερού στα σημεία σύνδεσης.

• ΣΕΡΒΙΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΩΛΗΣΗΣ

- Για τη δική σας ασφάλεια, μην χρησιμοποιείτε αξεσουάρ ή ανταλλακτικά διαφορετικά από εκείνα που παρέχονται από εγκεκριμένα κέντρα σέρβις κατόπιν πώλησης.
- Οποιαδήποτε παρέμβαση, πέραν του καθαρισμού και της συνήθους συντήρησης, εκ μέρους του πελάτη θα πρέπει να πραγματοποιείται από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

• ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ MONO

- Κατά τη χρήση οποιουδήποτε προγράμματος με λειτουργία μπλέντερ:
- Αυτή η ηλεκτρική συσκευή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί από παιδιά.
- Διατηρείτε τη συσκευή και το καλώδιο της μακριά από σημεία, στα οποία έχουν πρόσβαση παιδιά.
- Μόνο κατά τη χρήση της λειτουργίας θέρμανσης:
 - Διατηρείτε τη συσκευή και το καλώδιο ισχύος της μακριά από παιδιά ηλικιάς κάτω των 8 ετών.
 - Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά μόνο κατά τη χρήση της λειτουργίας θέρμανσης, υπό την προϋπόθεση, ότι αυτά είναι ηλικίας τουλάχιστον 8 ετών, βρίσκονται υπό κατάλληλη επίβλεψη και έχουν λάβει οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής, κατανοώντας τους κινδύνους που διατρέχουν. Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν επιτρέπεται σε παιδιά χωρίς επίβλεψη, παρά μόνο, εάν έχουν ηλικία τουλάχιστον 8 ετών και βρίσκονται υπό την επίβλεψη ενήλικα.
- Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες, όπως, και από άτομα με ελάχιστη ή καθόλου γνώση της συσκευής, εφόσον αυτά βρίσκονται υπό κατάλληλη επίβλεψη και έχουν λάβει οδηγίες για την ασφαλή της χρήση, κατανοώντας τους κινδύνους που διατρέχουν.

Προέχει η προστασία του περιβάλλοντος!

- ① Η συσκευή σας περιέχει πολύτιμα υλικά, τα οποία μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν ή να ανακυκλωθούν.
- ② Αφήστε τη σε κάποιο δημοτικό σημείο συλλογής αποβλήτων της περιοχής σας.



• ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠΗΣ:

- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (μεταξύ των οποίων και παιδιά) με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν βρίσκονται υπό επίβλεψη ή τους έχουν δοθεί εκ των προτέρων οδηγίες για τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Τα παιδιά θα πρέπει να βρίσκονται υπό επίβλεψη για να διασφαλιστεί ότι δεν θα παίζουν με τη συσκευή.

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

• **Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger apparatet for første gang, og gem den til fremtidig brug: Producenten kan ikke påtage sig noget ansvar for ikke-kompatibel brug af apparatet.**

• Om personlig sikkerhed

- Lad ikke børn bruge apparatet uden opsyn.
- Hvis ledningen beskadiges, må den ikke bruges med apparatet. Hvis ledningen eller stikket er beskadiget, skal den/det udskiftes af fabrikanten, dennes kundeserviceafdeling eller en lignende kvalificeret person, for at undgå fare for skade. (Se liste over godkendte servicecentre i servicehæftet).
- Apparatet skal altid afbrydes fra stikkontakten, hvis det efterlades uden opsyn, og før det samles, skilles ad og rengøres.
- Apparatet må ikke nedseskes i væske.
- Dette apparat er ikke beregnet til brug sammen med en ekstern tidskontakt ved hjælp af en ekstern timer eller et særskilt fjernbetjeningssystem.
- Apparatet er kun beregnet til privat brug og i en højde under 2000 m. Fabrikanten accepterer ikke noget ansvar og forbeholder sig ret til at annullere garantien i tilfælde af kommersiel eller uhensigtsmæssig brug eller manglende overholdelse af instruktionerne.
- Dette apparat er ikke beregnet til brug på følgende måder, og garantien gælder ikke for:

- Køkkenområder i butikker, i kontorbygninger og andre lignende miljøer.
- Medarbejderkøkkener i butikker, på kontorer og andre arbejdspladser.
- Landbrugsejendomme.
- Af gæster på hoteller, moteller og andre overnatningssteder.
- Bed and breakfast-steder.
- Vær forsiktig, hvis varm væske hældes i foodprocessoren eller blanderen, da det kan blive presset ud af apparatet som følge af en pludselig dampkogning.
- **ADVARSEL:** Risiko for personskade ved forkert brug. Vær forsiktig ved håndtering af de skarpe knive, når skålen tømmes og under rengøring.
- **ADVARSEL:** Ved brug af apparatet kan nogle dele nå høje temperaturer (kande, afhængig af model, visse dele, der ikke er beregnet til at blive håndteret af låg eller hætte, metaldele under kanden, kurv, afhængig af model) og kan have restvarme efter brug. De kan forårsage forbrændinger. Håndter apparatet ved de kolde plastdele (håndtag, motorenhed, afhængig af model). Håndteringsdele for låg og hætte) under opvarmning og indtil apparatet er helt afkølet. Den røde varmeindikatorlampe tændes, hvis der er risiko for forbrænding.
- **ADVARSEL:** Apparatet frigiver damp, som kan forårsage forbrændinger. Håndter låget og målehætte (afhængig af model) med omhu: Brug en ovnhandske eller grydeflap om nødvendigt. Hold målehætten (afhængig af model) i den midterste del.
- **ADVARSEL:** Vær forsiktig, hvis varm væske hældes i foodprocessoren eller blanderen, da det kan blive presset ud af apparatet som følge af en pludselig dampkogning.
- Start ikke apparatet, hvis målehætten ikke er placeret i hullet i låget og/eller hvis forseglingen ikke er placeret i låget.
- Sé betjeningsvejledningen om, hvordan du justerer hastigheds- og tidsindstillingerne for hvert program.
- Sé betjeningsvejledningen om, hvordan du samler og fastgør tilbehøret til apparatet.



- Se betjeningsvejledningen om, hvordan du rengør og vedligeholder dit apparat.
- Følg altid anvisningerne ved rengøring af apparatet.
 - Tag apparatets stik ud af stikkontakten.
 - Rengør ikke, når det er varmt.
 - Rengør med en fugtig klud eller svamp.
 - Apparatet må ikke nedsænkes i vand eller under vandhanen.
- **Om tilslutning til strømforsyningen**
 - Apparatet skal tilsluttet en stikkontakt med jordforbindelse.
 - Apparatet er kun beregnet til at køre med vekselstrøm. Kontrollér, at forsyningsspændingen på dit apparats typeskilt svarer til din hjemlige strømforsyning.
 - Tag altid apparatets stik ud af stikkontakten, hvis du forlader det uden opsyn og før samling, nedtagning og rengøring af det.
 - Enhver fejl i tilslutningen medfører bortfal af garantien.
 - Træk ikke i apparatets ledning, når du tager stikket ud.
 - Nedsænk ikke apparatet i vand eller i anden væske.
 - Strømledningen skal holdes uden for børns rækkevidde og må ikke være i nærheden af eller komme i kontakt med apparatets varme dele, varmekilder eller skarpe kanter.
 - Produkter med aftagelige stik (i henhold til model): Stikket skal først trækkes ud af stikkontakten, hvorefter det kan tages ud af produktet.
 - Træk produktets stik ud af stikkontakten, inden fødevarerne hældes ud.
 - Produkter med aftagelige stik (i henhold til model): Må kun bruges med ledningssættet, der følger med produktet, eller et ledningssæt, der er købt hos en godkendt forhandler.
- **Om forkert brug**
 - Brug ikke apparatet, hvis det ikke fungerer korrekt, hvis det er beskadiget, eller hvis glasskålen (afhængig af model) er beskadiget eller revnet. Få det repareret hos et godkendt servicecenter (se liste i servicehæftet).
 - Tænd aldrig blenderkanden uden ingredienser eller med kun tørre produkter.

- Tilføj altid faste ingredienser før du hælder flydende ingredienser i, uden at overskride markeringsgrænsen MAX, der er indgraveret eller markeret på kanden. (afhængig af model). Hvis blenderen er fyldt for meget, kan kogende vand sprøjte ud. Sørg for, at der er nok væske til at dække grænsemærkeringen MIN eller det mindre markeret niveau (afhængig af model).
 - Nogle opskrifter kan forudsage, at det pludselig flyder over på grund af dannelsen af bobler, især når der anvendes frosne grøntsager. I dette tilfælde er det op til dig at reducere mængderne derefter.
 - Anbring ikke fingrene eller andre genstande i kanden, mens apparatet er i drift.
 - Brug ikke kanden som en beholder til frysnings- eller steriliseringsformål.
 - Anbring apparatet på en stabil, varmebestandig, ren og tør overflade.
 - Anbring ikke apparatet ved siden af en væg eller et skab: Dampen kan beskadige det.
 - Lad ikke dit hår, et tørklæde eller et slips og lignende ting hænge over kanden, mens apparatet er i drift.
 - Sæt ikke noget af tilbehøret i mikrobølgeovnen.
 - Dette apparat må ikke bruges udendørs.
 - Overskrid aldrig den maksimale mængde, der er angivet i brugsanvisningen eller opskriftsbogen.
 - Dette apparat må aldrig bruges til, at blende eller blande andet end fødevarer.
 - Sæt apparatet væk, når det er afkølet.
 - Lad ikke vand komme i kontakt med betjeningspanelet.
 - Lad ikke vand komme i kontakt med tilslutningspunkterne.
- EFTERSALGSERVICE**
- Af sikkerhedsmæssige hensyn, må apparatet ikke bruges med andet tilbehør eller ekstra dele end dem fra godkendte eftersalgscentre.
 - Alle indgreb, ud over normal rengøring og vedligeholdelse af kunden, skal udføres af en godkendt servicecenter.

• KUN EUROPÆISKE MARKEDER

- Når du bruger et program med blenderfunktion:
- Dette apparat må ikke anvendes af børn.
- Hold apparatet og dets ledning væk fra børns rækkevidde.
- Når du kun bruger opvarmningsfunktionen:
 - Opbevar apparat og tilhørende ledning utilgængeligt for børn under 8 år.
 - Når kun opvarmningsfunktionen bruges, kan dette apparat anvendes af børn, så længe de er mindst 8 år, de er under opsyn, og har modtaget instruktion med hensyn til sikker brug af apparatet, og så længe de forstår de implicitte risici. Rengøring og brugervedligeholdelse af apparatet bør ikke udføres af børn uden opsyn, medmindre de er over 8 år og under opsyn af en voksen.
- Børn må ikke lege med apparatet.
- Dette apparat kan anvendes af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller af personer med ringe eller intet kendskab til apparatet, så længe de er under behørigt tilsyn og har modtaget instruktion med hensyn til sikker brug af apparatet, og så længe de forstår de implicitte risici.



Vi skal alle være med til at beskytte miljøet!

- ① Apparatet indeholder mange materialer, der kan genvindes eller genbruges.
- ② Bring det til et specialiseret indsamlingssted for genbrug eller et autoriseret serviceværksted, når det ikke skal bruges mere.

• KUN MARKEDER UDEN FOR EUROPA:

- Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (inklusive børn) med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring eller viden, medmindre de er under opsyn, eller de har fået instruktion i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
- Børn bør holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.

sv

SÄKERHETSANVISNINGAR

- Läs instruktionerna noggrant innan du använder apparaten för första gången och bevara dem för framtida bruk.

Tillverkaren kan inte påta sig något ansvar för användning som strider mot anvisningarna.

• Gäller personlig säkerhet

- Låt inte barn använda apparaten utan tillsyn.
- Använd inte apparaten om strömkabeln är skadad. Strömkabeln måste bytas ut av tillverkaren, dennes serviceombud eller personer med liknande kompetens för att undvika risker. (Se listan över godkända serviceverkstäder i servicehäftet).
- Dra alltid ut kontakten ur elnätet om apparaten ska lämnas utan uppsikt samt före montering, demontering och rengöring.
- Apparaten får inte nedsänkas i vätska.
- Denna apparat är inte avsedd att köras med hjälp av en extern timer eller ett separat fjärrstyrningssystem.
- Apparaten är konstruerad enbart för användning i hushållet på en höjd under 2000 m. Tillverkaren tar inget ansvar och förbehåller sig rätten att annullera garantin i fall av kommersiell eller felaktig användning eller underlätenhet att följa instruktionerna.
- Denna apparat är inte avsedd att användas i följande fall och garantin gäller inte för:
 - köksarbete i butiker, på kontor och andra arbetsplatser;
 - personalkök i butiker, på kontor och andra arbetsplatser;
 - lantgårdar;
 - av gäster på hotell, motell och andra typer av inkvarterningar;
 - "bed and breakfast"-anläggningar.
- Var försiktig om du häller het vätska i matberedaren eller blendern, eftersom den kan slungas ut ur apparaten genom en plötslig ångpuff.
- **VARNING!** Felaktig användning kan leda till personskador. Var försiktig vid hantering av de vassa skärbladen, vid tömning av skålen samt under rengöring.
- **VARNING:** När apparaten används når vissa delar höga temperaturer (kanna, beroende på modell delar på lock och kåpa som inte är avsedda för hantering), metallsektioner under kannan, korg (beroende på modell) och de behåller också värme efter användning. De kan orsaka brännskador. Hantera apparaten via de kalla plastdelarna (handtag, motorenhet, beroende på

modell: hantering av delar av lock och kåpa) under uppvärming och till fullständig avsalvning. Den röda värmeindikatorn tänds om risk för brännskador föreligger.



• **VARNING:** Din apparat avger ånga, som kan orsaka brännskador. Hantera locket och mätkoppen (beroende på modell) med försiktighet – använd ugnsvantar eller grytlappar vid behov. Håll mätkoppen (beroende på modell) i mittsektionen.

- **VARNING:** Var noga med att undvika allt spill på kontaktdonet under rengöring, fyllning eller när du häller.
- Sätt inte igång apparaten om inte mätkoppen sitter i hålet i locket och/eller om inte tätningen sitter på plats i locket.
- Läs i instruktionsboken hur du reglerar varvtalsinställningarna och driftstiderna för respektive program.
- Läs i instruktionsboken hur du sätter samman och monterar apparatens tillbehör.
- Läs i instruktionsboken hur du rengör och underhåller din apparat.
- Följ alltid anvisningarna vid rengöring av apparaten.
 - Dra ur apparatkontakten.
 - Rengör inte apparaten när den är het.
 - Rengör med en fuktig trasa eller svamp.
 - Apparaten får inte doppas i vatten eller hållas under en rinnande kran.

• **Angående anslutning till strömkälla**

- Apparaten måste anslutas till ett jordat eluttag.
- Apparaten är enbart avsedd för växelström. Kontrollera att spänningen på apparatens märkskytt överensstämmer med elnätet i ditt hem.
- Dra alltid ur kontakten ur eluttaget om du lämnar apparaten utan uppsikt och före montering, demontering och rengöring.
- All felaktig anslutning gör garantin ogiltig.
- Dra aldrig i sladden när kopplar ur apparaten.
- Sänk inte ned apparat, sladd eller kontakt i vätska.
- Nätsladden måste hållas utom räckhåll för barn och får inte dras i närlheten av eller komma i kontakt med apparatens heta delar, värmekällor eller vassa kanter.

- Produkt med löstagbar kontakt (beroende på modell): dra först ut kontakten ur eluttaget och ta därefter bort den från produkten.
 - Dra ut produktkontakten innan du häller.
- Produkt löstagbar kontakt (beroende på modell): använd endast med kablarna som medföljt produkten eller som du fått från en serviceverkstad.

• Angående felaktig användning

- Använd inte din apparat om den inte fungerar korrekt, om den är skadad eller om kanna (beroende på modell) är skadad eller sprucken. Låt reparera den hos godkänd serviceverkstad (se lista i servicehäftet).
- Starta aldrig blenderkannan utan ingredienser eller enbart med torra produkter.
- Tillsätt alltid fasta ingredienser innan du häller i några flytande ingredienser, utan att överskrida den på kanna ingravérade eller uppmärkta MAX-gränsen. (beroende på modell). Om blenders är alltför full, kan kokande vätska spruta ut. Se till att där finns tillräckligt med vätska för att täcka minimigränsen eller motsvarande markerad nivå (beroende på modell).
- Vissa recept kan leda till plötslig översvämnning på grund av att bubblor bildas, i synnerhet när frysta grönsaker används. I sådant fall måste du reducera kvantiteterna.
- Stick inte in dina fingrar eller något annat föremål i kanna när apparaten är i drift.
- Använd inte kanna som behållare för infrysning eller sterilisering.
- Placera apparaten på en stadig, värmebeständig, ren och torr yta.
- Placera inte apparaten intill en vägg eller ett skåp, eftersom ångan kan orsaka skada.
- Låt t.ex. inte ditt hår, en scarf eller en slips hänga över apparaten när den är i drift.
- Lägg inte in några av tillbehören i mikrovågsugnen.
- Använd inte apparaten utomhus.
- Överskrid aldrig den maximikvantitet som finns angiven i instruktionerna eller receptboken.
- Använd aldrig apparaten för att mixa annat än livsmedel.

- Ställ undan apparaten när den väl har svalnat.
- Låt inte vatten komma på manöverpanelen.
- Låt inte vatten komma på anslutningspunkterna

• EFTERMARKNADSSERVICE

- För din säkerhets skull ska du inte använda andra tillbehör eller reservdelar än de som tillhandahålls av godkända serviceverkstäder.
- Alla åtgärder utöver kundens normala rengöring och underhåll måste utföras av en godkänd serviceverkstad.

• ENBART EUROPEISKA MARKNADER

- Vid användning av något program med mixerdrift:
- Denna apparat får inte användas av barn.
- Förvara apparaten och dess nätsladd utom räckhåll för barn.
- När enbart uppvärmningsfunktionen används:
 - håll apparaten och dess nätsladd utom räckhåll för barn yngre än 8 år.
 - När enbart uppvärmningsfunktionen används får apparaten användas av barn, förutsatt att de är minst 8 år gamla, hålls under ordentlig uppsikt och har fått instruktioner om säker användning av apparaten och förutsatt att de förstår de aktuella riskerna. Rengöring och underhåll av apparaten får inte utföras av barn utan uppsikt, såvida de inte är äldre än 8 år och övervakas av en vuxen person.
- Barn får inte leka med apparaten.
- Denna apparat får användas av personer med reducerad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller av personer med ringa eller ingen kunskap om apparaten förutsatt att de hålls under ordentlig uppsikt och har erhållit instruktioner avseende säker användning av apparaten och förutsatt att de förstår de aktuella riskerna.



Var rädd om miljön!

- ① Din apparat innehåller olika material som kan återanvändas eller återvinnas.
- ② Lämna den på en återvinningsstation eller på en auktoriserad serviceverkstad för omhändertagande och behandling.

•ENDAST FÖR ICKE EUROPEISKA MARKNADER:

- Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med reducerad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet eller kunskap, såvida de inte övervakas eller förväg har fått instruktioner avseende apparatens användning av en person ansvarig för deras säkerhet.
 - Barn ska hållas under uppsikt för att säkerställa att de inte leker med apparaten.

FI

TURVALLISUUSOHJEET

- Lue ohjeet huolellisesti, ennen kuin käytät laitetta ensimmäisen kerran. Säästä ohjeet tulevaa käyttöä varten: valmistaja ei ole vastuussa laitteen ohjeiden vastaisesta käytöstä.

• Henkilökohtainen turvallisuus

- Älä anna lasten käyttää laitetta ilman valvontaa.
 - Älä käytä laitetta, jos virtajohto tai pistoke on vahingoittunut. Virtajohto tai pistoke tätyy antaa valmistajan, valtuutetun huoltoliikkeen tai vastaavien asiantuntevien henkilöiden vaihdettavaksi vaaratilanteiden välttämiseksi. (Luettelo hyväksytyistä huoltopisteistä löytyy huoltovihosta).
 - Irrota laite sähkövirrasta aina, jos jätät sen ilman valvontaa sekä ennen kokoamista, purkamista tai puhdistamista.
 - Laitetta ei saa upottaa.
 - Tätä laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkoisen ajastimen ja aikakytkimen tai erillisen kauko-ohjausjärjestelmän kanssa.
 - Laite on suunniteltu vain kotitalouskäytöön alle 2 000 metrin korkeudessa. Valmistaja ei ole vastuussa ja pidättää oikeuden peruuutta takuun, jos laitetta käytetään kaupalliseen tarkoitukseen tai väärin tai jos käyttöohjeita ei noudateta.
 - Laitetta ei ole tarkoitettu seuraavassa lueteltuihin tarkoituksiin, eikä takuu kata näitä käyttökohteita:
 - keittiöalueet kaupoissa, toimistoissa ja muissa työympäristöissä;
 - henkilöstökeittiöt myymälöissä, toimistoissa ja muissa työympäristöissä;
 - maatilat;

- hotellien, motellien ja muiden asuntolatyypistien tilojen asiakastilat;
 - aamiaismajoitusta tarjoavat tilat.
 - **Varoitus:** jos kuumia nesteitä kaadetaan monitoimilaitteeseen tai sekoittimeen, niitä saattaa roiskua laitteesta äkillisen höyrystymisen seurauksena.
 - **VAROITUS:** Virheellinen käyttö saattaa aiheuttaa henkilövahingon. Ole varovainen, kun käsittelet teräviä leikkikuuteria, tyhjennät kulhoa ja puhdistat laitetta.
 - **VAROITUS:** Kun laitetta käytetään, jotkin osat kuumenevat huomattavasti (kannu mallista riippuen, ne kannen ja korkin osat, joihin ei ylipäättää pidä koskea, kannun alla olevat metalliosat ja kori (mallista riippuen). Ne pysyvät kuumina jonkin aikaa myös käytön jälkeen. Ne saattavat aiheuttaa palovammoja. Koske laitteen kuumentuessa ainoastaan sen viileisiin muoviosiin (kahvat, moottoriosa, mallista riippuen kansi ja korkin osat), kunnes laite on täysin jäähtynyt. Kuumuudesta varoittava punainen merkkivalo palaa niin kauan kuin on olemassa palovammariski.
 - **VAROITUS:** Laitteestasi tulee höyryä, mikä saattaa aiheuttaa palovammoja. Käsittele kantta ja mittakorkkia (mallista riippuen) varovaisesti: käytä uunikinnasta tai patalappua tarpeen mukaan. Pidä mittakorkista (mallista riippuen) kiinni sen keskiosasta.
 - **VAROITUS:** Varo, ettei laitteen kytkimeen pääse roiskumaan mitään puhdistuksen, täytön tai kaatamisen yhteydessä.
 - Älä käynnistä laitetta, jos mittakorkkia ei ole asetettu siihen kuuluvaan aukkoon ja/tai jos kannen tiiviste ei ole paikoillaan.
 - Tarkista käyttöohjeista jokaisen ohelman nopeusasetusten ja käyttöajan säädöt.
 - Tarkista käyttöohjeista laitteen lisävarusteiden kokoamis- ja kytkentäohjeet.
 - Tarkista käyttöohjeista laitteesi puhdistus- ja huolto-ohjeet.
 - Noudata aina annettuja ohjeita, kun puhdistat laitetta.
 - Irrota laite verkkovirrasta.
 - Älä puhdista laitetta sen ollessa vielä kuuma.

- Puhdista laitteen pinta kostealla liinalla tai sienellä.
- Älä upota laitetta veteen tai laita sitä juoksevan veden alle.

• Virtalähteeseen liittäminen

- Laitteen saa liittää ainoastaan maadoitettuun pistorasiaan.
- Laite on suunniteltu toimimaan vain vaihtovirralla. Tarkista, että laitteen typpikilven jännite vastaa kotitaloutesi verkkojännitettä.
- Irrota laite aina verkkovirrasta, kun sitä ei valvota ja kun sitä kootaan, puretaan tai puhdistetaan.
- Kaikki liitäntävirheet mitätöivät takuun.
- Älä koskaan irrota laitetta pistorasiasta virtajohdosta vetämällä.
- Älä upota laitetta, virtajohdoa tai pistoketta nesteeseen.
- Virtajohto on pidettävä poissa lasten ulottuvilta eikä se saa olla kosketuksissa laitteen kuumien osien, lämpölähteiden tai terävien esineiden kanssa tai niiden läheisyydessä.
- Tuote, jossa on irrotettava pistoke (mallista riippuen): irrota ensin johto verkkovirrasta ja irrota se sitten tuotteesta.
 - Irrota tuote ennen kaatamista.
 - Tuote, jossa on irrotettava pistoke (mallista riippuen): käytä vain tuotteen mukana toimitettua tai valtuutetusta huoltoliikkeestä saatua johtosarjaa.

• Väärikäytökset

- Älä käytä laitettasi, jos se ei toimi oikein, jos se on vahingoittunut tai jos sen lasikannu (mallista riippuen) on vahingoittunut tai siinä on halkeamia. Korjauta se valtuutetussa huoltopisteessä (luettelo löytyy huoltovihosta).
- Älä koskaan käynnistä sekoitinkannua tyhjänä tai niin, että siinä on pelkiä kuivia aineksia.
- Lisää aina kiinteät ainekset ennen nestemäisten ainesten lisäämistä äläkä ylitä MAX-merkkirajoitusta, joka on kaiverrettu tai merkitty kannuun. (mallista riippuen). Jos sekoitin on liian täynnä, kiehuuva vettä saattaa roiskua siiä ulos. Varmista, että laitteessa on riittävästi nestettä minimimerkkirajoitukseen tai pienempään merkityyn tasoon (mallista riippuen) asti.
- Toisinaan ja erityisesti jäisiä vihanneksia käsiteltäessä ainesosat saattavat yhtäkkiä alkaa kuplia ja kuohua. Tällöin ainesosien määrä tulee pienentää.

- Älä työnnä sormiasi tai muita esineitä kannuun laitteen ollessa käynnissä.

- Älä käytä kannua pakastus- tai steriloointitarkoituksiin tarkoitettuna astiana.
- Aseta laite vakaalle, kuumuudenkestävälle, siistille ja kuivalle alustalle.
- Älä aseta laitetta seinän tai kaapin viereen: höyry saattaa vahingoittaa niitä.
- Varo, etteivät esimerkiksi hiuksesi, huivisi tai solmiosi roiku kannun päällä laitteen ollessa käytössä.
- Älä laita mitään lisävarusteita mikroaaltouuniin.
- Älä käytä laitetta ulkona.
- Älä koskaan ylitä ohjeissa tai reseptikirjassa ilmoitettuja enimmäismääriä.
- Älä koskaan käytä tästä laitetta minkään muun kuin elintarvikkeiden sekoittamiseen.
- Siirrä laite säilytykseen vasta, kun se on jäähtynyt täysin.
- Ohjauspaneeliin ei saa päästää vettä.
- Liitäntäpisteisiin ei saa päästää vettä.

• MYYNNIN JÄLKEINEN HUOLTO

- Turvallisuussyyistä laitteen kanssa saa käyttää ainoastaan valtuutettujen huoltopisteiden tarjoamia lisävarusteita tai varaosia.
- Kaikki huoltotoimenpiteet käyttäjän suorittamaa normaalilla puhdistusta tai huoltoa lukuun ottamatta tulee antaa valtuutetun huoltopisteeseen tehtäväksi.

• VAIN EUROOPAN MARKKINA-ALUEELLE

- Mikä tahansa sekoitustoiminto:
- tästä laitetta ei ole tarkoitettu lasten käytettäväksi.
- Pidä laite ja sen virtajohto poissa lasten ulottuvilta.
- Kuumennustoiminto:
- - pidä laite ja sen virtajohto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.
- Ainoastaan kuumennustoimintoa käytettäessä tästä laitetta voivat käyttää myös vähintään 8-vuotiaat lapset, kunhan heitä valvotaan riittävästi ja he ovat saaneet ohjeistusta laitteen

turvallisesta käytöstä ja he ymmärtävät siihen liittyvät riskit. Alle 8-vuotiaat lapset eivät saa puhdistaa tai huolata laitetta ilman aikuisen valvontaa.

- Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
- Tätä laitetta voivat käyttää henkilöt, joilla on alentuneet fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset kyytit, tai henkilöt, joilla on vain vähän tai ei lainkaan tietoa laitteesta, kunhan heitä valvotaan riittävästi ja he ovat saaneet opastusta laitteen turvallisessa käytössä ja he ymmärtävät siihen liittyvät riskit.



Huolehtikaamme ympäristöstöstä!

- ① Laitteesi on varustettu monilla arvokkailla ja kierrätettävillä materiaaleilla.
- ② Toimita laiteesi keräyspisteeseen tai sellaisen puuttuessa vaikka valtutettuun huoltokeskusse, jotta laitteen osat varmasti kierrätetään.

• VAIN EUROOPAN ULKOPUOLISILLE MARKKINOILLE:

- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu henkilöille (mukaan lukien lapset), joiden fyysisen, aistinvarainen tai henkinen toimintakyky on alentunut tai joilta puuttuu kokemusta ja tietoa, ellei heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö valvo heitä tai ole ohjeistanut heitä laitteen käytössä etukäteen.
- Lapsia tulee valvoa, jotta he eivät pääse leikkimään laitteella.

NO

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

- Les instruksjonene nøyne før du bruker apparatet for første gang, og ta vare på dem for senere referanse. Produsenten frasier seg ethvert ansvar for bruk av apparatet som ikke er i samsvar med instruksjonene.

• Om personlig sikkerhet

- Ikke la barn bruke apparatet uten tilsyn.
- Ikke bruk apparatet dersom strømledningen er skadet. Strømkabelen må skiftes ut av produsenten, av produsentens servicerepresentant, eller en person med tilsvarende kvalifikasjoner, for å unngå fare. (Se listen over godkjente servicesentre i serviceheftet).
- Koble alltid apparatet fra strømforsyningen hvis du etterlater det uten tilsyn og før montering, demontering eller rengjøring.

• Ikke senk apparatet, strømledningen eller støpselet ned i noen væske.

- Dette apparatet er ikke ment for bruk med en ekstern tidsbryter med ekstern tidsdeler.
- Apparatet er konstruert utelukkende for bruk i hjemmet og på steder som ligger under 2000 m.o.h. Produsenten frasier seg ethvert ansvar og forbeholder seg retten til å kansellere garantien, dersom apparatet brukes for kommersielle formål eller på feil måte, eller dersom instruksjonene ikke følges.
- Dette apparatet er ikke ment for følgende bruksområder, og garantien vil ikke gjelde for:
 - arbeidsområder på kjøkkener i butikker, på kontorer og på andre arbeidsplasser
 - personalekjøkken i butikker, kontor eller andre arbeidsmiljø
 - våningshus.
 - av klienter på hoteller, moteller eller andre liknende miljøer.
 - overnatting med frokost.
- Vær forsiktig når du skal helle en varm væske over i kjøkkenmaskinen eller mikseren, for væsken kan sprute ut av apparatet som følge av plutselig dampdannelse.
- **ADVARSEL:** Mulig skade kan skyldes feilaktig bruk. Det må utøves forsiktighet ved håndtering av de skarpe kuttbladene, tømming av skålen og under rengjøring.
- **ADVARSEL:** Når apparatet brukes, kan enkelte deler bli svært varme (kannen, avhengig av modell, visse deler av lokket og hetten som ikke er ment å håndteres, metalldelene under kannen, kurven, avhengig av modell) og holde seg varme en stund etter bruk. De kan forårsake forbrenningsskader. Håndter apparatet ved å ta i de kalde plastdelene (håndtak, motorenhet, avhengig av modell: delene av lokket og hetten som er ment å håndteres) under oppvarming og helt til apparatet er fullstendig avkjølt. Det røde varmeindikatorlyset lyser hvis det foreligger risiko for forbrenning.
- **ADVARSEL:** Apparatet slipper ut damp som kan forårsake forbrenningsskader. Håndter lokket og målehetten (avhengig av modell) med varsomhet: Bruk grillvotter eller



gryteklyper om nødvendig. Hold målehetten (avhengig av modell) etter den midtre delen.

- **ADVARSEL:** Pass på å unngå å søre på kontakten under rengjøring, fylling eller helling.
- Ikke start opp apparatet uten at målehetten er på plass i hullet i lokket og/eller uten at tetningen er på plass på lokket.
- Les instruksjonshåndboken for å finne ut hvordan du endrer hastighets- og tidssinnstillingene for hvert program.
- Les instruksjonshåndboken for å finne ut hvordan du setter sammen og fester tilbehøret til apparatet.
- Les instruksjonshåndboken for å finne ut hvordan du bør rengjøre og vedlikeholde apparatet.
- Ved rengjøring av apparatet må du alltid følge instruksjonene.
 - Koble apparatet fra strømforsyningen.
 - Ikke rengjør apparatet mens det er varmt.
 - Rengjør apparatet med en fuktig klut eller svamp.
 - Ikke senk apparatet ned i vann eller hold det under rennende vann.

• Om tilkobling til strømforsyningen

- Apparatet må kobles til en jordet stikkontakt.
- Apparatet er konstruert for å fungere utelukkende med vekselstrøm. Sjekk at spenningen på apparatets merkeskilt er i samsvar med nettspenningen i hjemmet ditt.
- Koble alltid apparatet fra strømforsyningen hvis du etterlater det uten tilsyn og før montering, demontering eller rengjøring.
- Feil ved tilkoblingen vil medføre at garantien blir ugyldig.
- Trekk aldri i strømledningen når du skal koble fra apparatet.
- Ikke senk apparatet, strømledningen eller stopselet ned i noen væske.
- Strømledningen må holdes utenfor rekkevidde for barn og må ikke plasseres i nærheten av eller komme i kontakt med de varme delene av apparatet, varmekilder eller skarpe kanter
- Produkt med avtakbar plugg (avhengig av modell): Trekk først ut kontakten fra strømuttaket, og ta den deretter ut fra produktet.
 - Trekk ut produktkontakten før du heller.

- Produkt med avtakbar plugg (avhengig av modell): Skal kun brukes med ledningssettet som følger med produkter, eller som du har fått fra et autorisert servicesenter.

• Om feil bruk

- Ikke bruk apparatet dersom det ikke fungerer som det skal, dersom det er skadet eller dersom glassbollen (avhengig av modell) er skadet eller sprukket. Få apparatet reparert ved et godkjent servicesenter (se listen i serviceheftet).
- Slå aldri på mikseren uten ingredienser eller med bare tørre ingredienser i kannen.
- Ha alltid eventuelle tørre ingredienser i kannen først, før du heller i de flytende ingrediensene, og pass på at du ikke overskridet MAX-merket på kannen. (avhengig av modell). Hvis mikseren er for full, kan det sprute ut kokende vann. Forsikre deg om at væskemengden er tilstrekkelig til å dekke merket for minimumsnivå eller det laveste nivåmerket (avhengig av modell).
- Med enkelte oppskrifter kan du oppleve at innholdet brått flommer over fordi det dannes bobler. Dette kan særlig skje ved bruk av frosne grønnsaker. I slike tilfeller må du redusere mengdene tilsvarende.
- Du må aldri stikke fingre eller noen andre gjenstander ned i kannen mens apparatet er i bruk.
- Ikke bruk kannen som beholder for frysing eller sterilisering
- Plasser apparatet på et stabilt, varmebestandig, rent og tørt underlag.
- Apparatet må ikke plasseres inntil en vegg eller et skap, da dampen kan påføre dem skade.
- Ikke la håret ditt eller gjenstander som et skjerf eller et slips henge over kannen mens apparatet er i bruk.
- Ikke ha noen av tilbehørsdelene i mikrobølgeovnen.
- Ikke bruk apparatet utendørs.
- Overskrid aldri den maksimale mengden som er angitt i instruksjonene eller i oppskriftsboken.
- Bruk aldri apparatet til å blande eller mikse noe annet enn matingredienser.
- Rydd apparatet bort så snart det har blitt avkjølt.

- Ikke la vann komme i kontakt med kontrollpanelet.
- Ikke la vann komme i kontakt med koblingspunktene.

• ETTERSALGSERVICE

- For din egen sikkerhets skyld må du ikke bruke annet tilbehør eller andre reservedeler enn dem du har fått fra et godkjent servicesenter.
- Alle inngrep ut over alminnelig rengjøring og vedlikehold må utføres ved et godkjent servicesenter.

• KUN FOR EUROPEISKE MARKEDER

- Ved bruk av et mikserprogram gjelder følgende:
- Dette apparatet skal ikke brukes av barn.
- Hold apparatet og dets strømledning utilgjengelig for barn.
- Ved bruk av kun oppvarmingsfunksjonen gjelder følgende:
 - Hold apparatet og dets strømledning utilgjengelige for barn yngre enn 8 år.
 - Når bare oppvarmingsfunksjonen brukes, kan dette apparatet brukes av barn over 8 år såfremt de er under forsvarlig tilsyn, har fått opplæring i sikker bruk av apparatet og forstår risikoene som er involvert. Rengjøring og vedlikehold av apparatet bør ikke utføres av barn med mindre de er eldre enn 8 år og under oppsyn av en voksen.
- Barn skal ikke leke med apparatet.
- Dette apparatet kan brukes av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller lite eller ingen kunnskap om apparatet, såfremt disse personene er under forsvarlig tilsyn, har fått opplæring i sikker bruk av apparatet og forstår risikoene som er involvert.



Ta vare på miljøet!

- ① Apparatet inneholder verdifulle materialer som kan gjenvinnes eller resirkuleres.
② Innlever det på et godkjent lokalt innsamlingssted.

• KUN FOR IKKE-EUROPEISKE MARKEDER

- Apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de er under tilsyn eller på

forhånd er blitt opplært i bruken av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.

- Barn bør holdes under tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.

TR GÜVENLİK TALİMATLARI

- Cihazınızı ilk defa kullanmaya başlamadan önce kullanma kılavuzunu dikkatli bir şekilde okuyun: cihazın uygunsuz kullanımından kaynaklanan durumlardan üretici sorumlu tutulamaz.

• Kişisel güvenlik hakkında

- Çocukların cihazı gözetim olmadan kullanmasına izin vermeyin.
- Elektrik kablosu hasarlı ise cihazı kullanmayın. Elektrik kablosu veya fiş hasar gördüğünde tehlikeyi önlemek amacıyla üretici, yetkili servis veya benzer şekilde yetkili kişiler tarafından değiştirilmesi gereklidir. (Servis kitabı içindeki onaylı servis merkezlerinin listesine bakın).
- Cihaz gözetimsiz bırakılacaksa ve montaj, sökme ve temizlemeden önce her zaman elektrik kablosunu prizden çekin.
- Cihaz sivilere daldırılmamalıdır.
- Bu alet, bir dış zamanlayıcı veya ayrı bir uzaktan kumanda sistemi vasıtasıyla bir dış zaman anahtarları kullanılarak çalıştırılmak üzere tasarlanmamıştır.
- Cihaz sadece 2000 m altında bir yükseklikte ve evsel kullanım için tasarlanmıştır. Herhangi bir ticari amaçlı, uygunsuz kullanım veya talimatlara uyulmaması halinde üretici hiçbir sorumluluk üstlenmez ve garantiyi iptal etme hakkını saklı tutar.
- Bu cihaz garanti kapsamı dışında kalan, aşağıdaki uygulamalarda kullanım için tasarlanmamıştır:
 - mağazalar, ofisler ve diğer çalışma alanlarındaki mutfak alanları;
 - mağazalar, bürolar ve diğer çalışma alanlarındaki personele ayrılmış mutfaklar;
 - çiftlik evleri;
 - otel, motel ve diğer konut tipi ortamlarda müşteriler tarafından;
 - yatak ve kahvaltı türü hizmet verilen yerler.

- Robota veya blendere sıcak sıvı koyarken ani buhar oluşumu nedeniyle dışarı çıkabileceği için dikkatli olun.
 - **UYARI:** Hatalı kuşlanım sonucu potansiyel olarak yaralanma meydana gelebilir. Keskin kesme bıçaklarını tutarken, hazneyi boşaltırken ve temizlik esnasında dikkat edilmelidir.
 - **UYARI:** Cihazı kullanırken, bazı parçalar yüksek sıcaklıklara ulaşabilir (sürahi, modele göre, kapak ve başlığın ellenmemesi gereken parçaları, sürahinin altındaki metal bölümler, sepet (modele göre) ve kullanım sonrasında da sıcak kalabilirler. Yanıklara neden olabilirler. . Cihazı ısıtma esnasında ve tamamen soğuyana kadar soğuk plastik parçalarından tutun (saplar, motor ünitesi, modele göre: kapak ve başlığın parçalarının tutulması). Kırmızı ısı gösterge ışığı yanma riski varsa yaran.
 - **UYARI:** Cihazınız yanıklara neden olabilecek buhar çıkartır. Kapak ve ölçüm başlığını (modele göre) dikkatle tutun: gerekirse bir fırın eldiveni veya tencere tutucusu ile tutun. Ölçüm başlığını (modele göre) merkezi bölümünden tutun.
 - **UYARI:** Temizlik, doldurma veya boşaltma sırasında bağlantı elemanın üzerine sızıntı olmasını önlemek için dikkatli olun.
 - Cihazı ölçüm başlığı kapakta delikte olmadan ve/veya conta kapakta yer alımırsa çalıştmayın.
 - Lütfen her programın hız ayarlarının nasıl yapılacağına ve çalışma süresinin nasıl ayarlanacağına ilişkin olarak kullanma kılavuzunu kontrol edin.
 - Lütfen aksesuarların nasıl birleştirileceği ve cihaza takılacağına ilişkin olarak kullanma kılavuzuna bakın.
 - Lütfen cihazınızın nasıl temizleneceği ve bakımının yapılacağına ilişkin olarak kullanma kılavuzuna bakın.
 - Cihazınızı temizlerken, her zaman talimatlara uyun.
 - Cihazı prizden çekin.
 - Sicakken temizlemeyin.
 - Nemli bir bez veya sünger ile temizleyin.
 - Cihazı suya daldırmayın veya musluğunu altına tutmayın.
- Güç kaynağına bağlantı hakkında**
- Cihaz topraklanmış bir prize takılmalıdır.



- Cihaz sadece alternatif akım ile çalışmak üzere tasarlanmıştır. Güç kaynağı voltajınızın cihazda gösterilene karşılık geldiğinden emin olun.
 - Cihazınız gözetimsiz bırakılacaksa ve montaj, sökme ve temizlemeden önce fişten çekin veya ana güç kaynağından cihazın elektrik bağlantısını kesin.
 - Bağlantıdaki herhangi bir hata durumunda garanti geçersiz olur.
 - Cihazı prizden çekerken asla güç kablosundan çekmeyin.
 - Cihazı, kablosunu veya fişini sıvıya batırmayın.
 - Güç kablosu, çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edilmeli ve cihazın sıcak parçaları, ısı kaynakları veya keskin köşeler ile temas edebilecek veya yakınında yer alan yerlere yerleştirilmemelidir.
 - Çıkarılabilir fişi olan ürün (modele göre): önce kabloyu elektrik prizinden çıkarın ve ardından üründen çıkarın.
 - Dökmeden önce ürünün fişini prizden çıkarın.
 - Çıkarılabilir fişi olan ürün (modele göre): sadece ürününüz ile birlikte verilen veya yetkili servis tarafından sağlanan kablo setini kullanın.
- Yanlış kullanım hakkında**
- Düzgün çalışmıyorsa, hasar görmüşse ya da cam kase (modele göre) hasar görmüşse ya da çatlak varsa cihazı kullanmayın. Yetkili bir servis merkezinde tamir ettirin (servis kitapçığındaki listeye bakın).
 - Blender sürahisini asla malzemeler olmadan veya sadece katı ürünler ile kullanmayın.
 - Sürahide işaretli veya gömülü MAX sınır işaretini aşmayarak herhangi bir sıvı koymadan önce her zaman katı malzemeleri ekleyin. (modele göre). Eğer blender çok doldurulmuş ise kaynar su fışkıracaktır. Min. sınır işaretini veya küçük işaret seviyesini (modele göre) geçecek kadar yeterli miktarda sıvı olduğundan emin olun.
 - Bazı tarifler, özellikle donmuş sebzeler kullanıldığından köpük oluşumu sebebiyle ani taşmaya sebep olabilirler. Bu durumda miktarları buna göre azaltmak size kalmıştır.

- Cihaz çalışırken parmaklarınızı veya başka nesneleri sürahiye sokmayın.
- Sürahiyi dondurma, sterilizasyon amacıyla saklama kabı olarak kullanmayın.
- Cihazınızı sabit, ısiya dayanıklı, temiz ve kuru bir yüzey üzerine yerleştirin.
- Cihazı duvar veya dolap yanına koymayın: buhar bunlara zarar verebilir.
- Cihaz çalışırken saçınız, eşarbınız veya kravatınızın ve benzeri şeylerin sürahinin üzerine sarkmasına izin vermeyin.
- Aksesuarlardan hiçbirini mikrodalga fırına koymayın.
- Cihazı dış mekanlarda kullanmayın.
- Tarif kitapçığında veya talimatlarında belirtilen maksimum miktarı asla aşmayın.
- Bu cihazı asla gıda maddeleri dışındaki herhangi bir şeyi karıştırmak veya harmanlamak için kullanmayın.
- Cihazı sadece soğuduktan sonra kaldırın.
- Kontrol paneli üzerine su gelmesini önleyin.
- Bağlantı noktalarına su gelmesini önleyin

• SATIŞ SONRASI HİZMETLER

- Güvenliğiniz için satış sonrası servis merkezleri tarafından sağlananların dışındaki aksesuarları veya yedek parçaları kullanmayın.
- Cihazın temizliği ve bakımı dışındaki tüm işlemlerin Yetkili Servis tarafından gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

• SADECE AVRUPA PİYASALARI İÇİN

- Blender çalışması için herhangi bir programı kullanırken:
- Bu cihaz çocukların tarafından kullanılmamalıdır.
- Cihazı ve kablosunu çocukların ulaşamayacağı bir yerde tutun.
- Sadece işitme işlevi kullanılırken:
 - Cihazı ve kablosunu 8 yaşın altındaki çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız.
 - Sadece işitme fonksiyonu kullanıldığında, bu cihaz en azından 8 yaşında olmaları, düzgün şekilde gözetim altında tutulmaları ve cihazın güvenli kullanımına dair gerekli talimatları aldıları

ve de teşkil ettiği riskleri anladıkları müddetçe çocuklar tarafından kullanılabilir. Cihazın temizlik ve bakımı, yetişkin gözetimi altında tutulmamaları halinde, 8 yaş ve üzeri ve bir yetişkin gözetimindeki çocuklar dışındaki çocuklar tarafından gerçekleştirilmemelidir.

- Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- Bu cihaz, gözetim altında oldukları ve emniyetlerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımına ilişkin olarak bilgilendirildikleri takdirde fiziksel, duyusal veya zihinsel kapasiteleri zayıf ya da deneyim veya bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabılır.

Önce çevre koruma!

- ① Cihazınız geri kazanılabilir veya geri dönüştürülebilir değerli malzemeler içerir.
- ② Cihazı yerel kamusal atık toplama noktasına götürün.

• SADECE AVRUPA DİŞINDAKI PAZARLAR İÇİN:

- Bu cihaz, gözetim altında olmaksızın veya emniyetlerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımına ilişkin önceden bilgilendirmeksızın fiziksel, duyusal veya zihinsel kapasiteleri zayıf veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Çocuklar, aletle oynamalarını garanti etmek için her zaman gözetim altında tutulmalıdır.

RU

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

• Внимательно прочтайте все инструкции перед первым использованием устройства и сохраните их для справки. Производитель не несет ответственности в случае неправильного применения устройства.

• Личная безопасность

- Не разрешайте детям пользоваться устройством без присмотра.
- Не используйте устройство, если шнур питания поврежден. Во избежание опасности поврежденный шнур питания должен быть заменен силами производителя, его гарантийной службы или специалиста аналогичной квалификации. (Список

авторизованных сервисных центров находится в сервисной брошюре).

- Перед выполнением сборки, демонтажа и очистки, а также если устройство не используется, отключите его от сети.
- Никогда не погружайте устройство в воду или другие жидкости.
- Устройство не предназначено для использования с, внешним таймером или независимой системой дистанционного управления.
- Устройство предназначено исключительно для бытового применения на высоте не более 2000 м над уровнем моря. Производитель не несет ответственности и сохраняет за собой право отмены гарантии в случае коммерческого или неправомерного применения устройства, а также в случае несоблюдения требований настоящего руководства.
- Устройство не предназначено для использования в нижеприведенных условиях, гарантия на которые не распространяется:
 - в кухнях магазинов, офисов и других рабочих помещений;
 - в кухонных помещениях, предназначенных для персонала магазинов, в офисах и в других рабочих помещениях;
 - на фермах;
 - клиентами отелей, мотелей и других подобных мест проживания;
 - в мини-гостиницах.
- Будьте осторожны при наливании горячих жидкостей в кухонный комбайн или блендер, так как из устройства может внезапно выйти пар.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Неправильное использование может привести к травме. Будьте осторожны при обращении с острыми ножами, при опустошении кувшина и во время чистки.
- **ВНИМАНИЕ!** Во время работы устройства некоторые детали могут сильно нагреваться (кувшин, в зависимости от модели, детали, за которые не следует браться руками (на крышке и чаше), металлические элементы под кувшином, корзинка, в зависимости от модели) и долго оставаться после прекращения

работы. При контакте они могут вызвать ожоги. Удерживайте устройство во время нагрева и остывания за ненагревающиеся пластиковые детали (ручки, моторный блок, ручки на крышке и чаше в зависимости от модели). При возникновении опасности получения ожога загорается красный индикатор нагрева.

- **ВНИМАНИЕ!** Из устройства выходит пар, который может вызвать ожоги. Осторожно беритесь за крышку и мерную чашу (входят в комплект в зависимости от модели) — пользуйтесь прихваткой. Беритесь за мерную чашу (входит в комплект в зависимости от модели) в ее центральной части.
- **ВНИМАНИЕ!** Во избежание попадания жидкости в разъем будьте аккуратны во время чистки кувшина, наполнения его продуктами или жидкостью.
- Не включайте устройство, пока мерная кружка не будет размещена в отверстии крышки и/или крышка не будет закрыта плотно.
- Прочитайте в руководстве о том, как следует настраивать скорость и время работы каждой программы.
- Прочитайте в руководстве о том, как следует собирать и устанавливать дополнительные аксессуары устройства.
- Прочитайте в руководстве о том, как следует проводить чистку и обслуживание устройства.
- Во время чистки устройства соблюдайте указания инструкции.
 - Отключите устройство от сети.
 - Не проводите чистку не успевшего остыть устройства.
 - Для очистки используйте влажную ткань или губку.
 - Не помещайте устройство в воду или под струю воды.
- **Подключение к источнику питания**
- Устройство необходимо подключать только к заземленной розетке.
- Устройство предназначено исключительно для работы от источника переменного тока. Убедитесь, что напряжение, указанное на заводской табличке устройства, соответствует параметрам вашей электросети.



- Перед выполнением сборки, демонтажа и очистки, а также если устройство не используется, отключите его от сети.
- Любая ошибка при подключении приведет к аннулированию гарантии.
- При отключении прибора от сети не тяните за сетевой шнур.
- Не погружайте устройство, шнур питания или вилку в какую-либо жидкость.
- Шнур питания должен находиться в недоступном для детей месте, он не должен касаться или проходить рядом с горячими деталями устройства, источниками тепла или острыми краями.
- Для устройств со съемным сетевым шнуром: сначала отключайте шнур от розетки и только потом вынимайте его из устройства.
 - Перед тем как наливать в устройство воду или жидкие продукты, отключите его от сети.
 - Для устройств со съемным сетевым шнуром: используйте только тот шнур, который находился в комплекте с устройством или был заменен в авторизованном сервисном центре.

•Неправильное применение

- Не пользуйтесь устройством, если оно неправильно работает или повреждено, либо если стеклянный кувшин (входит в комплект в зависимости от модели) поврежден или треснул. Обратитесь за ремонтом в авторизованный сервисный центр (см. соответствующий список в каталоге по обслуживанию).
- Не включайте блендер, если в кувшине нет ингредиентов, или в нем находятся только сухие продукты.
- Сначала добавляйте твердые компоненты, а затем наливайте жидкые ингредиенты. Не превышайте рельефную или печатную отметку «MAX» (максимальный уровень) на кувшине (в зависимости от модели). Если блендер переполнен, кипящая вода может выплескиваться наружу. Убедитесь, что жидкость превышает отметку минимального уровня или наименьший отмеченный уровень (в зависимости от модели).
- Во время приготовления определенных рецептов

- может возникнуть внезапное переливание жидкости из-за образования пузырьков, например при работе с замороженными овощами. В этом случае следует уменьшить объем обрабатываемого продукта.
- Не помещайте пальцы или иные предметы в кувшин во время работы устройства.
- Не используйте кувшин в качестве контейнера для заморозки или стерилизации продуктов.
- Установите устройство на прочную, теплостойкую, чистую и сухую поверхность.
- Не размещайте устройство рядом со стеной или шкафом, так как пар может повредить их.
- Следите, чтобы во время работы устройства волосы, шарф или галстук не нависали над кувшином.
- Не кладите аксессуары устройства в микроволновую печь.
- Не используйте устройство вне помещений.
- Не используйте большее количество ингредиентов, чем это указано в руководстве или рецепте.
- Используйте устройство для рубки и смешивания только пищевых продуктов.
- Убирайте устройство после того, как оно остынет.
- Не допускайте попадания воды на панель управления.
- Не допускайте попадания воды в соединительные разъемы.

•ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- В целях безопасности следует использовать только те аксессуары или запасные детали, которые были предоставлены авторизованным центром гарантийного обслуживания.
- Любое вмешательство, кроме чистки и повседневного ухода (осуществляется силами пользователя), должно проводиться специалистами уполномоченного сервисного центра.

•ТОЛЬКО ДЛЯ СТРАН ЕВРОПЫ

- Применение в любом режиме работы с функцией смешивания.
- Устройство не предназначено для использования детьми.

- Храните устройство и его кабель питания в недоступном для детей месте.
- Применение только с функцией нагрева.
 - Устройство и его кабель не должны быть доступны детям младше 8 лет.
 - Устройство в режиме нагрева может использоваться детьми старше 8 лет, если только они находятся под присмотром, были проинструктированы по поводу безопасного использования устройства и осознают связанные с работой устройства риски. Очистка и уход за устройством может проводиться детьми при условии, что они старше 8 лет и находятся под присмотром взрослого.
- Дети не должны играть с устройством.
- Устройство может использоваться лицами с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или имеющими недостаточный опыт или знания по обращению с устройством, если только они находятся под присмотром, были проинструктированы по поводу безопасного использования устройства и осознают связанные с работой устройства риски.



Защита окружающей среды превыше всего!

- ① Данное устройство содержит материалы, пригодные для переработки и вторичного использования.
- ② Сдайте устройство в ближайший пункт сбора отходов.

• ТОЛЬКО ДЛЯ РЫНКА ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЕС:

- Устройство не предназначено для использования лицами (в том числе детьми) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или имеющими недостаточный опыт или знания, если только они не находятся под присмотром или были заблаговременно проинструктированы по поводу использования устройства лицом, ответственным за их безопасность.
- Не позволяйте детям играть с устройством.

УК

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

- **Уважно прочитайте інструкцію перед першим використанням приладу і збережіть її для використання в майбутньому: виробник не несе жодної відповідальності за неналежне використання приладу.**
- **• Особиста безпека**
 - Не дозволяйте дітям користуватися приладом без нагляду.
 - Якщо шнур живлення пошкоджено, не використовуйте прилад. Шнур живлення має бути замінений виробником, авторизованим сервісним центром або особою з відповідною кваліфікацією для запобігання небезпеці (див. список авторизованих сервісних центрів у гарантійному буклеті).
 - Завжди відключайте прилад від мережі, якщо він залишається без нагляду, а також перед складанням, розбиранням і очищеннем.
 - Забороняється занурювати прилад у рідину.
 - Цей прилад не призначений для роботи від зовнішнього таймера чи окремої системи дистанційного керування.
 - Прилад призначений тільки для побутового використання і на висоті до 2000 м над рівнем моря. Виробник не несе жодної відповідальності і залишає за собою право анулювати гарантію в разі комерційного або неналежного використання чи недотримання інструкцій.
 - Цей прилад не призначений для використання в перелічених нижче умовах і на таке використання гарантія не дійсна:
 - у кухонних зонах магазинів, офісів та інших робочих середовищ;
 - в кухонних зонах для персоналу в магазинах, офісах та інших професійних середовищах;
 - у фермерських приміщеннях;
 - клієнтами в готелях, мотелях та інших закладах для проживання;
 - у закладах, що надають послуги ночівлі та сніданок.
 - Будьте обережні, наливуючи гарячу рідину в кухонний комбайн або блендер, оскільки вона може розбризкуватися з приладу через раптовий вихід пари.
- **• ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Неналежне використання може

спричинити травми. Під час очищення та спорожнення чаші обережно поводьтеся з лезами, вони дуже гострі.

- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Під час використання приладу деякі частини нагріваються до високих температур (чаша, залежно від моделі, частини кришки і ковпачка, не призначені для того, щоб до них торкались руками, металеві частини під чашею, кошик (залежно від моделі)). Ці частини можуть залишатися гарячими після використання. Вони можуть спричинити опіки. Беріть прилад за холодні пластмасові деталі (ручки, моторний блок, залежно від моделі: частини кришки і ковпачка, за які можна братися руками) під час нагрівання і до повного охолодження. Червоний індикатор нагрівання загоряється, якщо існує небезпека опіку.



- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Ваш прилад випускає пар, який може спричинити опіки. Обережно беріть до рук кришку і мірний ковпачок (залежно від моделі): використовуйте кухонну рукавичку або прихватку, якщо це необхідно. Тримайте мірний ковпачок (залежно від моделі) за центральну частину.

- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Будьте обережні, щоб не розлити рідину на роз'єм під час очищення, наливання або виливання.

- Не вмикайте прилад, якщо мірний ковпачок не встановлено в отвір у кришці і/або якщо в кришці не встановлено ущільнювальну прокладку.
- Перегляньте інструкцію, щоб дізнатися, як налаштувати параметри швидкості та час роботиожною програмами.
- Перегляньте інструкцію, щоб дізнатися, як зібрати і прикріпити аксесуари до приладу.
- Перегляньте інструкцію, щоб дізнатися, як очищувати та обслуговувати прилад.
- Під час очищення приладу завжди дотримуйтесь інструкцій.
 - Вийміть вилку з розетки.
 - Не очищуйте прилад, поки він гарячий.
 - Протріть вологою ганчіркою або губкою.
 - Не ставте прилад у воду або під струмінь води.

• Підключення до джерела живлення

- Прилад необхідно вмикати в заземлену розетку.
- Прилад призначений для роботи тільки від змінного струму. Переконайтесь, що напруга на таблиці вашого приладу відповідає напрузі у вашій мережі.
- Завжди відключайте прилад від мережі, якщо він залишається без нагляду, а також перед складанням, розбиранням і очищеннем.
- Неправильне підключення призведе до аннуляції гарантії.
- Відключаючи прилад від мережі, не тягніть за шнур живлення.
- Не занурюйте прилад, шнур або штепсель у рідину.
- Шнур живлення необхідно зберігати в недоступному для дітей місці, і він не має бути поруч або контактувати з гарячими частинами приладу, джерелами тепла або гострими краями.
- Прилад зі знімним штекером (залежно від моделі): спочатку від'єднайте шнур від джерела живлення, а потім вийміть його з виробу.
 - Перед наливанням відключіть прилад від розетки.
 - Прилад зі знімним штекером (залежно від моделі): використовуйте лише шнур, що постачається разом із приладом або авторизованим сервісним центром.

• Неправильне використання

- Не використовуйте прилад, якщо він не працює правильно, якщо він пошкоджений або якщо скляна чаша (залежно від моделі) пошкоджена або тріснула. Віддайте його на ремонт в авторизований сервісний центр (див. список у гарантійному буклєті).
- У жодному разі не вмикайте блендер без інгредієнтів у чаші або тільки із сухими продуктами.
- Завжди додавайте тверді інгредієнти перед наливанням будь-яких рідких інгредієнтів, не перевищуючи обмежувальну позначку MAX, нанесену на чаші (залежно від моделі). Якщо блендер переповнений, вода під час кипіння може розбрязкуватися. Переконайтесь, що рідини достатньо і вона вкриває позначку мінімального рівня (залежно від моделі).
- Приготування деяких сумішей може привести до раптового

переповнення через утворення бульбашок, особливо в разі використання заморожених овочів. У цьому випадку ви можете відповідно зменшити кількість.

- Не вставляйте пальці або будь-які інші предмети в чашу, коли прилад працює.
- Не використовуйте чашу як ємність для заморожування або стерилізації.
- Поставте прилад на стійку, жаротривку, чисту і суху поверхню.
- Не встановлюйте прилад поруч зі стіною або шафою: пара може привести до їх пошкодження.
- Не допускайте звисання волосся, шарфа, краватки або будь-яких інших предметів над чашею, коли прилад працює.
- Не кладіть будь-які аксесуари в мікрохвильову піч.
- Не використовуйте прилад надворі.
- Ніколи не перевищуйте максимальну кількість, зазначену в інструкції або в книзі рецептів.
- Використовуйте цей прилад виключно для подрібнення або змішування харчових продуктів.
- Сховайте прилад, щойно він охолоне.
- Не допускайте потрапляння води на панель управління.
- Не допускайте потрапляння води на місця з'єднання.

•ПІСЛЯПРОДАЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

- З міркувань безпеки не використовуйте аксесуари або запасні частини, крім тих, які надані авторизованим сервісним центром.
- Будь-яке втручання окрім чищення та побутового обслуговування, якими займається користувач, має здійснюватися фахівцями авторизованого сервісного центру.

•ТІЛЬКИ ДЛЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ РИНКІВ

Під час використання будь-якої програми блендера:

- Даний прилад не призначений для використання дітьми.
- Тримайте прилад і його шнур у недосяжному для дітей місці.
- Тільки під час використання функції нагрівання:
 - зберігайте пристрій та його шнур у недоступному місці для дітей віком до 8 років.

- Під час використання функції нагрівання цей прилад може використовуватися дітьми, якщо ім виповнилося принаймні 8 років, вони перебувають під належним наглядом, отримали інструкції з безпечного використання приладу та розуміють можливі ризики. Очищення та обслуговування приладу може проводитись дітьми, яким виповнилося 8 років, за умови, що вони перебувають під наглядом дорослої особи.

- Дітям забороняється грatisя з приладом.
- Цей пристрій може використовуватись особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або особами з браком знань про прилад, якщо вони перебувають під належним наглядом і отримали інструкції з безпечного використання приладу та розуміють відповідні ризики.



Захист довкілля понад усе!

- ① Ваш прилад містить цінні матеріали, що підлягають утилізації чи вторинній переробці.
- ② Віднесіть його до місцевого пункту збирання відходів.

•ЛИШЕ ДЛЯ РИНКІВ ЗА МЕЖАМИ ЄВРОПИ:

- Цей прилад не призначено для використання особами (зокрема дітьми) з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими можливостями, або такими, що мають недостатньо досвіду або знань, окрім випадків, якщо вони використовують прилад під наглядом або були проінструктовані стосовно його використання особою, відповідальною за їхню безпеку.
- Діти повинні бути під наглядом, щоб вони не бавились із приладом.

ККАУПСІЗДІК ТУРАЛЫ НҰСҚАУЛАР

- Құрылғыны бірінші рет пайдалану алдында нұсқауларды мұқият оқып шығыңыз және болашақта пайдалану үшін сақтаңыз: өндіруші құрылғыны талаптарға сай емес пайдалануға ешбір жауапкершілік қабылдамайды.

• Жеке қауіпсіздік туралы

- Балаларға құрылғыны қадағалаусыз пайдалануға рұқсат етпеніз.
- Қуат кабелі зақымдалған болса, құрылғыны пайдаланбаңыз. Барлық қауіптерді болдырмау үшін қуат кабелін өндіруші, оның сатудан кейінгі қызметі немесе үқсас білікті адамдар ауыстыруы керек. (Қызмет көрсету кітапшасындағы бекітілген сервистік орталықтардың тізімін қараңыз).
- Қараусыз қалдырылса және жинау, құрастыру немесе тазалау алдында әрдайым құрылғыны желідөн ажыратыңыз.
- Құрылғыны сұйықтықа батырмау керек.
- Бұл құрылғы сыртқы таймер арқылы сыртқы уақыт ауыстырып-қосқышын немесе бөлек қашықтан басқару жүйесін пайдаланып басқаруға арналмаған.
- Бұл құрылғы тек үде және 2000 м-ден төмен биіктікте пайдалануға арналған. Коммерциялық мақсатта немесе тиісті емес пайдалансаңыз, я болмаса нұсқауларды орында масаңыз, өндіруші ешбір жаупкершілік қабылдамайды және кепілдіктен бас тарту құқығын сақтайтыңыз.
- Бұл құрылғы келесі жағдайларда пайдалануға арналмаған және кепілдік мыналарға қолданылмайды:
 - дүкендердегі, кеңселердегі және басқа жұмыс орталарындағы асүй жұмыс аумағы;
 - дүкендердегі, кеңселердегі және басқа жұмыс орталарындағы қызметкерлердің асүйлері;
 - ферма үйлері;
 - отельдердегі, мотельдердегі және басқа тұрғындық түрге жататын орталардағы клиенттер;
 - төсек және таңғы ас берілетін орталар.
- Тамак өндегішіне немесе блендерге ыстық сұйықтық құйып алмаңыз, өйткени ол кенет булануға байланысты құрылғыдан шығарылуы мүмкін.
- **ЕСКЕРТУ:** дұрыс емес пайдаланудан жарақат алынуы мүмкін. Ушкір кесу жүздерін ұстағанда, табақты босатқанда және тазалау кезінде сақ болу керек.

• **ЕСКЕРТУ:** Құрылғыны пайдалану кезінде кейір бөліктер жоғары температураларға жетеді (құмыра, қақпақтан ұстауға арналған бөліктер, құмыра астындағы металл бөліктер, көрзенке (улгіге байланысты)) және пайдаланудан кейін қалдық қызы қалуы мүмкін. Олар күйіктер тұдышы мүмкін. Қызыдыру кезінде және толығымен сұығанша құрылғыны салқын пластик бөліктерінен (тұтқалар, мотор блогы, улгіге сай: қақпақты ұстайтын бөліктер) ұстаныз. Күйіп қалу қаупі бар болса, қызыл жылтыу индикатор шамы қосылады.

-  • **ЕСКЕРТУ:** Құрылғының бу шығарады. Күйіктер алуыныз мүмкін. Қақпақ пен өлшеу қақпағын (улгіге байланысты) сақтықпен ұстаныз: қажет болса, қолғап немесе құмыра ұстасының пайдаланыңыз. Өлшеу қақпағын (улгіге байланысты) орталық бөлігінен ұстаныз.
- **ЕСКЕРТУ:** Тазалау, толтыру немесе құю кезінде жалғағышқа ештеңе төгіп алмаңыз.
- Өлшеу қақпағы қақпақтағы тесікке қойылмаса және/ немесе қақпақта тығыздағыш орналастырылмаған болса, құрылғыны іске қоспаңыз.
- Әрбір бағдарламаның жылдамдық параметрлерін және жұмыс уақытын реттеу жолын пайдаланушы нұсқаулығында қараңыз.
- Құрылғыда қосалқы құралдарды құрастыру және жалғау жолын пайдаланушы нұсқаулығында қараңыз.
- Құрылғыны тазалау және техникалық қызмет көрсету жолын пайдаланушы нұсқаулығында қараңыз.
- Құрылғыны тазалау кезінде әрдайым нұсқауларды орындаңыз.
- Құрылғыны розеткадан ажыратыңыз.
 - Ыстық кезінде тазаламаңыз.
 - Дымқыл шуберекпен немесе губкамен тазалаңыз.
 - Құрылғыны суға немесе шумек астындағы суға қоймаңыз.

• Қуат көзіне қосу туралы

- Құрылғыны жерге қосылымы бар розеткага қосу керек.
- Бұл құрылғы тек айнымалы тоқпен жұмыс істеуге арналған. Құрылғының зауыттық тақтайшасындағы кернеу үйдегі қуат көзіне сай екенін тексерініз.
- Қараусыз қалдырсаның және құрастыру, бөлшектеу және тазалау алдында құрылғыны әрдайым розеткадан ажыратыңыз.
- Қосу кезіндегі кез келген қате кепілдіктің күшін жояды.
- Құрылғыны розеткадан ажыратқанда қуат сымын ешқашан тартпаңыз.
- Құрылғыны, сымды немесе ашаны сұйықтықа батырмаңыз.
- Қуат сымын балалардан аулақ ұстая керек және құрылғының ыстық бөліктерінің, жылу көздерінің немесе үшкір жиектердің жаңына қоймау керек немесе оларға тигізбей керек.
- Алынбалы ашасы (улгіге байланысты) бар өнім: алдымен сымды розеткадан ажыратыңыз, содан кейін өнімнен алыңыз.
 - Қую алдында өнімді розеткадан ажыратыңыз.
 - Алынбалы ашасы (улгіге байланысты) бар өнім: тек өніммен бірге немесе өкілетті сервистік орталық қамтамасыз еткен сым жинағымен бірге пайдаланыңыз.

• Дұрыс емес пайдалану туралы

- Дұрыс жұмыс іstemесе, зақымдалған болса, я болмаса шыны табақ (улгіге байланысты) зақымдалған немесе жарылған болса, құрылғыны пайдалануға болмайды. Оны бекітілген сервистік орталықта жөндөтініз (қызмет көрсеткі кітапшасында тізімді қараңыз).
- Блендер құмырасын ингредиенттерсіз немесе тек құрғақ өнімдер салып қосушы болмаңыз.
- Кез келген сұйық ингредиенттерді қую алдында әрдайым қатты ингредиенттерді қосыңыз, құмырада ойылған немесе белгіленген МАХ лимит көрсеткішінен асырмаңыз. (улгіге байланысты). Блендер тым толып

кеткен болса, қайнаған су төгілуі мүмкін. Минималды лимит көрсеткішінің немесе кішірек белгіленген деңгейді жабу үшін жеткілікті сұйықтық бар екенін тексерініз (улгіге байланысты).

- Кейбір рецепттер көпіршіктердің құрылуына байланысты кенет толып кетуге әкелуі мүмкін, әсіресе қатырылған көкөністерді пайдаланғанда. Бұл жағдайда мөлшерлерді сәйкесінше азайтуға болады.
- Құрылғы жұмыс істеп жатқанда саусақтарыныңды немесе кез келген басқа затты құмыраға салмаңыз.
- Құмыраны қатыруға немесе заарасыздандыруға арналған ыдыс ретінде пайдалануға болмайды.
- Құрылғыны тұрақты, жылуға тәзімді, таза және құрғақ бетке қойыңыз.
- Құрылғыны қабырға немесе буфет жаңына қоюға болмайды: бу оларды зақымдауы мүмкін.
- Құрылғы жұмыс істеп жатқанда шаштың, шәргінің немесе галстуктың құмыра үстінде салбырап тұруына жол берменіз.
- Қосалқы құралдардың ешқайсысын қысқа толқынды пешке салуға болмайды.
- Құрылғыны сыртта пайдалануға болмайды.
- Нұсқауларда немесе рецепттер кітабында көрсетілген максималды мөлшерден асыруға болмайды.
- Бұл құрылғыны тамақ ингредиенттерінен басқа нөрсөлдерді араластыру үшін ешқашан пайдаланбаңыз.
- Салқындағаннан кейін құрылғыны ары алып қойыңыз.
- Басқару тақтасына су кіргізбеніз.
- Жалғау нұктелеріне судың кіруіне жол берменіз

• САТУДАН КЕЙІН ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

- Қауіпсіздік үшін бекітілген сатудан кейінгі сервистік орталықтар қамтамасыз еткеннен абсолютка қосалқы құралдарды немесе қосалқы бөліктерді пайдаланбаңыз.
- Тұтынушының әдеттегі тазалауынан және техникалық қызмет көрсетуінен басқа кез келген араласуды бекітілген сервистік орталық орындауды керек.

•ТЕК ЕУРОПАЛЫҚ НАРЫҚТАР

- Блендер әрекеті бар кез келген бағдарламаны пайдаланғанда:
 - Бұл құрылғыны балалар пайдаланбауы керек.
 - Құрылғыны және оның сымын балалардан аулақ ұстаңыз.
 - Тек жылтыу функциясын пайдаланғанда:
 - Құрылғыны және оның сымын 8 жасқа толмаған балалардан аулақ ұстаңыз.
 - Тек жылтыу функциясын пайдаланғанда бұл құрылғыны 8 жасқа толса, қадағалау астында болса және құрылғыны қауіпсіз пайдалану туралы нұсқаулар алса әрі ықтимал қауіптерді түсінсө, балалар пайдалана алады. Балалар құрылғыны тазалауды және техникалық қызмет көрсетуді қадағалаусыз орындауы керек, тек егер 8 жастан аспаса және оларды ересек қадағаламаса.

• Балалар құрылғымен ойнамауы керек.

• Бұл құрылғыны дене, сезім немесе ақыл-ой қабілеттері төмен адамдар, я болмаса құрылғы туралы білімі аз немесе жоқ адамдар тиісті қадағалау астында болса және құрылғыны қауіпсіз пайдалану туралы нұсқаулар алса әрі ықтимал қауіптерді түсінсе ғана пайдалана алады.



Коршаған ортаны қорғау бірінші кезекте!

- ① Құрылғының қалпына келтіруге немесе қайта өндеуге болатын құнды материалдарды қамтиды.
- ② Оны жергілікті тұрмыстық қоқысты жинау орнында қалдырыңыз.

•ТЕК ЕУРОПАЛЫҚ ЕМЕС НАРЫҚТАР :

- Бұл құрылғыны дене, сезім немесе ақыл-ой қабілеттері төмен адамдар (соның ішінде балалар) немесе тәжірибесі мен білімі жоқ адамдар тек қадағалау астында немесе қауіпсіздігіне жауапты адам алдын ала құрылғыны пайдалану туралы нұсқаулар берген болса ғана пайдалана алады.
- Балалардың құрылғымен ойнамауын қадағалау керек.

RO

INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA

- Citiți cu atenție instrucțiunile înainte de a vă utiliza aparatul pentru prima dată și păstrați-le pentru consultări viitoare: fabricantul nu-și asumă nicio responsabilitate pentru utilizarea non conformă a aparatului.
- Despre siguranța personală
 - Nu permiteți copiilor să utilizeze aparatul fără a fi supravegheatai.
 - În cazul avarierii cablului de alimentare, nu utilizați aparatul. Cablul de alimentare trebuie înlocuit de către producător, centrele de service autorizate sau de către persoane calificate în mod similar, pentru a evita orice pericol. (Consultați lista centrelor de service autorizate din broșura de service).
 - Întotdeauna deconectați aparatul de la priză dacă este lăsat nesupravegheat și înainte de asamblare, demontare sau curățare.
 - Aparatul nu trebuie să fie scufundat.
 - Aparatul nu este destinat utilizării prin intermediul unui temporizator extern sau printr-un timer extern ori sistem separat de control de la distanță.
 - Aparatul dumneavoastră este conceput numai pentru utilizare casnică și la o altitudine de sub 2000 m. Fabricantul își declină orice responsabilitate și își rezervă dreptul de a anula garanția dacă aparatul este utilizat în scop comercial sau în mod inadecvat ori dacă instrucțiunile nu sunt respectate.
 - Acest aparat nu este destinat utilizării pentru scopurile următoare, și garanția nu se va aplica pentru :
 - zone de bucătărie pentru personalul din magazine, birouri și alte medii de lucru;
 - bucătării pentru personalul din magazine, birouri și alt mediu profesional;
 - ferme;
 - de către clienți în hoteluri, moteluri și alte locații de tip rezidențial;
 - locații de tip pensiune.
 - Se recomandă atenție când turnați lichide fierbinți în mixer sau blender deoarece acestea pot fi proiectate în afară aparatului datorită acumulări bruse de abur

- **AVERTISMENT:** Risc de rănire datorită utilizării gresite. Atenție când manevrați lamele de tăiere ascuțite, când goliiți vasul și în timpul curățării.
- **AVERTIZARE:** Când utilizați aparatul, anumite componente devin foarte fierbinți (vasul, în funcție de model, piesele capacului și dopului care nu sunt destinate manevrării, părțile metalice de sub vas, coșul (în funcție de model) pot acumula căldură reziduală după utilizare. Acestea pot cauza arsuri. Manevrați aparatul apucând de părțile de plastic reci (mânere, bloc motor, în funcție de model: părțile de pe capac și dop destinate apucării) pe durata încălzirii și până la răcirea completă a aparatului. Indicatorul luminos roșu de căldură se aprinde dacă există risc de ardere.



- **AVERTIZARE:** Aparatul dumneavoastră produce aburi care pot cauza arsuri. Manevrați cu grijă capacul și dopul dozator (în funcție de model): Dacă este nevoie, utilizați mănuși pentru cuptor sau șervert termoizolant. Înțelegeți dopul dozator (în funcție de model) apucând de partea centrală.

- **AVERTIZARE:** Se recomandă atenție pentru a evita vărsarea pe conector în timpul curățării, umplării sau turnării apei.

- Nu puneti aparatul în funcțiune dacă dopul dozator nu este amplasat în gaură și/sau garnitura nu este instalată în capac.
- Vă rugăm consultați manualul de instrucții asupra reglării vitezelor și duratei de funcționare a fiecărui program.
- Vă rugăm consultați manualul de instrucții pentru informații privind asamblarea și atașarea accesoriile pe aparat.
- Vă rugăm consultați manualul de instrucții pentru informații privind curătarea și întreținerea aparatului dumneavoastră.
- Când curătați aparatul, întotdeauna urmați instrucțiunile.
 - Decuplați aparatul de la priză.
 - Nu curătați aparatul dacă acesta este cald.
 - Curătați-l cu o cărpă umedă sau cu un burete.
 - Nu amplasați aparatul în apă sau sub jetul de apă de la robinet.

• Despre conectarea la sursa de alimentare electrică

- Aparatul trebuie conectat la o priză electrică cu împământare.
- Acest aparat este proiectat să funcționeze numai cu curent

alternativ. Asigurați-vă că tensiunea de pe eticheta tehnică a aparatului dumneavoastră corespunde cu alimentarea electrică din locuința dumneavoastră.

- Întotdeauna deconectați aparatul de la priză dacă este lăsat nesupravegheat și înainte de asamblare, demontare sau curățare.
- O eroare de conectare va duce la anularea garanției.
- Nu trageți niciodată de cablu pentru a deconecta aparatul de la sursa de alimentare.
- Nu scufundați aparatul, cablul ori ștecherul în lichid.
- Cablul de alimentare nu trebuie lăsat la îndemâna copiilor și nu trebuie amplasat lângă sau să intre în contact cu părți fierbinți ale aparatului, surse căldură sau muchii ascuțite.
- Produs cu ștecher detașabil (în funcție de model): mai întâi decuplați cablul de la sursa de alimentare, după care detașați-l de produs.
 - Detaşați produsul înainte de a turna.
 - Produs cu ștecher detașabil (în funcție de model): utilizați-l numai cu cablul de alimentare furnizat cu produsul sau cel furnizat de către un centru autorizat de service.

• Despre utilizarea greșită

- Nu utilizați aparatul dacă acesta nu funcționează corect, este avariat sau dacă vasul de sticlă (în funcție de model) este avariat sau crăpat. Apelați la un centru de service aprobat pentru a-l repara (consultați lista din broșura privind service-ul).
- Nu porniți niciodată blenderul fără ingrediente sau numai cu ingrediente uscate.
- Întotdeauna adăugați ingrediente solide înainte de a turna ingrediente lichide, fără a depăși marcajul limitator MAX gravat sau marcat pe vas. (în funcție de model). Dacă blenderul este prea plin, apa clocoțită poate să dea pe dinafără. Asigurați-vă că este suficient lichid pentru a acoperi marcajul limitator MIN sau marcajul limitator cel mai mic (în funcție de model).
- Anumite rețete pot cauza deversarea bruscă, datorită formării spumei, în special când utilizați legume congelate. În acest caz, depinde de dumneavoastră să diminuați proporțional cantitatele.

- Nu vă introduceți degetele sau alte obiecte în vas când aparatul este în funcțiune.
- Nu utilizați vasul ca recipient pentru a congela sau steriliza.
- Amplasați întotdeauna aparatul pe o suprafață stabilă, rezistentă la căldură, curată și uscată.
- Nu amplasați aparatul lângă un perete sau un dulap: aburul riscă să le avarieze.
- Nu permiteți părului, unei eșarfe sau unei cravate printre altele, să atârne deasupra vasului când aparatul este în funcțiune.
- Nu introduceți niciun accesoriu în mașina de spălat vase.
- Nu utilizați aparatul în aer liber.
- Nu depășiți niciodată cantitatea maximă indicată în instrucțiuni sau în cartea de rețete.
- Nu utilizați niciodată acest aparat pentru a procesa sau amesteca alte ingrediente în afara celor alimentare.
- Amplasați aparatul în altă parte imediat după ce s-a răcit.
- Nu permiteți ca apa să se afle pe panoul de control.
- Nu permiteți ca apa să se afle pe punctele de conectare.

• SERVICE POST-VÂNZĂRI

- Pentru siguranța dumneavoastră, nu utilizați accesorii sau piese de schimb altele decât cele furnizate de către centrele de service aprobate post-vânzări.
- Orice altă intervenție în afara de activitățile obișnuite de curățare și întreținere realizate de client trebuie efectuată de către un centru de service agreat.

• NUMAI PENTRU PIȚELE EUROPENE

- Când utilizați orice program în timpul funcționării blenderului:
- Acest aparat nu trebuie să fie utilizat de către copii.
- Nu lăsați aparatul și cablul său de alimentare la îndemâna copiilor.
- Când utilizați numai funcția de încălzire:
 - Tineți aparatul și cablul acestuia astfel încât să nu fie la îndemâna copiilor sub 8 ani.
 - Numai când este utilizată funcția de încălzire, acest aparat poate fi utilizat de către copii dacă au minim 8 ani, sunt supravegheata corect sau au primit instrucțiuni pentru a utiliza aparatul în condiții de siguranță și au înțeles pericolele implicate. Curățarea

și întreținerea aparatului nu trebuie efectuate de copii fără supraveghere, numai dacă au peste 8 ani și sunt supravegheati de către un adult.

- Nu lăsați copiii să se joace cu aparatul.
- Acest aparat poate fi utilizat de către persoane cu capacitați fizice, senzoriale sau mentale reduse, ori de către persoane cu având cunoștințe reduse sau inexistente dacă acestea sunt supravegheate sau au primit instrucțiuni pentru a utiliza aparatul în condiții de siguranță și au înțeles pericolele implicate.



Să participăm la protecția mediului!

- ⇒ Aparatul dumneavoastră conține numeroase materiale valorificabile sau reciclabile.
- ⇒ Predați aparatul la un punct de colectare pentru reciclare.

• NUMAI PENTRU PIȚELE NON EUROPENE:

- Acest aparat nu este destinat folosirii de către persoane (inclusiv copii) cu capacitați fizice, senzoriale sau intelectuale reduse, ori lipsite de experiență și cunoștințe, exceptând cazul în care acestea sunt supravegheate sau instruite în prealabil cu privire la utilizarea aparatului de o persoană responsabilă de securitatea lor.
- Copiii trebuie supravegheati pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.

SL

VARNOSTNA NAVODILA

- **Pred prvo uporabo naprave natančno preberite navodila in jih shranite za kasnejšo uporabo. Proizvajalec ne more sprejeti nobene odgovornosti za uporabo naprave, ki ni skladna z navodili.**

• O osebni varnosti

- Ne dovolite, da otroci uporabljajo napravo brez nadzora.
- Če je napajalni kabel poškodovan naprave ne uporabljajte. Napajalni kabel mora zamenjati proizvajalec, njegov serviser ali podobno usposobljena oseba, da bi se izognili nevarnosti. (V servisni knjizici si oglejte seznam pooblaščenih servisnih centrov.)
- Če naprava ni pod nadzorom ali pred sestavljanjem, razstavljanjem ali čiščenjem naprave le to vedno izključite iz napajanja.

- Naprave ne potapljajte.
- Ta naprava ni namenjena uporabi z zunanjim časovnikom prek zunanje stikalne ure ali ločenim sistemom za daljinsko upravljanje.
- Ta naprava je zasnovana samo za domačo uporabo na nadmorski višini do 2000 m. Proizvajalec ne sprejema nobene odgovornosti in si pridržuje pravico, da razveljavlja garancijo v primeru komercialne ali neprimerne uporabe oziroma v primeru neupoštevanja navodil.
- Ta naprava ni namenjena za uporabo na naslednje načine, prav tako za takšno uporabo ne velja garancija:
 - V kuhinjah, trgovinah, pisarnah in ostalih delovnih okoljih;
 - v kuhinjah za osebje v trgovinah, pisarnah in ostalih delovnih okoljih;
 - na kmetijah;
 - v hotelih, motelih in ostalih vrstah prenočišč;
 - v okoljih s ponudbo nočitve z zajtrkom.
- Če v multipraktik ali mešalnik vlijete vročo tekočino, bodite previdni, saj jo lahko izvrže zaradi nenadnega kopicanja pare.
- **OPOZORILO:** Pri napačni uporabi lahko pride do poškodb. Pri rokovovanju z ostrimi rezili, praznjenju posode in med čiščenjem bodite zelo previdni.
- **OPOZORILO:** Pri uporabi naprave nekateri deli dosegajo visoke temperature (vrč, skladno z modelom, deli pokrova in merilnega pokrovčka, ki niso namenjeni dotikanju, kovinski deli pod vrčem, posoda (skladno z modelom) in se po uporabi segrevajo zaradi preostale toplove. Povzročijo lahko opeklne. Med segrevanjem in dokler se popolnoma ne ohladi, se naprave dotikajte samo na hladnih plastičnih delih (ročaji, enota z motorjem, skladno z modelom: rokovanje z deli pokrova). Rdeča lučka stanja za vročino se vklopi, če obstaja nevarnost za opeklne.
- **OPOZORILO:** Vaša naprava oddaja paro, ki lahko povzroči opeklne. S pokrovom in merilnim pokrovčkom (skladno z modelom) rokujte previdno: če je treba, uporabite rokavico ali ročaj posode. Merilni pokrovček (skladno z modelom) držite za osrednji del.



- **OPOZORILO:** Bodite previdni, da med čiščenjem, polnjenjem ali nalivanjem ne pride do razlitja.
- Naprave ne vklopite, če merilni pokrovček ni nameščen v odprtini v pokrovu in/ali tesnilo ni nameščeno v pokrovu.
- Nastavite hitrosti in časa delovanja vsakega programa preverite v navodilih za uporabo.
- V navodilih za uporabo preverite, kako sestaviti in na napravo pritrdirti dodatke.
- V navodilih za uporabo preverite, kako očistiti in vzdrževati vašo napravo.
- Pri čiščenju naprave vedno upoštevajte navodila.
 - Izklopite napravo.
 - Naprave ne čistite, ko je vroča.
 - Cistite jo z vlažno krpo ali gobo.
 - Ne potapljajte naprave oziroma je polagajte pod tekočo vodo.
- **O priključitvi na napajanje**
- Ta naprava mora biti priključena v vtičnico z ozemljjenim priključkom.
- Naprava je zasnovana za uporabo samo z izmeničnim tokom. Preverite, da je napetost, navedena na tablici s podatki, skladna z omrežnim napajanjem v vašem gospodinjstvu.
- Napravo vedno izključite iz omrežnega napajanja, če jo pustite brez nadzora, ter pred sestavljanjem, razstavljanjem ali čiščenjem.
- Kakršna koli napaka v priključku bo izničila garancijo.
- Naprave nikoli ne izklopite s potegom za napajalni kabel.
- Naprave, kabla ali vtiča ne potapljajte v nobeno tekočino.
- Napajalni kabel se mora nahajati izven dosega otrok in ga ne smete položiti v bližino oziroma ne sme priti v stik z vročimi deli naprave, viri vročine ali ostrimi robovi.
- Naprava z odstranljivim vtičem (skladno z modelom): najprej izvlecite kabel iz vtičnice, nato pa ga odstranite z naprave.
 - Napravo pred nalivanjem izklopite.
 - Napravo z odstranljivim vtičem (skladno z modelom): uporabite le kabel, ki je priložen izdelku ali kabel iz pooblaščenega servisa.

• O nepravilni uporabi

- Če naprava ne deluje pravilno, če je poškodovana oziroma če je steklena posoda (skladno z modelom) poškodovana ali počena, naprave ne uporabljajte. Popravijo naj jo v pooblaščenem servisnem centru (glejte seznam v servisni knjižici).
- Vrča za mešanje ne vklopite, če v njem ni sestavin ali so v njem samo trde sestavine.
- Preden nalijete tekoče sestavine vedno dodajte trde sestavine, vendar ne presezite mejne oznake MAX, ki je vgravirana oziroma označena na vrču (skladno z modelom). Če je mešalnik preveč napolnjen, lahko vrela voda prekipi. Poskrbite, da bo v posodi dovolj tekočine, da bo prekrila mejno oznako min oziroma najnižjo mejno oznako (skladno z modelom).
- Priprava nekaterih jedi lahko povzroči nenadno razливanje zaradi nastajanja mehurčkov, zlasti pri uporabi zamrznjene zelenjave. V tem primeru morate sami ustrezno zmanjšati količine.
- Ko naprava deluje, v vrč ne segajte s prstí ali katerimi koli drugimi predmeti.
- Vrča ne uporabljajte kot posode za zamrzovanje ali za namene sterilizacije.
- Napravo postavite na stabilno, čisto in suho delovno površino, ki je odporna na vročino.
- Naprave ne postavljajte ob steno ali kuhinjsko omarico, saj jih lahko para poškoduje.
- Ko naprava deluje, ne dovolite, da bi med drugim tudi vaši lasje, šal ali kravata viseli nad vrčem.
- V mikrovalovno pečico ne polagajte nobenih dodatkov.
- Naprave ne uporabljajte na prostem.
- Nikoli ne presezite največje količine, navedene v navodilih ali v receptih.
- Naprave nikoli ne uporabljajte za mešanje drugih sestavin, razen živil.
- Napravo pospravite šele, ko se ohladi.
- Ne dovolite, da bi voda prišla v stik z nadzorno ploščo.
- Ne dovolite, da bi voda prišla v stik s priključnimi točkami.

• POPRODAJNA STORITEV

- Zaradi svoje varnosti ne uporabljajte dodatkov ali rezervnih delov, ki jih niso zagotovili v centrih za poprodajno storitev.
- Vsa vzdrževalna dela razen rutinskega čiščenja in vzdrževanja, ki ga izvaja stranka, mora izvajati pooblaščen servisni center.

• SAMO ZA EVROPSKE TRGE

- Pri uporabi katerega koli programa z delovanjem mešalnika:
 - te naprave ne smejo uporabljati otroci.
 - Napravo in napajalni kabel hranite izven dosega otrok.
 - Samo pri uporabi funkcije segreganja:
 - napravo in kabel hranite izven dosega otrok, ki so mlajši od 8 let.
 - Samo pri uporabi funkcije segreganja to napravo lahko uporabljajo otroci, ki so stari vsaj 8 let, so pod ustreznim nadzorom in so prejeli navodila za varno uporabo naprave in če razumejo implicitna tveganja. Čiščenja in vzdrževanja naprave ne smejo izvajati otroci brez nadzora, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom odrasle osebe.
- Otroci se ne smejo igrati z napravo.
- Te naprave ne smejo uporabljati osebe, ki imajo zmanjšane fizične, čutne ali duševne zmogljivosti oziroma osebe, ki nimajo dovolj znanja o napravi, razen če so pri uporabi pod primernim nadzorom in so prejeli navodila za varno uporabo naprave, in če razumejo implicitna tveganja.



Sodelujmo pri varovanju okolja!

- ① Vaš aparat vsebuje številne dele, ki imajo svojo vrednost ali jih je še mogoče uporabiti.
- ② Oddajte ga na mestu za zbiranje odpadkov ali pa na pooblaščenem servisu, da bo šel v predelavo.

• SAMO NEEVROPSKA TRŽIŠČA

- Te naprave ne smejo uporabljati osebe (vključno z otroki), ki imajo zmanjšane fizične, čutne ali duševne zmogljivosti oziroma nimajo dovolj izkušenj ali znanja, razen če jih pri uporabi naprave nadzorujejo osebe, odgovorne za njihovo varnost, oziroma če so predhodno prejeli navodila glede uporabe naprave.
- Otroci naj bodo ves čas pod nadzorom, da zagotovite, da se z napravo ne bodo igrali.

BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

- Pre prve upotrebe aparata pažljivo pročitajte uputstvo i sačuvajte ga za buduću upotrebu: proizvođač ne može da prihvati odgovornost za neprikladnu upotrebu aparata.
- O ličnoj bezbednosti
 - Nemojte dozvoliti da deca koriste aparat bez nadzora.
 - Nemojte da koristite aparat ako je strujni kabl oštećen. Strujni kabl mora da zameni proizvođač, njegov serviser ili slično kvalifikovane osobe da bi se izbegla opasnost. (pogledajte spisak ovlašćenih servisa u servisnoj brošuri).
 - Uvek isključite aparat iz utičnice ako ga ostavljate bez nadzora, kao i pre sklapanja, rasklapanja i čišćenja.
 - Ovaj aparat nemojte da potapate u vodu ili druge tečnosti.
 - Ovaj aparat nije predviđen za rad pomoću eksternog vremenskog prekidača putem eksternog tajmera ili zasebnog sistema daljinske kontrole.
 - Ovaj aparat je dizajniran samo za kućnu upotrebu na nadmorskoj visini ispod 2000 m. Proizvođač neće prihvati odgovornost i zadržava pravo da ponisti garanciju u slučaju komercijalne ili neprikladne upotrebe ili nepridržavanja uputstva.
 - Ovaj aparat nije predviđen da se koristi u sledećim primenama i za njih garancija neće važiti:
 - u kuhinjskim prostorima u prodavnica, kancelarijama i drugim profesionalnim okruženjima;
 - u kuhinjama namenjenim osoblju u prodavnica, kancelarijama i drugim profesionalnim okruženjima;
 - seoskim imanjima;
 - za goste hotela, motela i drugih stambenih ustanova;
 - u smještajnim objektima koji pružaju usluge noćenja i doručka.
 - Budite pažljivi ako sipate vruću tečnost u procesor za hranu ili blender jer ona može da bude izbačena iz aparata zbog iznenadnog stvaranja pare.
 - **UPOZORENJE!** Pogrešna upotreba može da prouzrokuje povrede. Budite oprezni prilikom rukovanja oštrim sečivima, pražnjenja posude i tokom čišćenja.

• UPOZORENJE: Tokom korišćenja aparata neki delovi dosežu visoke temperature (bokal, u zavisnosti od modela, delovi poklopca i kapice koji nisu predviđeni za rukovanje, metalni delovi ispod bokala, korpa (u zavisnosti od modela) i podložni su rezidualnoj topлоти posle upotrebe. Oni mogu da izazovu opekotine. Rukujte hladnim plastičnim delovima aparata (ručkama, jedinicom motora, u zavisnosti od modela: delovima poklopca i kapice za rukovanje) tokom zagrevanja i do potpunog hlađenja. Crveno indikatorsko svetlo za topilotu se uključuje ako postoji rizik od opekotina.

 • **UPOZORENJE:** Aparat ispušta paru koja može da izazove opekotine. Pažljivo rukujte poklopcom i mernom kapicom (u zavisnosti od modela): koristite rukavicu za rernu ili podmetać za lonac ako je neophodno. Držite mernu kapicu (u zavisnosti od modela) za središnji deo.

• **UPOZORENJE:** Vodite računa da izbegnete prosipanje bilo kakve tečnosti na konektor tokom čišćenja, punjenja ili sipanja.

- Ne pokrećite aparat ako merna kapica nije postavljena u rupu na poklopcu i/ili ako plomba nije postavljena u poklopac.
- Pogledajte priručnik sa uputstvom za način podešavanja brzine i vremena rada svakog programa.
- Pogledajte priručnik sa uputstvom za način sklapanja i pričvršćivanja dodataka na aparat.
- Pogledajte priručnik sa uputstvom za način čišćenja i održavanja aparata.
- Kad čistite aparat, uvek pratite uputstvo.
 - Isključite aparat iz utičnice.
 - Ne čistite ga kad je vruć.
 - Čistite ga vlažnom krpom ili sunđerom.
 - Ne stavljajte aparat u vodu ili ispod mlaza iz slavine.

• O spajanju sa izvorom energije

- Aparat se mora uključiti u utičnicu sa uzemljenjem.
- Aparat je dizajniran da radi samo sa naizmeničnom strujom. Proverite da li napon na pločici sa podacima na aparatu odgovara napajanju strujom u vašoj kući.

- Uvek isključite aparat iz utičnice ako ga ostavljate bez nadzora, kao i pre sklapanja, rasklapanja i čišćenja.
- Bilo kakva greška u strujnom povezivanju će poništiti garanciju.
- Nikad ne vucite strujni kabl kad isključujete aparat iz utičnice.
- Ne potapajte aparat, kabl ili utikač u tečnost.
- Strujni kabl se mora držati van domaćaja dece i ne sme se stavljati blizu vrućih delova aparata, izvora toplote ili oštrih ivica, niti sme doći u kontakt sa njima.
- Aparat sa demontažnim kablom (u zavisnosti od modela): prvo isključite strujni kabl iz strujne utičnice, a zatim ga odvojite od proizvoda.
 - Isključite aparat iz strujnog napajanja pre sisanja.
 - Aparat sa demontažnim kablom (u zavisnosti od modela): koristite samo sa strujnim kablom koji je isporučen uz aparat ili koji je kupljen u ovlašćenom servisnom centru.

• O nepravilnoj upotrebi

- Ne koristite aparat ako ne funkcioniše pravilno, ako je oštećen ili ako je staklena činija (u zavisnosti od modela) oštećena ili napukla. Odnesite ga na popravku u ovlašćeni servis (pogledajte spisak u servisnoj brošuri).
- Nikad ne uključujte bokal bladera bez sastojaka ili samo sa suvim proizvodima.
- Uvek dodajte čvrste sastojke pre sisanja bilo kakvih tečnih sastojaka i nemojte prekoracići graničnu oznaku MAX urezану ili označenu na bokalu. (u zavisnosti od modela). Ako je blader prepun, ključala voda može prskati napolje. Vodite računa da bude dovoljno tečnosti da pokrije graničnu oznaku za minimum ili niži označeni nivo (u zavisnosti od modela).
- Neki recepti mogu izazvati iznenadno prelivanje, zbog stvaranja mehurića, naročito kad se koristi smrznuto povrće. U tom slučaju je na vama da smanjite količine na odgovarajući način.
- Ne stavljajte prste ili druge predmete u bokal dok aparat radi.
- Ne koristite bokal kao posudu za svrhe zamrzavanja ili sterilisanja.
- Postavite aparat na stabilnu, čistu i suvu površinu otpornu na toplotu.
- Ne stavljate aparat pored zida ili ormara: para može da ih ošteti.

- Ne dozvolite da vaša kosa, ešarpa ili kravata, između ostalog, vise iznad bokala dok aparat radi.
- Ne stavljajte nijedan od dodataka u mikrotalasnu pećnicu.
- Ne koristite aparat na otvorenom prostoru van kuće.
- Nikad ne prekoraciće maksimalnu količinu navedenu u uputstvu ili kuvaru.
- Nemojte da koristite ovaj aparat za blendiranje ili miksiranje nečeg drugog osim namirnica.
- Sklonite aparat kad se bude ohladio.
- Ne dozvolite da voda dođe na kontrolnu tablu.
- Ne dozvolite da voda dođe na tačke električne konekcije.

• OVLAŠĆENI SERVIS

- Zbog sopstvene bezbednosti, ne koristite druge dodatke ili rezervne delove osim onih koje obezbeđuju ovlašćeni servisi.
- Osim regularnog čišćenja i održavanja koje obavlja kupac, svaku drugu radnju mora da obavi ovlašćeni servis.

• SAMO ZA EVROPSKO TRŽIŠTE

- Kad koristite bilo koji program sa radom bladera:
- Deca ne smeju da koriste ovaj aparat.
- Držite aparat i njegov kabl van domaćaja dece.
- Kad koristite samo funkciju zagrevanja:
 - Držite aparat i njegov kabl van domaćaja dece mlađe od 8 godina.
 - Kad se koristi samo funkcija zagrevanja, ovaj aparat mogu da koriste deca ako imaju najmanje 8 godina, ako su pod odgovarajućim nadzorom i ako su dobila uputstvo za bezbednu upotrebu aparata i ako shvataju rizike koje ona povlači. Čišćenje i održavanje aparata ne treba da rade deca bez nadzora, osim ako imaju više od 8 godina i ako ih nadzire odrasla osoba.
- Deca ne smeju da se igraju aparatom.
- Ovaj aparat smeju da koriste osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili osobe sa malo ili nimalo znanja o aparatu ako su pod odgovarajućim nadzorom i ako su dobile uputstvo za bezbednu upotrebu aparata i ako shvataju rizike koje ona povlači.



Zaštita životne sredine na prvom mestu!

- ① Vaš aparat sadrži vredne materijale koji mogu da se ponovo koriste ili recikliraju.
- ② Ostavite ga na obližnjem mestu za prikupljanje otpada iz domaćinstva.

• SAMO ZA VANEVROPSKO TRŽIŠTE:

- Ovaj aparat nije predviđen da ga koriste osobe (obuhvatajući i decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako nisu pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu bezbednost ili ako od nje nisu unapred dobile uputstva o upotrebi aparata.
- Decu treba nadzirati da bi se osiguralo da se ne igraju aparatom.

SIGURNOSNE UPUTE

- **Prije prve uporabe uređaja pažljivo pročitajte upute za uporabu i sačuvajte ih za buduce potrebe: proizvođač ne preuzima odgovornost u slučaju neodgovarajuće uporabe uređaja.**

• Osobna sigurnost

- Nemojte dopustiti da djeca koriste uređaj bez nadzora.
- Uređaj ne koristite ako je priključni vod oštećen. Priključni vod mora zamijeniti proizvođač, njegov serviser ili slično kvalificirane osobe kako bi se izbjegla opasnost. (Pogledajte popis ovlaštenih servisnih centara u jamstvenom listu).
- Uređaj uvijek odspojite od strujnog napajanja ako je bez nadzora i prije sastavljanja, rastavljanja i čišćenja.
- Ne uranajte uređaj u vodu ili drugu tekućinu.
- Ovaj uređaj nije predviđen za rad pomoću vanjskog vremenskog prekidača, putem uklopnog sata ili zasebnog sustava daljinskog upravljanja.
- Uređaj je namijenjen samo za uporabu u kućanstvu i na nadmorskoj visini ispod 2000 m. Proizvođač ne preuzima odgovornost i zadržava pravo poništavanja jamstva u slučaju komercijalne ili nepropisne uporabe ili zanemarivanja uputa.
- Ovaj uređaj nije namijenjen uporabi u sljedećim primjenama i jamstvo se neće primjenjivati:

- u kuhinjskim prostorima u trgovinama, uredima i drugim radnim okruženjima;
- u kuhinjama za osoblje u trgovinama, uredima i drugim radnim okruženjima;
- na seoskim imanjima;
- za klijente u hotelima, motelima i drugim stambenim okruženjima;
- u okruženjima s uslugom noćenja i doručka.
- Budite oprezni ako vruću tekućinu ulijevate u kuhinjski uređaj ili blender jer može doći do izbacivanja tekućine iz uređaja uslijed iznenadnog isparavanja.
- **UPOZORENJE!** Pogrešna uporaba može rezultirati ozljedama. Budite oprezni pri rukovanju oštrim reznim oštricama, pražnjenju posude i tijekom čišćenja.
- **UPOZORENJE:** kad koristite uređaj, neki dijelovi dostižu visoke temperature (posude sukladno modelu: dijelovi koji nisu predviđeni za rukovanje na poklopcu i posudi, metalni dijelovi ispod poklopca, košarica (sukladno modelu) i zadržavaju toplinu nakon korištenja. Ti dijelovi mogu uzrokovati opekljine. Tijekom grijanja i do potpunog hlađenja uređajom rukujte koristeći hladne plastične dijelove (ručke, jedinica motora, sukladno modelu: dijelovi za rukovanje na poklopcu i posudi). Ako postoji opasnost od opeklina, uključuje se crveni svjetlosni indikator topline.



- **UPOZORENJE:** uređaj ispušta paru koja može prouzročiti opekljine. Pažljivo rukujte poklopcem i mjernom posudom (sukladno modelu): prema potrebi koristite rukavice za pećnicu ili krpu za lonac. Mjernu posudu (sukladno modelu) držite za središnji dio.

- **UPOZORENJE:** budite oprezni i izbjegavajte prolijevanje po konektoru tijekom čišćenja, punjenja ili ulijevanja.
- Nemojte pokretati uređaj ako mjerna posuda nije postavljena u otvor u poklopcu i/ili ako brtva nije pozicionirana u poklopcu.
- Postupak podešavanja postavki brzine i radno vrijeme svakog programa pogledajte u uputama za uporabu.
- Postupak sastavljanja i pričvršćivanja pribora na uređaj pogledajte u uputama za uporabu.

- Postupak čišćenja i održavanja uređaja pogledajte u uputama za uporabu.
- Kad čistite uređaj, uvijek slijedite upute.
 - Odsvojite uređaj od strujnog napajanja.
 - Nemojte čistiti uređaj kad je vruć.
 - Čistite pomoću vlažne krpe ili spužve.
 - Ne stavljajte uređaj u vodu ili ispod vode iz slavine.

• Priključivanje na strujno napajanje

- Uređaj je potrebno priključiti u utičnicu s uzemljenjem.
- Uređaj je dizajniran za rad samo s izmjeničnom strujom. Provjerite je li napon na pločici s podacima uređaja u skladu sa strujnim napajanjem kućanstva.
- Uređaj uvijek odsvojite od strujnog napajanja ako je bez nadzora i prije sastavljanja, rastavljanja i čišćenja.
- Svaka greška u priključku poništiti će jamstvo.
- Pri odspajanju uređaja od strujnog napajanja nikad ne povlačite za priključni vod.
- Uređaj, priključni vod ili utikač ne uranajte u tekućine.
- Priključni vod potrebno je držati izvan dohvata djece. Priključni vod ne smije se stavlјati u blizini vrućih dijelova uređaja, izvora topline ili oštrih rubova niti doći u kontakt s njima.
- Proizvod s odvojivim utikačem (sukladno modelu): najprije isključite priključni vod iz strujne utičnice, a zatim ga odsvojite od proizvoda.
 - Odsvojite proizvod od strujnog napajanja prije ulijevanja.
 - Proizvod s odvojivim utikačem (sukladno modelu): koristite samo s priključnim vodom koji je isporučen s proizvodom ili kojeg je isporučio ovlašteni servisni centar.

• Neispravna uporaba

- Ne koristite uređaj ako ne radi ispravno, ako je oštećen ili ako je staklena posuda (sukladno modelu) oštećena ili puknuta. Popravak uređaja prepustite ovlaštenom servisnom centru (pogledajte popis u servisnoj knjižici).
- Posudu blendera nikad ne uključujte bez sastojaka ili samo sa suhim proizvodima.

• Krute sastojke uvijek dodajte prije ulijevanja tekućih sastojaka, bez prekorачenja granične oznake za maksimalnu količinu MAX utisnute ili označene na posudi (sukladno modelu). Ako je blender previše napunjeno, kipuća voda može prskati van. Pobrinite se da ima dovoljno tekućine da prekrije graničnu oznaku minimalne količine ili manju označenu razinu (sukladno modelu).

- Neki recepti mogu prouzročiti iznenadno prelijevanje uslijed stvaranja mjehurića, posebno kad se koristi zamrznuto povrće. U tom slučaju odgovarajuće smanjite količinu.
- Ne stavljajte prste ili druge predmete u posudu tijekom rada uređaja.
- Ne koristite posudu blendera za zamrzavanje ili sterilizaciju.
- Stavite uređaj na stabilnu, vatrostalnu, čistu i suhu površinu.
- Ne stavljajte uređaj do zida ili ormarića: može ih oštetiti para.
- Nemojte dopustiti da kosa, šal ili kravata i drugi predmeti vise iznad posude tijekom rada uređaja.
- Ne stavljajte pribor u mikrovalnu pećnicu.
- Ne koristite uređaj na otvorenom.
- Nikad ne prekoracujte maksimalnu količinu navedenu u uputama ili knjizi recepata.
- Ovaj uređaj nikad ne koristite za blendanje ili miješanje ničeg drugog osim namirnica.
- Pospremite uređaj kad se ohladi.
- Nemojte dopustiti da voda dospije na upravljačku ploču.
- Nemojte dopustiti da voda dospije na priključna mjesta.

• POSTPRODAJNE USLUGE

- Radi svoje sigurnosti ne koristite pribor ili rezervne dijelove drukčije od onih koje su isporučili ovlašteni centri za pružanje postprodajnih usluga.
- Sve zahvate, osim uobičajenog čišćenja i održavanja koje obavlja korisnik, mora obavljati ovlašteni servisni centar.

• SAMO EUROPSKO TRŽIŠTE

- Kad se koristi program uz rad blendera:
- djeca ne smiju koristiti ovaj uređaj.
- Uređaj i pripadajući priključni vod držite izvan dohvata djece.

- Kad se koristi samo funkcija grijanja:
- uređaj i pripadajući priključni vod držite izvan dohvata djece mlađe od 8 godina.
- Kad se koristi samo funkcija grijanja, ovaj uređaj mogu koristiti djeca ako imaju najmanje 8 godina, ako su pod odgovarajućim nadzorom i ako su dobila upute o sigurnom korištenju uređaja te ako su razumjela opasnosti koje proizlaze iz toga. Djeca ne smiju obavljati radove čišćenja i održavanja bez nadzora, osim ako su starija od 8 godina i ako ih nadzire odrasla osoba.
- Djeca se ne smiju igrati uređajom.
- Ovaj uređaj mogu koristiti osobe ograničenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti ili osobe koje malo poznaju ili ne poznaju uređaj, ako su pod odgovarajućim nadzorom ili ako su dobile upute o sigurnom korištenju uređaja te ako su razumjele opasnosti koje proizlaze iz toga.



Zaštita okoliša na prvom je mjestu!

- ① Vaš uređaj sadrži vrijedne materijale koje je moguće ponovno koristiti ili reciklirati.
- ② Uređaj odložite na lokalno sabirno mjesto za otpad iz kućanstva.

• SAMO ZA IZVANEUROPSKO TRŽIŠTE:

- Ovaj uređaj nije predviđen da ga koriste osobe (uključujući djecu) ograničenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti ili nedovoljnog iskustva i znanja, osim ako ih nadzire osoba odgovorna za njihovu sigurnost ili ako im je prethodno dala upute o načinu korištenja uređaja.
- Djecu je potrebno nadzirati kako biste se uvjerili da se ne igraju uređajem.

SIGURNOSNA UPUTSTVA

- Prijе prvog korištenja aparata pažljivo pročitajte uputstva za upotrebu i sačuvajte ih za buduće potrebe: proizvođač ne preuzima odgovornost u slučaju neodgovarajućeg korištenja aparata.
- Lična sigurnost
- Ne dozvolite da djeca koriste aparat bez nadzora.

- Ne koristite aparat ako je strujni kabal oštećen. Strujni kabal mora zamijeniti proizvođač, servisni centar proizvođača ili slično kvalificirane osobe, kako bi se izbjegla opasnost. (Pogledajte listu ovlaštenih servisnih centara u servisnoj knjižici).
- Aparat uvijek isključite iz strujnog napajanja ukoliko ga ostavljate bez nadzora, kao i prije sastavljanja, rastavljanja ili čišćenja.
- Aparat se ne smije uranjati u tečnosti.
- Ovaj aparat nije predviđen za rad pomoću vanjskog vremenskog prekidača, putem vremenskog daljinskog ili posebnog sistema daljinskog upravljanja.
- Aparat je namijenjen samo za upotrebu u domaćinstvu i na nadmorskoj visini ispod 2000 m. Proizvođač ne preuzima odgovornost i zadržava pravo poništavanja garancije u slučaju komercijalne ili nepropisne upotrebe ili zanemarivanja uputstava.
- Aparat nije namijenjen za upotrebu u sljedećim primjenama i garancija se ne primjenjuje:
 - u kuhinjskim prostorima u trgovinama, kancelarijama i drugim radnim okruženjima;
 - u kuhinjama za osoblje u trgovinama, kancelarijama i drugim radnim okruženjima;
 - na seoskim imanjima;
 - za klijente u hotelima, motelima i drugim stambenim okruženjima;
 - u okruženjima s uslugom noćenja i doručka.
- Budite oprezni ako vruću tekućinu ulijevate u kuhinjski aparat ili blender jer može doći do izbacivanja tekućine iz aparata uslijed iznenadnog isparavanja.
- **UPOZORENJE!** Pogrešna upotreba može rezultirati povredama. Budite oprezni pri rukovanju oštrim noževima, pri pražnjenju posude i tokom održavanja.
- **UPOZORENJE:** kada koristite aparat, neki dijelovi dostižu visoke temperature (posuda, ovisno o modelu, dijelovi koji nisu predviđeni za rukovanje na poklopcu i posudi, metalni dijelovi ispod poklopca, korpica (ovisno o modelu) i zadržavaju toplotu nakon korištenja. Ti dijelovi mogu uzrokovati opekatine. Tokom grijanja i do potpunog hlađenja aparatom rukujte koristeći

hladne plastične dijelove (drške, jedinica motora, u skladu s modelom: dijelovi za rukovanje na poklopцу i posudi). Ako postoji opasnost od opeketina, uključuje se crveni svjetlosni indikator toploće.



- **UPOZORENJE:** aparat ispušta paru koja može uzrokovati opeketine. Pažljivo rukujte poklopcom i mjernom posudom (ovisno o modelu): prema potrebi koristite rukavice za pećnicu ili krpnu za lonac. Mjernu posudu (ovisno o modelu) držite za centralni dio.
- **UPOZORENJE:** budite pažljivi i izbjegavajte prolijevanje po konektoru tokom čišćenja, punjenja ili ulijevanja.
- Ne pokrećite aparat ako mjerna posuda nije postavljena u otvor u poklopcu i/ili ako gumica nije pozicionirana u poklopcu.
- Način podešavanja postavki brzine i radno vrijeme svakog programa pogledajte u uputstvu za upotrebu.
- Način sastavljanja i pričvršćivanja pribora na aparat pogledajte u uputstvu za upotrebu.
- Način čišćenja i održavanja aparata pogledajte u uputstvu za upotrebu.
- Kada čistite aparat, uvijek slijedite upute.
 - Isključite aparat iz strujnog napajanja.
 - Nemojte čistiti aparat dok je vruć.
 - Aparat čistite vlažnom krpom ili spužvom.
 - Ne stavljamte aparat u vodu ili pod vodu iz slavine.

• **Priklučak na strujno napajanje**

- Aparat je potrebno priključiti u utičnicu s uzemljenim priključkom.
- Aparat je konstruisan samo za rad s naizmjeničnom strujom. Provjerite da li napon na pločici s podacima aparata odgovara strujnom napajanju domaćinstva.
- Aparat uvijek isključite iz strujnog napajanja ako je bez nadzora i prije sastavljanja, rastavljanja i čišćenja.
- Svaka greška u priključku poništiti će garanciju.
- Kada isključujete aparat iz strujnog napajanja nikada ne povlačite za strujni kabal.
- Aparat, strujni kabal ili utikač ne uranjajte u tekućine.

• Strujni kabal potrebno je držati van dohvata djece. Strujni kabal ne smije se stavljati u blizini vrućih dijelova aparata, izvora toplote ili oštrih ivica niti doći s njima u kontakt.

- Proizvod s odvojivim utikačem (zavisno od modela): najprije isključite strujni kabl iz strujne utičnice, a zatim ga uklonite s proizvoda.
 - Isključite aparat iz strujnog napajanja prije ulijevanja.
 - Proizvod s odvojivim utikačem (ovisno o modelu): koristite samo sa strujnim kablom koji je isporučen s proizvodom ili kojeg je isporučio ovlašteni servisni centar.

• **Neispravno korištenje**

- Nemojte koristiti aparat ako ne radi ispravno, ako je oštećen ili ako je staklena posuda (ovisno o modelu) oštećena ili napukla. Popravak aparata prepustite ovlaštenom servisnom centru (pogledajte listu u servisnoj knjizi).
- Posudu blendra nikada ne uključujte bez sastojaka ili samo sa suhim proizvodima.
- Krute sastojke uvijek dodajte prije ulijevanja tekućih sastojaka, bez prekorачenja granične označke za maksimalnu količinu MAX utisнуте ili označene na posudi (ovisno o modelu). Ako je blender previše napunjen, ključala voda može prskati van. Vodite računa da ima dovoljno tekućine da prekrije graničnu označku minimalne količine ili manji označeni nivo (ovisno o modelu).
- Neki recepti mogu uzrokovati iznenadno prelijevanje uslijed stvaranja mijehurića, naročito kada se koristi smrznuto povrće. U tom slučaju odgovarajuće smanjite količinu.
- Ne stavljamte prste ili druge predmete u posudu tokom rada aparata.
- Ne koristite posudu u svrhe zamrzavanja ili sterilizacije.
- Stavite aparat na stabilnu, vatrostalnu, čistu i suhu površinu.
- Ne stavljamte aparat uz sami zid ili ormarić: može ih oštetiti para.
- Ne dozvolite da kosa, šal ili kravata i drugi predmeti vise iznad posude tokom rada aparata.
- Ne stavljamte pribor u mikrovalnu pećnicu.
- Ne koristite aparat na otvorenom.

- Nikada ne prekoračujte maksimalnu količinu navedenu u uputama ili knjizi recepata.
- Ovaj aparat nemojte nikada koristiti za blendanje ili miješanje ničega drugog osim namirnica.
- Smaknite aparat kada se ohladi.
- Ne dozvolite da voda dospije na kontrolnu ploču.
- Ne dozvolite da voda dospije na priključna mjesta.

• POSTPRODAJNE USLUGE

- Radi svoje sigurnosti ne koristite pribor ili rezervne dijelove drugačije od onih koje su isporučili ovlašteni centri za pružanje postprodajnih usluga.
- Sve zahvate, osim uobičajenog čišćenja i održavanja koje obavlja korisnik, mora obavljati ovlašteni servisni centar.

• SAMO ZA EVROPSKO TRŽIŠTE

- Kada se koristi program uz rad blendera:
- ovaj aparat ne smiju koristiti djeca.
- Aparat i njegov kabal držite van dohvata djece.
- Kada se koristi samo funkcija grijanja:
 - aparat i njegov kabal držite van dohvata djece mlađe od 8 godina.
 - Kada se koristi samo funkcija grijanja, ovaj aparat mogu koristiti djeca ako imaju najmanje 8 godina, ako su pod odgovarajućim nadzorom i ako su dobila upute o sigurnom korištenju aparata te ako su razumjela opasnosti koje proizlaze iz toga. Djeca ne smiju obavljati radove čišćenja i održavanja bez nadzora, osim ako su starija od 8 godina i ako ih nadzire odrasla osoba.
- Djeca se ne smiju igrati s aparatom.
- Ovaj aparat mogu koristiti osobe ograničenih fizičkih, čulnih ili mentalnih sposobnosti ili osobe koje malo poznaju ili ne poznaju aparat, ako su pod odgovarajućim nadzorom ili ako su dobile upute o sigurnom korištenju aparata te ako su razumjele opasnosti koje proizlaze iz toga.

Zaštita životne sredine je na prvom mjestu!

- ① Vaš aparat sadrži vrijedne materijale koje je moguće ponovo koristiti ili reciklirati.
- ② Aparat odložite na lokalno mjesto za sakupljanje otpada iz domaćinstva.



• SAMO ZA VANEVROPSKO TRŽIŠTE:

- Ovaj aparat nije predviđen da ga koriste osobe (uključujući djecu) ograničenih fizičkih, čulnih ili mentalnih sposobnosti ili nedovoljnog iskustva i znanja, osim ako ih nadzire osoba odgovorna za njihovu sigurnost ili ako im je prethodno dala upute o načinu korištenja aparata.
- Djecu je potrebno nadzirati kako biste se uvjerili da se ne igraju aparatom.

BG

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Прочетете внимателно инструкциите, преди да използвате уреда за първи път и ги запазете за бъдеща употреба: производителят не може да поеме отговорност за употреба на уреда, която не е по предназначение.
- За личната безопасност
 - Не позволявайте на деца да използват уреда без надзор.
 - Ако захранващият кабел е поведен, не използвайте уреда. Захранващият кабел трябва да се смени от производителя, неговия следпродажен сервиз или друго квалифицирано лице, за да се избегнат всички опасности. (Вижте списъка с одобрени сервизни центрове в сервизната книжка.)
 - Винаги откачайте уреда от електрическата инсталация, когато го оставяте без надзор, както и преди да го сглобявате, разглобявате или почиствате.
 - Не потапяйте уреда във вода или всякакви други течности.
 - Уредът не е предвиден за употреба чрез външен превключвател с хронометър, в смисъл на външен таймер или отделна система за дистанционно управление.
 - Уредът е предвиден само за домашна употреба и при надморска височина под 2000 м. Производителят няма да поеме отговорности и си запазва правото да отнеми гаранцията в случай на търговска или неподходяща употреба или при неспазване на инструкциите.
 - Този уред не е предназначен за използване за следните цели и гаранцията няма да важи за:
 - кухненски зони за персонала в магазини, офиси и друга работна среда;

- кухни за персонала в магазини, офиси и други работни среди;
 - в къщи към земеделско стопанство;
 - от клиенти в хотели, мотели и други среди от жилищен тип;
 - среди от тип „нощувка със закуска“.
- Внимавайте, ако в блендера или кухненския робот се налива гореща течност, тъй като тя може да бъде изхвърлена навън от уреда, поради образуването на пара.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Неправилната употреба може да причини потенциални наранявания. Трябва да се внимава при боравене с острия режещи ножове, изпразването на купата и по време на почистване.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Някои части достигат висока температура при употреба на уреда (каната, в зависимост от модела, части, които не са предназначени да бъдат държани с ръка от капачката или запушалката, металната част под каната, кошницата (в зависимост от модела)) и са обект на остатъчна топлина след употреба. Те могат да причинят изгаряния. Дръжте уреда единствено за студените пластмасови части при нагряване и до пълно изстиване (ръкохватката, секцията на мотора, частите за задържане на капачката или запушалката в зависимост от модела). Червената индикаторна светлина за горещина се включва, ако има риск от изгаряне.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Вашият уред изпуска пара, която може да причини изгаряне. Работете внимателно с капака и измервателната капачка (в зависимост от модела): използвайте ръкавица за печка или поставка за горещи съдове, ако е необходимо. Дръжте измервателната капачка (в зависимост от модела) за централната част.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Внимавайте за да избегнете разливане по конектора по време на почистване, пълнене или изливане.
- Не стартирайте уреда, ако мерителната капачка не е поставена в отвора в капака и/или ако уплътнението не е поставено в капака.



- Моля, проверете ръководството с инструкции как да регулирате настройката за скоростта и времето за работа на всяка програма.
 - Моля, проверете ръководството с инструкции как да сглобите и закрепите аксесоари към уреда.
 - Моля, проверете ръководството с инструкции как да почистите и поддържате вашия уред.
 - Когато почиствате уреда винаги следвайте инструкциите.
 - Разкачете уреда от контакта.
 - Не почиствайте, когато е горещ.
 - Почистете с влажна кърпа или гъба.
 - Не поставяйте уреда във вода или под течащ смесител.
- **Свързване към захранване**
- Уредът трябва да е свързан към контакт със заземяваща връзка.
 - Уредът е проектиран за работа единствено с променлив ток. Проверете дали напрежението на информационната таблица на уреда съответства на това във вашето домакинство.
 - Винаги откачайте уреда от електрическата инсталация, когато го оставяте без надзор, както и преди да го сглобявате, разглобявате или почиствате.
 - Всяка неизправност в свързването към мрежата ще анулира гаранцията.
 - Никога не дърпайте захранващия кабел, когато разкачете уреда от контакта.
 - Не потапяйте уреда, захранващия кабел или щепсела в течности.
 - Захранващият кабел трябва да бъде държан извън обсега на деца и не трябва да бъде поставен в близост или да влезе в контакт с горещите части на уреда, източници на топлина или остри ъгли.
 - Продуктът със свалящ се щепсел (в зависимост от модела):
 - първо откачете кабела от източника на захранване, след което го откачете от продукта.
 - Откачете уреда от контакта, преди да наливате.

- Продуктът със свалящ се щепсел (в зависимост от модела): използвайте само с кабелния комплект, предоставен с продукта или от оторизиран сервизен център.

• За неправилна употреба

- Не работете с уреда, ако не работи изправно, ако е повреден или ако стъклената канта (в зависимост от модела) е повредена или напукана. Ремонтирайте го в одобрен сервизен център (вижте списъка на сервизите в сервизната книжка).
- Никога не включвате каната на блендера без съставки или само със сухи продукти.
- Винаги прибавяйте твърдите съставки преди да налеете течни съставки, без да надвишавате ограничителния маркер MAX, гравиран или отбелязан на каната (според модела). Ако блендерът е препълнен, може врятата вода да прелее. Уверете се, че има достатъчно течност, за да покрие маркировката за минимално количество или по-малкото отбелязано ниво (в зависимост от модела).
- Някои рецепти могат да предизвикат внезапно преливане поради образуването на балони, особено ако използвате замразени зеленчуци. В този случай зависи от вас да намалите подходящо количествата.
- Не поставяйте пръста си или друг предмет в каната, докато уредът работи.
- Не използвайте каната като контейнер за цели, свързани със замразяване или стерилизация.
- Поставете уреда на стабилна, термоустойчива, чиста и суха повърхност.
- Не поставяйте уреда в близост до стена или секция, парата може да причини щети по тях.
- Не оставяйте коса, шал, вратовръзка или други неща да висят над каната докато уредът работи.
- Не поставяйте никой от аксесоарите в микровълнова печка.
- Не използвайте уреда на открито.
- Никога не надвишавайте максималното количество посочено в инструкциите или в книжката с рецепти.

• Никога не използвайте уреда за смесване или миксиране на нищо друго, освен хранителни продукти.

- Поставете уреда на разстояние, когато изстине.
- Не позволявайте навлизане на вода в контролния панел.
- Не позволявайте навлизане на вода в точките за свързване.

• СЛЕДПРОДАЖБЕН СЕРВИЗ

- За вашата безопасност не използвайте аксесоари или резервни части, различни от тези предоставени от одобрените центрове за следпродажбено обслужване.
- С изключение на обичайното почистване и поддръжка, всички работи по уреда следва да се извършват от упълномощен сервиз.

• САМО ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ПАЗАР

- Когато използвате някоя програма за работа на блендера:
- Уредът не трябва да бъде използван от деца.
- Дръжте уреда и неговия захранващ кабел извън обсега на деца.
- Единствено, когато използвате функциите за загряване:
 - Дръжте уреда и неговия захранващ кабел извън обсега на деца под 8-годишна възраст.
 - Когато използвате функциите за нагряване, този уред може да бъде използван от деца, които са на възраст над 8 години, които са под подходящ надзор и които са получили инструкции относно безопасната употреба на уреда като се уверите, че разбират съпровождащите рискове. Почистването и поддръжката на уреда не трябва да се извърши от деца без надзор, освен ако не са на възраст над 8 години и са наблюдавани от възрастен.
- Децата не трябва да си играят с уреда.
- Уредът може да бъде използван от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности, или от лица с малки или липса на познания за уреда, тогава когато те са под подходящ надзор и са получили инструкции относно правилната употреба на уреда и тогава, когато те разбират съпровождащите рискове.



Да участваме в опазването на околната среда!

- ① Уредът е изработен от различни материали, които могат да се предадат на вторични сировини или да се рециклират.
- ② Занесете го в центъра за вторични сировини или в оторизирания сервис, където той ще бъде рециклиран.

•САМО ЗА НЕЕВРОПЕЙСКИ ПАЗАРИ:

- Този уред не е предназначен за употреба от хора (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит и знания, освен ако не бъдат надзирани или инструктирани относно употребата на уреда от лице отговорно за тяхната безопасност.
- Децата трябва да бъдат надзирани, за да се гарантира, че не си играят с уреда.

ET

ОНУТУСЮХИСЕД

- **Enne seadme esmakasutust palun lugege juhised hoolikalt läbi ja säilitage need edaspidiseks kasutuseks: tootja ei vastuta seadme mittenõuetekohase kasutuse eest.**

•Isikukaitse

- Ärge lubage lastel seadet järelevalveta kasutada.
- Ärge kasutage seadet, kui toitejuhe on kahjustunud. Toitejuhe tuleb ohtude ennetamiseks välja vahetada tootja, müügijärgse teeninduskeskuse või võrdväärse kvalifikatsiooniga isikute poolt. (vt. tunnustatud teeninduskeskuste nimekirja teenindusbrošürist).
- Seadme järelevalveta jätmisel ja enne selle koostamist, lahti võtmist või puastamist ühendage seade alati vooluvõrgust lahti.
- Seadet ei tohi millegi sisse uputada.
- Sellel seadmel ei tohi kasutada välist aegreleed välise taimeri või eraldiseisva kaugjuhtimissüsteemi vormis.
- Seade on möeldud ainult kodukasutuseks körgusel kuni 2000 m. Tootja ei võta vastutust ja säilitab õiguse tühistada seadme garantii, kui seadet kasutatakse äriiliselt või vääriti või kui ei järgita juhiseid.
- See seade ei ole möeldud kasutamiseks ja seadme garantii ei kehti järgnevate rakendusalade puhul:

- köögi tööalas kaupluses, kontoris või muus töökeskkonnas;
- töötajate köögis kaupluses, kontoris või muus töökeskkonnas;
- talus;
- klientidele hotellis, motellis või muus majutusasutuses;
- kodumajutuses.
- Olge kuuma vedeliku köögikombaini või kannmikserisse valamisel ettevaatlik, sest järsu aurujoa tõttu võib see seadme välja pritsida.
- **HOIATUS:** väärkasutus võib põhjustada vigastusi. Olge teravate lõiketerade käsitelemisel, kausi tühjendamisel ja puastamisel ettevaatlik.
- **HOIATUS:** Seadme kasutamise ajal muutuvad mõned seadme osad väga kuumaks (kann, vastavalt mudelile, käsitsemiseks mitte möeldud kaane ja korgi osad, metallist osad kannu all, anum, vastavalt mudelile, ning neil esineb jääkkuumust ka pärast kasutamist. Need võivad tekitada põletusi. Käsitsege seadet külmade plastikosade (käepidemed, mootoriosa, vastavalt mudelile: kaane ja korgi käsitsetavad osad) abil kuumutamise ajal ning kuni täieliku jahtumiseni. Punane kuumusenäidiku tuli süttib kui esineb põletamise oht.



- **HOIATUS:** Teie seadmest väljub aur, mis võib tekitada põletusi. Käsitsege kaant ja möötekannu (vastavalt mudelile) hoolikalt: vajadusel kasutage pajakinnast või -lappi. Hoidke möötekannu (vastavalt mudelile) selle keskmisest osast.

- **HOIATUS:** Olge ettevaatlik, et vältida mahavalgunud vedelike sattumist ühendustele seadme puastamisel, täitmisel või vedeliku valamisel.

- Ärge käivitage seadet, kui möötekann ei asetse kaanes olevas avas ja/või kui tihend ei ole kaane külge kinnitatud.
- Palun lugege kasutusjuhendist kõigi režiimide kiirusseadete ja tööaja reguleerimise juhiseid.
- Palun lugege kasutusjuhendist seadme lisatarvikute koostamise ja ühendamise juhiseid.
- Palun lugege kasutusjuhendist seadme puastamise ja hooldamise juhiseid.
- Seadme puastamisel järgige alati vastavaid juhiseid.

- Ühendage seade vooluvõrgust lahti.
- Ärge puhastage seadet, kui see on kuum.
- Puhastage niiske lapi või käsnaga.
- Ärge kastke seadet vette ega puhastage seda jooksva vee all.

•Vooluvõrguga ühendamisest

- Seade tuleb ühendada maandusega pistikupesasse.
- Seade töötab ainult vahelduvvooluga. Veenduge, et teie seadme andmeplaadi näidatud pinge vastab teie koduse vooluvõrgu näitajatele.
- Seadme järelevalveta jätmisel ja enne selle koostamist, lahtivõtmist ja puhastamist ühendage seade alati vooluvõrgust lahti.
- Kõik seotud vead muudavad garantii kehtetuks.
- Ärge kunagi eemaldage seadet vooluvõrgust toitejuhtmest tömmates.
- Ärge kastke seadet, toitejuhet ega pistikut vedeliku sisse.
- Hoidke toitejuhet lastele kättesaamatus kohas ning ärge asetage seda seadme kuumade osade, kuumusallikate või teravate esemete läheodusse või nende vastu.
- Eemaldatava pistikuga toode (vastavalt mudelile): esmaält ühendage toitejuhe vooluvõrgust lahti ja seejärel eemaldage see toote küljest.
 - Enne valamist ühendage toode vooluvõrgust lahti.
 - Eemaldatava pistikuga toode (vastavalt mudelile): kasutage ainult toote komplektis sisalduvat või tunnustatud teeninduskeskuse pakutavat toitejuhet.

•Mittenõuetekohasest kasutusest

- Ärge kasutage seadet, kui see ei tööta korrektelt, kui see on kahjustunud või kui klaasanum (vastavalt mudelile) on kahjustunud või mõranenud. Remonditöid tuleb teostada tunnustatud teeninduskeskuses (vaadake nimekirja teenindusbrosüürist).
- Ärge kunagi kävitage kannmikseri kannu ilma koostisaineteta või ainult kuivainetega.
- Lisage alati köigepealt tahked koostisained ja seejärel vedelad koostisained, vältides kannule graveeritud või märgitud piirnomi

MAX ületamist. (vastavalt mudelile). Kui kannmikser on liiga täis, võib sealт keevat vedelikku välja pritsida. Veenduge, et kannus on piisavalt vedelikku, et ületada piirnormimärget MIN või väikseimat märgitud kogust (vastavalt mudelile).

- Mõnede retseptide puhul võib esineda äkilist ületäitumist mullide tekkimise töttu, eriti külmutatud köögiviljade kasutamisel. Sellisel juhul vastutate teie sobiva koguse määramise eest.
- Ärge kunagi pange oma sörmi ega teisi esemeid kannu sisse seadme töötamise ajal.
- Ärge kasutage kannu külmutamise või steriliseerimise anumana.
- Asetage seade stabiilele, kuumakindlale ja kuivale pinnale.
- Ärge asetage seadet seina või kapi kõrvale, sest aur võib neid kahjustada.
- Vältige muuhulgas juuste, salli või lipsu rippumist kannu kohal seadme töötamise ajal.
- Ärge pange seadme lisatarvikuid mikrolaineahju.
- Ärge kasutage seadet välitingimustes.
- Ärge kunagi ületage kasutusjuhendis või retseptiraamatus esitatud maksimaalseid koguseid.
- Ärge kunagi kasutage seadet, et segada või töödelda materjale, mis ei ole toiduained.
- Pärast jahtumist pange seade ära.
- Vältige vee sattumist juhtpaneelile.
- Vältige vee sattumist ühendustele

•MÜÜGIJÄRGNE TEENINDUS

- Teie ohutuse tagamiseks kasutage alati tunnustatud teeninduskeskustes saadaval olevaid lisatarvikuid või varuosi.
- Kõiki seadme hooldamisega seotud tegevusi, välja arvatud igapäevast puhastamist ja hooldamist, peab teostama tunnustatud teeninduskeskuses.

•AINULT EUROOPA TURGUDELE

- Kannmikseri töörežiimide kasutamisel:
- Seadet ei ole lubatud kasutada lastel.
- Hoidke seadet ja selle toitejuhet lastele kättesaamatus kohas.
- Ainult kuumutamise režiimi kasutamisel:

- Hoidke seadet ja selle toitejuhet alla 8-aastastele lastele kättesaamatus kohas.
- Ainult kuumutamise režiimi kasutamisel võivad seadet kasutada vähemalt 8-aastased lapsed, kes on asjakohase järelevalve all ning kui neile on eelnevalt selgitatud seadme ohutut kasutamist ning nad mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid ohte. Seadme puhastamist ja hooldamist võivad teostada vähemalt 8-aastased lapsed täiskasvanu järelevalve all.
- Lastel ei tohi lubada seadmega mängida.
- Füüsiline, meelete- või vaimupuudega inimesed või puudulike teadmistega isikud võivad kasutada seadet ainult asjakohase järelevalve all ning kui neile on eelnevalt selgitatud seadme ohutut kasutamist ja nad mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid ohte.



Aitame hoida looduskeskkonda!

- ① Teie seadme juures on kasutatud väga mitmeid ümbertöötlemist või kogumist võimaldavaid materjale.
- ② Viige seade kogumispunkti, et oleks võimalik selle ümbertöötlemine.

•AINULT TURGUDELE VÄLJASPOOL EUROOPAT:

- Füüsiline, meelete- või vaimupuudega inimesed (kaasa arvatud lapsed) või puudulike kogemuste ja teadmistega isikud võivad kasutada seadet ainult järelevalve all või juhul kui nende ohutuse eest vastutav isik on neile seadme kasutamist eelnevalt selgitanud.
- Lastel ei tohi lubada seadmega mängida.

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

• Pirms ierīces pirmās izmantošanas reizes uzmanīgi izlasiet šos norādījumus un saglabājiet tos turpmākai atsaucei: ražotājs neuzņemas nekādu atbildību par neatbilstošu ierīces izmantošanu.

• Personiskā drošība

- Bērni nedrīkst izmantot šo ierīci bez pieaugušo uzraudzības.
- Neizmantojet ierīci, ja ir bojāts elektrības vads. Lai neradītu apdraudējumu, bojāta elektrības vada nomaiņu jāveic ražotājam, tā pēcpārdošanas servisa pakalpojumu sniedzējam vai līdzvērtīgi

kvalificētam personālam. (Autorizēto servisa centru sarakstu skatiet servisa bukletā).

- Ja atstājat ierīci bez uzraudzības, kā arī pirms tās salikšanas, izjaukšanas un tīrišanas, vienmēr atvienojiet ierīci no elektrotīkla. Ierīci nedrīkst iemērkt.
- Šī ierīce nav paredzēta izmantošanai ar ārēju laika slēdzi, lietojot ārēju taimeri vai atsevišķu tālvadības sistēmu.
- Šī ierīce ir paredzēta lietošanai tikai mājsaimniecībās un augstumā, kas nepārsniedz 2000 m virs jūras līmeņa. Ražotājs neuzņemas nekādu atbildību un patur tiesības atcēlt garantiju gadījumā, ja ierīce tikusi izmantota komerciālām vajadzībām vai neatbilstošā veidā, kā arī nav ievēroti norādījumi.
- Šī ierīce nav paredzēta izmantošanai turpmāk norādītajos apstāklos, un garantija attiecibā uz šādu izmantošanu nav spēkā:
 - virtuves zonās veikalos, birojos un citās darba vidēs;
 - personāla virtuves veikalos, birojos un citās darba vidēs;
 - lauksaimniecības ēkās;
 - klienti viesnīcās, moteļos un citās publiskās dzīvojamās vidēs;
 - iestādēs, kas piedāvā naktsmithnes un brokastu pakalpojumus.
- Rikojieties piesardzīgi, lejot karstu šķidrumu virtuves kombainā vai blenderi, jo pēkšņas tvaika izplūdes gadījumā tas var izslakstīties no ierīces.
- **BRĪDINĀJUMS!** Nepareizas lietošanas rezultātā lietotājs var gūt ievainojumus. Rikojoties ar asiem griezējasmēniem, kā arī iztukšojot trauku vai tirot ierīci, ievērot piesardzību.
- **BRĪDINĀJUMS!** Lietošanas laikā dažas no detaļām uzsilst līdz Joti augstai temperatūrai (atkarībā no modeļa krūze, dalas, kuras nav paredzētas lietošanai bez vāka un mērvācīna, metāliskās daļas zem krūzes, grozs), un tās var saglabāties siltas arī pēc izmantošanas. Sādas detaļas var izraisīt apdegumus. Sildišanas laikā un kamēr ierīce nav pilnībā atdzisusi pieskarieties tikai pie ierīces aukstajām plastmasas daļām (rokturiem, motora bloka, atkarībā no modeļa – vietām uz vāka un mērvācīna, kurām drīkst pieskarties). Sarkānā siltuma indikatora lampiņa iedegas, ja pastāv apdedzināšanās risks.
- **BRĪDINĀJUMS!** ierīce izdala tvaiku, ar kuru varat apdedzināties. Darbojieties ar vāku un mērvāciņu (atkarībā



no modeļa) uzmanīgi: ja nepieciešams, izmantojiet virtuves cīmu vai katlu turētāju. Turiet mērvāciņu (atkarībā no modeļa) aiz centrālās daļas.

- **BRĪDINĀJUMS!** Rikojieties uzmanīgi, lai tīrišanas, piepildīšanas vai liešanas laikā neizslakstītu šķidrumu uz kontaktavienojuma vietas.
- Neieslēdziet ierīci, ja mērvāciņš nav ievietots atbilstošajā vāka atverē un/vai blīve nav ievietota vākā.
- Informāciju par katras programmas ātruma iestatījumu un darbības laika regulēšanu skatiet lietotāja rokasgrāmatā.
- Skatiet lietotāja rokasgrāmatu, lai iegūtu informāciju par piederumu montāžu un uzstādīšanu ierīcei.
- Skatiet lietotāja rokasgrāmatu, lai iegūtu informāciju par ierīces tīrišanu un kopšanu.
- Tirot ierīci, vienmēr ievērojiet dotos norādījumus.
 - Atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
 - Netiriet ierīci, kamēr tā ir karsta.
 - Tiriet ar mitru lupatinu vai sūkli.
 - Ierīci aizliegts iegremdēt ūdenī un novietot zem tekoša ūdens.

• Pievienošana elektrotīklam

- Ierīci drīkst pievienot tikai pie kontaktligzdas ar zemējumu.
- Ierīce ir paredzēta darbam tikai mainstrāvas tīklā. Pārliecībieties, ka jūsu ierīces datu plāksnīte norādītais spriegums atbilst jūsu mājas elektrotīkla spriegumam.
- Ja atstājat ierīci bez uzraudzības, kā arī pirms tās salikšanas, izjaukšanas un tīrišanas, vienmēr atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
- Jēbkura klūda savienojumā atcel garantiju.
- Kad atvienojat ierīci no kontaktligzdas, nekad nevelciet to aiz strāvas vada.
- Nekādā gadījumā neiegremdējiet ierīci, tās strāvas vadu vai kontaktdakšu šķidruma.
- Strāvas vadam vienmēr jāatrodas bērniem nepieejamā vietā, kā arī to nedrīkst novietot ierīces karsto dalu, siltuma avotu vai asu malu tuvumā, un tas nedrīkst ar tām saskarties.
- Produkts ar nonemamu kontaktdakšu (atkarībā no modeļa): vispirms atvienojiet strāvas vadu no strāvas kontaktligzdas un pēc tam izņemiet to no produkta.

- Pirms šķidruma iepildīšanas atvienojiet produktu no elektrotīkla.

- Produkts ar nonemamu kontaktdakšu (atkarībā no modeļa): izmantojiet tikai komplektācijā iekļautu vai pilnvarotā servisa centrā iegādātu strāvas vadu.

• Neatbilstoša lietošana

- Nelietojojiet šo ierīci, ja tā nedarbojas pareizi, ir bojāta vai arī ir bojāta vai ieplaisajusi stikla bloda (atkarībā no modeļa). Nogādājet to apstiprinātā servisa centrā (skatīt sarakstu servisa bukletā).
- Nekad neieslēdziet blendera krūzi, ja tajā nav iepildītas sastāvdalas vai ir iepildītas tikai sausas sastāvdalas.
- Vienmēr vispirms iepildiet cietās sastāvdalas un tikai tad ielejiet jebkādas šķidrās sastāvdalas, nepārsniedzot robežatīmi „MAX”, kas ir iegravēta vai norādīta uz krūzes (atkarībā no modeļa). (atkarībā no modeļa). Ja blenderis ir pārpildīts, verdošais ūdens var plūst pāri krūzes malām. Tāpat pārliecībieties, ka iepildītais šķidrums pārsniedz vismaz minimālo uzpildes līmeņa robežatīmi vai zemāko atzīmēto līmeni (atkarībā no modeļa).
- Dažu receptu gatavošanas laikā burbuļu dēļ pāri trauka malām var pēkšni pārplūst šķidrums, jo īpaši, ja izmantojat saldētus dārzenus. Šāda gadījumā jūsu pienākums ir atbilstoši samazināt sastāvdalu daudzumu. Kamēr ierīce darbojas, nelieciet krūzē pirkstus un jebkādus citus priekšmetus.
- Neizmantojiet krūzi kā tvertni produktu saldēšanai vai mazgāšanai.
- Novietojiet ierīci uz stabilas, karstumizturīgas, tīras un sausas virsmas.
- Nenovietojiet ierīci blakus sienai vai trauku skapim – ierīces izdalītais tvaiks var tos sabojāt.
- Kamēr ierīce darbojas, pārliecībieties, ka jūsu mati, šalle, kaklasaitē vai tamlīdzīgas lietas nekarājas virs krūzes.
- Neievietojiet nevienu no piederumiem mikrovilņu krāsnī.
- Nelietojojiet ierīci āpus telpām.
- Nekad nepārsniedziet rokasgrāmatā vai pavārgrāmatā norādīto maksimālo produktu daudzumu.

- Nekad nelietojiet šo ierīci nepārtikas produktu sastāvdaļu blenderēšanai vai jaukšanai.

- Novietojiet ierīci uzglabāšanai tad, kad tā ir atdzisusi.

- Nelaujiet vadības panelim nonākt saskarē ar ūdeni.

- Neļaujiet savienojumu punktiem nonākt saskarē ar ūdeni

• PĒCPĀRDOŠANAS APKALPOŠANA

- Jūsu pašu drošības labad neizmantojiet piederumus vai rezerves daļas, kuras nav iegādātas autorizētā pēcpārdošanas servisa centrā.

- Jebkāda cita iejaukšanās ierīces darbībā, izņemot klientam paredzēto tīrišanas un apkopes darbu veikšana, ir jāveic autorizētā servisa centrā.

• TIKAI EIROPAS VALSTU TIRGIEM

- Izmantojot jebkuru programmu ar blenderi, rīkojieties šādi:

- So ierīci nedrīkst izmantot bērni.

- Glabājiet ierīci un tās strāvas vadu bērniem nepieejamā vietā.

- Izmantojot tikai uzsildišanas funkciju:

- Glabājiet ierīci un tās vadu bērniem, kas jaunāki par 8 gadu vecumu, nepieejamā vietā.

- Izmantojot tikai uzsildišanas funkciju, ierīci drīkst lietot bērni, kuri sasniegusi vismaz 8 gadu vecumu, tiek pienācīgi uzraudzīti un ir instruēti par ierīces drošu lietošanu, kā arī labi izprot draudus, kuriem var tikt pakļauti. Veicamo apkopi un tīrišanu nedrīkst veikt bērni bez pieaugušo uzraudzības, ja vien viņi nav sasniegusi vismaz 8 gadu vecumu un viņus neuzrauga pieaugušie.

- Bērni nedrīkst rotātāties ar ierīci.

- So ierīci drīkst izmantot personas ar ierobežotām fiziskām, manu vai garīgām spejām vai bez leprikšējas pieredzes un zināšanām, ja vien tās tiek uzraudzītas vai ir instruētas par ierīces drošu lietošanu un labi izprot draudus, kuriem var tikt pakļautas.

Piedalīsimies vides aizsardzībā!

- ① Jūsu aparāts satur vairākus vērtīgus materiālus vai materiālus, kurus var atkārtoti izmantot.

- ② Nododiet to savākšanas punktā otrreizējai pārstrādei.



• ATTIECAS TIKAI UZ TIRGIEM ĀRPUS EIROPAS:

- Ierīci nedrīkst izmantot personas (tostarp bērni), kurām ir pazeminātas fiziskās, manu vai garīgās spējas vai kurām trūkst pieredzes un zināšanu, ja par šo personu drošību atbildīgā persona tās neuzrauga vai pirms tam nav instruējusi tās par ierīces izmantošanu.

LT • Bērni ir jāuzrauga, lai tie nespēlētos ar ierīci.

SAUGOS NURODYMAI

- **Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą, atidžiai perskaitykite šiuos nurodymus ir išsaugokite, kad vėliau galėtumėte pasinaudoti; gamintojas nebus atsakingas, jei prietaisą naudosite nesilaikydami nurodymų.**

• Asmens sauga

- Neleiskite vaikams naudoti prietaiso be priežiūros.

- Jeigu pažeistas maitinimo, nenaudokite prietaiso. Siekiant išvengti pavojaus, jis turi pakeisti gamintojas, serviso darbuotojas arba panašios kvalifikacijos asmuo. (žr. įgaliotų serвиso centrų sąrašą techninės priežiūros knygelėje).

- Jeigu paliekate prietaisą be priežiūros, taip pat prieš surinkima, ardymą arba valymą, visada išjunkite prietaisą iš elektros maitinimo tinklo.

- Nepanardinkite prietaiso į skystį.

- Sis prietaisas nėra skirtas ekspluatuoti naudojant išorinio laikmačio automatinį jungiklį ar atskirą nuotolinio valdymo sistemą.

- Prietaisas skirtas naudoti tik buityje ir tik iki 2 000 m aukštyje. Gamintojas neprisiims atsakomybės ir turi teisę panaikinti garantiją, jei prietaisas naudojamas komerciniams tikslams, netinkamai arba nesilaikant instrukcijos.

- Sis prietaisas nėra skirtas naudoti šioms reikmėms ir garantija

negalios, jei jis bus naudojamas:

- pārdaučuvīj, biurų ir kitų darbo vietų virtuvēse;

- pārdaučuvīj, biurų ir kitų darbo vietų personalui skirtose virtuvēse;

- ūkiuose;
 - viešbučiuose, moteliuose ir kitose apgyvendinimo vietose;
 - nakvynės su pusryčiais vietose.
- Būkite atsargūs pildami karštą skystį į virtuvės kombainą ar plaktuva, kadangi dėl staigaus greičio jis gali trykšti iš prietaiso.
- **ISPĖJIMAS.** Netinkamai naudodamai prietaisą galite susižaloti. Būkite atsargūs atlikdami veiksmus su aštriaisiais pjovimo peiliukais, ištuštindami indą ir valydamis.
- **ISPĖJIMAS:** naudojant prietaisą kai kurios jo dalys smarkiai ikaista (plakimo indas (priklasomai nuo modelio), dangčio ir dangtelio dalys, kurios nesirkstos imti, metalinės dalys po indu, pjaustymo indas (priklasomai nuo modelio)) ir po naudojimo lieka karštos. Jas liečiant galima nusideginti. Kai prietaisas šildo ir kol visiškai neatvés, imkite jį už šaltų plastikinių dalių (rankenų, variklio dalies, priklasomai nuo modelio: dangčio ir dangtelio ēmimo dalių). Kai yra pavojus nusideginti, užsižiebia raudona karščio indikatoriaus lemputė.



- **ISPĖJIMAS:** prietaisas leidžia garus, kurie gali nudeginti. Imkite dangtį ir matavimo dangtelį (priklasomai nuo modelio) atsargiai: jei reikia, naudokite virtuvinę pirštinę arba puodkėlę. Laikykite matavimo dangtelį (priklasomai nuo modelio) už centrinės dalies.
- **ISPĖJIMAS:** būkite atsargūs, kad valydam, pildydami ar tuštindami prietaisą neaplieturėte jungiklio.
- Nejunkite prietaiso, jei matavimo dangtelis nejdėtas į dangčio skydė ir (arba) jei į dangtį nejdėtas sandariklis.
- Kaip nustatyti greitį ir kiekvienos programos darbo laiką skaitykite naudojimo instrukcijoje.
- Kaip surinkti ir uždėti prietaiso priedus skaitykite naudojimo instrukcijoje.
- Kaip valyti ir prižiūrėti prietaisą skaitykite naudojimo instrukcijoje.
- Valydam iš prietaiso visada laikykites nurodymų.
 - Išjunkite prietaisą iš tinklo.
 - Nevalykite, kai karštas.
 - Valykite drėgna šluoste arba kempinėle.

- Nemerkite prietaiso į vandenį ir nekiškite po tekančiu vandeniu.

• **Ijungimas į tinklą**

- Prietaisą reikia jungti į lizdą su įžeminimu.
- Prietaisas skirtas veikti tik kiintamosios srovės režimu. Patirkinkite, ar prietaiso duomenų lentelėje nurodyta įtampa sutampa su jūsų namų elektros tinklo įtampa.
- Prieš palikdami prietaisą be priežiūros ir prieš jį surinkdami, išrinkdami arba valydam išjunkite iš elektros lizdo.
- Jei prijungsite neteisingai, prietaiso garantija nebegalios.
- Niekada netraukite maitinimo laido norėdami prietaisą išjungti.
- Nedékite prietaiso, jo maitinimo laido ar kištuko į skystį.
- Maitinimo laidą reikia laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje; maitinimo laidas neturi būti šalia ar liestis su karštomis prietaiso dalimis, būti šalia šilumos šaltinių ar gulėti ant aštrų briaunų.
- Prietaisas su išimamu kištuku (priklasomai nuo modelio): pirmiausiai atjunkite prietaiso maitinimo laidą iš elektros lizdo, tada ištraukite jį iš prietaiso.
- Prieš pildami paruoštą maistą, atjunkite prietaisą nuo elektros maitinimo tinklo.
- Prietaisas su išimamu kištuku (priklasomai nuo modelio): naudokite tik su komplekte pateikiamu arba įgaliotame aptarnavimo centre įsigytu maitinimo laidu.

• **Neteisingas naudojimas**

- Nenaudokite prietaiso jei jis netinkamai veikia, yra pažeistas arba jei jo stiklinis indas (priklasomai nuo modelio) pažeistas ar iškiles. Atiduokite jį pataisyti įgaliotam servisui (žr. sąrašą techninės priežiūros knygelėje).
- Niekada nejunkite plaktuvo, kai indas tuščias arba tik su kietais ingredientais.
- Kietus ingredientus visada dekite prieš pildami skystus ingredientus ir neviršykite maksimalios ribos ženklo „MAX”, irėžto arba užrašyto ant indo (priklasomai nuo modelio). Jei plaktuvas pripildytas per daug, verdantis vanduo gali ištryksti. Skysčio pripilkite pakankamai, kad siektų minimalios ribos ženkla arba mažesnį pažymėtą lygi (priklasomai nuo modelio).

- Gaminant pagal kai kuriuos receptus susidaro burbulai ir produktai imá lietis per kraštus, ypač šaldytos daržovés. Tokiu atveju turite atitinkamai sumažinti kiekius.
- Kai prietaisas veikia, nekiškite pirštų ar daiktų į indą.
- Nenaudokite indo kaip konteinerio produktams šaldyti ar sterilizuoti.
- Prietaisą statykite ant stabilaus, karščiuui atsparaus, švaraus ir sauso paviršiaus.
- Nestatykite prietaiso prie sienos ar spintelės: garai jas gali sugadinti.
- Kai prietaisas veikia pasirūpinkite, kad jūsų plaukai, šalikas, kaklaraištis ar kiti daiktai nekabętų virš indo.
- Nedékite prietaiso priedų į mikrobangų krosnelę.
- Nenaudokite prietaiso lauke.
- Niekada neviršykite maksimalaus kiečio, nurodyto instrukcijoje ar receptų knygoje.
- Niekad nenaudokite šio prietaiso maišyti bet kam kitam, išskyrus maisto produktus.
- Kai prietaisas atšala, padékite ji į laikymo vietą.
- Būkite atsargūs, kad ant valdymo skydelio nepatektų vandens.
- Būkite atsargūs, kad ant elektros jungčių nepatektų vandens.

• GARANTINÉ PRIEŽIŪRA

- Jūsų pačių saugumui naudokite tik iš įgalioto garantinės priežiūros centro gautus priedus ir atsarginės dalis.
- Bet kokį prietaiso ardymą, išskyrus naudotojo atliekamą iprastą valymą ir priežiūrą, turė atlikti įgaliotas servisas.

• TIK EUROPOS RINKAI

- Naudojant kokią nors plaktuvo programą:
- šio prietaiso negalima naudoti vaikams.
- Saugokite šį prietaisą ir jo laidą nuo vaikų.
- Tik naudojant šildymo funkciją:
 - saugokite šį prietaisą ir jo laidą nuo vaikų iki 8 metų amžiaus.
 - Naudojant tik šildymo funkciją, šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų amžiaus, jei jie tinkamai prižiūrimi ir gavę nurodymus kaip saugiai naudotis prietaisu ir jei jie suprantą su tuo susijusius

pavojus. Vaikams be priežiūros negalima leisti valyti ir prižiūrėti prietaiso, nebent jie vyresni nei 8 metų ir juos prižiūri suaugusieji.

- Būtina prižiūrėti, kad vaikai nežaistų su prietaisu.
- Šį prietaisą gali naudoti asmenys su fizine, jutimine ar protine negalia ir asmenys, kurie mažai arba visai neįmano apie prietaisą, jeigu jie prižiūrimi ir išmokyti saugiai naudotis prietaisu ir jeigu jie suprantą su juo susijusius pavojus.

Prisiadékime prie aplinkos apsaugos!

- ① Jūsų aparate yra daug medžiagų, kurias galima pakeisti į pirmines žaliavas arba perdibrti.
 ② Nuneskite jį į surinkimo punktą arba, jei jo nėra, į įgaliotą priežiūros centrą, kad aparatas būtų perdibtas.

• NE EUROPOS RINKOMS:

- Šis prietaisas neskirtas naudotis asmenims (iskaitant vaikus) su fizine, jutimine arba protine negalia arba kurie neturi patirties ar žinių, nebent už jų saugumą atsakingas asmuo juos prižiūri arba yra juos išmokes šiuo prietaisu naudotis.
- Vaikus reikia prižiūrėti, kad jie nežaistų su prietaisu.

PL

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

- Przed pierwszym użyciem produktu dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj je do przyszłego użytku: producent nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności z powodu nieprawidłowego użycia produktu.

• Bezpieczeństwo osobiste

- Nie pozwalaj dzieciom na korzystanie z urządzenia bez nadzoru.
- Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, urządzenie nie należy używać. Aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji, wymiany przewodu zasilającego powinien dokonać producent, jego dział obsługi posprzedażowej lub inne osoby o podobnych kwalifikacjach (patrz lista zatwierdzonych punktów serwisowych w książeczce serwisowej).
- W przypadku pozostawienia bez nadzoru oraz przed montażem, demontażem lub czyszczeniem, urządzenie należy zawsze odłączyć od zasilania przez wyjęcie wtyczki z kontaktu.
- Urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie.

- To urządzenie nie jest przystosowane do sterowania przez zewnętrzny wyłącznik czasowy za pomocą zewnętrznego minutnika lub oddzielnego pilota.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego na wysokości poniżej 2000 m. Producent nie ponosi odpowiedzialności i zastrzega sobie prawo do unieważnienia gwarancji w przypadku stosowania komercyjnego lub nieprawidłowego, lub nieprzestrzegania instrukcji.
- Gwarancja nie obejmuje następujących zastosowań, do których urządzenie nie jest przeznaczone:
 - kąciki kuchenne w sklepach, biurach i innych obiektach pracowniczych;
 - kuchenki pracownicze w sklepach, biurach i innych obiektach pracowniczych;
 - gospodarstwa rolne;
 - pokoje w hotelach, motelach i innych obiektach mieszkaniowych;
 - pokoje gościnne lub gospodarstwa agroturystyczne.
- Uważaj, gdy wlewasz gorącą ciecz do robota kuchennego lub blendera, ponieważ z powodu nagłego wrzenia może ona być wychlapywana z urządzenia.
- **OSTRZEŻENIE:** Niewłaściwe użycie może potencjalnie doprowadzić do urazów. Podczas manipulowania ostrymi ostrzami tnącymi, opróżniania misy i czyszczenia należy zachować ostrożność.
- **OSTRZEŻENIE:** Podczas korzystania z urządzenia niektóre części osiągają wysokie temperatury (dzbanek, zależnie od modelu, części nieprzeznaczone do użytku bez pokrywki i miarki) metalowe części pod dzbankiem, koszyk (w zależności od modelu) mogą nadal być gorące po użyciu. Mogą spowodować oparzenia. Obsługuj urządzenie, trzymając je za zimne części plastikowe (uchwyty, moduł silnika, w zależności od modelu: części obsługowe pokrywki i miarki) podczas podgrzewania i do momentu całkowitego ostygnięcia. Czerwona kontrolka ogrzewania sygnalizuje, że istnieje ryzyko poparzenia.
- **OSTRZEŻENIE:** Twój urządzenie wydzielają parę wodną, co może spowodować oparzenia. Ostrożnie połączuj



- się pokrywką i miarką (w zależności od modelu): w razie potrzeby używaj rękawicy lub łapki kuchennej. Miarkę trzymaj (w zależności od modelu) za środkową część.
- **OSTRZEŻENIE:** Podczas czyszczenia, napełniania lub polewania należy zachować ostrożność, aby uniknąć rozlania na złącze.
- Nie uruchamij urządzenia, jeśli miarka nie znajduje się w otworze w pokrywce i/lub uszczelka nie jest umiejscowiona w pokrywce.
- Zapoznaj się z instrukcją obsługi, aby dowiedzieć się, jak regulować ustawienia prędkości i czas działania każdego programu.
- Zapoznaj się z instrukcją obsługi, aby dowiedzieć się, jak złożyć i zamontować akcesoria w urządzeniu.
- Zapoznaj się z instrukcją obsługi, aby dowiedzieć się, jak czyścić i konserwować urządzenie.
- Podczas czyszczenia urządzenia zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami.
 - Odłącz urządzenie od zasilania.
 - Nie czyść gorącego urządzenia.
 - Czyścić wilgotną śliczeczką lub gąbką.
 - Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani nie myj pod bieżącą wodą.

• **Przy podłączeniu do zasilania**

- Wtyczkę przewodu zasilającego urządzenia należy wkładać tylko do kontaktu z bolcem uziemiającym.
- Urządzenie jest przeznaczone do pracy tylko z prądem przemiennym. Sprawdź, czy napięcie na tabliczce znamionowej urządzenia odpowiada napięciu w sieci domowej.
- Urządzenie należy zawsze odłączać od źródła zasilania, jeśli pozostaje bez nadzoru oraz przed montażem, demontażem i czyszczeniem.
- Nieprawidłowe podłączenie unieważni gwarancję.
- W celu wyjęcia wtyczki z gniazdka nie należy ciągnąć za przewód zasilania.
- Nie zanurzaj urządzenia, przewodu zasilającego ani wtyczki w jakichkolwiek cieczach.
- Przewód zasilania należy trzymać poza zasięgiem dzieci; nie może się on znajdować w pobliżu gorących części urządzenia, źródeł ciepła ani ostrych krawędzi ani się z nimi stykać.

- Produkt z wyjmowaną wtyczką (w zależności od modelu): najpierw należy wyjąć wtyczkę z kontaktu, a potem z produktu.
- Przed nalewaniem należy wyjąć wtyczkę z kontaktu.
- Produkt z wyjmowaną wtyczką (w zależności od modelu): używać tylko z przewodem dostarczonym z produktem lub przez autoryzowany punkt serwisowy.

• Nieprawidłowe użycie

- Nie używaj urządzenia, jeśli nie działa ono prawidłowo, jeśli jest uszkodzone, lub jeśli szklana miska (w zależności od modelu) jest uszkodzona lub pęknięta. Oddaj je do naprawy w autoryzowanym punkcie serwisowym (patrz lista w broszurze serwisowej).
- Nigdy nie włączaj dzbanka blendera bez składników lub tylko z suchymi produktami.
- Zawsze dodawaj stałe składniki przed wlaniem płynów, nie przekraczaj ograniczenia MAX wygrauerowanego lub oznaczonego na dzbanku (w zależności od modelu). Jeśli blender jest przepełniony, wrząca woda może się wylewać. Sprawdź, czy jest wystarczająca ilość płynu do zakrycia ograniczenia „min” lub niższego oznaczonego poziomu (w zależności od modelu).
- Niektóre przepisy mogą spowodować nagłe przepełnienie wynikające z powstawania pęcherzyków, zwłaszcza podczas korzystania z mrożonych warzyw. W takim przypadku musisz odpowiednio zmniejszyć ilości.
- Nie wolno wkładać palców ani innych przedmiotów do dzbanka gdy urządzenie pracuje.
- Nie używaj dzbanka jako pojemnika do zamrażania lub sterylizacji.
- Umieść urządzenie na stabilnej, żaroodpornej, czystej i suchej powierzchni.
- Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu ściany lub szafy: wytwarzana para wodna może spowodować ich uszkodzenie.
- Dopilnuj, aby włosy, apaszki, krawat itp. nie zwisały nad dzbankiem, kiedy urządzenie pracuje.
- Nie wkładaj żadnych akcesoriów do mikrofalówki.
- Nie używaj urządzenia na zewnątrz.

- Nigdy nie należy przekraczać maksymalnej ilości podanej w instrukcji lub książce kucharskiej.
- Urządzenia nie należy nigdy używać do mikowania lub rozdrabniania produktów innych niż artykuły spożywcze.
- Chowaj urządzenie dopiero, gdy ostygnie.
- Woda nie może dostać się do panelu sterowania.
- Woda nie może dostać się do punktów połączeń.

• SERWIS POSPRZEDAŻNY

- Dla własnego bezpieczeństwa nie należy używać akcesoriów ani części zamiennych innych niż zatwierdzone przez centra posprzedażne.
- Każda inna interwencja oprócz normalnego czyszczenia i konserwacji wykonanej przez klienta musi być wykonywana przez autoryzowany punkt serwisowy.

• DOTYCZY TYLKO RYNKÓW EUROPEJSKICH

- Podczas używania dowolnego programu z blenderem:
- Urządzenie nie powinno być używane przez dzieci.
- Urządzenie i jego przewód zasilania należy trzymać w miejscu niedostępny dla dzieci.
- Podczas używania tylko funkcji podgrzewania:
 - Urządzenie i jego sznur należy trzymać w miejscu niedostępny dla dzieci do lat 8.
 - Jeśli używana jest tylko funkcja podgrzewania, urządzenia mogą używać dzieci, o ile mają co najmniej 8 lat, są pod odpowiednim nadzorem i zostały poinstruowane odnośnie do bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją możliwe ryzyko. Dzieci mogą wykonywać czynności związane z czyszczeniem i konserwacją bez nadzoru tylko pod warunkiem ukończenia 8 lat lub tylko pod nadzorem osoby dorosłej.
- Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
- Urządzenie mogą osoby o ograniczeniach fizycznych, czuciowych lub psychicznych lub osoby bez odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, jeśli opiekun odpowiedzialny za ich bezpieczeństwo nadzoruje wykonywanie przez nie czynności lub poinstrował je wcześniej odnośnie do obsługi urządzenia, a osoby te rozumieją możliwe ryzyko.



Ekologiczna utylizacja

To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz polską Ustawą z dnia 11 września 2015 r. „O zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym” (Dz.U. z dn. 23.10.2015 poz 11688) z symbolem przekreślonego kontenera na odpady.

Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzący z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużyciego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużycym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

• DOTYCZY TYLKO RYNKÓW POZA EUROPEJSKICH:

- Urządzenia nie powinny używać osoby (w tym dzieci) o ograniczeniach fizycznych, czuciowych lub psychicznych, ani osoby bez odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że opiekun odpowiedzialny za ich bezpieczeństwo nadzoruje wykonywanie przez nie czynności lub poinstruował je wcześniej odnośnie do obsługi urządzenia.
- Dzieci powinny być nadzorowane, aby nie bawiły się urządzeniem.

cs

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

• Před prvním použitím vašeho zařízení si pozorně přečtěte návod k použití a uschovějte ho pro budoucí použití: výrobce nenesete žádnou odpovědnost za nevhodné použití přístroje v rozporu s návodem k použití.

• Osobní bezpečnost

- Nikdy nedovolte, aby malé děti používali zařízení bez dozoru.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, nepoužívejte přístroj. Aby se předešlo jakémukoli riziku, musí poškozený síťový kabel vyměnit výrobce, poprvodajní servis či jiná kvalifikovaná osoba. (Viz seznam schválených servisních středisek v servisní knížce.)

- Vždy odpojte spotřebič od elektrické sítě, pokud je ponechán bez dozoru a také před montáží, demontáží nebo čištěním.
- Tento spotřebič nesmí být ponořen.
- Přístroj není určen k ovládání pomocí externího časovače ani pomocí samostatného systému dálkového ovládání.
- Tento spotřebič je určen pro domácí použití uvnitř domu a jen do nadmořské výšky 2000 m. Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost a vyhrazuje si právo zrušit záruku v případě komerčního nebo nevhodného použití nebo nedodržení pokynů.
- Není určen pro použití v těchto prostředích a záruka se nevztahuje na:
 - kuchyně v komerčních, kancelářských a dalších pracovních prostředích;
 - zaměstnanecké kuchyně v obchodech, kancelářích a v dalších pracovních prostředích;
 - statky;
 - používání klienty v hotelech, motelech a v jiných typech ubytovacích zařízení;
 - prostředí, kde se poskytuje nocleh se snídaní.
- Budte opatrní, pokud se horká tekutina nalije do robotu nebo mixéru, protože může uniknout z přístroje v důsledku náhlého vypařování.
- **UPOZORNĚNÍ:** Nesprávné použití může způsobit potenciální poranění. Budte opatrní při manipulaci s ostrými řeznými čepelmi, při vyprázdnění misky a během čištění.
- **VAROVÁNÍ:** Během používání spotřebiče některé části dosahují vysoké teploty (konvice, nemanipulační části víka a uzávěru podle modelu, kovové části pod konvíci, koše podle modelu), nebo jsou vystaveny působení zbytkového tepla po použití. Mohou způsobit popáleniny. Při manipulaci se dotýkejte chladných plastových dílů spotřebiče (rukoujeti, motorová jednotka, manipulační části víka a uzávěru podle modelu) při zahřívání a až do úplného vychladnutí. Červená kontrolka ohrevu ukazuje, že existuje riziko popálení.



- **VAROVÁNÍ:** Váš spotřebič produkuje páry, které mohou způsobit popáleniny. Manipulujte opatrně s víkem a

odměrným uzávěrem (podle modelu): V případě potřeby použijte chňapku nebo držák na hrnec. Uchopte odměrný uzávěr (podle modelu) v centrální části.

- **VAROVÁNÍ:** Dávejte pozor, abyste nepolili konektor při čištění, plnění nebo nalévání.
- Nespouštějte zařízení, pokud odměrný uzávěr není umístěn v otvoru ve víku a/nebo v případě, že těsnění není umístěno ve víku.
- Přečtěte si návod k obsluze pro nastavení rychlosti a provozního času každého programu.
- Přečtěte si návod k obsluze pro sestavení a připojení příslušenství k přístroji.
- Přečtěte si návod k obsluze pro čištění a údržbu vašeho přístroje.
- Při čištění spotřebiče vždy postupujte podle pokynů.
 - Odpojte spotřebič od napájení.
 - Nečistěte spotřebič, když je horký.
 - Vycistěte pomocí navlhčeného hadru nebo houby.
 - Nedávejte přístroj do vody nebo pod tekoucí vodu.

• Připojení k napájení

- Přístroj musí být připojen do zásuvky s uzemněním.
- Přístroj je navržen pro práci pouze se střídavým proudem. Zkontrolujte, zda napětí na typovém štítku vašeho spotřebiče odpovídá vaší domácí sítí.
- Když spotřebič nepoužíváte, před jeho sestavením, rozložením a čištěním vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Jakákoliv chyba připojení ruší záruku.
- Pokud chcete odpojit spotřebič, nikdy netahejte za napájecí kabel.
- Neponořujte přístroj, kabel či zástrčku do jakékoli tekutiny.
- Nenechávejte napájecí kabel v dosahu dětí, v blízkosti nebo v kontaktu s horkými částmi zařízení, u zdroje tepla nebo na ostré hraně.
- Výrobek s odnímatelnou zástrčkou (podle modelu): nejprve odpojte kabel od napájení a pak jej vyjměte z výrobku.
 - Před nalitím výrobek odpojte ze sítě.
 - Výrobek s odnímatelnou zástrčkou (podle modelu): používejte

pouze s kabelem dodaným s výrobkem nebo autorizovaným servisním střediskem.

• O nesprávném použití

- Nepoužívejte spotřebič, pokud nepracuje správně, pokud je poškozen, nebo pokud je skleněná mísá (podle modelu) poškozená nebo prasklá. Nechte ho opravit v autorizovaném servisním středisku (viz seznam v servisní knížce).
- Nikdy nezapínajte mixovací džbán bez příslad nebo pouze s pevnými přísladami.
- Před nalitím jakýchkoliv tekutých složek vždy přidejte nejprve pevné složky, aniž by byla překročena limitní značka MAX na konvici. (podle modelu). Jestliže je mixér příliš naplněn, může vařící voda vyštíkovat. Ujistěte se, že je dostatečné množství kapaliny po značku minima nebo značku menšího množství (podle modelu).
- Některé recepty mohou způsobit náhlé přetečení vzhledem k tvorbě bublin, a to zejména při použití zmrazené zeleniny. V tomto případě je na vás, abyste náležitě zredukovali množství.
- Nikdy nedávejte prsty nebo jakýkoli jiný předmět do džbánu, když je zařízení v provozu.
- Nepoužívejte džbán jako nádobu pro zmrazení nebo sterilizaci.
- Umistěte přístroj na stabilní, tepelně odolný, čistý a suchý povrch.
- Nedávejte přístroj do blízkosti zdi nebo skříně: produkované páry mohou poškodit tyto plochy.
- Nedopusťte, aby vaše vlasy, šátek či kravata a jiné věci visely nad džbánem, když je zařízení v provozu.
- Nedávejte žádné příslušenství do mikrovlnné trouby.
- Nepoužívejte spotřebič venku.
- Nikdy neprekračujte maximální množství uvedené v návodu k obsluze nebo receptáři.
- Nikdy nepoužívejte tento přístroj k mísení nebo směšování jakýchkoli jiných složek kromě potravin.
- Přístroj sundejte, jakmile úplně vychladne.
- Nedovolte, aby voda vnikla na ovládací panel.
- Nedovolte, aby voda vnikla na připojovací místa.

• POPRODEJNÍ SERVIS

- V zájmu vlastní bezpečnosti nepoužívejte příslušenství nebo náhradní díly jiné než ty, které se poskytuji v schválených poprodejních servisních střediscích.
- Jakýkoliv zásah jiný než čistění a běžná údržba ze strany klienta musí být proveden v licencovaném servisním středisku.

• POUZE PRO EVROPSKÉ TRHY

- Při použití libovolného programu s funkcí mixéru:
 - Tento spotřebič nesmí používat děti.
 - Uchovávejte zařízení i jeho kabel mimo dosah dětí.
 - Při použití pouze funkce topení:
 - Uchovávejte přístroj i jeho kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
 - Toto zařízení mohou používat děti od 8 let pouze s funkcií ohřevu, pokud jsou pod dohledem, nebo byly rádně poučeny ohledně použití spotřebiče bezpečným způsobem a chápou možná rizika spojená s jeho používáním. Čištění a údržbu nemohou provádět děti, výjimku tvoří děti starší 8 let jsoucí pod dohledem dospělé osoby.
 - Děti si nesmí se zařízením hrát.
- Tento spotřebič mohou používat osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo osobami s malou nebo žádnou znalostí spotřebiče, pokud jsou pod rádným dozorem a obdrželi pokyny pro bezpečné používání zařízení a pokud pochopili možná rizika.

Podílejme se na ochraně životního prostředí!

- ① Váš přístroj obsahuje četné zhodnotitelné nebo recyklovatelné materiály.
- ② Svěřte jej sběrnému místu nebo, neexistuje-li, smluvnímu servisnímu středisku, kde s ním bude naloženo odpovídajícím způsobem.

• POUZE NEEVROPSKÉ TRHY:

- Zařízení není určeno pro používání osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud tyto osoby nejsou pod dohledem nebo nejsou rádně poučeny ohledně použití zařízení ze strany osoby zodpovědné za jejich bezpečnost.
- Děti si nesmí se zařízením hrát a musí být pod dohledem.

SK

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Pred prvým použitím zariadenia si pozorne prečítajte návod na obsluhu a odložte si ho pre budúce použitie: používanie, ktoré nie je v súlade s týmto návodom na obsluhu, zbavuje výrobca akejkoľvek zodpovednosti.
- **Osobná bezpečnosť**
 - Deti nesmú používať zariadenie bez dozoru.
 - Ak je kábel poškodený, nepoužívajte prístroj. Aby sa zabránilo akémukolvek nebezpečenstvu, musí sieťový kábel vymeniť výrobca, popredajný servis či iná kvalifikovaná osoba. (Pozrite zoznam schválených servisných stredísk v servisnej knižke.)
 - Vždy odpojte zariadenie zo zásuvky, keď ho necháte bez dozoru, pred jeho zostavením, rozložením a čistením.
 - Toto zariadenie nesmie byť ponorené do žiadnej tekutiny.
 - Prístroj nie je určený na ovládanie pomocou externého časovača ani pomocou samostatného systému diaľkového ovládania.
 - Tento spotřebič je určený na domáce používanie vo vnútri domu a iba do nadmorskej výšky 2000 m. Výrobca nepreberá žiadnu zodpovednosť a vyhradzuje si právo zrušiť záruku v prípade komerčného alebo nevhodného použitia alebo nedodržania pokynov.
 - Nie je určený na používanie v týchto prostrediach a záruka sa nevzťahuje na:
 - kuchynské priestory v obchodoch, kanceláriach a v ďalších pracovných prostrediach;
 - Kuchyne pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriach a v ďalších pracovných prostrediach;
 - farmy;
 - pre klientov v hoteloch, moteloch a iných ubytovacích zariadeniach;
 - prostredia, kde sa poskytuje nocľah s raňajkami.
 - Budte opatrní, ak horúcu tekutinu nalejete do robota alebo mixéra, pretože môže uniknúť z prístroja v dôsledku náhlého vyparovania.
 - **UPOZORNENIE:** Nesprávne použitie môže spôsobiť potenciálne poranenie. Budte opatrní pri manipulácii s ostrými reznými čepelami, pri vyprázdnení misky a počas čistenia.

- **VAROVANIE:** Počas používania spotrebiča niektoré časti dosahujú vysoké teploty (kanvica, nemanipulačné časti veka a uzáveru podľa modelu, kovové časti pod kanvicou, koše podľa modelu), alebo sú vystavené pôsobeniu zvyškového tepla po použití. Môžu spôsobiť popáleniny. Pri manipulácii sa dotýkajte chladných plastových dielov spotrebiča (rukoväte, motorová jednotka, manipulačné časti veka a uzáveru podľa modelu) pri zahrievaní a až do úplného vychladnutia. Červená kontrolka ohrevu ukazuje, že existuje riziko popálenia.



- **VAROVANIE:** Váš spotrebič vytvára pary, ktoré môžu spôsobiť popáleniny. Manipulujte opatrne s vekom a odmerným uzáverom (podľa modelu): V prípade potreby použite chňapku alebo držiak na hrniec. Uchopte odmerný uzáver (podľa modelu) v stredovej časti.

- **VAROVANIE:** Dávajte pozor, aby ste nepoliali konektor pri čistení, plnení alebo nalievaní.

- Nespušťajte zariadenie, ak odmerný uzáver nie je umiestnený v otvore veka a/alebo v prípade, že tesnenie nie je umiestnené vo veku.

- Prečítajte si návod na obsluhu pre nastavenie rýchlosťi a prevádzkového času každého programu.

- Prečítajte si návod na obsluhu pre zostavenie a pripojenie príslušenstva na prístroj.

- Prečítajte si návod na obsluhu pre čistenie a údržbu vášho prístroja.

- Pri čistení spotrebiča vždy postupujte podľa pokynov.

- Odpojte spotrebič.
- Necistite, ak je spotrebič horúci.
- Čistite vlhkou handričkou alebo hubkou.
- Nedávajte prístroj do vody alebo pod tečúcu vodu.

• Pripojenie napájania

- Prístroj musí byť pripojený do zásuvky s uzemnením.

- Prístroj je navrhnutý pre napájanie len striedavým prúdom. Skontrolujte, či napätie na typovom štítku vášho spotrebiča zodpovedá vašej domácej sieti.

- Ked' spotrebič nepoužívate, pred jeho zostavením, rozložením a čistením, vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Akákoľvek chyba pripojenia ruší záruku.
- Neťahajte za kábel, ak chcete odpojiť prístroj z elektrickej siete.
- Neponárajte prístroj, kábel či zástrčku do akejkoľvek tekutiny.
- Napájací kábel nenechávajte visieť v dosahu detí, v blízkosti alebo v kontakte s teplými časťami prístroja, v blízkosti zdroja tepla ani na ostrých hranach.
- Výrobok s odnímateľnou zástrčkou (podľa modelu): najskôr odpojte kábel od napájacieho zdroja a potom ho vyberte z výrobku.
 - Pred nalievaním odpojte výrobok.
 - Výrobok s odnímateľnou zástrčkou (podľa modelu): používajte iba s káblom dodaným s výrobkom alebo autorizovaným servisným strediskom.

• O nesprávnom použití

- Nepoužívajte spotrebič, ak nepracuje správne, ak je poškodený, alebo ak je sklenená misa (podľa modelu) poškodená alebo prasknutá. Nechajte ho opraviť v autorizovanom servisnom stredisku (pozrite zoznam v servisnej knižke).
- Nikdy nezapínajte mixovací džbán bez prísat alebo len s pevnými prísadami.
- Pred naliatím akýchkoľvek tekutých zložiek vždy pridajte najprv pevné zložky, bez prekročenia hraničnej značky MAX na kanvici. (podľa modelu). Ak je mixér príliš naplnený, vriaca voda môže vystrekovať. Uistite sa, že je dostatočné množstvo kvapaliny po značke minima alebo značke menšieho množstva (podľa modelu).
- Niektoré recepty môžu spôsobiť neočakávané pretečenie vzhľadom na tvorbu bublín, a to najmä pri použití zmrazenej zeleniny. V tomto prípade je na vás, aby ste náležite zredukovali množstvo.
- Nikdy nedávajte prsty alebo akýkoľvek iný predmet do džbánu, keď je zariadenie v chode.
- Nepoužívajte džbán ako nádobu pre zmrazenie alebo sterilizáciu.
- Umiestnite prístroj na stabilný, tepelne odolný, čistý a suchý povrch.

- Nekladte prístroj do blízkosti steny alebo skrine: vytvárané pary môžu spôsobiť ich poškodenie.
- Nedovoľte, aby vaše vlasy, šatka či kravata a iné veci viseli nad džbánom, keď je zariadenie v chode.
- Nedávajte žiadnu časť tohto spotrebiča do umývačky riadu.
- Nepoužívajte spotrebič vonku.
- Nikdy neprekračujte maximálne množstvo uvedené v návode na obsluhu alebo receptári.
- Nikdy nepoužívajte tento prístroj na miešanie iných prísad, ako sú potraviny.
- Prístroj odložte, až keď úplne vychladne.
- Nedovoľte, aby voda vnikla na ovládaci panel.
- Nedovoľte, aby voda vnikla na pripojovacie miesta.

• POPREDAJNÝ SERVIS

- V záujme vlastnej bezpečnosti nepoužívajte príslušenstvo alebo náhradné diely iné ako tie, ktoré sa poskytujú v schválených popredajných servisných strediskách.
- Akýkoľvek iný zásah zo strany zákazníka, ako je čistenie alebo bežná údržba, sa musí vykonať v autorizovanom servisnom stredisku.

• LEN PRE EURÓPSKE TRHY

- Pri použití ľubovoľného programu s funkciou mixéru:
- Tento spotrebič nesmú používať deti.
- Uchovávajte prístroj aj kábel mimo dosahu detí.
- Pri použití iba funkcie ohrevu:
 - Uchovávajte prístroj aj kábel mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
 - Toto zariadenie môžu používať deti od 8 rokov len s funkciou ohrevu, ak sú pod riadnym dozorom a boli poučené o bezpečnom používaní zariadenia a pokial pochopili prípadné riziká. Čistenie a údržbu používateľom nesmú vykonávať deti mladšie ako 8 rokov a ktoré nie sú pod dohľadom dospejlej osoby.
- Deti sa nesmú s prístrojom hrať.
- Tento spotrebič môžu používať osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo osobami s

malou alebo žiadnou znalosťou spotrebiča, ak sú pod riadnym dozorom a boli poučené o bezpečnom používaní zariadenia a pokial pochopili prípadné riziká.

Podielajme sa na ochrane životného prostredia!

- ① Váš prístroj obsahuje četné zhodnotiteľné alebo recyklovateľné materiály.
- ② Zverte ho sbernému miestu alebo, ak neexistuje, zmluvnému servisnému stredisku, kde s ním bude naložené zodpovedajúcim spôsobom.

• IBA NEEURÓPSKE TRHY:

- Zariadenie nie je určené na používanie osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak tieto osoby nie sú pod dohľadom alebo nie sú riadne poučené z hľadiska použitia prístroja zo strany osoby zodpovednej za ich bezpečnosť.
- Dozrite na to, aby sa deti so zariadením nehrali.

HU BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- A készülék első használata előtt figyelmesen olvassa el az utasításokat, és tartsa meg őket későbbi tájékozódás céljából: a gyártó nem vállal felelősséget a készülék nem megfelelő használatáért.

• Személyi biztonság

- Ne engedje, hogy a gyerekek felnőtt felügyelete nélkül használják a készüléket.
- Ha a hálózati vezeték megrongálódott, ne használja a készüléket. A sérült kábelt kizárolag a gyártó, valamelyik felhatalmazott Szerviz Központ vagy megfelelő képzettségű szakember cserélheti ki. (Lásd a hivatalos szervizközpontok listáját a szervizkönyvben.)
- Mindig húzza ki a készülék hálózati kábelét a konnektorból, ha az eszköz felügyelet nélkül hagyja, mielőtt össze- vagy szétszereli, illetve tisztítja.
- A készüléket nem szabad vízbe meríteni.
- A terméket nem terveztek külső időkapcsolóról vagy külön távvezérlő rendszerről történő üzemeltetésre.
- A terméket kizárolag háztartási használatra terveztek 2000 m-es belmagasság alatt. A gyártó semmilyen felelősséget nem

vállal, és fenntartja a jogot a garancia felmondására a helytelen vagy a jelen használati útmutatótól eltérő használatból eredő károsodásokért.

- A készülék nem alkalmas az alábbiakban felsorolt használatokra, amelyekre a garancia nem terjed ki:
 - üzemi konyha, menza, irodák és egyéb munkakörnyezet,
 - tanyák és majorok,
 - szállodák, motelek panziók és egyéb szálláshelyek.
- Legyen óvatos, amikor forró folyadékot tölt a konyhai robotgéphez vagy a turmixedénybe, mivel hirtelen gőz miatt kifröccsenhet a készülékből.
- **FIGYELMEZTETÉS:** A helytelen használat potenciálisan sérülést okozhat. Óvatosan járjon el a vágókések kezelése során, vagy ha üríti a tálat és a tisztítás során.
- **FIGYELMEZTETÉS:** A készülék használata közben néhány alkatrész felforrósodik (edény, modelltől függően olyan alkatrészek, amelyeket nem fedéllel vagy sapkával kell használni, fém részek az edény alatt, kosár (modelltől függően)), és használat után még egy ideig tartják a hőt. Ez égési sérülést okozhat. A készüléket a hideg műanyag alkatrészeknél kezelje (fogantyúk, motoregyes, modelltől függően: fedél és sapka kezelő részei) felmelegedés és a teljes lehűlés alatt. A piros fűtés jelzőlámpa felgyullad, ha égésveszély áll fenn.
- **FIGYELMEZTETÉS:** A készülékből gőz áramlik ki, amely égési sérülést okozhat. Óvatosan bánnon a fedéllel és a mérőpohárral (modelltől függően): szükség esetén használjon fogókesztyűt vagy edénytartót. A mérőpoharat (modelltől függően) a központi részen fogja meg.
- **FIGYELMEZTETÉS:** Ügyeljen arra, hogy tisztítás közben, be- vagy kitöltés közben ne ömöljön a csatlakozóra folyadék.
- Ne indítsa el a készüléket, ha a mérőpohár sapkaja nincs a fedél nyílásába helyezve, és/vagy a tömítőgyűrű nincs felhelyezve a fedélen.
- Kérjük, nézze meg a használati útmutatóban, hogyan kell beállítani a sebességet és az egyes programok működési idejét.
- Kérjük, ellenőrizze használati útmutatóban, hogyan kell összeszerelni a készüléket, és hogyan kell a tartozékokat csatlakoztatni.



• Kérjük, ellenőrizze használati útmutatóban, hogyan kell tisztítani és karbantartani a készüléket.

- A készülék tisztítása közben mindenkor tartsa be az utasításokat.
 - Húzza ki a készüléket.
 - Ne tisztítsa, amikor az forró.
 - Csak nedves ruhával vagy szivaccsal tisztítsa meg.
 - Ne tegye a készüléket vízbe vagy folyóvíz alá.

• Csatlakoztatás a villamos hálózatra

- A készüléket földelt hálózati aljzathoz csatlakoztassa.
- A készülék csak váltakozó áramról történő üzemeltetésre lett tervezve. Ellenőrizze, hogy a készülék adattábláján megadott feszültség megfelel-e az otthoni hálózati aljzathoz.
- Mindig húzza ki a készüléket a hálózatról, ha felügyelet nélkül hagyja, összeszerelés, szétszerelés vagy tisztítás előtt.
- A csatlakoztatásnál előkötött bármely hiba érvényteleníti a garanciát.
- Soha ne használja a tápvezetéket a csatlakozódugó kihúzására.
- Ne merítse folyadékba a készüléket, a kábelt vagy a csatlakozót.
- A tápvezetéket gyermekektől elzárva kell tartani, és nem szabad a készülék forró alkatrészeinek, hőforrások vagy éles sarkok közelébe helyezni, ill. nem érintkezhet ezekkel.
- Termék levehető csatlakozódugójával (modelltől függően): először válassza le a hálózati vezetéket az áramforrásról, majd húzza ki a termékből.
 - Mindig válassza le a hálózati kábelt az áramforrásról mielőtt a leturmixolt keveréket kiönti a kacsóból.
 - Termék levehető csatlakozódugójával (modelltől függően): csak a termékhez mellékelt vezetéket használja, vagy egy felhatalmazott szervizét.

• Nem megfelelő használat

- Ne használja a készüléket, amennyiben az nem megfelelő módon működik, sérült, vagy (modelltől függően) az üveg edény sérült vagy repedt. Javítassa meg hivatalos szervizközpontban (lásd a listát a szervizkönyvben).
- Soha ne kapcsolja be a turmixgépet a hozzávalók nélkül vagy kizárálag szilárd ételekkel.

- Mindig a szilárd hozzávalókat tegye be először, mielőtt a folyadékot hozzá öntené, és ne lépje túl az edényen jelölt MAX jelzést. (A modelltől függően.) Ha a turmixgép túlságosan meg van töltve, a forró víz kifuthat. Ellenőrizze, hogy van-e elég folyadék benne, amely eléri a minimális szintet, vagy egy kisebb szintet (modelltől függően).
- Néhány receptnél váratlanul kifuthat az étel a gázok miatt, különösen, ha fagyaszott zöldségeket használnak. Ebben az esetben ennek megfelelően csökkentse a mennyiséget.
- Ne tegye az ujjait vagy más tárgyakat az edénybe a készülék működése közben.
- Ne használja a kiöntött tárolóként fagyasztahoz, sterilizáláshoz.
- Helyezze a készüléket egy stabil, hőálló, tiszta és száraz felületre.
- Ne tegye a készüléket fal vagy ételszekrény mellé: a góz megrongálhatja őket.
- Ne hagyja, hogy a haja, egy sál vagy nyakkendő az edénybe lógjon a készülék működése közben.
- Ne tegye a tartozékokat mikrohullámú sütőbe.
- Ne használja a készüléket kültéren.
- Soha ne lépje túl az utasításokban vagy a receptkönyvben megadott maximális mennyiséget.
- Soha ne használja a készüléket ételeken kívül más termékek keverésére vagy mixelésére.
- A készüléket csak akkor tegye el, amikor teljesen kihült.
- Ne kerüljön víz a vezérlőegységbe.
- Ne kerüljön víz a csatlakoztatási pontokra.

•ÜGYFÉLSZOLGÁLATI SZERVIZ

- A biztonsága érdekében csak az ügyfélszolgálatok által mellékelt tartozékokat és alkatrészeket használja.
- A készülék tisztításán és szokásos karbantartásán kívüli egyéb beavatkozásokat minden esetben végeztesse hivatalos márkaszervizzel.

•CSAK EURÓPAI PIAC

- Bármilyen program használata turmixgéppel:
- Gyererek nem használhatják a készüléket.
- A készüléket és annak vezetékét gyermekektől elzárva kell tartani.

•Ha csak a fűtési funkciót használja:

- A készüléket és annak vezetékét 8 éves kor alatti gyermekektől elzárva kell tartani.
- Ha csak a fűtési funkciót használja, akkor ezt a készüléket csak akkor használhatják legalább 8 éves gyermekek, ha felügyelet alatt állnak és útmutatást kaptak a készülék biztonságos használatáról, valamint teljesen megértik a lehetséges veszélyeket. A készülék tisztítását és karbantartását gyermekek nem végezhetik felügyelet nélkül, csak ha elmúltak 8 évesek, és felnőtt felügyelete alatt állnak.
- Gyererek ne játszanak a készülékkel.
- Ezt a berendezést csak akkor használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek, vagy akik nem rendelkeznek kellő belátással és tudással, ha felügyelet alatt állnak és útmutatást kaptak a készülék biztonságos használatáról, valamint teljesen megértik a lehetséges veszélyeket.



Első a környezetvédelem!

- ① Az Ön terméke értékes újrahasznosítható anyagokat tartalmaz.
- ② Kérjük készülékét ne dobja ki, hanem adja le az erre a céllra kijelölt gyűjtőhelyen.

•NEM CSAK EURÓPAI PIACRA:

- Ezt a készüléket nem használhatják olyan személyek (gyermeket is beleértve), akik csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy nem rendelkeznek kellő belátással és tudással, kivéve azt az esetet, ha az említett személyek a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt állnak, vagy ilyen személytől kaptak utasítást a berendezés használatára vonatkozóan.
- A gyerekek legyenek felügyelet alatt, hogy ne játszanak a készülékkel.

คำแนะนำนำด้านความปลอดภัย

- กรุณารอว่าคำแนะนำนำด้านความปลอดภัยที่ตั้งไว้ในช่องเปิดครั้งแรก และเก็บรักษาคำแนะนำสำหรับการใช้งานไว้ในอนาคต; ผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการใช้งานเครื่องที่ไม่สอดคล้องตามคำแนะนำ

- **ความปลอดภัยส่วนบุคคล**
- **ห้ามปล่อยให้เด็กใช้งานเครื่องโดยไม่ได้รับการควบคุมด้วย**
- **ห้ามใช้งานเครื่องหากสายไฟเลี้ยงหาย ต้องดำเนินการเปลี่ยนสายไฟ ให้ผู้ผลิต ศูนย์บริการหลังการขาย หรือบุคคลที่มีคุณสมบัติคล้ายกัน เพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย (โปรดดูรายชื่อศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตใน หนังสือบริการ)**
- **ถอดปลั๊กเครื่องจากเตาสีอบทุกครั้งหากปล่อยเครื่องทิ้งไว้ รวมถึง ก่อนการประกอบ ถอดชิ้นส่วน และทำความสะอาด**
- **ห้ามนำเครื่องไปแขวน**
- **เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์จับ เวลาภายนอก โดยใช้อุปกรณ์จับเวลาภายนอกหรือระบบปรีเมทควบคุม แบบแยกต่างหาก**
- **เครื่องใช้นี้ออกแบบมาเพื่อการใช้งานภายในครัวเรือนและในพื้นที่ที่ มีความสูงจากพื้นดินต่ำกว่า 2,000 ม. เท่านั้น ผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบ ใด ๆ และขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการรับประกันในกรณีที่มีการใช้ งานเชิงพาณิชย์ การใช้งานอย่างไม่เหมาะสม หรือไม่ปฏิบัติตามคำ แนะนำ**
- **เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการใช้งานต่อไปนี้ ซึ่งอยู่นอก ขอบเขตของการรับประกัน:**
 - พื้นที่ครัวในร้านค้า สำนักงาน และสภาพแวดล้อมการทำงานอื่น ๆ
 - พื้นที่ครัวสำหรับพนักงานในร้านค้า สำนักงาน และสภาพแวดล้อม การทำงานอื่น ๆ
 - โรงนา
 - ผู้เข้าพักในโรงแรม ที่พักข้างทาง หรือสภาพแวดล้อมการพักอาศัย อื่น ๆ
 - สภาพแวดล้อมแบบห้องพักพร้อมอาหารเข้า
- **ระมัดระวัง กรณีเทข่องเหลวที่มีความร้อนลงในเครื่องเดรียมอาหาร หรือเครื่องปั่น มะพร้าวของเหลวอาจกระเด็นออกจากการ เนื่องจาก ไอน้ำที่ก่อตัวขึ้นอย่างกะทันหัน**
- **คำเตือน: อาจเกิดอาการบาดเจ็บขึ้นได้จากการใช้ผิดวิธี ควร ระมัดระวังเมื่อจับใบมีดตัดหัตtem เทไกปั่น และระหว่างการทำความสะอาด**
- **คำเตือน: เมื่อใช้งานเครื่อง ขันส่วนบางจุดอาจมีอุณหภูมิสูง (โดยปั่น เจพาร์วน ขันส่วนที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์สำหรับการจับ ขัน ฝาปิดและ ถ่ายตัว ส่วนที่เป็นโลหะได้โดยปั่น ตะกร้า (เจพาร์วน) และอาจมีความ ร้อนหลังเหลืออยู่หลังการใช้งาน ซึ่งอาจทำให้เกิดแพลงไนท์ จับ เครื่องที่ส่วนพลาสติกที่ความร้อน (ด้านจับ ชุดมอเตอร์ เจพาร์วน:**

- ขันส่วนสำหรับจับของฝาปิดและถ่ายตัว) ระหว่างการทำความร้อน และจนกว่าจะเย็นสนิท ไฟสัญญาณความร้อนสีแดงจะสว่างขึ้น หาก มีความเสี่ยงต่อการเผาไหม้**
- **ค่าเตือน: เครื่องจะปล่อยไอ้น้ำออกมานี้ ซึ่งอาจทำให้เกิดแพลงไนท์ จับฝาปิดและถ่ายตัว (เจพาร์วน) ด้วยความระมัดระวัง: ใช้ถุงมือจับภาชนะร้อนหรือผ้า洁手巾 ของร้อนหากจำเป็น ถือถ่าย ตัว (เจพาร์วน) โดยรับที่ตรงกลาง**
 - **คำเตือน: โปรดระมัดระวังไม่ให้ข้องเหลวหากใส่ข้าวต่อขณะทำความสะอาด สีขาว เดิน หรือเทข่องเหลว**
 - **ห้ามใช้งานเครื่องหากยังไม่ได้วางถ่ายตัวในช่องของฝาปิด และ/ หรือหากยังไม่ได้มีว่างช่องในฝาปิด**
 - **กรุณาตรวจสอบคุณมือการใช้งานเกี่ยวกับวิธีปรับการตั้งค่าความเร็วและ เวลาการใช้งานของแต่ละไฟแกรม**
 - **กรุณาตรวจสอบคุณมือการใช้งานเกี่ยวกับวิธีประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ เลื่อนเขากับเครื่อง**
 - **กรุณาตรวจสอบคุณมือการใช้งานเกี่ยวกับวิธีทำความสะอาดและบำรุง รักษาระบบเครื่อง**
 - **ปฏิบัติตามคำแนะนำทุกครั้งเมื่อทำความสะอาดเครื่อง**
 - ถอดปลั๊กเครื่อง
 - ห้ามทำความสะอาดหากยังมีความร้อน
 - ทำความสะอาดด้วยผ้าชุบน้ำหมาด ๆ หรือฟองน้ำ
 - ห้ามวางเครื่องในน้ำหรือใต้น้ำที่ใกล้กับก๊อก
 - **การเชื่อมต่อ กับแหล่งจ่ายไฟ**
 - **ต้องเสียบปลั๊กเครื่องกับเตารับที่มีสายดิน**
 - **เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ออกแบบมาเพื่อใช้งานกับไฟฟ้ากระแสสลับเท่านั้น ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ป้ายข้อมูลของเครื่องว่าสอดคล้องกับแหล่ง จ่ายไฟในครัวเรือนของคุณหรือไม่**
 - **ถอดปลั๊กเครื่องจากแหล่งจ่ายไฟทุกครั้งหากปล่อยเครื่องทิ้งไว้ รวม ถึงก่อนการประกอบ ถอดชิ้นส่วน และทำความสะอาด**
 - **หากเกิดข้อผิดพลาดใด ๆ ใน การเชื่อมต่อ จะถือว่าการรับประกันเป็น โมฆะ**
 - **ห้ามถอดปลั๊กเครื่องด้วยการดึงสายไฟ**
 - **ห้ามแข็งเครื่อง สายไฟ หรือปลั๊กในของเหลว**
 - **ต้องเก็บสายไฟให้พ้นมือเด็ก และห้ามวางไว้ใกล้หรือสัมผัสถกับขัน ส่วนเครื่องที่มีความร้อน แหล่งความร้อน หรือของมีคม**
 - **ผลิตภัณฑ์ที่มีปลั๊กแบบถอดได้ (เจพาร์วน): ขันแรก ถอดปลั๊กสายไฟ**

ออกจากการซ่องจ่ายไฟ จากนั้นจึงถอดสายไฟออกจากผลิตภัณฑ์

- ถอดปลั๊กผลิตภัณฑ์ก่อนเท
- ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลั๊กแบบถอดได้ (เฉพาะรุ่น): ไข้กับชุดสายไฟที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ หรือที่จัดหาโดยศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

• การใช้งานที่ไม่คุ้มต้อง

- ห้ามใช้งานหากเครื่องทำงานอย่างไม่ถูกต้อง เกิดความเสียหาย หรือโคลเก็ง (เฉพาะรุ่น) เกิดความเสียหายหรือมีรอยร้าว ต้องดำเนินการซ่อมโดยศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต (โปรดดูรายชื่อในหนังสือบริการ)
- ห้ามเปิดเครื่องปั๊บโดยที่ไม่มีส่วนผสม หรือไม่เฉพาะส่วนผสมที่แห้ง
- ใส่ส่วนผสมที่เป็นของแข็ง ก่อนเทส่วนผสมที่เป็นของเหลวเสมอ โดยห้ามให้เกินเครื่องหมาย MAX (สูงสุด) ท่อญี่ปุ่นโกลปั๊บ (เฉพาะรุ่น) หากมีส่วนผสมในเครื่องปั๊บมากเกินไป นำที่เดือดอาจล้นออกน้ำ ตรวจสอบว่ามีริมข่องเหลวมากพอก่อนถึงเครื่องหมายต่ำสุด หรือระดับเครื่องหมายที่เล็กกว่า (เฉพาะรุ่น)
- ส่วนผสมบางส่วนอาจล้นออกมากอย่างกะทันหัน เนื่องจากกรวยตัวของฟองอากาศ โดยเฉพาะเมื่อใช้พักแข็งแข็ง ในการนี้ ลดปริมาณส่วนผสมตามความเหมาะสม
- ห้ามน้ำในน้ำมือหรือวัตถุอื่นใดเข้าในโกลปั๊บขณะใช้งานเครื่อง
- ห้ามใช้โกลปั๊บเป็นภาชนะบรรจุสำหรับแข็งหรือข้าวเชือ
- วางเครื่องบนพื้นผิวที่มั่นคง ทันตัวร้อน สะอาด และแห้ง
- ห้ามวางเครื่องใกล้กับผนังหรือขันวาง โอบน้ำอาจสร้างความเสียหายต่อสิ่งทั้งกล่าว
- ห้ามให้เส้นผม ผ้าพันคอ เนคไท และอื่น ๆ เข้าใกล้โกลปั๊บขณะใช้งานเครื่อง
- ห้ามน้ำอุปกรณ์เสริมใด ๆ ใส่เข้าไปในเตาไมโครเวฟ
- ห้ามใช้งานเครื่องภายใต้ความกดอากาศสูง
- ห้ามใส่ส่วนผสมเกินปริมาณสูงสุดที่ระบุไว้ในคำแนะนำหรือหนังสือสตรอว์หาร
- ห้ามใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านี้เพื่อปั๊บหรือผสมสิ่งอื่นนอกเหนือจากส่วนผสมอาหาร
- เก็บเครื่องปั๊บ เมื่อเครื่องเย็นลงแล้ว
- ห้ามให้น้ำหกใส่แพ้งดูบคุณ
- ห้ามให้น้ำหกใส่จุดเชื่อมต่อ
- **บริการหลังการขาย**
- เพื่อความปลอดภัย ห้ามใช้อุปกรณ์เสริมหรืออะไหล่สำรองนอกเหนือ

จากที่ศูนย์บริการหลังการขายที่ได้รับอนุญาตจัดหาให้

- การดำเนินการใดนอกเหนือจากการทำความสะอาดและการซ่อมบำรุงตามปกติ ต้องดำเนินการโดยศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต
- **เฉพาะตลาดในยุโรป**
- เมื่อใช้โปรแกรมใด ๆ พร้อมกับการใช้งานเครื่องปั๊บ:
- ห้ามให้เด็กใช้เครื่องปั๊บ
- เก็บเครื่องและสายไฟให้พ้นมือเด็ก
- เมื่อใช้เฉพาะฟังก์ชันทำความร้อน:
 - เก็บเครื่องและสายไฟให้พ้นมือเด็กอายุต่ำกว่า 8 ปี
 - เมื่อใช้เฉพาะฟังก์ชันทำความร้อน เด็กอายุต่ำกว่า 8 ปีสามารถใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ได้ หากได้รับคำแนะนำและการควบคุมดูแลที่เหมาะสมในการใช้งานเครื่องอย่างปลอดภัย และหากทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ไม่ควรให้เด็กทำความสุขด้วยการนำรากษาเครื่องโดยไม่ได้รับการควบคุมดูแลจากผู้ใหญ่
- ไม่ควรปล่อยให้เด็กน้ำเครื่องใช้ไฟฟ้าไปเล่น
- ผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือทางจิต หรือผู้ที่ขาดประสมการณ์หรือความรู้ที่เหมาะสม สามารถใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ได้ หากได้รับคำแนะนำและ การควบคุมดูแลที่เหมาะสมในการใช้งานเครื่องอย่างปลอดภัย และทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

การปกป้องสิ่งแวดล้อมต้องมากกว่า!

- ① เครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณประจำตัวไว้สุดมีค่า ซึ่งนากลับมาใช้หรือใช้ต่อ
- ② นำไปทิ้ง ณ จุดเก็บรวบรวมขยะในท้องถิ่น

• **เฉพาะตลาดที่ไม่ใช้ยุโรป**

- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการใช้งานโดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือทางจิต หรือขาดประสมการณ์และความรู้ เว้นแต่จะได้รับการควบคุมดูแลหรือได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานอย่างปลอดภัยก่อน จำกบุคคลที่ทำหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของบุคคลดังกล่าว

KO
 사용설명서

• 처음 제품을 사용하기 전에 사용설명서를 꼼꼼히 읽고 향후

사용하기 위해 보관하십시오. 제조업체는 본 제품 사용을 준수하지 않는 것에 대해 어떤 책임도 질 수 없습니다.

• 개인 안전

- 어린 아이들이 제품을 사용 하지 않도록 주의 하십시오.
- 코드가 손상된 경우 장치와 함께 사용하지 마십시오. 전원 코드를 교체해야 하는 경우, 위험을 방지하기 위해 제조업체, 서비스센터 또는 이와 동등한 자격을 갖춘 사람이 진행해야 합니다(사용설명서의 서비스센터 목록 참조).
- 제품을 사용하지 않거나, 조립, 분해 또는 청소하기 전에 항상 기기의 코드를 뽑으십시오.
- 제품을 액체에 담그지 마십시오
- 본 제품은 외부 타이머나 별도의 리모컨을 통해 외부 타임 스위치를 사용하여 작동하도록 고안된 제품이 아닙니다.
- 본 제품은 가정용과 고도 2,000m 미만에서만 사용하도록 제작되었습니다. 상업 목적 및 부적절한 사용, 사용 설명서의 안내를 따르지 않아 문제 발생된 경우 품질 보증 혜택을 받을 수 없습니다.
- 본 제품을 다음의 용도로 사용할 수 없고 그럴 경우 보증 혜택을 받으실 수 없습니다.
 - 가게, 사무실 및 다른 영업적 환경 내 주방
 - 상점의 직원용 주방, 사무실 혹은 기타 작업 환경
 - 농장 시설
 - 호텔 모텔 및 기타 숙박시설 내에서 고객 접대용
 - 아침 식사를 제공하는 숙박시설.
- 액체가 끓으면서 발생되는 증기가 제품 외부로 분출 될 수 있으니 조리도구와 블렌더로 내용물이 쏟아 지지 않도록 주의하십시오.
- 경고: 잘못 사용할 경우 부상을 입을 수 있습니다. 날카로운 칼날을 다루거나 용기를 비우거나 세척하는 동안 주의해야 합니다.

• 경고: 제품을 사용할 때 일부 부품이 고온으로 올라갑니다. 모델에 따라 용기 부품은 뚜껑과 캡, 용기 아래 금속 부분, 용기(모델에 따라 다른) 등은 사용 이후 열이 남아 있을 수 있으며 화상 위험이 있습니다. 가열하는 동안 그리고 열이 완전히 식을 때까지 찬 플라스틱 부품(모델에 따라 핸들, 모터 장치, 뚜껑 및 캡의 취급 부분)으로 제품을 다루십시오. 화상의 위험이 있다면 적색 열 표시등이 커집니다.



• 경고: 제품은 화재를 일으킬 수 있는 스팀을 배출합니다. 뚜껑과 (모델에 따라 다른) 계량 캡을 주의해서 취급합니다: 필요할 경우 오븐 글러브 장갑이나 냄비 홀더를 사용하십시오. 계량 캡 (모델에 따라 다른)의 중앙 부위를 잡습니다.

• 경고: 제품을 세척하거나 내용물을 채우고, 비울 경우 전기 연결 부위에 내용물이나 물이 들어 가지 않도록 주의하십시오.

• 계량 캡이 뚜껑의 구멍에 제대로 부착되어 있지 않거나 실 패킹이 뚜껑에 장착되어 있지 않는 경우 본 제품을 작동시키지 마십시오.

• 각 프로그램의 속도 설정 및 작용 시간을 조정하는 방법에 대해서는 사용설명서를 확인하십시오.

• 본 제품에 액세서리를 조립하고 부착하는 방법에 대해서는 사용설명서를 확인하십시오.

• 본 제품을 청소하고 관리하는 방법에 대해서는 사용설명서를 확인하십시오.

• 본 제품을 청소할 때 항상 사용설명서를 따르십시오.

- 플러그를 뽑습니다.

- 뜨거울 때 청소하지 마십시오.

- 본체와 외부는 젖은 천이나 물기가 있는 스폰지로 청소하십시오.

- 제품을 물에 담그거나 흐르는 수돗물에 넣지 마십시오.

• 전선 연결

• 제품은 접지가 있는 소켓에 플러그를 꽂아야 합니다.

- 제품은 오직 교류 전류에만 연결하여 사용하도록 제조되었습니다. 제품을 사용하기 전에 제품의 전압이 가정의 전압과 맞는지 확인 해 주십시오.
- 자리를 비우거나 기기를 조립, 분해, 청소하기 전에는 항상 제품의 전원 플러그를 빼십시오.
- 전압이 맞지 않아 발생한 문제에 대해서는 보증 혜택을 받을 수 없습니다.
- 제품 플러그를 뺄 때 전선을 잡아 당기지 마십시오.
- 제품, 코드 또는 플러그를 액체에 담그지 마십시오.
- 전선은 어린이가 닿지 않도록 보관하고 제품의 열 부분, 열원 또는 날카로운 가장자리에 놓거나 접촉하지 않도록 하십시오.
- 분리 가능한 플러그(모델에 따라 다름)가 제공되는 제품: 먼저 전원 콘센트에서 플러그를 빼 다음, 제품에서 분리합니다.
 - 내용물을 비우기 전에 제품의 플러그를 빼십시오.
 - 분리 가능한 플러그(모델에 따라 다름)가 제공되는 제품: 제품에 포함되어 있거나 공인 서비스 센터에서 제공하는 코드 세트만을 사용하시기 바랍니다.

• 부적절한 사용

- 부적절하게 작동되거나, 손상을 입었거나, 유리 용기(모델에 따라 다름)가 손상되었거나 균열되었을 경우 제품을 사용하지 마십시오. 공인 서비스 센터에서 수리를 받아야 합니다(서비스 소책자에 있는 리스트 참조).
- 용기가 비어 있는 상태나 마른 재료만 넣고 제품을 작동시키지 마십시오.
- 액체를 넣기 전에 항상 고체 재료를 먼저 넣으십시오. 용기에 표시된 최대선을 넘지 않도록 주의 해 주십시오. (모델에 따라 다름) 블렌더에 물을 너무 많이 채우면 끓는 물이 넘칠 수 있습니다. 액체는 최소 표시선까지 넣으시거나 칼날이 잠길 정도로 넣어 주십시오. (모델에 따라 다름)
- 일부 레시피는 특히 냉동 채소를 사용할 때 거품이 형성되기 때문에 갑작스럽게 넘쳐흐를 수 있습니다. 이 경우에는 그에

따라 양을 재량껏 줄일 수 있습니다.

- 제품이 작동하고 있는 동안에는 손가락이나 그 외 물체를 용기에 넣지 마십시오.
- 용기를 냉동이나 살균 목적의 그릇으로 사용하지 마십시오.
- 제품을 안정되고, 내열성이며, 청결하고, 건조한 표면에 놓으십시오.
- 제품을 벽이나 찬장 옆에 두지 마십시오. 스팀이 그것에 손상을 입힐 수 있습니다.
- 제품이 작동하고 있는 동안에는 그 외 물건 중에서 머리카락, 스카프 또는 타이가 용기에 걸리지 않도록 하십시오.
- 전자렌지에 어떤 액세서리도 넣지 마십시오.
- 야외에서 제품을 사용하지 마십시오.
- 사용설명서나 요리책에 표시된 최대 양을 초과하지 마십시오.
- 이 제품을 사용하여 절대 음식 이외의 것을 혼합하거나 섞지 마십시오.
- 제품이 완전히 식은 후 세척 하십시오.
- 조작 부위에 물이 들어가지 않도록 하십시오.
- 전기 연결 부위에 물이 들어가지 않도록 하십시오.

• 제품 주리 및 부품 구입

- 안전상 공인 서비스 센터에서 제공한 것 이외의 액세서리나 부품을 사용하지 마십시오.
- 사용자가 할 수 있는 일반적인 세척 및 유지관리를 제외한 모든 관리는 공인 서비스 센터에서 수행되어야 합니다.

• 유럽 제품 해당사항

- 블렌더 프로그램으로 사용할 때:
- 이 기기는 어린이가 사용할 수 없습니다.
- 기기와 전선이 어린이 손에 닿지 않도록 주의하십시오.
- 열 기능을 사용할 때만:
 - 8세 이하 어린이 손에 제품 및 코드가 닿지 않도록 주의하십시오.
 - 가열 기능을 단독으로 사용할 때는 최소 8세 이상의 어린이부터

제품을 사용할 수 있으며 이 경우에는 안전한 사용을 위해 반드시 예상 가능한 위험을 이해하고 있어야 하고, 적절한 관리감독 및 안전한 사용에 대한 지침을 받아야만 합니다. 제품의 세척 및 유지보수를 위한 활동은 적절한 관리감독이 없는 상태에서 어린이가 할 수 없습니다.

- 아이가 제품을 가지고 장난치지 않도록 지도하십시오.
- 제품 안전 사용에 대해 적절한 감독을 받거나 지침을 받지 않는 한 또는 묵시적인 리스크를 이해하지 못하는 한 신체적, 감각적, 정신적 능력이 제한되었거나 기기에 대한 지식이 부족한 사람이 본 제품을 사용할 수 없습니다.



환경 보호 중시!

- ① 본 제품은 회수 또는 재활용할 수 있는 소재를 포함하고 있습니다.
- ② 재활용 장소에 분리 수거 해 주십시오.

• 유럽 시장만 해당:

- 안전에 대한 책임을 질 수 있는 성인이 제품 사용을 감독하거나 제품 사용 방법을 사전에 지도하지 않는 한 신체적, 감각적, 정신적 능력이 제한되었거나 경험 및 지식이 부족한 사람(어린이 포함)이 본 제품을 사용할 수 없습니다.
- 어린이가 제품을 가지고 장난을 치지 않도록 지도해 주십시오.

vi

HƯỚNG DẪN VỀ AN TOÀN

• Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng thiết bị của bạn lần đầu và giữ lại để sử dụng trong tương lai: hãng sản xuất không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với việc sử dụng thiết bị không tuân theo hướng dẫn.

• Về an toàn cá nhân

- Không được cho phép trẻ em sử dụng thiết bị mà không có sự giám sát.
- Nếu dây nguồn bị hỏng thì không được sử dụng thiết bị. Dây nguồn phải được thay bởi nhà sản xuất, đại lý bảo trì của nó hoặc một người đủ năng lực tương tự để tránh nguy hiểm. (Xem danh sách các trung tâm bảo trì được phép trong tập tài liệu về bảo trì).

• Luôn rút phích cắm của thiết bị này ra khỏi nguồn điện nếu không có người trông coi và trước khi lắp ráp, tháo rời hoặc vệ sinh.

- Không được nhúng thiết bị này.
- Thiết bị này không được thiết kế để được vận hành bằng công tắc hèn giờ bên ngoài hay một hệ thống điều khiển từ xa riêng biệt.

• Thiết bị này chỉ được thiết kế để phục vụ cho mục đích sử dụng gia dụng và ở độ cao dưới 2000 m. Hãng sản xuất sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào và có quyền hủy bỏ hành trong trường hợp sử dụng vì mục đích thương mại hoặc sử dụng không đúng cách hoặc không tuân thủ các hướng dẫn.

- Thiết bị này không được thiết kế để sử dụng trong các ứng dụng sau đây, và bảo hành sẽ không áp dụng cho:

- khu vực nhà bếp ở các cửa hàng, văn phòng và các môi trường làm việc khác;
- nhà bếp nhân viên ở cửa hàng, văn phòng và các môi trường làm việc khác;
- trang trại;
- khách hàng trong khách sạn, nhà nghỉ và các môi trường dân cư khác;
- Môi trường đang phòng ngủ và ăn sáng.

• Cần thận nếu rót chất lỏng nóng vào thiết bị xử lý thức ăn hoặc máy xay vì nó có thể bị bắn ra khỏi thiết bị do đột ngột bốc hơi.

• **CẠNH BẢO:** Sử dụng không đúng cách có thể gây ra thương tích. Phải cẩn thận khi xử lý các lưỡi cắt sắc trong quá trình vệ sinh.

• **CẠNH BẢO:** Khi sử dụng thiết bị, một số bộ phận đạt đến nhiệt độ cao (bình, tùy theo mẫu máy, các bộ phận không được thiết kế để xử lý bằng nắp và nắp đeo, các phần kim loại bên dưới bình, rõ (tùy theo mẫu máy) và có thể còn nhiệt sau khi sử dụng. Chúng có thể gây bỏng. Xử lý thiết bị bằng các bộ phận nguội bằng nhựa (tay cầm, bộ phận moto, tùy theo mẫu: xử lý các bộ phận nắp và nắp đeo) trong khi giá nhiệt và đèn khi nguội hàn. Đèn chỉ báo nhiệt màu đỏ sẽ sáng nếu có quy cơ bông.



- **CẢNH BÁO:** Thiết bị này sinh ra hơi nước có thể gây bỏng. Xử lý nắp và nắp đố (tùy theo mẫu máy) một cách cẩn thận: sử dụng găng tay đốt lò hoặc rổ nồi nếu cần. Cầm nắp đố (tùy theo mẫu) ở đoạn giữa.
- **CẢNH BÁO:** Cân thần để tránh tràn đổ trên đầu nồi trong khi vệ sinh, châm hoặc rót.
- Không được khởi động thiết bị nếu nắp đố không được lắp vào cài Jô trên nắp đậy và/hoặc nếu không có vòng đệm trong nắp đậy.
- Vui lòng tham khảo tài liệu hướng dẫn về cách điều chỉnh các thiết lập tốc độ và thời gian vận hành của từng chương trình.
- Vui lòng tham khảo tài liệu hướng dẫn về cách lắp và gắn phụ kiện vào thiết bị.
- Vui lòng tham khảo tài liệu hướng dẫn về cách vệ sinh và bảo dưỡng thiết bị.
- Khi vệ sinh thiết bị, luôn tuân thủ hướng dẫn.
 - Rút phích cắm của thiết bị.
 - Không được vệ sinh khi còn nóng.
 - Vệ sinh bằng một tấm vải hoặc bọt xốp ẩm.
 - Không được nhúng thiết bị vào nước hoặc để dưới nước máy.

• Về kết nối với nguồn điện

- Phải cắm phích cắm của thiết bị vào ổ cắm có nối đất.
- Thiết bị này chỉ được thiết kế hoạt động với dòng điện xoay chiều. Đảm bảo rằng điện áp trên bảng dữ liệu của thiết bị tương ứng với nguồn điện trong nhà bạn.
- Luôn rút phích cắm của thiết bị này ra khỏi nguồn điện nếu không có người trông coi và trước khi lắp ráp, tháo rời hoặc vệ sinh.
- Bất kỳ lối kết nối nào cũng sẽ làm vô hiệu bảo hành.
- Không bao giờ được kéo dây nguồn để rút phích cắm của thiết bị.
- Không được nhúng thiết bị, dây điện hoặc phích cắm vào chất lỏng.
- Dây nguồn phải được để xa tầm tay của trẻ em và không

- được để gần hoặc tiếp xúc với các bộ phận nóng của thiết bị, nguồn nhiệt hoặc cạnh sắc.
- Sản phẩm có phích cắm tháo rời được (theo mẫu): trước tiên, hãy rút dây nguồn khỏi nguồn điện ra, sau đó tháo phích cắm ra khỏi sản phẩm.
 - Rút phích cắm sản phẩm trước khi rót.
 - Sản phẩm có phích cắm tháo rời được (theo mẫu): chỉ sử dụng với bộ dây điện đi kèm với sản phẩm hoặc được cung cấp bởi một trung tâm bảo trì được phép.
 - **Về sử dụng không đúng cách**
 - Không được sử dụng thiết bị nếu nó hoạt động không chính xác, nếu nó bị hỏng, hoặc nếu bình thủy tinh (tùy theo mẫu) bị hỏng hoặc nứt. Yêu cầu trung tâm bảo trì được phép sửa chữa (xem danh sách trong tập tài liệu bảo trì).
 - Không bao giờ được bắt bình của máy xay nếu không có thành phần hoặc chỉ có sản phẩm khô.
 - Tránh thêm thành phần rắn trước khi rót thành phần lỏng, không vượt quá chỉ báo giới hạn MAX được khắc hoặc đánh dấu trên bình. (tùy theo mẫu máy). Nếu máy xay quá đầy, nước sôi có thể bắn ra ngoài.. Đảm bảo có đủ chất lỏng chạm đến dầu giới hạn tối thiểu hoặc mức được đánh dấu nhỏ hơn (tùy theo mẫu máy).
 - Một số công thức có thể gây trào đột ngột, vì có sự hình thành bọt, nhất là khi sử dụng rau củ đông lạnh. Trong trường hợp này, bạn nên giảm số lượng theo đó.
 - Không được chộp ngón tay của bạn hoặc bất kỳ vật gì khác vào bình khi thiết bị đang vận hành.
 - Không được sử dụng bình làm vật đựng để đông lạnh hay tiệt trùng.
 - Đặt thiết bị lên một bề mặt ổn định, chịu nhiệt, sạch và khô ráo.
 - Không được đặt thiết bị sát tường hay tủ: hơi nước có thể làm hỏng chúng.
 - Không được để tóc, khăn quàng hay cà vạt của bạn ngoài những vật khác lơ lửng bên bình khi thiết bị đang vận hành.
 - Không được bỏ bất kỳ phụ kiện nào vào lò vi ba.

- Không được sử dụng thiết bị ở ngoài trời.
- Không bao giờ được vượt quá số lượng tối đa được cho biết trong hướng dẫn hoặc sách công thức.
- Không được sử dụng thiết bị này để trộn bất kỳ thứ gì ngoài nguyên liệu làm đồ ăn.
- Cắt thiết bị một khi nó đã nguội.
- Không được để nước bắn lên bảng điều khiển.
- Không được để nước bắn lên các điểm kết nối.

• DỊCH VỤ HẬU MÃI

- Vì sự an toàn của bạn, không được sử dụng các phụ kiện hay bộ phận dự phòng khác với các bộ phận được cung cấp hoặc cho phép bởi các trung tâm bảo trì hậu mãi.
- Bất kỳ sự can thiệp nào ngoài việc vệ sinh và bảo dưỡng bình thường của khách hàng cũng phải được tiến hành bởi Trung Tâm Bảo Trì Được Chấp Thuận.

• CHỈ ĐÓI VỚI CÁC THỊ TRƯỜNG CHÂU ÂU

- Khi sử dụng bất kỳ chương trình nào có vận hành máy xay:
- Trẻ em không được sử dụng thiết bị này.
- Để thiết bị này và dây điện của nó xa tầm tay của trẻ em.
- Khi chỉ sử dụng chức năng giữ nhiệt:
 - Để thiết bị này và dây điện của nó xa tầm tay của trẻ em dưới 8 tuổi.
 - Khi chỉ sử dụng chức năng giữ nhiệt, thiết bị này có thể được sử dụng bởi trẻ em miễn là các em được ít nhất 8 tuổi, được giám sát thích hợp hoặc đã được hướng dẫn về cách sử dụng thiết bị một cách an toàn, và miễn là các em hiểu được những rủi ro tiềm ẩn. Trẻ em không được thực hiện công việc vệ sinh và bảo dưỡng thiết bị nếu không được giám sát, trừ khi các em trên 8 tuổi và được giám sát bởi người lớn.
- Trẻ em không được chơi đùa với thiết bị này.
- Thiết bị này có thể được sử dụng bởi người có suy giảm khả năng thể chất, giác quan hoặc tâm thần, hoặc bởi người có ít hoặc không có kiến thức về thiết bị, miễn là họ được giám sát hợp lý và đã được hướng dẫn về cách sử dụng thiết bị

một cách an toàn, và miễn là họ hiểu được những rủi ro tiềm ẩn.



Bảo vệ môi trường là trên hết !

- ① Thiết bị của bạn có các vật liệu có giá trị có thể được phục hồi hoặc tái chế.
- ② Hãy bỏ nó lại một điểm thu gom rác thải dân dụng địa phương.

• CHỈ DÀNH CHO CÁC THỊ TRƯỜNG NGOÀI CHÂU ÂU:

- Thiết bị này không được thiết kế để sử dụng bởi những người (kể cả trẻ em) bị suy giảm khả năng thể chất, cảm giác hoặc thần kinh, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ phi họ được giám sát hoặc chỉ dẫn trước cách sử dụng thiết bị bởi một người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ.
- Trẻ em phải được giám sát để đảm bảo chúng không nghịch phá thiết bị này.

ZH 安全使用說明

- 初次使用本裝置前，請細讀指引，並保留作日後參考。用家如不遵守指引，生產商將拒絕承擔任何責任。
- **個人安全事項**
 - 兒童使用本裝置時須有成年人監督。請勿讓兒童自行使用。
 - 如電源線已受損，請勿使用裝置。為免發生危險，如果電源線或插頭受損，必須交由生產商、服務代理，或擁有相同資格的人士更換，免生危險。（參考服務小冊子內的認可務中心列表）。
 - 請務必在以下情況拔除裝置插頭：無人看管之下，裝築、拆卸、清潔前。
 - 本裝置絕不可浸水。
 - 本裝置不適宜配合外置的計時開關（即外置計時器或獨立的遙控系統）使用。
 - 本裝置只適宜在家居以及低於海拔2000米的高度使用。如果用戶將本裝置作商業用途、使用不當，或不遵守指引，生產商將保留取消保養的權利。
 - 本裝置不適宜在以下環境使用（在以下環境使用將喪失保養）：
 - 店舖、辦公室及其他工作環境的廚房區域；
 - 店舖、辦公室及其他工作環境的員工廚房區域；

- 養食：**
 - 旅館：汽車旅館和其他住宿環境裡給客人使用；
 - 提供住宿及早餐的旅館。
 - 將高溫液體倒入食物處理器或攪拌機時須小心，以免突然產生的蒸汽引致液體噴出。
 - **警告：** 使用不當或會引致受傷。使用鋒利的切割刀片、清空攪拌碗和清潔時應小心。
 - **警句：** 本裝置運作時，某些部分會產生高溫（榨汁杯（視乎型號）、杯蓋及量杯上不應觸摸的部分、榨汁杯底的金屬部分、蓋（視乎型號）），而日運作後會有餘熱。以上部分可能會引致燙傷。加熱期間請手執低溫的塑膠部分（手柄、壓打組件（視乎型號）杯蓋的手柄部分及量杯）挪動本裝置，直至裝置完全冷卻為止。如果有燙傷的危險時，紅色的高溫指示燈會亮起。
 - **警句：** 本裝置會釋出蒸汽，有可能引致燙傷。請小心挪動杯蓋及量杯（視乎型號），如有需要可使用隔熱手套或隔熱墊拿起量杯（視乎型號）時請手執中間部分。
 - **警告：** 清理、倒入或倒出材料時，小心避免液體濺到連接器上。
 - 如量杯未放在杯蓋頂孔，且/或杯蓋的密封器位置不當，請勿開動本裝置。
 - 請參閱指引說明書，了解每個程式的速度設定調校方法以及運作時間。
 - 請參閱指引說明書，了解配件的裝嵌以及連接到本裝置的方法。
 - 請參閱指引說明書，了解清理及維護本裝置的方法。
 - 清理本裝置時，必須遵照以下指引。
 - 拔掉電器插頭。
 - 機身尚熱時勿清理。
 - 用濕布或海綿清理。
 - 勿將本裝置放入水裏或用水沖。
- 電源連接事項**
- 本裝置必須連接已經接地的插座。
 - 本裝置只適合連接交流電使用。檢查裝置上的規格標貼，確定所不的電壓與閣下所在國家的家用電壓一致。
 - 如裝置無人看管，或將要裝嵌、拆開或清理，請務必先拔除



- 裝置的電源。
- 連接方式如有任何不當，都會令保養無效。
 - 拔除裝置的電源時切勿拉扯電源線。
 - 勿將裝置、電源線或插頭放進液體裏。
 - 電源線務必放在兒童不能觸及之處，且絕不能靠近或接觸到裝置的發熱部分、熱源或銳邊。
 - 適用於採用可拆式電源線的產品（視乎型號）：先拔除插頭，再將整條電源線拆出。
 - 倒出食材前請先拔除電源。
 - 適用於採用可拆式電源線的產品（視乎型號），請使用產品自配的電源線，或由授權服務中心提供的電源線。
- 不當使用**
- 裝置如不能正常運作、已經損壞，或其玻璃碗（視乎型號）已經損壞或破裂時，切勿使用。須交到認可服務中心維修（參閱服務小冊子的列表）。
 - 榨汁杯裏無任何材料，或只有乾材料時，切勿開動。
 - 倒入液體前務必先放入固體材料，且液體不能超過榨汁杯上的最高容量刻度或標示（視乎型號）。如果加入過多的水，沸水可能會從榨汁杯噴出。請確定液體達到最低刻度或最小刻度（視乎型號）。
 - 有些烹調方式會形成氣泡（特別是當有冰凍蔬菜），有可能突然湧出。遇到這種情況時，可考慮減少分量。
 - 裝置運作時，勿將手指或任何其他物體放入榨汁杯內。
 - 請勿將榨汁杯當作冷凍或消毒的容器使用。
 - 請將裝置放在平穩、隔熱、乾淨、乾爽的平面。
 - 勿將裝置靠在牆或櫥櫃邊，以免被蒸汽損壞。
 - 裝置運作時，勿讓頭髮、頸巾或領呔等物件懸吊在榨汁杯之上。
 - 勿將任何配件放入微波爐。
 - 勿在戶外使用本裝置。
 - 切勿放入超過本指引說明書或食譜所指定的最高分量。
 - 切勿用本裝置攪拌非食材物件。
 - 裝置冷卻後請放好。
 - 勿讓水濺到控制板上。
 - 勿讓水濺到連接點上。

• 售後服務

- 為保安全，請勿使用認可售後服務中心以外來源所提供的配件或零件。
- 除正常清理以及維護外，任何其他維修或拆解均必須交由認可服務中心負責。

• 僅適用於歐洲市場

- 如要使用本攪拌機的程式：
- 不應交由兒童操作。
- 請將本產品以及電源線放置在遠離兒童之處。
- 如只使用加熱功能：

- 請將本產品以及電源線放置在遠離八歲以下兒童之處。
- 年滿八歲的兒童如要使用本裝置，須在有人從旁妥善監督，並已為其提供本裝置的安全使用指示，且了解有關危險。兒童在沒有監督的情況下不應清理或維護本裝置，除非已屆八歲以上，且有成年人監督。

- 切勿讓兒童將本產品當作玩具。
- 肢體、感官或心智能力較弱，或者對本裝置毫無認識或認識不足的人士，如要使用本裝置，須有人從旁妥善監督，並已為其提供本裝置的安全使用指示，且了解有關危險。

保護環境，人人有責！

- ① 您的裝置包含可回收或循環使用的貴重物料。
- ② 請將裝置丟棄到市民垃圾收集中心。

• 僅適用於非歐洲市場：

- 肢體、感官或心智能力較弱，或者經驗或知識不足的人士（包括兒童），均不適宜使用本產品，除非有人負責其安全並從旁監督，或已事先向其提供本產品的使用指示。
- 兒童必須得到成年人監督，以免他們將本設備當作玩具。

ARAHA KESELAMATAN

- **Baca arahan dengan teliti sebelum menggunakan alat perkakas anda buat pertama kali dan simpan untuk kegunaan masa depan: pengilang tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang liabiliti untuk penggunaan yang tidak mengikut arahan.**

• Tentang keselamatan peribadi

- Jangan benarkan kanak-kanak menggunakan alat perkakas tanpa penyeliaan.
- Jika kabel kuasa rosak, jangan gunakan alat perkakas. Untuk mengelakkan dari bahaya, kabel kuasa mesti digantikan oleh pengilang, perkhidmatan selepas jualan atau orang yang layak. (Lihat senarai pusat perkhidmatan yang diiktiraf dalam buku perkhidmatan).
- Sentiasa tanggalkan alat perkakas daripada bekalan kuasa jika ia dibiarkan tanpa pengawasan dan sebelum memasang, membuka atau membersihkannya.
- Tidak boleh rendam perkakas ini di dalam air.
- Alat perkakas ini tidak sesuai digunakan dengan suis pemasa luaran atau sistem kawalan jarak jauh.
- Alat perkakas ini direka untuk penggunaan domestik sahaja dan pada altitud di bawah 2000 m. Pengilang tidak akan bertanggungjawab dan mempunyai hak untuk membatalkan jaminan jika berlaku penggunaan komersial atau penyalahgunaan atau kegagalan untuk mengikuti arahan.
- Alat perkakas ini tidak bertujuan untuk digunakan dalam aplikasi berikut dan jaminan tidak diguna pakai untuk:
 - kawasan kerja dapur di kedai, pejabat dan lain-lain persekitaran bekerja;
 - dapur kakitangan di kedai, pejabat dan lain-lain persekitaran bekerja;
 - rumah ladang;
 - oleh pelanggan di hotel, motel dan lain-lain jenis persekitaran kediaman;
 - persekitaran untuk tempat menginap.
- Berhati-hati jika cecair panas dituangkan ke dalam pemproses makanan atau pengisar kerana ini akan menolaknya keluar daripada alat perkakas disebabkan pengewapan yang mengejut.
- **AMARAN:** Kecederaan yang mungkin berlaku disebabkan oleh penyalahgunaan. Berhati-hati ketika mengendali mata bilah yang tajam, mengosongkan manguk ketika membersih.
- **AMARAN:** Apabila menggunakan alat perkakas, beberapa

bahagian akan mencapai tahap suhu yang tinggi (jag, mengikut model, bahagian tidak bertujuan untuk dikendalikan tanpa penutup dan tudung, bahagian besi di bawah jag, bakul (mengikut model) dan tertakluk pada haba tambahan selepas digunakan. Boleh menyebabkan kelecuran. Kendalikan alat perkakas dengan bahagian plastik sejuk (pemegang, unit motor, mengikut model: bahagian tempat pemegang di penutup dan tudung) ketika pemanasan dan sehingga ia sejuk sepenuhnya. Lampu pemanas berwarna merah akan menyala apabila terdapat risiko kebakaran.



- **AMARAN:** Alat perkakas anda mengeluarkan wap yang boleh mengakibatkan luka. Kendalikan tudung dan tukup penyukat (mengikut model) dengan waspada: gunakan sarung tangan atau pemegang periuk ketuhar jika perlu. Pegang tukup penyukat (mengikut model) oleh bahagian tengah.

• **AMARAN:** Berhati-hati untuk mengelakkan sebarang tumpahan di penyambung semasa pembersihan, mengisi atau mencurah.

• Jangan memulakan perkakas jika cap penyukat tidak diletakkan di dalam lubang pada tudung dan / atau jika meterai tidak diletakkan pada tudung.

• Sila semak manual arahan mengenai cara untuk melaraskan kelajuan dan masa operasi setiap program.

• Sila semak manual arahan mengenai cara untuk memasang dan melampirkan aksesori untuk perkakas.

• Sila semak manual arahan mengenai cara untuk membersihkan dan memelihara perkakas anda.

• Apabila membersihkan alat perkakas, sentiasa ikut arahan.

- Cabut palam alat perkakas.

- Jangan bersihkan apabila panas.

- Bersihkan dengan kain yang lembap atau span.

- Jangan letakkan alat perkakas ke dalam air atau di bawah air pili yang mengalir.

• Pada sambungan kepada bekalan kuasa

• Alat perkakas mesti dipasangkan ke dalam soket dengan sambungan bumi.

- Alat perkakas ini direka untuk bekerja dengan arus ulang alik sahaja. Semak bahawa voltan pada plat data alat perkakas anda sepadan dengan bekalan kuasa domestik anda.
- Sentiasa mencabut palam alat perkakas daripada sumber kuasa jika ia dibiarkan tanpa penyeliaan dan sebelum membuka, memasang dan membersihkannya.
- Sebarang kesilapan yang berkaitan akan membatalkan jaminan.
- Jangan sekali-kali menarik kabel kuasa apabila mencabut palam alat perkakas.
- Jangan rendamkan alat perkakas, kabel atau palam dalam cecair.
- Kabel kuasa mesti disimpan daripada jangkauan kanak-kanak dan tidak boleh diletakkan berhampiran atau bersentuhan dengan bahagian-bahagian panas peralatan, sumber haba atau tepi yang tajam.
- Produk dengan palam yang boleh ditanggalkan (bergantung kepada model): cabut plag dari output kuasa dan kemudian keluarkannya dari produk.
 - Cabutkan plag sebelum menuangkan.
 - Produk dengan palam yang boleh ditanggalkan (bergantung kepada model): gunakan hanya dengan kord yang disediakan dengan produk atau oleh pusat perkhidmatan yang dibenarkan.

• Dalam penggunaan yang tidak betul

- Jangan gunakan alat perkakas jika ia tidak beroperasi dengan betul, jika ia rosak atau jika mangkuk kaca (mengikut model) rosak atau retak. Hantar untuk diperbaiki di pusat perkhidmatan yang diluluskan (lihat senarai di dalam buku perkhidmatan).
- Jangan sekali-kali menghidupkan jag pengisar tanpa bahan-bahan atau produk-produk kering sahaja.
- Sentiasa menambah bahan-bahan pepejal sebelum menuang dalam mana-mana bahan-bahan cecair, tanpa melebihi penanda had MAX diukir atau ditandakan pada jag. (mengikut model). Jika pengisar terlalu penuh, air yang mendidih mungkin terkeluar. Pastikan terdapat cecair yang mencukupi untuk menampung penanda had min atau aras bertanda yang lebih kecil (mengikut model).

- Beberapa resipi boleh menyebabkan melimpah secara tiba-tiba, kerana pembentukan buih, terutamanya apabila menggunakan sayur-sayuran beku. Dalam kes ini, ia adalah terpulang kepada anda untuk mengurangkan kuantiti yang sewajarnya.
- Jangan letakkan jari anda atau apa-apa objek lain di dalam jag semasa alat perkakas beroperasi.
- Jangan gunakan jag sebagai bekas untuk tujuan pembekuan atau pensterilan.
- Letakkan alat perkakas di atas permukaan yang stabil, tahan panas, bersih dan kering.
- Jangan letakkan alat perkakas di sebelah dinding atau almari: stim boleh merosakkan mereka.
- Jangan biarkan rambut anda, selendang atau seri antara lain tergantung dari jag semasa alat perkakas beroperasi.
- Jangan letakkan sebarang aksesori dalam ketuhar gelombang mikro.
- Jangan gunakan alat perkakas di luar.
- Jangan melebihi had kuantiti maksimum yang ditunjukkan dalam arahan atau buku resipi.
- Adalah dinasihatkan supaya jangan menggunakan alat electrik ini untuk mengisar atau mengadun selain dari bahan makanan.
- Letakkan alat perkakas di tempat lain sebaik sahaja ia telah sejuk.
- Jangan biarkan air terkena pada panel kawalan.
- Jangan biarkan air terkena pada poin sambungan

• PERKHIDMATAN LEPAS JUALAN

- Untuk keselamatan anda, jangan gunakan aksesori atau bahagian-bahagian ganti yang lain daripada yang disediakan oleh pusat-pusat perkhidmatan selepas jualan yang diluluskan.
- Sebarang campur tangan selain daripada pembersihan dan penyelenggaraan biasa oleh pelanggan mestilah dilakukan oleh Pusat Perkhidmatan diiktiraf.

• HANYA UNTUK PASARAN EROPAH SAHAJA

- Apabila menggunakan sebarang program dengan operasi pengisar:
- Alat perkakas ini tidak boleh digunakan oleh kanak-kanak.
- Simpan alat perkakas jauh daripada kanak-kanak.

- Apabila menggunakan fungsi pemanasan sahaja:
 - Simpan alat perkakas dan kord luar dari jangkauan kanak-kanak berumur kurang dari 8 tahun.
 - Apabila menggunakan fungsi pemanasan sahaja, alat ini boleh digunakan oleh kanak-kanak asalkan mereka berumur sekurang-kurangnya 8 tahun, mereka adalah betul seliaan dan telah menerima arahan untuk penggunaan selamat alat perkakas dan selagi mereka memahami risiko yang ada. Pembersihan dan penyelenggaraan alat perkakas tidak boleh dilakukan oleh kanak-kanak tanpa pengawasan, melainkan mereka adalah lebih daripada 8 tahun dan sedang diselia oleh orang dewasa.
- Kanak-kanak tidak patut bermain dengan alat perkakas.
- Alat perkakas ini hanya digunakan oleh seseorang yang mempunyai kekurangan keupayaan fizikal, sensori atau mental atau oleh seseorang dengan sedikit atau tiada pengetahuan, dengan syarat mereka di bawah penyeliaan dan telah menerima arahan tentang penggunaan selamat alat perkakas dan selagi mereka tahu akan risiko bahaya yang mungkin berlaku.



Utamakan perlindungan alam sekitar!

- ① Alat perkakas anda mengandungi bahan bernilai yang boleh didapatkan semula atau dikitar semula.
- ② Tinggalkan ia di pusat pengumpulan bahan buangan tempatan.

• BUKAN PASARAN EROPAH SAHAJA

- Alat perkakas ini tidak bertujuan digunakan oleh seseorang (termasuk kanak-kanak) yang mempunyai kekurangan keupayaan fizikal, sensori atau mental atau kurang pengalaman dan pengetahuan, kecuali mereka yang telah diberi penyeliaan atau arahan berkenaan penggunaan alat perkakas oleh seseorang yang bertanggungjawab terhadap keselamatan mereka.
- Kanak-kanak patut diselia untuk memastikan mereka tidak bermain dengan alat perkakas.

- عند استعمال وظيفة التسخين فقط، يُصبح من المسموح استعمال الجهاز بواسطة الأطفال ممن هم بين الـ ٨ سنوات. كما يجب مرافقتهم بعناية بعد أن يتلقوا التعليمات الضرورية في الاستعمال الآمن للجهاز، ولطالما استطاعوا تقدير الأخطار المحتملة باستعمال المنتج بشكل خاطئ.

لا يسمح للأطفال اللعب بالجهاز.

يمكن استعمال هذا الجهاز بواسطة الأشخاص ممن لا يتمتعون بقدرات جسدية، أو حسنية أو عقلية كاملة، أو من نقص في الخبرة والمعرفة في تشغيل هذا الجهاز، ما لم يكونوا تحت المراقبة، وقد تم تزويدهم بالتعليمات الضرورية في استعمال هذا المنتج بكل أمان، ولطالما استطاعوا تقدير الأخطار المحتملة باستعمال المنتج بشكل خاطئ.

حماية البيئة أولًا

يحتوي هذا المنتج على الكثير من المواد ذات القيمة الصناعية والتي يمكن إعادة تصنيعها أو تدويرها.

دع الجهاز لدى مركز تجميع النفايات المنزلية.



للأسواق غير الأوروبية فقط:

لم يُعد هذا الجهاز للاستعمال بواسطة أشخاص (بمن فيهم الأطفال) ممن لا يتمتعون بقدرات جسدية، أو حسنية أو عقلية كاملة، أو من نقص في الخبرة والمعرفة ما لم يكونوا تحت المراقبة، لتزويدهم بالتعليمات الضرورية في استعمال هذا المنتج بواسطة شخص مسؤول عن سلامتهم.

يجب مرافقه الأطفال للتأكد بأنهم لا يلعبون بالجهاز.

رجاج الوعاء (حسب الموديل) تالفاً أو فيه تشغق. يرجى عرضه على مركز خدمة معتمد لتصليحة (انظر قائمة أسماء مراكز الخدمة المعتمدين في كتيب الخدمة).

لا تشغق الخلاط عندما يكون الإبريق فارغاً، ولا تخلط فيه المكونات الجامدة فقط. تضاف المكونات الجامدة قبل سكب آية سوائل من المكونات، دون أن تخطي علامة مستوى الحد الأقصى المرسومة أو المحفورة على الإبريق. (حسب الموديل). إذا كان الخلاط مليئاً، فقد تتغير منه الماء المغلية. يرجى الحرص على وجود كمية كافية من السوائل لتفادي فقط علامة المستوى الأدنى أو أقل (حسب الموديل).

قد تستحب بعض الوصفات بطفوان مفاجئ، نظرًا لتحول الفقاعات الهوائية، خصوصًا عند استعمال الخضار المثلجة. في هذه الحالة، إنه قرارك في التقليل من كمية المكونات.

لا تضع أصابعك أو أي أداة أخرى داخل الإبريق أثناء تشغيل الجهاز.

لا تستعمل الإبريق فوق سطح ثابت، جاف، و مقاوم للحرارة.

لا تضع الجهاز بالقرب من جدار أو خزانة، فقد يتضرر من البخار المتتساعد.

لا تضع أي من الملحقات في فرن الميكروويف.

لا تستعمل الجهاز خارج المنزل، كيبي وصفات الطهي.

لا تستعمل هذا الجهاز لخلط أو مزج أي شيء غير مكونات الطعام.

ضعي الجهاز في التخزين عندما يصبح بارداً.

لا تدع الماء يتسرّب إلى داخل لوحه التحكم.

لا تدع الماء يتسرّب إلى نقاط التوصيل.

خدمة ما بعد البيع

من أجل سلامتك، لا تستعمل ملحقات أو قطع غيار تختلف عن التي توفرها مراكز الخدمة المعتمدة.

إن أي تدخل من قتلك بالجهاز يقتصر فقط على عمليات التنظيف والصيانة فقط، بينما الأعمال الأخرى لا يقوم بها إلا مركز خدمة معتمد.

للأسواق الأوروبية فقط

عند استعمال أي برنامج من البرامج في تشغيل الخلاط:

لا يسمح للأطفال استعمال الجهاز.

يرجى الحفاظ على الجهاز والسلك الكهربائي التابع له بعيداً عن متناول الأطفال.

عند استعمال وظيفة التسخين فقط.

يرجى الحفاظ على الجهاز والسلك الكهربائي التابع له بعيداً عن متناول الأطفال الذين تقل أعمارهم عن الـ ٨ سنوات.

• يُرجى قراءة الإرشادات بعناية قبل استعمال هذا المنتج للمرة الأولى، واحفظ بها
كمرجع للاستعمال في المستقبل: لن تتحمل الشركة المصنعة أي مسؤولية عن
المنتج في حال عدم التقيد بارشادات الاستعمال.

عن السلامة الشخصية

• لا يسمح للأطفال استعمال هذا المنتج.

• إذا كان السلك الكهربائي تالفاً، لا تستخدم الجهاز. يجب أن يستبدل السلك الكهربائي
بواسطة المصنوع، أو بواسطة مركز خدمة ما بعد البيع، أو بواسطة شخص مؤهل
ل القيام بهذا العمل لكي تتجنب الخطر. (انظر قائمة أسماء مراكز الخدمة المعتمدين في
كتيب الخدمة)

• يُرجى فصل الجهاز عن التيار الكهربائي إذا قررت تركه دون مراقبة، أو قبل
التركيب، أو التفكك، أو تنظيف الجهاز.

• لم يعد هذا الجهاز للتشغيل بواسطة مؤقت خارجي، أو بواسطة نظام خارجي للتحكم
عن بعد.

• صمم هذا المنتج للاستعمال المنزلي فقط، وعلى ارتفاع دون الـ ٢٠٠٠ متر فوق سطح
البحر. لن تتحمل الشركة المصنعة أي مسؤولية ولها الحق برفض الضمانة في حال
الاستعمال التجاري أو المهني لهذا المنتج، أو في حال عدم التقيد بارشادات الاستعمال
المرفقة.

• لم يعد هذا المنتج للاستعمال في الواقع والأحوال التالية، وتسقط عنه الضمانة:
- في مناطق المطابخ في المحلات والمكاتب والأماكن المشابهة
- المطابخ التابعة للموظفين في المحلات التجارية، المكتب وما يطابق هذا الإطار؛

• - نزلاء الفنادق، المويتيلات، وما يُشَيَّه ذلك من أماكن الإقامة؛
- في غرف النوم أو أماكن تناول الطعام.

• يُرجى الحرص عند سكب السوائل الساخنة في مُحضر الطعام أو في الخلط، فقد
تتدلى إلى خارج الجهاز بسبب البخار المفاجئ.

• تحذير: قد تحدث إصابة محتملة بسبب سوء الاستخدام. يجب توخي الحذر عند التعامل
مع ثغرات القطع الحادة وعند تفريغ الوعاء وأثناء التنظيف.

• تحذير: عند استعمال الجهاز، ترتفع سخونة بعض أجزاءه (الأبريق، حسب الموديل،
الأجزاء الغير مقصودة بالملمس من الغطاء أو السادة، الأجزاء المعدنية تحت الإبريق،
السلة (حسب الموديل) والأجزاء القابلة للاحتفاظ بالسخونة بعد الاستعمال). فقد تتسبَّب
بالحروق. يُرجى التعامل مع الجهاز بواسطة أجزاءه البلاستيكية الباردة (مثل
المقايبض، وحدة المحرك، حسب الموديل). بعض الأجزاء من الغطاء، والسدادة) أثناء
التخزين، ولغاية أن يبرد تماماً. سوف يضاء مؤشر الحرارة الضوئي الأحمر في حال
احتلال خطر الاختراق.

• تحذير: هذا الجهاز ينفث البخار الذي قد يتسبب بالحروق. يُرجى التعامل مع الغطاء
وغيطاء القياس (حسب الموديل) بكل عناية: استعمل فقايات الفرن أو حاملة الدور إذا
دعت الضرورة. إحمل غطاء القياس (حسب الموديل) من الوسط.

• تحذير: يُرجى تجنب أي تسريب بالماء من مكان التوصيل أثناء التنظيف، أو أثناء
التعينة أو السكب.

• لا تشغِّل الجهاز إن لم يكن غطاء القياس في مكانه في فتحة الغطاء، وأو إن لم تكن
السدادة في موقعها في الغطاء.

• يُرجى مراجعة كتيب الاستعمال للتأكد من عملية ضبط وتعديل السرعات، ووقف
التشغيل لكل برنامج.

• يُرجى مراجعة كتيب الاستعمال للتأكد من عملية التركيب وتركيب الملحقات في
الجهاز.

• يُرجى مراجعة كتيب الاستعمال للتأكد من عملية التنظيف والصيانة للجهاز.

• عند القيام بتنظيف الجهاز، يُرجى اتباع التعليمات التالية:

- أفصل الجهاز عن التيار الكهربائي.

- لا يُنظف الجهاز عندما يكون ساخناً.

- يُنظف بواسطة قطعة قماش رطبة أو اسفنج.

- لا تضع الجهاز في الماء، أو تحت المياه الجارية تحت الصنبور.

• إمدادات الطاقة

• يجب توصيل الجهاز بمقياس كهربائي موصَّر.

• صمم هذا الجهاز للعمل بالتيار الكهربائي المتناوب فقط. يُرجى التأكد من قوة التيار
المذكورة في لوحة تعريف المنتج ومقارنتها بالقدرة الكهربائية لديك في المنزل.

• يُرجى فصل الجهاز عن التيار الكهربائي إذا قررت تركه دون مراقبة، أو قبل
التركيب، أو التفكك، أو تنظيف الجهاز.

• إن أي خطأ في التوصيل الكهربائي سوف يلغى الضمانة عن المنتج.

• لا تشد بالسلك الكهربائي عند فصل الجهاز عن التيار الكهربائي.

• لا تغير الجهاز أو السلك والقبس الكهربائي بعيداً عن متناول الأطفال، وأن لا يلامس
الأجزاء الساخنة من الجهاز، وأن لا يمر بالقرب من مصادر حرارية أو فوق الزوايا
الحادية.

• المنتجات المُجهزة بسلك كهربائي قابل للفصل (حسب الموديل): أفصل السلك
الكهربائي أولاً من مصدر التيار، بعد ذلك افصله عن المنتج.

• أفصل المنتج عن التيار الكهربائي قبل السكب.

• المنتجات المُجهزة بسلك كهربائي قابل للفصل (حسب الموديل): استعمل فقط السلك
الكهربائي المرفق مع جهازك، أو بواسطة مركز خدمة معتمد.

• في حال الاستعمال الخاطئ

• لا تستعمل الجهاز إن لم يكن يعمل بكفاءة وبشكل صحيح، إذا كان تالفاً، أو إذا كان

• فقط بازارهای اروپا

- هنگام استقاده از هر برنامه با عملیات مخلوط کن:
- این دستگاه نباید توسط کودکان استقاده شود.
- دستگاه و سیم آن را دور از دسترس کودکان نگه دارید.

• فقط هنگام استقاده از عملکرد حرارت دستگاه، این دستگاه ممکن است توسط کودکان استقاده شود تا زمانی که آنها حداقل ۸ سال سن دارند، تحت نظرات مناسب هستند و دستورالعمل استقاده اینم از دستگاه را دریافت کرده اند، و تا زمانی که آنها خطرات ضمنی را درک می کنند. تمیز کردن و نگهداری از دستگاه نباید توسط کودکان بدون نظرات انجام شود، مگر اینکه آنها بیش از ۸ سال سن دارند و تحت نظرات یک بزرگسال می باشند.

• این دستگاه ممکن است توسط افراد (از جمله کودکان) با ناتوانی جسمی، روحی یا روانی و یا افرادی با داشتن کم با هیچ از دستگاه استقاده شود، تا زمانی که آنها تحت نظرات مناسب هستند و دستورالعمل استقاده امن از دستگاه را دریافت کرده اند، و تا زمانی که آنها خطرات ضمنی را درک می کنند.

نحوه حفاظت از محیط زیست!



• دستگاه شما حاوی مواد با ارزش است که می تواند بازیاب یا بازیافت شود.
آن را در یک نقطه جمع اوری زیلای های مندنی محلی قرار دهید.

• فقط بازارهای غیر اروپایی:

- این دستگاه به منظور استقاده توسط افراد (از جمله کودکان) با ناتوانی جسمی، روحی یا روانی و یا تجربه و داشتن کم در نظر گرفته شده، مگر اینکه تحت نظرات باشند یا دستورالعمل قبل از استقاده از دستگاه توسط یک فرد مسئول اینمی آنها داده شده باشد.
- کودکان باید تحت نظرات باشند تا اطمینان حاصل شود که آنها با دستگاه بازی نمی کنند.

• از دستگاه خود استقاده نکنید اگر درست کار نمی کند، اگر آسیب دیده است، یا در صورتی که کاسه شیشه ای (با توجه به مدل) آسیب دیده یا ترک خورده باشد. آن را در یک مرکز خدمات مجاز تعییر کنید (لیست موجود در بروشور خدمات را مشاهده کنید).

• همیشه مواد جامد را قبل از ریخت در مواد مایع اضافه کنید، بدون حک شده یا علامت گذاری شده بر MAX علائم رفاقت از حد نشانگر روی کوزه. (با توجه به مدل). اگر مخلوط کن بیش از حد بر شده، آب جوش ممکن است برازه کافی برای پوشش حداقل نشانگر یا کمترین سطح علامت گذاری شده وجود دارد (با توجه به مدل).

• برخی دستورالعمل ها ممکن است ناگهان سازایر شوند، به دلیل تشکیل حباب، به خصوص هنگام استفاده از سبزیجات منجمد. در این مورد، بستکی به شما دارد که بر این اساس مقایر را کاهش دهید.

• آنکه تنزان دست خود یا هر جسم دیگر را در کوزه قرار ندهید در حالی که دستگاه در حال کار کردن است.

• از کوزه به عنوان یک ظرف برای انجماد یا به منظور استریل کردن استقاده نکنید.

• دستگاه را بر روی یک سطح پایدار، مقاوم در برابر حرارت، تمیز و خشک قرار دهید.

• دستگاه را در کنار یک دیوار و یا یک کمد قرار ندهید: بخار ممکن است به آنها آسیب بررساند.

• نگذارید موهای شما، یک روسری یا یک کراوات در میان چیزهای دیگر بر روی کوزه ایجاد شود در حالی که دستگاه در حال کار کردن است.

• هر یک از لوازم جانبی را در مایکروویو قرار ندهید.

• از دستگاه خارج از منزل استقاده نکنید.

• هرگز از حداقل مقدار مشخص شده در دستورالعمل ها یا کتاب دستورالعمل تجاوز نکنید.

• هرگز از این دستگاه برای مخلوط کردن و یا ترکیب هر چیزی غیر از مواد غذایی استقاده نکنید.

• دستگاه را کنار بگذارید هنگامی که خنک شده است.

• نگذارید اب بر روی نیتل کنترل قرار بگیرد.

• نگذارید اب بر روی نقاط اتصال قرار بگیرد.

• خدمات پس از فروش

• برای اینمی خود، از لوازم جانبی یا قطعات پدکی غیر از آنهایی که توسط مراکز خدمات پس از فروش مجاز ارائه شده است استقاده نکنید.

• هر مداخله غیر از تمیز کردن عادی و نگهداری توسط مشتری باید توسط مرکز خدمات مجاز انجام شود.

- قبل از استفاده از دستگاه خود برای اولین بار، دستورالعمل ها را با دقت بخوانید و برای استفاده در آینده حفظ کنید؛ تولید کننده نمی تواند هرگونه مسئولیت برای استفاده غیر سازگار از دستگاه را قبول کند.

در اینمنی شخصی

- احزاره ندهید کوکدکان از دستگاه بدون نظرارت استفاده کنند.
- اگر کابل برق اسیب دیده باشد، از دستگاه استفاده نکنید. اگر سیم منبع یا بریز آسیب دیده باشد، باید توسط تولید کننده، عامل سرویس خود یا افراد واحد شرایط مشابه به منظور جلوگیری از بروز خطر جایگزین شود. (فهرست مراکز خدمات مجاز در بروشور خدمات را مشاهده کنید).
- همیشه دستگاه را از منبع برق جدا کنید اگر شما آن را بی مرافق ترک کرده اید و قبل از موتور، از بین بردن و تمیز کردن آن.
- این دستگاه را در اب یا هر مایع دیگر فرو نبرید.
- این دستگاه در نظر گرفته نشده که با استفاده از یک سوئیچ زمان خارجی با استفاده از یک تایмер خارجی یا یک سیستم کنترل از راه دور جاگاهه به کار انداخته شود.
- دستگاه فقط برای استفاده داخلی و یک ارتفاع زیر ۲۰۰۰ متر طراحی شده است.
- تولید کننده نایاب هرگونه مسئولیت را قول کند و حق لغو کارانتی را در صورت استفاده تجاری یا نامناسب یا شکست پیروی از دستورالعمل، از پیش حفظ کند.
- این دستگاه برای استفاده در کاربردهایی که در نظر گرفته نشده، و گارانتی اعمال نخواهد شد برای:

- فضایی آشپزخانه کارکنان در مغازه ها، ادارات و دیگر محیط های کار؛
- فضایی آشپزخانه کارکنان در مغازه ها، ادارات و دیگر محیط های کار؛

- خانه های مزرعه؛
- توسط مشتریان در هتل ها، مثل ها و دیگر انواع محیط های مسکونی؛
- تخت خواب و انواع محیط های صحبتانه.

مرافق باشید اگر مایع داغ در پردازنده مواد غذایی یا مخلوط کن ریخته می شود چون می تواند به دلیل بخار ناگهانی به بیرون از دستگاه ریخته شود.

هندسه: اسیب احتمالی ممکن است از سوء استفاده باشد. هنگام برخورد با تیغه های تیز برش، تخلیه کاسه و در حین تمیزکاری، باید مرافق باشید.

هندسه: هنگام استفاده از دستگاه، برخی قطعات به درجه حرارت بالا می رسد (کوزه، بر طبق مدل، قطعات در نظر گرفته نشده درب و سرپوش، قطعات فازی زیر کوزه، سبد (بر طبق مدل) که در معرض حرارت باقیمانده پس از استفاده هستند آنها می توانند باعث سوختگی شوند. با قطعات پلاستیکی سرد (پسته، دستگاه موتور، بر طبق مدل) به دستگاه دست بزنید: دست زدن به قطعات درب و سرپوش در طی حرارت و تازه مانی که کاملاً سرد شوند. در صورت وجود خطر سوختگی، چراغ نشاننگر فرمز حرارت ظاهر می شود.

- هشدار: دستگاه شما بخار آزاد می کند که می تواند باعث سوختگی شود به درب و کلاهک اندازه گیری (بر طبق مدل) یا مراقبت دست بزنید: در صورت لزوم از یک دستگاه فر یا نگهدار طرف استقاده کنید. کلاهک اندازه گیری را (بر طبق مدل) با بخش مرکزی نگه دارید.
- هشدار: مراقب باشید که از هرگونه نشت در اتصال در طول تمیز کردن، پر کردن یا ریخت جلوگیری شود.

- کار دستگاه را شروع نکنید اگر کلاهک اندازه گیری در سوراخ در درب قرار داده نشده و / یا مهر و موم در درب قرار داده نشود.

- اطفا دفترچه راهنمای در مورد حگونگی میزان کردن تنظیمات سرعت و زمان عملیاتی هر برنامه را بررسی کنید.

- اطفا دفترچه راهنمای در مورد نحوه جمع آوری و ضمیمه کردن لوازم جانبی به دستگاه را بررسی کنید.

- اطفا دفترچه راهنمای در مورد نحوه تمیز کردن و نگهداری دستگاه خود را بررسی کنید.

- هنگام تمیز کردن دستگاه، همیشه دستورالعمل را دنبال کنید.

- سیم برق دستگاه را بکشید.

- هنگامی که گرم است تمیز نکنید.

- یا یک پارچه مرطوب یا اسفنج تمیز کنید.

- دستگاه را در آب و یا زیر شیر آب جاری قرار ندهید.

در اتصال به منبع تغذیه

- دستگاه باید به یک سوکت با اتصال زمینی وصل شود.

- دستگاه فقط برای کار با جریان متناوب طراحی شده است. بررسی کنید که ولتاژ در صفحه اطلاعات دستگاه شما با منبع تغذیه داخلی خود مطابقت دارد.

- هنیشه دستگاه را از منبع برق جدا کنید اگر ش آن را بی مرافق ترک کرده اید و قبل از مونتاژ، از بین بردن و تمیز کردن آن.

- هر گونه خطأ در اتصال، کارانتی را باطل می کند.

- هنگام جدا کردن دوشاخه دستگاه، هرگز سیم برق را نکشید.

- دستگاه، سیم یا پریز را در مایع فرو ننیرید.

- سیم برق باید دور از دستگاه، منابع حرارت و یا لبه های تیز قرار داده شود.

- تماس با قطعات داغ دستگاه، منابع حرارت و یا لبه های تیز قرار داده شود.

- محصول با بریز قابل جابجایی (بر اساس مدل): ابتدا سیم را از خروجی برق جدا کنید، سپس آن را از محصول خارج کنید.

- قبل از ریختن، محصول را از کلید اتصال جدا کنید.

- محصول یا کلید اتصال قابل جابجایی (با توجه به مدل): فقط با یکدست سیم ارائه شده با محصول یا توسط یک مرکز خدمات مجاز استقاده کنید.

در استفاده نادرست

8080017305-05