



MUSE

**FR HAUT-PARLEUR PARTY BOX BLUETOOTH AVEC BATTERIE****EMPLACEMENT ET DESCRIPTION DES COMMANDES**

1. Affichage LED
2. STANDBY/Veille/Marche
3. MODE: Pour sélectionner le mode de fonctionnement Bluetooth, USB, ou haut-parleur.
4. EQ: Sélection des effets sonores de votre choix
5. MUSIC VOL / MIC VOL: pour régler le volume de la musique/le niveau d'entrée du micro/ les deux à la fois.
6. LIGHT MODE: Bouton de contrôle de l'éclairage
7. PLAY/PAUSE: Lecture/Pause; Couplage Bluetooth/Déconnecter le périphérique Bluetooth couplé
8. REPEAT: Répétition d'une plage

**ALIMENTATION****Utilisation de la batterie intégrée**

Ce lecteur est équipé d'une batterie ion-lithium rechargeable intégrée. Chargez la batterie intégrée pendant au moins 4 heures avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.

Pour charger la batterie interne, connectez la plus petite extrémité du câble USB fourni au port USB-C et l'autre extrémité à une prise USB alimentée de votre ordinateur ou à une alimentation secteur (non fournie).

L'indicateur de charge passera à la couleur rouge pendant le chargement et s'étendra tout le long de l'ém阶e.

MISE EN GARDE: Chargez l'unité uniquement à  $5.0V \pm 0.2A$ , afin d'éviter que l'unité ne soit endommagée ou d'éviter un risque d'incendie, etc.

Avertissements:

- Pour réduire les risques de danger, éteignez l'appareil avant de charger.
- Rechargez la batterie intégrée lorsque vous avez l'intention de l'utiliser juste après.
- Lors de l'utilisation de la batterie intégrée, la température ambiante doit être inférieure à  $35^{\circ}C$ .
- Afin d'allonger la durée de vie de la batterie intégrée, veuillez la recharger à une température inférieure.
- La batterie intégrée de cet appareil peut présenter un risque d'incendie ou de explosion si elle est mal manipulée. Si l'appareil se chauffe excessivement, arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil et débranchez-le immédiatement. N'exposez pas la batterie à une chaleur excessive, comme les rayons du soleil, le feu ou d'autres sources de chaleur similaires.
- Lorsque vous chargez l'appareil, veillez au respect de l'environnement et évitez de laisser l'appareil dans un endroit très chaud.
- Lorsque la batterie est faible, vous entendrez une tonalité. L'appareil s'éteindra automatiquement lorsque la batterie est trop faible pour fonctionner.
- Pour maintenir les performances de la batterie, chargez-la complètement au moins tous les 3 mois lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période.

**REMARQUE:**

- L'unité est alimentée par des sources d'énergie limitées.

- L'appareil est conçu avec un système de protection thermique. Lorsque la température de fonctionnement de l'appareil dépasse  $45^{\circ}C$ , l'appareil arrête automatiquement de charger la batterie intégrée pour assurer sa protection. Dans ce cas, attendez que l'appareil se refroidisse pour reprendre son fonctionnement normal.

- Dans un souci d'économie d'énergie, à la fin de la lecture ou bien encore si le volume d'écoute est réglé à un niveau très bas et qu'une écoute n'est effectuée sur l'appareil pendant une période de 20 minutes, celui-ci se mettra automatiquement sur le mode veille.

**ALLUMER/ÉTEINDRE L'UNITÉ**

Appuyez sur la touche **0** pour mettre l'appareil en marche. Appuyez longuement sur la touche **\*** pour éteindre l'unité. Vous entendrez une notification sonore lors de la mise en marche et une différente lors de l'arrêt.

**CHOIX DE LA FONCTION**

La fonction (Bluetooth, USB, AUX) peut être choisie en appuyant plusieurs fois sur la touche **MODE**.

Remarque: Seuls les périphériques USB insérés ou le câble auxiliaire Aux sont peuvent basculer dans les modes associés.

**COMMANDES AUDIO**

• EQ: Appuyez de manière répétée sur la touche **EQ** pour sélectionner un mode d'égaliseur. **FLR&L / CLRS (classic) / DC (rocky) / JRZ2 & L / IUE / CLUB / dRNC (dance) / HRL / SUPE**. La sélection s'affichera sur l'écran pendant quelques secondes.

• TONE: Lorsqu'il y a un signal audio, appuyez sur ce bouton pour sélectionner les aigus (**L 00**) ou les graves (**B 00**), faites ensuite tourner le bouton **MUSIC VOL** pour régler le niveau à votre guise.

**FONCTION BLUETOOTH**

Le mot **Bluetooth** ainsi que les marques et logo sont des marques commerciales déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. et sont utilisées avec l'autorisation. Les autres marques et noms commerciaux sont les propriétés de leurs titulaires respectifs.

**Coupler un appareil Bluetooth**

1. Lorsque l'unité est allumée, appuyez sur la touche **MODE** à plusieurs reprises pour choisir le mode Bluetooth. L'écran affichera « **bz** », l'indicateur Bluetooth clignotera indiquant qu'il est en mode d'appairage.

2. Connectez l'appareil Bluetooth à la liste des appareils. Consultez le guide d'utilisation de l'appareil M-1803 DJ pour les détails de connexion. Si l'appareil Bluetooth vous demande un mot de passe, utilisez **\*0000**. Certains appareils Bluetooth vous demanderont d'accepter la connexion. Si l'appareil est correctement couplé, un signal sonore sera entendu et l'indicateur Bluetooth clignotera. S'il n'y a pas de signal sonore, vérifiez que le coupleur Bluetooth est correctement branché.

3. Attendez que l'appareil vous propose de connecter l'appareil pour l'éteindre. Vous souhaitez connecter votre enceinte Bluetooth à un autre appareil Bluetooth, appuyez sur le bouton **|** et maintenez-le enfoncé pour déconnecter le périphérique, puis suivez les étapes ci-dessous pour établir une nouvelle connexion.

• Sur certains appareils, comme les ordinateurs, une fois couplé, vous devrez sélectionner l'unité dans le menu Bluetooth et choisir d'utiliser comme dispositif audio (Stereo) ou une piste similaire.

• Le couplage reste intact lorsque l'unité et/ou l'appareil Bluetooth sont amenés hors de la portée de liaison. Une connexion active sera alors toujours lorsque l'appareil Bluetooth reviendra dans la portée.

• Lorsque vous rallumez l'unité, elle essaiera automatiquement de se reconnecter avec le dernier appareil Bluetooth connecté.

Utiliser un appareil Bluetooth: (voir la section précédente), faites fonctionner votre appareil Bluetooth et diffusez du son par le biais de l'enceinte M-1803 DJ.

2. Appuyez sur la touche **|** pour mettre la lecture en pause. Touchez à nouveau pour reprendre la lecture.

3. Sélectionnez la touche de votre choix avec **|** ou **|**.

4. Réglez le volume au moyen du bouton **MUSIC VOL**. Pouvez également régler le volume sur l'appareil avec lequel vous êtes couplé.

**LECTURE USB**

Branchez votre périphérique USB au connecteur USB. Le mode **USB** est automatiquement activé. La lecture démarre automatiquement. Si un périphérique USB est déjà connecté, appuyez sur la touche **MODE** pour sélectionner le mode USB.

**Fonctions de base**

**Attention:** Pour réduire le risque de choc électrique, ne pas toucher l'appareil, il n'y a aucune partie à l'intérieur destinée à l'utilisateur. Confiez toutes les réparations à un personnel qualifié.

Saut de plage: Appuyez sur la touche **|** pour passer à la piste suivante.

2. Appuyez sur la touche **|** pour lire la piste précédente.

3. Tenez la touche **|** ou **|** appuyez pour rechercher rapidement l'écran avec le symbole de la flèche dans le triangle est un signe d'avertissement avertissant l'utilisateur de "tension dangereuse" à l'intérieur de l'unité.

Le point d'écriture dans le triangle est un signe d'avertissement avertissant l'utilisateur de "tension dangereuse" à l'intérieur de l'unité.

Répétition de la lecture

Appuyez plusieurs fois sur le bouton **REPEAT** pour sélectionner un mode de répétition unique. L'écran affiche " **DNE** " pendant quelques secondes.

• Répétition complète. L'écran affiche " **RLL** " pendant quelques secondes.

• Pour annuler la lecture répétée, appuyez sur la touche **REPEAT** jusqu'à ce que l'écran affiche " **DFF** ".

Remarques:

- Le nombre total de fichiers MP3 sur la prise USB ne doit pas dépasser 999.

- La lecture peut prendre jusqu'à 99 secondes.

- Lors de la lecture de quelques secondes ou plus en fonction de la quantité de fichiers MP3 et de dossiers USB sur l'appareil.

- N'insérez rien d'autre qu'un périphérique USB dans le port prévu à cet effet. Vous devez donc débrancher l'appareil.

- Le port USB ne doit pas être directement connecté à un ordinateur : cela pourrait endommager l'appareil.

- Il existe sur le marché de nombreux modèles de clefs USB. Nous ne pouvons garantir une compatibilité avec tous les formats. Merci d'utiliser un autre périphérique USB si le vôtre ne fonctionne pas.

**FR Veuillez lire attentivement ce manuel avant toute utilisation.**

**GB Please read the instruction carefully before operating the unit.**

**PT Leia este manual com atençao antes de qualquer utilização.**

**DE Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Benutzung sorgfältig durch.**

**ES Lea atentamente este manual antes de usar el aparato.**

**IT Leggete attentamente questo manuale prima di utilizzare l'apparecchio.**

**NL Geleve voor gebruik deze handleiding aandachtig te lezen.**

**FR HAUT-PARLEUR PARTY BOX BLUETOOTH AVEC BATTERIE****EMPLACEMENT ET DESCRIPTION DES COMMANDES**

1. Affichage LED
2. STANDBY/Veille/Marche
3. MODE: Pour sélectionner le mode de fonctionnement Bluetooth, USB, ou haut-parleur.
4. EQ: Sélection des effets sonores de votre choix
5. MUSIC VOL / MIC VOL: pour régler le volume de la musique/le niveau d'entrée du micro/ les deux à la fois.
6. LIGHT MODE: Bouton de contrôle de l'éclairage
7. PLAY/PAUSE: Lecture/Pause; Couplage Bluetooth/Déconnecter le périphérique Bluetooth couplé
8. REPEAT: Répétition d'une plage

**ALIMENTATION****Utilisation de la batterie intégrée**

Ce lecteur est équipé d'une batterie ion-lithium rechargeable intégrée. Chargez la batterie intégrée pendant au moins 4 heures avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.

Pour charger la batterie interne, connectez la plus petite extrémité du câble USB fourni au port USB-C et l'autre extrémité à une prise USB alimentée de votre ordinateur ou à une alimentation secteur (non fournie).

L'indicateur de charge passera à la couleur rouge pendant le chargement et s'étendra tout le long de l'ém阶e.

MISE EN GARDE: Chargez l'unité uniquement à  $5.0V \pm 0.2A$ , afin d'éviter que l'unité ne soit endommagée ou d'éviter un risque d'incendie, etc.

Avertissements:

- Pour réduire les risques de danger, éteignez l'appareil avant de charger.
- Rechargez la batterie intégrée lorsque vous avez l'intention de l'utiliser juste après.
- Lors de l'utilisation de la batterie intégrée, la température ambiante doit être inférieure à  $35^{\circ}C$ .
- Afin d'allonger la durée de vie de la batterie intégrée, veuillez la recharger à une température inférieure.
- La batterie intégrée de cet appareil peut présenter un risque d'incendie ou de explosion si elle est mal manipulée. Si l'appareil se chauffe excessivement, arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil et débranchez-le immédiatement. N'exposez pas la batterie à une chaleur excessive, comme les rayons du soleil, le feu ou d'autres sources de chaleur similaires.
- Lorsque vous chargez l'appareil, veillez au respect de l'environnement et évitez de laisser l'appareil dans un endroit très chaud.
- Lorsque la batterie est faible, vous entendrez une tonalité. L'appareil s'éteindra automatiquement lorsque la batterie est trop faible pour fonctionner.
- Pour maintenir les performances de la batterie, chargez-la complètement au moins tous les 3 mois lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période.

**REMARQUE:**

- L'unité est alimentée par des sources d'énergie limitées.

- L'appareil est conçu avec un système de protection thermique. Lorsque la température de fonctionnement de l'appareil dépasse  $45^{\circ}C$ , l'appareil arrête automatiquement de charger la batterie intégrée pour assurer sa protection. Dans ce cas, attendez que l'appareil se refroidisse pour reprendre son fonctionnement normal.

- Dans un souci d'économie d'énergie, à la fin de la lecture ou bien encore si le volume d'écoute est réglé à un niveau très bas et qu'une écoute n'est effectuée sur l'appareil pendant une période de 20 minutes, celui-ci se mettra automatiquement sur le mode veille.

**ALLUMER/ÉTEINDRE L'UNITÉ**

Appuyez sur la touche **0** pour mettre l'appareil en marche. Appuyez longuement sur la touche **\*** pour éteindre l'unité. Vous entendrez une notification sonore lors de la mise en marche et une différente lors de l'arrêt.

**CHOIX DE LA FONCTION**

La fonction (Bluetooth, USB, AUX) peut être choisie en appuyant plusieurs fois sur la touche **MODE**.

Remarque: Seuls les périphériques USB insérés ou le câble auxiliaire Aux sont peuvent basculer dans les modes associés.

**COMMANDES AUDIO**

• EQ: Appuyez de manière répétée sur la touche **EQ** pour sélectionner un mode d'égaliseur. **FLR&L / CLRS (classic) / DC (rocky) / JRZ2 & L / IUE / CLUB / dRNC (dance) / HRL / SUPE**. La sélection s'affichera sur l'écran pendant quelques secondes.

• TONE: Lorsqu'il y a un signal audio, appuyez sur ce bouton pour sélectionner les aigus (**L 00**) ou les graves (**B 00**), faites ensuite tourner le bouton **MUSIC VOL** pour régler le niveau à votre guise.

**FONCTION BLUETOOTH**

Le mot **Bluetooth** ainsi que les marques et logo sont des marques commerciales déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. et sont utilisées avec l'autorisation. Les autres marques et noms commerciaux sont les propriétés de leurs titulaires respectifs.

**Coupler un appareil Bluetooth**

1. Lorsque l'unité est allumée, appuyez sur la touche **MODE** à plusieurs reprises pour choisir le mode Bluetooth. L'écran affichera « **bz** », l'indicateur Bluetooth clignotera indiquant qu'il est en mode d'appairage.

2. Connectez l'appareil Bluetooth à la liste des appareils. Consultez le guide d'utilisation de l'appareil M-1803 DJ pour les détails de connexion. Si l'appareil Bluetooth vous demande un mot de passe, utilisez **\*0000**. Certains appareils Bluetooth vous demanderont d'accepter la connexion. Si l'appareil est correctement couplé, un signal sonore sera entendu et l'indicateur Bluetooth clignotera.

3. Attendez que l'appareil vous propose de connecter l'appareil pour l'éteindre. Vous souhaitez connecter votre enceinte Bluetooth à un autre appareil Bluetooth, appuyez sur le bouton **|** et maintenez-le enfoncé pour déconnecter le périphérique, puis suivez les étapes ci-dessous pour établir une nouvelle connexion.

• Sur certains appareils, comme les ordinateurs, une fois couplé, vous devrez sélectionner l'unité dans le menu Bluetooth et choisir d'utiliser comme dispositif audio (Stereo) ou une piste similaire.

• Le couplage reste intact lorsque l'unité et/ou l'appareil Bluetooth sont amenés hors de la portée de liaison. Une connexion active sera alors toujours lorsque l'appareil Bluetooth reviendra dans la portée.

• Lorsque vous rallumez l'unité, elle essaiera automatiquement de se reconnecter avec le dernier appareil Bluetooth connecté.

Utiliser un appareil Bluetooth: (voir la section précédente), fait



2. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Bluetooth-Gerät, und wählen Sie „MUSE M-1803 DJ“ aus der Geräteliste. Lassen Sie die Bedienungsanleitung des jeweiligen Geräts folgen. Es kann eine Verbindungsgabe des neuen Bluetooth-Geräts benötigt werden. Einige dieser Schritte erfordern, geben Sie bitte „0000“ ein. Manche Bluetooth-Geräte erfordern es zudem, geben die Verbindung bestätigt wird. Nach der erfolgreichen Kopplung leuchtet die Bluetooth-Anzeige „**BT**“ auf und erhält ein Signalton. Wenn die Verbindung hergestellt ist, kann der neue Bluetooth-Gerät nicht innerhalb von 20 Minuten wieder verbunden werden, sodass sich der Lautsprecher automatisch abschaltet.

Hinweis: Sie können Bluetooth-Lautsprecher mit einem anderen Bluetooth-Audio-Gerät verbinden. Wenn Sie dann die Taste **BT** gedrückt, um das Gerät zu trennen. Folgen Sie dann den oben erläuterten Vorgeherschritten, um eine neue Verbindung herzustellen.

- Auf einigen Geräten wie z. B. Smartphones müssen Sie die Tasten **BT** gedrückt, um das Gerät aus der Verbindung zu entfernen und als Audiogerät aktivieren.
- Die Verbindung bleibt bestehen, wenn das Bluetooth-Gerät außer Reichweite bzw. ausgeschaltet ist. Eine aktive Verbindung wird dann wieder hergestellt, wenn das Bluetooth-Gerät sich wieder in Reichweite befindet.
- Wichtig: Der Gerät erkennt, ob ein Verlust der Verbindung automatisch, sich mit dem zuletzt gekoppelten Bluetooth-Gerät zu verbinden.

#### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

**NETZSTROMVERSORGUNG:**  
AKKU  
• Typ: Li-Ion-Batterie  
• Die Batterie kann geladen werden: 4V 2200mAh Lithium-Ion-Batterie  
• Betriebszeit: 5 Stunden bei 50% Volumen und vollem Ladestand  
• Laufzeit: Ca. 5 Stunden

**BLUETOOTH**  
Bluetooth-Version: V5.0+EDR  
Bluetooth-Frequenz: 2.4GHz  
Bluetooth-Ausgangsleistung: 3.38 dBm  
Betriebsbereiche: Bis zu 10 Meter in offenen Räumen (Wände und Hindernisse können die Reichweite des Geräts beeinträchtigen).

**NEU ONE S.A.S.** erklärt hiermit, dass dieser „MUSE M-1803 DJ“ den wesentlichen Anforderungen und anderen geltenden Vorgaben der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die Konformitätserklärung lässt sich unter [www.muse-europe.com](http://www.muse-europe.com) herunterladen.

#### FEHLERBEHEBUNG

1. Bei bestehender Verbindung erscheint vorheriger Abschnitt), können Sie das Bluetooth-Gerät bedienen und den USB-Modus auswählen. Die Wiedergabe startet automatisch in den „**USB**“-Betrieb. Die Wiedergabe startet automatisch.

Nachdem Sie das USB-Medium angeschlossen haben, betätigen Sie die **BT**-Taste, um die Wiedergabe wiederbeginnen anzuhalten.

2. Betätigen Sie die Taste **BT**, um die Wiedergabe wiederbeginnen anzuhalten.

3. Wichtig: Drücken Sie die Taste **BT** wieder, um die Wiedergabe fortzufahren.

4. Stellen Sie die Lautstärke mit der Taste **MUSIC VOL**. Sie können die Lautstärke auch direkt auf dem Gerät, mit dem die Verbindung hergestellt wurde, einstellen.

#### USW-WIEDERGABE

Schließen Sie das USB-Gerät (nicht mitgeliefert) mit dem USB-Port. Das Gerät schaltet sich automatisch in den „**USB**“-Betrieb. Die Wiedergabe startet automatisch.

Nachdem Sie das USB-Medium angeschlossen haben, betätigen Sie die **BT**-Taste, um die Wiedergabe zu schalten.

**Wiederholen Funktionen zur Wiedergabe**  
Wiederholung: Betätigen Sie die Taste **BT**, um die Wiedergabe vorübergehend anzuhalten. Betätigen Sie die Taste ein weiteres Mal, um die Verbindung wiederherzustellen.

**Titelauflösung/Schnellsuche:**  
1. Betätigen Sie **BT**, um zum nächsten Titel zu springen.  
2. Betätigen Sie die Taste **BT**, um den vorherigen Titel wiederzugeben.  
3. Hätten Sie die Taste **BT** oder **BT** gedrückt, um eine Schnellsuche innerhalb eines Titels zu starten.

**Wiederholung**  
Betätigen Sie die **REPEAT** Taste mehrfach, um einen Wiederholungsmodus zu wählen.

- Titel wiederholen: Im Display erscheint einige Sekunden lang die Anzeige „**DONE**“.
- Alle wiederholen: Im Display erscheint einige Sekunden lang die Anzeige „**R1**“.

- Um die wiederholte Wiedergabe zu beenden, drücken Sie die Taste **REPEAT**, bis die Anzeige „**OFF**“ erscheint.

**Anmerkungen:**  
- Auf dem USB-Gerät dürfen nicht mehr als 999 MP3-Dateien gespeichert sein.  
- Das USB-Gerät darf nur mit den 999 Verzeichnissen enthalten.  
- Je nach Anzahl der Verzeichnisse und Ordner auf dem USB-Gerät benötigt der Lautsprecher einige Sekunden oder länger zum Lesen der Dateien.

- Stecken Sie nur ein USB-Gerät in den zentralen Ladeport des M-1803 DJ. Sie könnten das Gerät ansonsten beschädigen.  
- Auf dem Markt sind zahlreiche USB-Sticks und MP3-Player erhältlich. Die Kompatibilität mit allen Formaten kann daher nicht gewährleistet werden. Benutzen Sie bitte einen anderen USB-Stick.

**ANSCHLÜSSER UND ZUSATZQUELLE**  
1. Schließen Sie das externe Gerät (z.B. MP3-Player) an die AUX IN Buchse des Gerätes an (Kabel nicht enthalten). Der Gerät aktiviert automatisch den AUX-Modus. Falls bereits ein Gerät am AUX-Eingang angeschlossen ist, drücken Sie wiederholtheits die Taste **BT**, um den AUX-Modus zu aktivieren. Im Display erscheint die Anzeige „**R1**“.

2. Beginnen Sie mit dem Playback Ihrer Zusatzquelle.  
3. Hätten Sie die Lautstärke auf den gewünschten Pegel eingestellt.  
4. Um das Playback zu beenden, nehmen Sie Ihre Zusatzquelle aus der AUX IN Buchse heraus.

**STEREO-KOPPLUNG**  
Mit dieser Funktion wird die Wiedergabe in Stereo Surround Sound ermöglicht. Für die sinnvolle Bluetooth-Trennung der Radiokanäle sind zwei M-1803 DJ-Stereo-Lautsprecher erforderlich. Beide Lautsprecher müssen über den USB-Port mit dem entsprechenden Kabel verbunden werden. Der Abstand zwischen dem Hauptlautsprecher und dem zweiten Lautsprecher sollte nicht mehr als 4 Meter beträgt.



Befolgen Sie unbedingt die nachfolgenden Schritte, um einen ordnungsgemäßen Ablauf der Stereokopplung zu gewährleisten.

1. Schalten Sie die zwei M-1803 DJ Lautsprecher ein. Drücken Sie die Taste **BT** wiederholten, um an beiden Lautsprechern den Bluetooth-Modus zu aktivieren.

2. Schalten Sie auf beiden Lautsprechern den Kopplungsmodus aktiviert, betätigen Sie die Taste **BT**, MODE zweimal an einem Lautsprecher gedrückt; dieser Lautsprecher ist dann der Master-Lautsprecher (linker Kanal). Im Display erscheint die Anzeige „**SER**“ (Sache Sucht) das Gerät sucht und verbindet den anderen Lautsprecher (rechter Kanal). Links und rechts Kanal werden automatisch erkannt. Nach der erfolgreichen Verbindung der beiden Lautsprecher erscheinen gleichzeitig die Anzeigen „**LBT**“ (Links) und „**RBT**“ (Rechts).

3. Drückt Sie wiederholte die Taste **BT** MODE auf Hauptlautsprecher, um die gewünschte Quelle auszuwählen. Sollte Sie die Bluetooth-Funktion und wählen Sie in der Geräteliste Option „**MUSE M-1803 DJ**“. Nach erfolgreichem Verbindungsaufbau erhält ein Fortbildungstext zur Nutzung der ersten Modus finden Sie unter den angegebenen Kapiteln.

4. Drücken Sie **BT** an einem der beiden Lautsprecher, um die Wiedergabe zu unterbrechen. Drücken Sie die Taste erneut, um die Wiedergabe fortzusetzen.

5. Beenden Sie die Taste **BT** zweimal an Hauptlautsprecher der Zweiten Lautsprecher. Beide Lautsprecher werden wieder mit dem ersten Lautsprecher verbunden, im Display erscheint einige Sekunden lang die Anzeige „**BT**“.

6. Drückt Sie an einer der beiden Lautsprecher zweimal die Taste **BT** MODE. Durch die Kopplungsfunktion zu beenden, im Display erscheint einige Sekunden lang die Anzeige „**LBT**“ Die beiden Geräte können sich nicht wieder automatisch miteinander verbinden.

**MIKROFON ANSCHLIESEN UND MITSINGEN**  
1. Sie können zur Musik mitsingen, indem Sie das Mikrofon an die **MIC 1** - oder **MIC 2**-Buchse des Geräts anschließen.

2. MIC VOL: Drücken Sie wiederholte die Taste **MUSIC VOL** / **MIC VOL** zur Auswahl des Mikrofons „**RHD**“. Drehen Sie dann diesen Regler, um die Lautstärke des Mikrofons zu erhöhen.

3. ECHO: Stellen Sie den Echo-Effekt mit der ECHO-Taste ein, um die Stimme für den Konzerthallen-Effekt zu verbessern. Drücken Sie wiederholte die Taste **MUSIC VOL** / **MIC VOL** zur Auswahl der Option „**ECHO**“. Drehen Sie dann diesen Regler, um die Echo-Einstellung zu konfigurieren.

Hinweise:  
• Fällt Sie das Mikrofon zu nah an einem Lautsprecher verwenden, kann ein dröhrender Geräusch (Rückkopplung) verursacht werden. Bewegen Sie das Mikrofon in einem Fall vom Lautsprecher weg.  
• Stellen Sie das Mikrofon vom Gerät, während des Nichtgebrauchs unnötige Störungen zu vermeiden.

Wichtig: Durch Aufprall oder Herunterfallen kann das Mikrofon permanent beschädigt werden. Schwenken Sie das Mikrofon nicht am Kabel hält um.

**LEUCHTMODUS AUSWÄHLEN**  
Nach dem Einfügen des Geräts wird die Farbeleuchtung automatisch aktiviert. Drücken Sie die Taste **BT** wiederholen, um den gewünschten Modus für die Farbeleuchtung auszuwählen. Halten Sie die Taste **BT** gedrückt, um die Farbeleuchtung einzuschalten.

**EINSTELLUNGEN ZURÜCKSETZEN**  
Drücken Sie mit einem spitzen Gegenstand (z.B. Nadel, Stift) die Restsetzestaste im AUX-Eingang, um das Gerät auf die werkseitigen Einstellungen zurückzusetzen.

#### ENCENDIDO/APAGADO DE LA UNIDAD

Pulse el botón **BT** para encender el aparato la unidad. Mantenga pulsado el botón **BT** para apagar la unidad. Oírás diferentes tonos de indicación respectivamente.

#### SELECCIÓN DE FUNCIÓN

La función (BLUETOOTH/ USB/ AUX) será seleccionada pulsando el botón **BT** MODE repetidamente.

#### REINICAR

Pulse el botón Reiniciar de la toma AUX con un objeto puntiagudo (como un alfiler o un bastón) para restaurar la configuración inicial de la unidad.

#### FICHA TÉCNICA

• EQ: Pulse rápidamente el botón EQ para seleccionar un modo de equalizador: FLAT / CLRS (classic) / FLAT (rock) / POP / JRC27 / LUE / CLUB / JRC12

• BT/AUX (radiofrecuencia/Auxiliar): 3.38 dBm

• Batería: 4.202-4.680 mAh

• Dimensiones: 240x42x48mm

• Peso: 1.100g

• Alimentación: 5V 4.0W-2.0A

• Dimensiones: 240x42x48mm

• Peso: 1.100g

• Alimentación: 5V 4.0W-2.0A

• Dimensiones: 240x42x48mm

• Peso: 1.100g

• Alimentación: 5V 4.0W-2.0A

• Dimensiones: 240x42x48mm

• Peso: 1.100g

• Alimentación: 5V 4.0W-2.0A

• Dimensiones: 240x42x48mm

• Peso: 1.100g

• Alimentación: 5V 4.0W-2.0A

• Dimensiones: 240x42x48mm

• Peso: 1.100g

• Alimentación: 5V 4.0W-2.0A

• Dimensiones: 240x42x48mm

• Peso: 1.100g

• Alimentación: 5V 4.0W-2.0A

• Dimensiones: 240x42x48mm

• Peso: 1.100g

• Alimentación: 5V 4.0W-2.0A

• Dimensiones: 240x42x48mm

• Peso: 1.100g

• Alimentación: 5V 4.0W-2.0A

• Dimensiones: 240x42x48mm

• Peso: 1.100g

• Alimentación: 5V 4.0W-2.0A

• Dimensiones: 240x42x48mm

• Peso: 1.100g

• Alimentación: 5V 4.0W-2.0A

• Dimensiones: 240x42x48mm

• Peso: 1.100g

• Alimentación: 5V 4.0W-2.0A

• Dimensiones: 240x42x48mm

• Peso: 1.100g

• Alimentación: 5V 4.0W-2.0A

• Dimensiones: 240x42x48mm

• Peso: 1.100g

• Alimentación: 5V 4.0W-2.0A

• Dimensiones: 240x42x48mm

• Peso: 1.100g

• Alimentación: 5V 4.0W-2.0A

• Dimensiones: 240x42x48mm

• Peso: 1.100g

• Alimentación: 5V 4.0W-2.0A

• Dimensiones: 240x42x48mm

• Peso: 1.100g

• Alimentación: 5V 4.0W-2.0A

• Dimensiones: 240x42x48mm

• Peso: 1.100g

• Alimentación: 5V 4.0W-2.0A

• Dimensiones: 240x42x48mm

• Peso: 1.100g

• Alimentación: 5V 4.0W-2.0A

• Dimensiones: 240x42x48mm

• Peso: 1.100g

• Alimentación: 5V 4.0W-2.0A

• Dimensiones: 240x42x48mm