

## ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Этот прибор предназначен исключительно для домашнего использования.
- Он не предназначен для использования в следующих случаях, на которых гарантия не распространяется, а именно:
  - На кухнях, отведенных для персонала в магазинах, биро и иной профессиональной среде;
  - На фермах;
  - Постольцами гостиниц, мотелей и иных заведений, предназначеннных для временного проживания;
  - В заведениях типа «комнаты для гостей»;
  - Данным электроприбор не должен использоваться лицами (в том числе детями) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, а также людьми, не имеющими соответствующего опыта или необходимых знаний. Указанные лица могут использовать данное устройство только под наблюдением или после получения инструкций по его использованию от лиц, отвечающих за их безопасность;
  - Следите за тем, чтобы дети не играли с устройством;
  - Детям, младше 8 лет, не разрешается пользоваться прибором. Прибор может использоваться лицами, если они находятся под постоянным наблюдением. Прибор может использоваться лицами, если они находятся под соответствующими знаниями и опытом и людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, если их проинструктированы о работе с прибором, и они знают о возможных рисках. Храните прибор и сетевой шнур в месте, недоступном для детей младше 8 лет. Очистку и обслуживание прибора должны осуществлять только взрослые.
  - Используйте прибор только на установленной рабочей поверхности, с установленными ручками (в случае их наличия), во избежание опрокидывания ручками (если они есть).
  - Этот прибор не предполагает управления посредством внешнего таймера или системы дистанционного управления.
  - Если шнур электропитания поврежден, он должен быть заменен изготовителем, центром послепродажного обслуживания или квалифицированным специалистом во избежание любой опасности.
  - □ Во время работы прибора температура доступных поверхностей, может повыситься. Не трогайте горячие поверхности прибора.
  - Используйте прибор только на установленной рабочей поверхности, с установленными ручками (в случае их наличия), во избежание опрокидывания ручками (если они есть).
  - Этот прибор не предполагает управления посредством внешнего таймера или системы дистанционного управления.
  - Если шнур электропитания поврежден, он должен быть заменен изготовителем, центром послепродажного обслуживания или квалифицированным специалистом во избежание любой опасности.
  - □ Во время работы прибора температура доступных поверхностей, может повыситься. Не трогайте горячие поверхности прибора.
  - Храните прибор и сетевой шнур в недоступном для детей младше 8 лет месте.
  - Чистите крышки, бак, корпус и корзину, используя губку и воду, или в посудомоечной машине (в зависимости от модели). Чистите электрическую часть отдельно, используя губку. Смотрите раздел «Чистка» в инструкции по эксплуатации.
  - Никогда не погружайте прибор или электрическую панель прибора в воду!
  - Прибор можно использовать на высоте до 4000 м.
  - Внимание! Поверхность нагревательного элемента остается горячей некоторое время после использования.
  - Внимание! При ненадлежащем использовании прибора существует риск получения травмы.
  - Внимание! Не допускайте попадания жидкости на соединительные элементы (в зависимости от модели).
  - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прибор должен находиться в недоступном для детей месте, особенно во время использования и оставления.

**Небходимо держать**

При работе с прибором следите за инструкциями по использованию и соблюдайте их.

Продолжение: не пытайтесь лить соки из ягод в корзину прибора.

Всегда вытирайте прибор, как только вы законите при его ремонтировать или чистить.

Используйте прибор на установкой, плоской, термостойкой рабочей поверхности, вдали от источника тепла.

**Нельзя делать**

Не используйте упаковочные материалы со стеклом, этикетки, этикетки, также оболочки синтетических материалов.

Выдраженные поверхности, если прибор не функционирует должным образом. В таком случае прибор не передается в авторизованный сервисный центр. Не разбирайте прибор самостоятельно.

Следите за готовностью продукта: не перекладывайте его, не переворачивайте, каждый раз, когда вы собираетесь его ремонтировать или чистить.

Используйте прибор на установкой, плоской, термостойкой рабочей поверхности, вдали от источника тепла.

**Советы / Информация**

В целях безопасности данный прибор соответствует существующим нормам и правилам (Нормативные акты, касающиеся низкого напряжения, электромагнитной совместимости, материалов, сопровождающих с продуктом, охраны окружающей среды...).

Прибор разработан только для домашнего использования, не для промышленного применения.

Необходимо дождаться окончания процесса приготовления пищи, чтобы избежать перегрева прибора.

Данная модель не имеет функции отключения прибора в случае отсутствия питания.

Время приготовления прибора составляет 10-15 минут.

