## Information sur le produit conformément au Règlement (UE) 2023/826

**Produit:** Four intégrable

Marque commerciale: Bosch

Identifiant du modèle: HBF134EB2

État	Consommation d'énergie max. (W)	Période max. d'activation auto- matique de la fonction de ges- tion de l'alimentation (minutes)
mode arrêt	-	-
Consommation électrique mode veille/display off	-	-
Consommation électrique mode veille/display on	0.8	20.0
Power consumption standby/net- work: Veuillez consulter le manuel pour savoir comment couper la fonction WiFi.	-	-
L'appareil passera en mode veille si tous les ports du réseau câblé sont connectés et si tous les ports du réseau sans fil sont activés.	-	<b></b>
des indications relatives à la manière d'activer et de désacti- ver les ports réseau sans fil	Pour les modèles avec connexions sans fil, vous pouvez économiser de l'énergie en déconnectant les ports réseau lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Vous trouverez plus d'informations dans le Manuel de l'utilisateur.	