



# ACCESSOIRES



RÉFRIGÉRATEURS



- 35° C > + 40° C

## THERMOMÈTRE POUR RÉFRIGÉRATEUR OU CONGÉLATEUR

Le thermomètre contrôle le bon fonctionnement de l'appareil afin de conserver les aliments à une température idéale (plage : - 35° C à + 40° C).

### CARACTÉRISTIQUES

L'intervalle de température est de -35° C à +40° C.

L'échelon de lecture est de 0,5° C.

Conforme au décret 2002-478 du 3 avril 2002.

Ne contient pas de mercure.

### LA RECOMMANDATION WPRO

La température adéquate pour un réfrigérateur est de 5° C à l'étage du milieu.

Cependant la température peut être affectée en raison d'une mauvaise circulation de l'air (en cas d'un chargement excessif du réfrigérateur) ou en fonction des saisons.

## CODES

**TER214**

4840 000 08621

8015250577501

FR – EN – NL – D

IT – E – P – RUS

CODE DOUANIER :  
10027775

### Bénéfices consommateur

- Aide à la conservation des denrées alimentaires à une température optimale
- -35° C à +40° C
- Échelon de lecture de 0,5° C

Recommandé par



Hotpoint



INDESIT

KitchenAid

|                  | L x P x H<br>(cm) | Poids<br>(kg) | QTE  |
|------------------|-------------------|---------------|------|
| Produit          | 6 x 1 x 23        | 0,017         | 1    |
| Sous<br>colisage | 24 x 11 x 7       | 0,240         | 12   |
| Palette          | 80 x 120 x 95     | 70            | 3456 |