

ESW 7010

Tiroir culinaire sans poignée, hauteur 14 cm

pour préchauffer la vaisselle, maintenir au chaud et cuire à basse température.



- Le pur plaisir de la cuisson à basse température
- Toujours la bonne température - quatre modes de fonctionnement
- Confort et simplicité - Commande à écran tactile
- Tiroir très facile à ouvrir - Push2open
- Fiabilité garantie - fonction minuterie avec arrêt automatique

Code EAN: 4002516131465 / Numéro matériel: 11095400

Construction et design	
Tiroir culinaire	•
PureLine	•
VitroLine	•
ArtLine	•
Sans poignée	•
Coloris	Noir obsid.
Avantages	
Préchauffage de la vaisselle	•
Maintien des plats au chaud	•
Résultats de cuisson parfaits à basse température	•
Fonctions	
Chauffer des tasses	•
Chauffer des assiettes	•
Maintenir des plats au chaud	•
Cuisson à basse température	•
Confort d'utilisation	
Capacité	Couverts pour 6 personnes
Mécanisme Push2Open	•
Rails télescopiques pour charger et décharger facilement	•
Bandeau de commande avec touches sensibles	•
Listel de commande avec symboles	•
Programmation marche/arrêt/Minuterie	•
Programme Sabbat	•
Confort d'entretien	
Bandeau affleurant	•
Mise en réseau d'appareils électroménagers	
MobileControl	•
Sécurité	
Façade froide	•
Tapis antidérapant	•
Arrêt de sécurité	•
Informations techniques	
Largeur de l'appareil en mm	595
Hauteur de l'appareil en mm	141
Profondeur de l'appareil en mm	570
Hauteur utile à l'intérieur en mm	80
Puissance de raccordement totale en kW	0,7
Tension en V	230
Fréquence en Hz	50-60
Protection par fusible en A	16
Nombre de phases de courant	1
Câble de raccordement avec prise	•
Longueur du câble de branchement électrique en m	2,0
Accessoires fournis	
Revêtement antidérapant	1

ESW 7010

Tiroir culinaire sans poignée, hauteur 14 cm

pour préchauffer la vaisselle, maintenir au chaud et cuire à basse température.

