

INSALATA

THE ORIGINAL



Pending International Patent Application PCT/EP2019/064250

MARQUE FRANÇAISE



Push the pump down to spin the basket. Greens will get dry after a few pumps.

Appuyez sur le piston pour faire tourner le panier. La salade est essorée au bout de quelques mouvements.



Push down and turn left to brake. Turn further left to lock the pump

Appuyez à nouveau et tourner à gauche pour freiner. Tournez à fond à gauche pour bloquer le piston.



WASH

The basket can be used as a colander to rinse fruits and vegetables. Or use the bowl to soak them.

LAVER

Le panier peut être utilisé comme passoire pour rincer les fruits et légumes. Ou faites les tremper dans le bol pour les laver.



DRY

Give only a few pumps to spin dry in a one-handed operation. The excess water drains while the greens stay crispy.

SECHER

Actionner le piston d'une seule main. L'excès d'eau est éjecté tout en gardant les feuilles de salades croquantes.



DRAINING HOLES

in lid enable easy water drain system without removing the lid

TROUS D'ÉVACUATION

dans le couvercle pour verser l'eau en excès sans retirer le couvercle.



SERVE

The multi-purpose container also doubles as an elegant serving bowl that will show off your food.

SERVIR

Variez les usages : le bol fait aussi office de saladier et mettra en avant votre plat.



STORE

The pump locks into a down position. The lid stays flat for easy storage.

RANGER

Le piston se bloque en position basse. Le couvercle reste aplati pour faciliter le rangement de l'essoreuse.

PUMP
works in an one-handed, efficient and effortless operation.
Collapsible pump handle locks into down position for easy storage.

PISTON
fonctionnant efficacement avec une seule main et sans effort.
Piston rétractable qui si bloque en position basse pour faciliter le rangement.

LID
comes apart for in-depth and easy cleaning.
COUVERCLE
démontable pour un lavage facile et en profondeur



DRAINING HOLES
in lid enable easy water drain system without removing the lid
TROUS D'ÉVACUATION
dans le couvercle pour verser l'eau en excès sans retirer le couvercle.

BASKET

can be used as a colander to rinse fruits and vegetables.

PANIER

servant aussi de passoire pour rincer fruits ou légumes.

VERSATILE BOWL

can be used for washing, serving or storing in fridge.

BOL MUTI-USAGE

qui peut être utilisé pour laver, servir ou garder au frais.



NON-SLIP BASE
adds stability when working on countertops.
BASE ANTIDERAPANTE
pour plus de stabilité sur le plan de travail



LES ARTISTES[®]

THE INFORMATION DISCLOSED IN THIS PRESENTATION IS THE CONFIDENTIAL, LEGALLY PROTECTED INTELLECTUAL PROPERTY OF LES ARTISTES PARIS. It shall not be reproduced, copied, or disclosed in whole or part, in any form or used for manufacture, or for any other purpose without the written permission of Les Artistes. 2020 Paris, France. All Rights Reserved.