
**Nettoyez quand vous voulez, où que vous soyez**

Vous pouvez programmer l'heure de nettoyage de l'Aspirateur Robot 600, voir où il a nettoyé et où il est en train de nettoyer via la carte de nettoyage. Tout cela grâce à une application intuitive. Pour un nettoyage complet quand vous voulez, où que vous soyez.

Bénéfices et Caractéristiques**Contrôlez facilement l'aspirateur robot via notre application**

Où que vous soyez, suivez et visualisez l'aspirateur en temps réel via la carte de nettoyage. Notre appli simple à utiliser vous permet de programmer des routines de nettoyage selon votre emploi du temps.

- Autonomie de nettoyage: Normal 60 mn - Eco 90 mn
- Niveau sonore: 72dB
- Capacité du bac: 0,22 L
- Gyroscope + Camera

**2en1: Aspire et lave les sols**

Le nettoyage de votre maison est encore plus facile! Cet aspirateur robot innovant à double fonction aspire et lave les sols à votre place.

**Une autonomie jusqu'à 120 minutes***

La batterie offre jusqu'à 120 minutes d'autonomie quand elle totalement chargée, afin que l'aspirateur robot ne s'arrête pas en cours de nettoyage.

Une aspiration puissante, qui capture même les poils d'animaux

Obtenez d'excellents résultats de nettoyage avec le Robot Electrolux 600. Il est extrêmement efficace pour aspirer les débris de taille moyenne à grande, mesurant de 2 à 7 mm, tels que les miettes de pain, le riz et les poils d'animaux*. Il laisse vos sols visiblement propres.

Se recharge automatiquement puis reprend le nettoyage

Quand la batterie est en-dessous de 20 %, le robot retourne automatiquement à la base de rechargement pour se recharger. Après le rechargement, et sans que vous n'ayez à intervenir, le robot reprend le nettoyage là où il s'était arrêté.

Spécifications techniques

Code EAN	7332543823376
PNC	900 402 069
Couleur	Gris chiné
Volts	14.4
Temps de charge (h)	4
Poids brut/net (kg)	4.64 / 2.9
Colisage	1
Diamètre (mm)	350
Hauteur (mm)	78
Fréquence (Hz)	50
Indice de réparabilité	6.3
Modèle	ER61UW1DG

