

## SHAKER POUR CRÊPES ET PANCAKES

Préparez des pâtes en toute simplicité. **Prêtes en deux minutes !**

Préparez de délicieuses pâtes facilement, rapidement et proprement grâce à notre Shaker pour Crêpes et Pancakes ! Idéal pour préparer des recettes sucrées faciles et délicieuses : crêpes, pancakes, gaufres, muffins... et bien plus encore !

1. Mélangez vos ingrédients uniformément en un rien de temps et sans effort grâce à la **bille intérieure**. Obtenez des pâtes à la texture parfaite en **seulement 2 minutes**.
2. Il inclut 4 recettes pour préparer 6 crêpes, 6 pancakes, 4 gaufres et 7 muffins. Suivez les marques et les mesures du produit pour une utilisation plus pratique et plus simple.
3. Grâce à son **design ergonomique et léger**, le produit garantit une prise en main confortable et sûre. Mélangez et versez la pâte avec un maximum de précision.
4. **Évite les fuites et les éclaboussures**. Muni d'une base, d'une partie supérieure et d'un couvercle **antidérapants**, il garantit une expérience optimale.
5. **Produit amélioré** pour une expérience d'utilisation plus intuitive et plus sûre. Il inclut également deux nouvelles recettes !



### Mode d'utilisation

1. Ouvrez le shaker à pâte et séparez la partie supérieure, le couvercle et le filet, **en laissant la bille à l'intérieur**.

2. **Introduisez les ingrédients** à travers la grande ouverture, en suivant la recette du produit **par ordre croissant**.

3. Fermez le shaker, puis **secouez-le 2 minutes** jusqu'à obtenir une pâte homogène. Ouvrez le couvercle et versez le contenu pour cuisiner.



Shaker pâte M  
REF.  
0205770M02U150  
EAN.  
8420460020110



Pack Shaker à  
pâte



Livret Shaker à  
pâte