

Philips 2000 Series  
Aspirateur sans fil

Élimine la poussière et les saletés

Nettoie avec précision  
Facile à utiliser

XC2011/01



Exposez la poussière dissimulée. Éliminez-la en un seul geste.

Jusqu'à 40 minutes d'autonomie<sup>1</sup> et guide avec la brosse LED

Nettoyez vos sols en une seule fois avec l'aspirateur sans fil Philips Series 2000. La brosse LED révèle la poussière et les saletés dissimulés avant de les capturer grâce à la technologie PowerCyclone 7. Jusqu'à 40 minutes d'autonomie<sup>1</sup> pour faciliter le nettoyage de la maison.

#### Élimine la poussière et les saletés

- La technologie PowerCyclone 7 élimine plus de poussière tout en consommant moins de batterie.
- La batterie longue durée fonctionne jusqu'à 40 minutes<sup>1</sup>.
- Le système de filtration en 3 étapes permet de retenir la poussière capturée.

#### Nettoie avec précision

- La brosse LED expose la poussière dissimulée et guide chaque mouvement.
- La brosse de précision glisse jusqu'à 1 mm du mur.

#### Facile à utiliser

- Batterie amovible de 21,6 V pour un nettoyage prolongé.
- Se transforme en aspirateur à main pour nettoyer différentes surfaces.

**PHILIPS**

Aspirateur sans fil  
Élimine la poussière et les saletés Nettoie avec précision, Facile à utiliser

XC2011/01

## Points forts

### PowerCyclone 7



Notre puissante technologie offre la combinaison parfaite de l'efficacité et des résultats. Elle est conçue pour un dépoussiérage optimal tout en vous assurant une autonomie de 40 min en mode normal et de 12 min en mode Turbo.

### Brosse LED



Faites en sorte que chaque geste compte grâce à notre brosse LED. Elle éclaire les minuscules particules de poussière en projetant de la lumière sous un angle précis, afin que vous sachiez exactement où nettoyer.

### Batterie longue durée



Nettoyez votre maison en une seule fois grâce à une batterie qui dure jusqu'à 40 minutes en mode normal, et 12 minutes en mode Turbo.

### Brosse de précision



Éliminez la poussière et la saleté des endroits difficiles d'accès grâce à notre brosse de précision. Elle est conçue pour glisser très près des murs et des plinthes, en capturant les particules de saleté les plus tenaces.

### Système de filtration en 3 étapes



La poussière fine et la saleté restent capturées à l'intérieur grâce à trois filtres ultra-fins. Ainsi,

une fois qu'elles sont éliminées de votre sol, elles le restent.

### Batterie amovible de 21,6 V



La batterie remplaçable vous permet de la charger séparément et de la mettre correctement au rebut.

### Se transforme en aspirateur à main



Vous avez besoin d'atteindre des zones au-dessus du niveau du sol, comme à l'intérieur des placards ou le canapé ? L'aspirateur Series 2000 de Philips se transforme en aspirateur à main pour une grande manœuvrabilité, quels que soient vos besoins en matière de nettoyage.

# Caractéristiques

## Performance

- Autonomie: Jusqu'à 40 min
- Autonomie (mode Turbo): 12 minutes
- Niveau sonore: < 80 dB
- Tension de la pile: 21,6 V
- Type de pile: Batterie lithium-ion remplaçable
- Temps de charge: 5 heures
- Débit d'air (max): 11,5 l/min

## Design

- Couleur: Bleu coton

## Brosse et accessoires

- Brosse standard: Brosse LED

## Poids et dimensions du produit

- Poids en main: Environ 1,5 kg
- Dimensions de l'emballage (l x H x P):  
37,9 x 73,2 x 13,4 cm



Date de publication  
2024-02-28

Version: 6.6.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* 1 Mode Éco, appareil portable uniquement.

\* 2 En mode Turbo, appareil portable uniquement.