Easy 36 V noir

Aspirateur à batterie multifonction

L'aspirateur sans fil multifonction EASY est la solution idéale pour l'entretien quotidien ou le nettoyage de petites surfaces.

POINTS CLES

Design Danois épuré

Poignée ergonomique

Tient tout seul debout (pas de socle)

Multifonction

Aspirateur à main facilement détachable, pour nettoyer un plan de travail, les sièges de fauteuil ou de voiture…

Témoin de charge

Indique le niveau d'autonomie et de charge

Puissante brosse motorisée

Permet de nettoyer tous type de sol avec une puissance et une qualité optimale

Eclairage avant LED pour une meilleure visibilité

3 vitesses

Dont 1 turbo, pour adapter la puissance d'aspiration en fonction du type de sol (sols durs ou sols textiles)

3 accessoires embarqués

- Embout ventouse
- Brosse meuble articulée
- Suceur plat articulé

2 filtres de protection

Double filtration étanche et lavable pour mieux capter la poussière et protéger le moteur

Facilité d'entretien

Accès rapide à la brosse pour un nettoyage facile

Cutter pour retirer les poils d'animaux et les cheveux

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Référence	128390013
EAN	5715492204625
Voltage	36 V
Niveaux de puissance	3 vitesses (dont 1 turbo)
Autonomie	Jusqu'à 80 minutes
Temps de charge	4 heures
Fréquence	100-240 Watt, 50/60 Hz
Capacité	0,6 L
Aspiration (Moquette/Fente/Sols durs)	Une des meilleures du marché
Niveau sonore	74.1 dB(A) (mode Eco)
Type de batterie	Li-ion from Samsung
Dimensions de la machine	211x284x1164 (L x l x h en mm)
Poids de la machine	3,6 kg
Garantie	2 ans usage domestique

Nilfisk®