

Frigelux

GUIDE DE MISE EN MARCHÉ Réf. CVNF177BI

FRANCAIS :

Pour votre sécurité et pour une utilisation correcte de l'appareil, lisez attentivement ces consignes et mises en garde avant d'installer et d'utiliser l'appareil pour la première fois. Consultez en ligne et téléchargez la notice de votre produit et la liste des accessoires compatibles* (*selon modèles) sur : www.frigelux.fr

ENGLISH :

For your safety and for correct use of the device, read these instructions and warnings carefully before installing and using the device for the first time. Consult online and download the instructions for your product and the list of compatible accessories* (*depending on models) at: www.frigelux.fr

DEUTSCH :

Lesen Sie zu Ihrer Sicherheit und zur korrekten Verwendung des Geräts diese Anweisungen und Warnhinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal installieren und verwenden. Informieren Sie sich online und laden Sie die Anleitung für Ihr Produkt und die Liste des kompatiblen Zubehörs* (*je nach Modell) herunter unter: www.frigelux.fr

ESPAÑOL :

Por su seguridad y para el uso correcto del dispositivo, lea atentamente estas instrucciones y advertencias antes de instalar y utilizar el dispositivo por primera vez. Consulte online y descargue las instrucciones de su producto y la lista de accesorios compatibles* (*según modelos) en: www.frigelux.fr

ITALIANO :


Per la tua sicurezza e per un corretto utilizzo del dispositivo, leggi attentamente queste istruzioni e avvertenze prima di installare e utilizzare il dispositivo per la prima volta. Consulta online e scarica le istruzioni per il tuo prodotto e l'elenco degli accessori compatibili* (*a seconda dei modelli) su: www.frigelux.fr

NEDERLANDS :

Lees voor uw veiligheid en voor het juiste gebruik van het apparaat deze instructies en waarschuwingen zorgvuldig door voordat u het apparaat voor de eerste keer installeert en gebruikt. Raadpleeg online en download de instructies voor uw product en de lijst met compatibele accessoires* (*afhankelijk van het model) op: www.frigelux.fr

1. Installation et Mise en route

Placez votre congélateur dans la pièce de votre choix et déballez-le. Pour garantir un fonctionnement optimal, choisissez un emplacement dégagé et ventilé, non exposé au soleil ou à toute source de chaleur ou d'humidité. Le fonctionnement optimal de l'appareil est prévu pour une température ambiante comprise entre 23°C et 25°C. Des températures ambiantes plus hautes ou basses peuvent impacter la température intérieure de l'appareil.




Dimensions nettes : L 54 x P 54.5 x H 178.5 cm

Installez votre congélateur sur une surface plane et stable. Assurez-vous, si votre congélateur est placé entre deux meubles ou en coin contre un mur, que la porte s'ouvre suffisamment pour que les clayettes et tiroirs puissent être sortis. Certains modèles nécessitent une ouverture des portes à plus de 90° pour tirer les clayettes. Attendez au moins 24 heures avant de mettre en fonction l'appareil, afin de permettre au circuit réfrigérant d'être parfaitement efficace.

2. Réglage de la température

- Réglez la température intérieure de votre congélateur grâce au thermostat situé à l'intérieur de votre congélateur.
- Le thermostat va du plus chaud «-16», au plus froid «-24». Ajustez la température selon vos besoins. «-20» semble approprié pour une utilisation dans une maison ou un bureau (température ambiante 25°C).
- Si le congélateur est débranché ou perd de la puissance ; attendez 3 à 5 minutes avant de le redémarrer sinon le congélateur ne redémarrera pas.




A. Maintenir appuyer 10 secondes pour activer le mode stand-by.

B. Touche de réglage de la température, appuyer successivement pour choisir le mode. Maintenir appuyé 3 secondes pour switcher entre Réfrigérateur/Congélateur)

- 1- Mode COLDEST: si réfrigérateur (2°C) / si congélateur (-24°C)
- 2- Mode COLDER si réfrigérateur (4°C) / si congélateur (-20°C)
- 3- Mode COLD si réfrigérateur (8°C) / si congélateur (-16°C)
- 4- Mode congélation rapide (durée 24 heures max)
- 5- Témoin lumineux quand le congélateur fonctionne.

3. Capacité et rangement



1. Thermostat
2. Éclairage LED
3. Clayette
4. Bac
5. Tiroir

4. Entretien et Nettoyage

- Nettoyez régulièrement votre congélateur. Débranchez le congélateur puis nettoyez le avec un mélange d'eau tiède et de produit de lavage doux. Rincez avec de l'eau pure, laissez sécher totalement avant de rebrancher. N'utilisez ni solvants, ni agents abrasifs.
- Cet appareil est constitué de diodes électroluminescentes (LED). Ce type de diode peut être changé par le consommateur. La durée de vie de ces LED est normalement suffisante pour qu'aucun changement ne soit effectué. Si toutefois, et malgré tout le soin apporté lors de la fabrication de votre appareil, les LED étaient défectueuses, contactez un professionnel.
- En cas de panne, contactez le service après-vente. Les pièces de rechange esthétiques et fonctionnelles conformément au RÈGLEMENT (UE) 2019/2019 (Annexe II, point 3.), sont mises à disposition pour une période de 7 ans ou 10 ans (liste en Annexe II, point 3.a.1 et 3.a.2). La garantie constructeur est de 1 an pièces fonctionnelles.

5. Lien utile

Retrouvez la notice produit complète et téléchargeable sur notre site internet : www.frigelux.fr



Accédez à la notice produit

Frigelux

QUICK START GUIDE Ref. CVNF177BI

FRANCAIS :

Pour votre sécurité et pour une utilisation correcte de l'appareil, lisez attentivement ces consignes et mises en garde avant d'installer et d'utiliser l'appareil pour la première fois. Consultez en ligne et téléchargez la notice de votre produit et la liste des accessoires compatibles* (*selon modèles) sur : www.frigelux.fr

ENGLISH :

For your safety and for correct use of the device, read these instructions and warnings carefully before installing and using the device for the first time. Consult online and download the instructions for your product and the list of compatible accessories* (*depending on models) at: www.frigelux.fr

DEUTSCH :

Lesen Sie zu Ihrer Sicherheit und zur korrekten Verwendung des Geräts diese Anweisungen und Warnhinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal installieren und verwenden. Informieren Sie sich online und laden Sie die Anleitung für Ihr Produkt und die Liste des kompatiblen Zubehörs* (*je nach Modell) herunter unter: www.frigelux.fr

ESPAÑOL :

Por su seguridad y para el uso correcto del dispositivo, lea atentamente estas instrucciones y advertencias antes de instalar y utilizar el dispositivo por primera vez. Consulte online y descargue las instrucciones de su producto y la lista de accesorios compatibles* (*según modelos) en: www.frigelux.fr

ITALIANO :


Per la tua sicurezza e per un corretto utilizzo del dispositivo, leggi attentamente queste istruzioni e avvertenze prima di installare e utilizzare il dispositivo per la prima volta. Consulta online e scarica le istruzioni per il tuo prodotto e l'elenco degli accessori compatibili* (*a seconda dei modelli) su: www.frigelux.fr

NEDERLANDS :

Lees voor uw veiligheid en voor het juiste gebruik van het apparaat deze instructies en waarschuwingen zorgvuldig door voordat u het apparaat voor de eerste keer installeert en gebruikt. Raadpleeg online en download de instructies voor uw product en de lijst met compatibele accessoires* (*afhankelijk van het model) op: www.frigelux.fr

1. Installation and Getting Started

Place your freezer in the room of your choice and unpack it. To ensure optimal operation, choose an open and ventilated location, away from direct sunlight or any source of heat or humidity. Optimal operation of the device is planned for an ambient temperature between 23°C and 25°C. Higher or lower ambient temperatures may affect the internal temperature of the device. Install your freezer on a flat and stable surface.




Net Dimensions: W 54 x D 54.5 x H 178.5 cm

Make sure, if your freezer is placed between two pieces of furniture or in a corner against a wall, that the door opens sufficiently so that the shelves can be taken out. Some models require the doors to be opened more than 90° to pull out the shelves or drawers. Wait at least 24 hours before starting the appliance, in order to allow the refrigerant circuit to be perfectly efficient.


2. Temperature setting

- Regulate the interior temperature of your freezer using the thermostat located inside your freezer.
- The thermostat goes from the hottest “-16” to the coldest “-24”. Adjust the temperature as needed. “-20” seems appropriate for use in a home or office (ambient temperature 25°C).
- If the freezer is unplugged or loses power; wait 3 to 5 minutes before restarting it otherwise the freezer will not restart.



- A. Hold down for 10 seconds to activate stand-by mode.
B. Temperature adjustment button, press successively to choose the mode. Hold for 3 seconds to switch between Fridge/Freezer)
- 1- COLDEST mode: if refrigerator (2°C) / if freezer (-24°C)
 - 2- COLDER mode if refrigerator (4°C) / if freezer (-20°C)
 - 3- COLD mode if refrigerator (8°C) / if freezer (-16°C)
 - 4- Fast freezing mode (duration 24 hours max)
 - 5- Indicator light when the freezer is working.

3. Capacity and Storage



4. Maintenance and Cleaning

- Clean your freezer regularly. Unplug the freezer then clean it with a mixture of warm water and mild detergent. Rinse with pure water, let dry completely before plugging it. Do not use solvents or abrasive agents.
- This appliance consists of light-emitting diodes (LEDs). This type of diode can be changed by the consumer. The lifetime of these LEDs is normally sufficient for no change to be made. If however, and despite all the care taken during the manufacture of your appliance, the LEDs were defective, call a professional.
- In the event of a disfunction, contact the after-sales service. Aesthetic and functional spare parts in accordance with REGULATION (EU) 2019/2019 (Annex II, point 3.), are made available for a period of 7 years or 10 years (list in Annex II, point 3.a.1 and 3.a.2). The manufacturer's warranty is 1 year for functional parts.

5. Complete manual access

Find the complete and downloadable product instructions manual on our website
www.frigelux.fr



Access the product
instructions manual